

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN LAVE-VAISSELLE À OUVERTURE FRONTALE

EN INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS UNDERCOUNTER DISHWASHER

DE INSTALLATIONS, GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG FRONTALLADE-GESCHIRRSPÜLER

IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE CON APERTURA FRONTALE

PL INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI URZĄDZENIA ZMYWARKI PODBLATOWE

NL INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ONDERBOUWVAATWASSER

SW INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV INBYGGD DISKMASKIN

RU РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

DA INSTALLATIONS-, BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING, UNDERBORDSOPVASKEMASKINER

FIN LAITTEEN ASENNUS-. KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE. KUPUASTIANPESUKONEET

PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE BANCADA

KODE: 12218977
GRAND Under-counters
05/2025




				
PRECAUCIÓN	TENSIÓN PELIGROSA	LEA LAS INSTRUCCIONES	TIERRA DE PROTECCIÓN	EQUIPOTENCIALIDAD
PRÉCAUTION	TENSION DANGEREUSE	LISEZ LES INSTRUCTIONS	TERRE DE PROTECTION	ÉQUIPOTENTIALITÉ
WARNING	HAZARDOUS VOLTAGE	PLEASE READ INSTRUCTIONS	PROTECTIVE EARTH	EQUIPOTENTIAL BONDING
VORSICHT	GEFÄHRLICHE SPANNUNG	ANLEITUNG GRÜNDLICH LESEN	SCHUTZ- ERDE	POTENZIALAUSGLEICH
PRECAUZIONE	TENSIONE PERICOLOSA	LEGGERE LE ISTRUZIONI	TERRA DI PROTEZIONE	EQUIPOTENZIALITÀ
OSTRZEŻENIE	WYSOKIE NAPIĘCIE	NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ	UZIEMIENIE OCHRONNE	PODŁĄCZENIE EKWIPOTENCJALNE
WAARSCHUWING	GEVAARLIJK VOLTAGE	INSTRUCTIES LEZEN AUB	BESCHERMENDE AARDING	POTENTIALVEREFFENING
VARNING	FÄRLIG SPÄNNING	VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA	SKYDDSJORDNING	SPÄNNINGSUTJÄMNING
ОСТОРОЖНО	ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	РАЗЪЕМ С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА
ADVARSEL	HØJSPÆNDING	LÆS VENLIGST BRUGERVEJLEDNINGEN	BESKYTTENDE JORDING	ÆKVIPOENTIAL FORBINDELSE
AVISO	TENSÃO PERIGOSA	POR FAVOR, LEIA AS INSTRUÇÕES	TERRA DE PROTEÇÃO	LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL

ESPAÑOL (LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL)	10
FRANÇAIS (LAVE-VAISSELLE À OUVERTURE FRONTALE)	27
ENGLISH (UNDERCOUNTER DISHWASHER)	44
DEUTSCH (FRONTALLADE-GESCHIRRSPÜLER)	61
ITALIANO (LAVASTOVIGLIE CON APERTURA FRONTALE)	79
POLSKY (ZMYWARKI PODBLATOWE)	96
NEDERLANDS (ONDERBOUWVAATWASSER)	113
SVENSKA (INBYGGD DISKMASKIN)	130
РУССКИЙ (ФРОНТАЛЬНАЯ МАШИНА)	147
DANSK (UNDERBORDSOPVASKEMASKINER)	161
SUOMI (TYÖTASON ALLE SJOITETTAVAT ASTIANPESUKONEET).178	
PORTUGUESE (MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE BANCADA).....	194

DIMENSIONES GENERALES Y ACOMETIDAS (mm)
DIMENSIONS GÉNÉRALES ET BRANCHEMENTS (mm)
GENERAL MEASUREMENTS AND CONNECTIONS (mm)
ALLGEMEINE ABMESSUNGEN UND ZULEITUNGEN (mm)
DIMENSIONI GENERALI E CONNESSIONI (mm)
MITAT JA KYTKENTÄ (mm)

WYMIARY OGÓLNE ORAZ PODŁĄCZENIE (mm)
ALGEMENE MATEN EN AANSLUITINGEN (mm)
ALLMÄNNA MÅTT OCH ANSLUTNINGAR (mm)
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ И РАЗЪЕМЫ (мм)
GENERELLE DIMENSIONER OG TILSLUTNING (mm)
MEDIDAS E LIGAÇÕES GERAIS (mm)

Fig. 1



A	B	C	D	E	F	R
Manguera eléctrica	Toma de agua	Entrada Abrillantador	Entrada detergente	Manguera Desagüe	Equipotencial	Regleta conexión
Gaine électrique	Prise d'eau	Lustrant entrée	Détergent Entrée	Tuyau vidange	Équipotentialité	Réglette raccordement
Power Supply Cable Strain Relief	Water inlet	Rinse aid inlet	Detergent Inlet	Drain hose	Equipotential bond	Terminal Box
Kabelschlauch	Wasseranschluß	Klarspülmittel einlass	Spülmittel einlass	Schlauch Wasserauslauf	Potentialausgleich	Anschlußleiste
Cavo elettrico	Presa d'acqua	Entrata brillantante	Entrada detergente	Tubo di scarico	Equipotenziale	Morsettiera
Przewód zasilający zabezpieczony przed wyrwaniem	Podłączenie wody	wlot element płukającego	wlot detergentu	Wąż spustowy	Ekwiptencjał	Skrzynka podłączeniowa
Voedingskabel Trekontlasting	Waterinlaat	Glansspoelmiddel inlaat	Wasmiddel inlaat	Afvoerslang	Potentiaalvereffeningsleiding	Klemmenkast
Strömsladdhållare	Vatteninlopp	Sköljmedelsinlopp	Diskmedelsinlopp	Dräneringsslang	Ekvipotentiell fog	Anslutningslåda
Кабель питания	Впуск воды	Ополаскивающее средство	Моющее средство	Сливной шланг	Разъем с выравниванием потенциала	Клеммная коробка
Strømkabel beskyttet mod at trække ud	Vandtilslutning	skylleelementindløb	vaskemiddelindløb	Afløbsslange	Ekvipotential	Elskab
Syöttöjohto vedonpoistolla varustettu	Vesiliitäntä	huuhtelukirkasteen liitäntä	pesuaineen liitäntä	Veden poistoputki	Ekvipotentiaalinen	KytKentäkaappi
Alívio de tensão do cabo de alimentação eléctrica	Entrada de água	Entrada de abrlhantador	Entrada de detergente	Mangueira de drenagem	Ligação equipotencial	Caixa de terminais

Fig. 2




Fig. 4




Fig. 6




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 7





Fig. 8




Conexion eléctrica de fabrica:
Connexion électrique du factory:
Factory default electrical connection:
Fabrik elektrischer anchluss:
Connessione elettrica predefinita in fabbrica:
Ustawienie fabryczne podłączenia elektrycznego:
Fabrieksinstelling elektrische aansluiting:
Standard elanslutning från fabrik:
Standard elektrisk tilslutning fra fabriken:
Tehdasoletus sähköliitanta:
Conexão elétrica padrão de fábrica:

ALT
 Calefacción alterna (caldera y depósito)
 Chauffage alterné (chaudière et réservoir)
 Alternate heating mode (boiler and tank)
 Wechselheizmodus (Boiler und Tank)
 Modalità di riscaldamento alternata (caldaia e serbatoio)
 Naprzemienny rodzaj grzania (bojler i zbiornik)
 Afwisselende verwarmingsmodus (boiler en reservoir)
 Växlande uppvärmningsläge (panna och tank)
 Skiftevis opvarmning (kedel og tank)
 Vuorotteleva lämmitystapa (kattila ja säiliö)
 Modo de aquecimento alternado (caldeira e tanque)

SIM

Funcionamiento simultáneo de resistencias
 Fonctionnement simultané des résistances
 Simultaneous heater operation
 Gleichzeitiger Betrieb der Heizelemente
 Funzionamento simultaneo delle resistenze
 Jednoczesna praca grzałek
 Gelijktijdige werking van verwarmingselementen
 Samtidig drift av värmeelement
 Samtidig drift af varmelegemer
 Vastusten samanaikainen käyttö
 Funcionamento simultâneo das resistências



Color: PK=Pink, RD=Red, OR=Orange

Fig. 9 Modelo / Modèle / Model / Modell / Modello / Mode / Model / Modell / Model Модель G




Fig. 10 Modelo / Modèle / Model / Modell / Modello / Mode / Model / Modell/ Model Модель (GM)

GM-OEM-500



GM-OEM-500 SOFT






Fig. 11 Modelo / Modèle / Model / Modell / Modello / Mode / Model / Modell/ M Model одель (GT)

GT-OEM-500




GT-OEM-500 SOFT



Guía rápida

G-OEM-500

Fig.1



Operaciones

Llenado & calentamiento

1. Girar el botón de mando (1) seleccionando el tiempo de ciclo deseado. Se encenderá el piloto (2).
2. Esperar a que la máquina alcance las condiciones de trabajo al encenderse el piloto (3).

Lavado

1. Desechar los restos de comida de la vajilla antes de introducirla en el lava-vajillas.
2. Abrir la puerta, introducir la vajilla, cerrar la puerta.
3. Pulsar el botón de inicio de ciclo (4) el cual se iluminará hasta que finalice el ciclo.
4. Repetir proceso cuando finalice.

Productos de limpieza

Los dosificadores de detergente y abrillantador son estándares.

(Consultar el manual de usuario para la regulación y funcionamiento de los dosificadores)

EL DETERGENTE HA DE SER INDUSTRIAL, ALTAS TEMPERATURAS, NO ESPUMOSO Y LIQUIDO

Vaciado & Limpieza

Vaciado


1. Girar el botón de mando (1) a la posición "0" (OFF) (Fig. 1)
2. Abrir la puerta, retirar las bandejas filtros (Fig. 2) y el aliviadero (Fig. 3)
NO RETIRAR EL FILTRO NI PERDER LA JUNTA TÓRICA
3. Cerrar la puerta, girar el botón de mando (1) a la posición  para el vaciado. (Fig. 1)
4. Pulsar el botón de inicio de ciclo (4) el cual se iluminará hasta que finalice el ciclo de vaciado. (Fig. 1)
5. En los modelos con vaciado por gravedad omitir los pasos 3 & 4.
6. Girar el botón de mando (1) a la posición "0" (OFF) (Fig. 1).

Limpieza

1. Abrir la puerta, retirar el filtro (Fig. 4) y todas las bandejas filtro para la limpieza
2. Limpiar con un paño y secar la máquina. Dejar la puerta abierta hasta el siguiente día o la puesta en marcha.
3. Volver a colocar el filtro, el aliviadero con su junta tórica y todas las bandejas filtro.

Descalcificar


1. Echar desincrustante en la cuba y realizar tantos ciclos como sea necesario. (Consultar el manual de usuario para mas detalles sobre esta operación)



Guía rápida

GM-OEM-500

Fig.1



Operaciones

Llenado & calentamiento

1. Cerrar la puerta, presionar el botón (1). El led dentro del botón (1), se enciende.
2. Esperar a que la máquina alcance las condiciones de trabajo al encenderse el piloto (2).

Lavado

1. Desechar los restos de comida de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas.
2. Abrir la puerta, introducir la vajilla, cerrar la puerta.
3. Seleccionar el ciclo presionando el botón (4), (5) o (6). Los leds incluidos dentro de los botones de ciclo indican que la máquina está en funcionamiento. Dependiendo del programa seleccionado se encenderá un led u otro.
4. Abrir la puerta y repetir el proceso.

Notas:

Para acelerar el proceso de calentamiento, realizar un par de ciclos cada uno solamente después de que la temperatura de aclarado alcance los 85°C.

Si se inicia el ciclo antes de que la temperatura del aclarado no alcance mínimo 85°C.

EL CICLO DE LAVADO PODRÍA SER MÁS LARGO

Productos de limpieza

Los dosificadores de detergente y abrillantador son estándares.

(Consultar el manual de usuario para la regulación y funcionamiento de los dosificadores)

EL DETERGENTE HA DE SER INDUSTRIAL, ALTAS TEMPERATURAS,
NO ESPUMOSO Y LIQUIDO

Vaciado & Limpieza

Vaciado

1. Estando la máquina encendida, abrir la puerta.
2. Retirar LOS FILTROS (Fig. 2) y el aliviadero (Fig. 3)
NO RETIRAR EL FILTRO NI PERDER LA JUNTA TÓRICA
3. Presionar el botón (4) durante 3 segundos para iniciar el ciclo de vaciado.
4. Esperar hasta que el Led del botón (4) se apague.
5. Para los modelos que desagüan por gravedad, omitir los pasos (3 & 4)
6. Presionar el botón (1) y cerrar la puerta.

Regeneración

1. El ciclo de regeneración en los modelos SOFT se debe realizar siempre una vez finalizado el ciclo de vaciado.
2. Si la luz Led (3) está encendida, rellene el bote de sales del interior de la máquina.
3. Abrir la puerta.
4. Pulsar el botón (5) durante 3 segundos.
5. Una vez la luz Led del botón (5) empiece a parpadear, cerrar la puerta.
6. Esperar hasta que el Led del botón (5) se apague.
7. Limpiar el interior de la máquina.

Limpieza

1. Abrir la puerta, retirar todas las bandejas filtro (Fig. 2), el aliviadero (Fig. 3) y el filtro (Fig. 4).
2. Limpiar con un paño y secar la máquina. Dejar la puerta abierta hasta el siguiente día o la puesta en marcha.
3. Volver a colocar el filtro, el aliviadero con su junta tórica.

Descalcificar


1. Echar desincrustante en la cuba y realizar tantos ciclos como sea necesario.
(Consultar el manual de usuario para mas detalles sobre esta operación)



Guía rápida

GT-OEM-500

Fig.1



Operaciones

Llenado & calentamiento

1. Cerrar la puerta, presionar el botón (1). El led dentro del botón (1), se enciende.
2. Esperar a que la máquina alcance las condiciones de funcionamiento. Temperatura de clarado (3) ha de ser mínimo 85°C y el del tanque (4) ha de ser mínimo de 55°C.

Lavado

1. Desechar los restos de comida de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas.
2. Abrir la puerta, introducir la vajilla, cerrar la puerta.
3. Seleccionar el ciclo presionando el botón (5), (6) o (7). Los leds incluidos dentro de los botones de ciclo indican que la máquina esta en funcionamiento. Dependiendo del programa seleccionado se encenderá un led u otro.
4. Abrir la puerta y repetir el proceso.

Notas:

Para acelerar el proceso de calentamiento, realizar un par de ciclos cada uno solamente después de que la temperatura de aclarado alcance los 85°C.
Si se inicia el ciclo antes de que la temperatura del aclarado no alcance mínimo 85°C.
EL CICLO DE LAVADO PODRÍA SER MÁS LARGO

Productos de limpieza

Los dosificadores de detergente y abrillantador son estándares.

(Consultar el manual de usuario para la regulación y funcionamiento de los dosificadores)

EL DETERGENTE HA DE SER INDUSTRIAL, ALTAS TEMPERATURAS,
NO ESPUMOSO Y LIQUIDO

Vaciado & Limpieza

Vaciado

1. Estando la máquina encendida, abrir la puerta.
2. Retirar LOS FILTROS (Fig. 2) y el aliviadero (Fig. 3)
NO RETIRAR EL FILTRO NI PERDER LA JUNTA TÓRICA
3. Presionar el botón (5) durante 3 segundos para iniciar el ciclo de vaciado.
4. Esperar hasta que el Led del botón (5) se apague.
5. Para los modelos que desagüan por gravedad, omitir los pasos (3 & 4)
6. Presionar el botón (1) y cerrar la puerta.

Regeneración

1. El ciclo de regeneración en los modelos SOFT se debe realizar siempre una vez finalizado el ciclo de vaciado.
2. Si la luz Led (2) está encendida, rellene el bote de sales del interior de la máquina.
3. Abrir la puerta.
4. Pulsar el botón (6) durante 3 segundos.
5. Una vez la luz Led del botón (6) empiece a parpadear, cerrar la puerta.
6. Esperar hasta que el Led del botón (6) se apague.
7. Limpiar el interior de la máquina.

Limpieza

1. Abrir la puerta, retirar todas las bandejas filtro (Fig. 2), el aliviadero (Fig. 3) y el filtro (Fig. 4).
2. Limpiar con un paño y secar la máquina. Dejar la puerta abierta hasta el siguiente día o la puesta en marcha.
3. Volver a colocar el filtro, el aliviadero con su junta tórica.

Descalcificar

1. Echar desincrustante en la cuba y realizar tantos ciclos como sea necesario.
(Consultar el manual de usuario para mas detalles sobre esta operación)



1. ÍNDICE

1. ÍNDICE	Error! Bookmark not defined.
2. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS GENERALES	Error! Bookmark not defined.
3. DATOS DEL PRODUCTO	Error! Bookmark not defined.
3.1 Características generales	Error! Bookmark not defined.
3.2 Características específicas	Error! Bookmark not defined.
4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Desembalaje	Error! Bookmark not defined.
4.2 Emplazamiento y nivelación	Error! Bookmark not defined.
4.3 Conexión eléctrica	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Características eléctricas de la instalación	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Configuración de tensión en la máquina	Error! Bookmark not defined.
4.4 Conexión hidráulica	Error! Bookmark not defined.
4.5 Conexión del desagüe	Error! Bookmark not defined.
4.6 Dosificador abrillantador mecánico	Error! Bookmark not defined.
4.7 Dosificador abrillantador eléctrico (sólo MOD. W)	Error! Bookmark not defined.
4.8 Dosificador de detergente (Opcional)	Error! Bookmark not defined.
4.9 Reciclaje	Error! Bookmark not defined.
5. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO	Error! Bookmark not defined.
5.1 Funcionamiento	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Simbología del panel de mando Fig. 9	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Simbología del panel de mando Fig. 10	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Simbología del panel de mando Fig. 11	Error! Bookmark not defined.
5.1.4 Encendido de la máquina	Error! Bookmark not defined.
5.1.5 Llenado y calentamiento	Error! Bookmark not defined.
5.1.6 Preparación de la vajilla	Error! Bookmark not defined.
5.1.7 Selección de lavado	Error! Bookmark not defined.
5.1.8 Termo-stop	Error! Bookmark not defined.
5.1.9 Interrupción de ciclo de lavado y fin del ciclo de lavado	Error! Bookmark not defined.
5.1.10 Vaciado de la máquina	Error! Bookmark not defined.
5.1.11 Ciclo de regeneración (Solo Mod. SOFT)	Error! Bookmark not defined.
5.1.12 Apagado de la máquina	Error! Bookmark not defined.
5.1.13 Limpieza al final de la jornada	Error! Bookmark not defined.
5.2 Consejos útiles	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Mantenimiento	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Abrillantador y detergente	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Normas de higiene	Error! Bookmark not defined.
5.2.4 Resultados óptimos	Error! Bookmark not defined.
5.2.5 No uso prolongado	Error! Bookmark not defined.
6. ANOMALÍAS, ALARMAS Y AVERÍAS	Error! Bookmark not defined.
6.1 Errores aparecidos en el display (Fig.10 y 11)	Error! Bookmark not defined.
7. RECICLAJE DEL PRODUCTO	Error! Bookmark not defined.

2. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS GENERALES

Este manual ha sido creado para facilitar la completa comprensión del funcionamiento, instalación y mantenimiento de la máquina. En él dispone de la información y las advertencias necesarias para una correcta instalación y uso del aparato, así como de información acerca de las características y posibilidades que ofrece, a fin de que pueda aprovechar todo el potencial a su disposición.



ANTES DE PROCEDER A LA PUESTA EN SERVICIO DEL APARATO, LEER DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Conserve este manual en lugar seguro para futuras consultas.

En caso de venta o cesión de la máquina, suministre este manual al nuevo usuario.



ESTE ES UN APARATO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL, Y DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO.

- La elección de los materiales, la construcción según directivas de seguridad CE (2014/35/EC- Directiva de bajo voltaje, 2014/30/EC- EMC Directive, 2006/42/EC- Directiva de máquinas, 2011/65/EU- RoHS2) y ensayo completo garantizan la calidad de la máquina. Además de este manual, en la máquina se encuentran: Esquema eléctrico y tabla topográfica.
- El emplazamiento y la instalación, así como reparaciones o transformaciones, deben realizarse siempre por un **TÉCNICO AUTORIZADO**, atendiendo a la reglamentación en vigor en cada país, no haciéndose responsable el fabricante por una mala instalación de la misma.
- La instalación, ajuste incorrecto, el servicio ó el mantenimiento inapropiado del aparato, así como la manipulación del mismo pueden provocar tanto daños materiales como lesiones.
- El lavavajillas debe estar bien nivelado y en ningún caso debe estar estrangulado o atrapado ningún cable eléctrico, manguera de agua o manguera de desagüe.
- **NO** se suba encima o apoye encima del lavavajillas objetos pesados ya que está diseñado para sostener únicamente el cestillo de platos que va a ser lavado.
- **El lavavajillas está diseñado para lavar platos, vasos y demás piezas de vajilla o menaje con residuo de alimentación humana. Queda totalmente prohibido lavar cualquier otro objeto no mencionado.**
 - Si su máquina ha sufrido alguna avería llame al **Servicio de Asistencia Técnica**.
 - **NO** trate de repararlo usted mismo o personal no cualificado ni autorizado.
 - Utilice repuestos originales, de lo contrario quedara sin efecto la garantía.
 - Para realizar operaciones de mantenimiento es preciso desconectar el lavavajillas de la corriente eléctrica mediante el dispositivo de desconexión/interruptor general, además, de cerrar el grifo de entrada de agua.
- **NO** utilice para su limpieza productos abrasivos, corrosivos, ácidos, disolventes y detergentes a base de cloro, ya que dañarían los componentes del lavavajillas.
- Este aparato ha sido diseñado para trabajar en temperaturas ambiente entre 5 °C y 40 °C.
- Use solamente cestillos, jabones y abrillantadores recomendados por el fabricante.




EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS O EL USO INDEBIDO DEL APARATO EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER GARANTÍA O RECLAMACIÓN POSIBLE.

3. DATOS DEL PRODUCTO

La máquina que usted acaba de adquirir es un producto especializado en la limpieza de vajilla, cristalería y demás piezas de menaje, utilizadas en la restauración y hostelería. Al ser un producto industrial, está caracterizado por tener una gran producción de limpieza de vajilla.

Todos los aparatos disponen de placa de características que identifica el aparato e indica las características técnicas del mismo, está ubicada en uno de los laterales de la máquina. No retire la placa del aparato.

PLACA DE CARACTERÍSTICAS



- 1: NOMBRE DEL APARATO
- 2: REFERENCIA DEL APARATO
- 3: Nº DE SERIE+FECHA FABRICACIÓN
- 4: CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
- 5: CARACTERÍSTICAS AGUA

Mencione las características indicadas al contactar con el servicio técnico.

3.1 Características generales

MOD.	Opciones	ALIMENTACIÓN TENSIÓN	BOILER			TANQUE			CONS. AGUA (l/ciclo)	Nivel Sonoro				
			CAP.	TEMP.	POT. (W)	CAP.	TEMP.	POT. (W)						
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA				
GM-OEM-500														
GT-OEM-500														
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>				2200									
GM-OEM-500														
GT-OEM-500														
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	5600												
GM-OEM-510														
GT-OEM-510														
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>	5600												
GM-OEM-510														
GT-OEM-510														

3.2 Características específicas

MOD.	CICLOS LAVADO		BREAK TANK	BOMBA DESAGÜE	DOS. DGTE.	BANDEJA FILTROS	RAMAS ACLARADO INOX.	DESCAL- CIFICADOR	TERMO STOP	CAPACIDAD LAVADO cestos/h)
	Nº	DURACIÓN (seg)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NO	30
G-OEM-500 DD			-	-	SI	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	SI	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	SI	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	SI	-		
G-OEM-500 W DD			SI	-	SI	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	SI	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	SI	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	SI	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK		120	-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	SI	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA		180	-	-	-	-	SI	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			SI	-	SI	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	SI		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NO	40
G-OEM-510 DD			-	-	SI	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	SI	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK		180	-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	SI	-	-		
G-OEM-510 SA		180	-	-	-	-	SI	-		
G-OEM-510 W DD			SI	-	SI	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	SI	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	SI	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	SI	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK		120	-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	SI	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA		180	-	-	-	-	SI	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			SI	-	SI	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	SI		

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



El emplazamiento y la instalación, así como reparaciones o transformaciones, deben realizarse siempre por un **TÉCNICO AUTORIZADO**, atendiendo a la reglamentación en vigor en cada país.

La instalación, ajuste incorrecto, el servicio ó el mantenimiento inapropiado del aparato, así como la manipulación del mismo pueden provocar tanto daños materiales como lesiones.

4.1 Desembalaje

Desembale la máquina y compruebe que no haya sufrido ningún daño en el transporte, de lo contrario notifíquelo inmediatamente a su proveedor y al transportista. En caso de duda no utilice la máquina hasta haber analizado el alcance de los daños.



Los elementos del embalaje (plásticos, poliuretano expandido, grapas, etc....) no deben dejarse al alcance de los niños, pues tienen un peligro potencial.


El manejo de la máquina debe realizarse con carretilla elevadora o similar para no dañar la estructura de la máquina. Transportar la máquina hasta el lugar donde se debe instalar y posteriormente desembalarla.

Los elementos utilizados para el embalaje son totalmente reciclables, con lo que deben tirar en su contenedor correspondiente.

4.2 Emplazamiento y nivelación

Esta máquina dispone de patas regulables para su perfecta colocación, se hace girando la pata a la altura deseada. Es muy importante que la máquina esté bien nivelada ya que así se optimiza su funcionamiento. El pavimento donde se va a colocar la máquina debe aguantar el peso de la máquina.

Se recomienda analizar el lugar donde se va a instalar la máquina antes de su instalación, para que no sufra daño alguno durante su uso.



4.3 Conexión eléctrica

La conexión eléctrica del aparato debe hacerse siempre por un **TÉCNICO AUTORIZADO**.

Se deberán tener en cuenta las normas legales vigentes en cada país en materia de conexiones a la red eléctrica.



- Verificar que la tensión de la red corresponde a la que se indica en la placa de características.
- Para la conexión eléctrica se debe emplear cable flexible con cubierta resistente al aceite, y no debe ser más ligero que el cable en funda ordinaria en policloropreno ordinario o elastómero sintético equivalente (H07RN-F).
- La sección del cable de alimentación debe estar dimensionada según la corriente nominal de la máquina.
- Próximo al aparato y fácilmente accesible debe instalarse un dispositivo interruptor para todas las fases, con un mínimo de 3mm de apertura entre contactos. Este dispositivo debe usarse para desconectar el aparato en trabajos de instalación, reparaciones y limpieza o mantenimiento del aparato. Este interruptor irá provisto de fusibles dimensionados a la corriente nominal (A) de la máquina. Opcionalmente puede usarse un interruptor magnetotérmico correctamente dimensionado.
- Es obligatorio conectar a tierra el aparato mediante un dispositivo de protección diferencial. El fabricante no se hace responsable de posibles daños originados por el incumplimiento de este requisito.
- Si en la instalación de la máquina detecta algún fallo, hágalo saber a su proveedor inmediatamente.



No cumplir con las especificaciones del fabricante o una instalación inadecuada, exime al mismo de cualquier responsabilidad, no haciéndose responsable de los daños personales, o materiales que pudiera sufrir la máquina.

4.3.1 Características eléctricas de la instalación

MOD.	OPCIÓN	TENSION DE ALIMENTACION	POTENCIA MÁX ELECTRICA	AMP. (A)	PESO NETO
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Configuración de tensión en la máquina

Esta máquina tiene una configuración de tensión estipulada según su placa matrícula. Si la tensión de red no es la adecuada, esta máquina dispone de una caja de bornas mediante la cual se pueden configurar las diferentes posibilidades de tensión (230V 1N~, 230V 3~ o 400V 3N~). **Fig. 6, 7, 8**
Es preciso avisar a su proveedor del cambio para que no quede exenta de garantía la máquina. Para acceder al bornero basta con soltar la tapa de la máquina.



La operación de cambio de configuración eléctrica SÓLO puede ser realizada por PERSONAL AUTORIZADO, no está permitida la manipulación de la máquina por el usuario.

4.4 Conexión hidráulica

Se han de utilizar las mangueras nuevas suministradas con el aparato (no reutilizar mangueras viejas).

Antes de conectar la máquina a la red hidráulica es necesario realizar el análisis de la calidad del agua.

La calidad del agua recomendada es:

Temperatura del agua (T):	máx. 60 °C	Dureza total del agua:	5 - 10 °fH (dureza francesa)
pH:	6,5 - 7,5		7 - 14 °eH (dureza inglesa)
Impurezas:	Ø < 0,08 mm		9 - 18 °dH (dureza alemana)
Cloruros:	máx. 150 mg/l	Conductividad:	400 – 1.000 µS/cm
Cl:	0,2 - 0,5 mg/l		

Si la dureza del agua es superior a 10 °fH (dureza francesa) es necesario instalar un descalcificador. Además de la calidad de agua, hay que tener en cuenta la presión de red de agua, siendo este apartado muy importante para el correcto funcionamiento de la máquina.

La presión de agua necesaria es:

PRESIÓN DINÁMICA	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm²	psi	bar	kPa	kg/cm²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Si la presión de red es superior a la recomendada, es necesario colocar en la toma de salida un regulador de presión **Fig. 2**. Si la presión de red es inferior a la recomendada es necesario instalar una bomba de presión en la salida de la red hidráulica **Fig. 3**.

Fig. 2. Conexión directa de la manguera de entrada de agua.¹

Fig. 3. Conexión por bomba de presión.

S → LLAVE DE CORTE

F → FILTRO

H → MANGUERA DE AGUA²

¹ Para Australia, manguera desagüe de 31mm (Nota: deben ser instaladas según la norma AS/NZS3500.2 (desagüe) por medio de una conexión de DN50 o superior)

² Si bajo la norma watermark, con manguera desagüe y válvula antirretorno certificadas watermark)

Nota: deben ser instaladas según la norma AS/NZS3500.1 (suministro de agua) con la valvular antirretorno

E → ELECTROVÁLVULA

B → ELECTROBOMBA DE PRESIÓN

Para la correcta instalación hidráulica de la máquina se han de seguir los siguientes requerimientos.

- La red hidráulica debe tener una válvula de corte del suministro hidráulico.
- Compruebe que la presión de red esté comprendida entre los valores indicados arriba.
- Para optimizar el funcionamiento de la máquina, el fabricante recomienda que la temperatura del agua de entrada de la máquina esté comprendida entre estos valores:

H ₂ O fría	H ₂ O caliente
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- Si se usa agua caliente, esta no debe exceder de 60 °C / 140 °F.
- Todas las máquinas disponen de conexión mediante rosca de 3/4".

Australia: La instalación se realizará de acuerdo con el PCA (código de fontanería de Australia).

Sólo UK

IRN R160: En el punto o puntos de conexión entre el suministro de agua y el accesorio o aparato se instalará una válvula de doble retención conforme u otro dispositivo no menos eficaz que proporcione una protección contra el reflujo de al menos la categoría de fluido tres.

4.5 Conexión del desagüe

El agua que se desagua de la máquina debe fluir libremente, para ello el conducto de desagüe debe estar en un nivel inferior **Fig. 4**. Si el desagüe no se encuentra en un nivel inferior, es necesaria la utilización de una bomba de desagüe, no pudiendo exceder la ubicación de ste una altura de **680 mm Fig. 1, Fig. 5**. En este caso la bomba de desagüe puede ser solicitada a la hora de adquirir la máquina o posteriormente.

Fig. 4. Colocación del desagüe.

Fig. 5. Colocación del desagüe en altura mediante bomba desagüe.



La bomba de desagüe debe ser instalada únicamente por personal autorizado por el fabricante, eximiendo de responsabilidad alguna al fabricante de su mala instalación.

4.6 Dosificador abrillantador mecánico

Instalación: Tome el tubo situado en la parte trasera de su máquina donde indica « Rinse Aid » y colóquelo en el interior del recipiente de abrillantador.

Los tubos son transparentes para ofrecer la visibilidad de que los productos químicos son correctamente dispensados.

Funcionamiento: este dosificador absorbe el líquido abrillantador cuando detecta una pérdida de presión al aclarado, esto es, cuando la electroválvula de llenado se cierra, se crea un vacío que hace que el dosificador abrillantador absorba el líquido al que está conectado.

Regulación: el dosificador debe ser regulado a la hora de instalar la máquina para que el usuario disponga de la mejor optimización de lavado desde el primer momento. La regulación debe modificarse en función del tipo de abrillantador y de la dureza del agua. En cada ciclo de aclarado se inyecta una cantidad de abrillantador regulable entre 0 y 4,5 cm³, equivalente a un desplazamiento de abrillantador en el tubo de aspiración de entre 0 y 40 cm de longitud.

Por cada vuelta del tornillo de regulación, la dosificación varía aproximadamente 4,4 cm de longitud en el tubo de aspiración (0,5 cm³/vuelta).

4.7 Dosificador abrillantador eléctrico (sólo MOD. W)


Instalación: Tome el tubo situado en la parte trasera de su máquina donde indica « Rinse Aid » y colóquelo en el interior del recipiente de abrillantador.

Los tubos son transparentes para ofrecer la visibilidad de que los productos químicos son correctamente dispensados.

Funcionamiento: este dosificador absorbe el líquido abrillantador cuando el programador electrónico da orden de aclarar. El líquido abrillantador se introduce en el **BREAK TANK**, para que posteriormente se mezcle con el agua de aclarado del boiler.

Regulación: el dosificador debe ser regulado a la hora de instalar la máquina para que el usuario disponga de la mejor optimización de lavado desde el primer momento. La regulación debe modificarse en función del tipo de abrillantador y de la dureza del agua. Para ello debe girarse el tornillo de regulación hasta conseguir la cantidad deseada (girar en el sentido de las agujas del reloj para aumentar y sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la dosificación).

Posición	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosificación (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosificación en aclarado (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Se recomienda que el producto abrillantador y la regulación del dosificador lo realice un técnico cualificado en productos químicos para poder tener un lavado más eficiente.

4.8 Dosificador de detergente (Opcional)

Utilice ÚNICAMENTE un detergente líquido poco espumógeno a alta temperatura y de calidad comercial. El fabricante no recomienda ningún nombre de marca específico de productos químicos. Póngase en contacto con su distribuidor de productos químicos para las cuestiones relativas a ellos. Todas las máquinas están equipadas con un dosificador de detergente y abrillantador.

Instalación: El dosificador de detergente se encuentra en la parte frontal del depósito de lavado, por encima del nivel máximo de agua. Tome el tubo situado en la parte trasera de la máquina donde indica "detergente" e insertarlo dentro del recipiente del detergente.


Este es el encargado de suministrar la dosis adecuada de detergente a la máquina. **Fig. 1**


Instalación: la entrada de detergente debe estar en la cuba de la máquina, siendo su situación por encima del nivel máximo de agua. Para la conexión eléctrica visualizar el esquema eléctrico. La cuba dispone de un orificio para la instalación del dosificador, indicado con la pegatina "CONEXIÓN DETERGENTE".

Funcionamiento: el dosificador de detergente se activa cuando la máquina está cogiendo agua, tanto si es en el aclarado como si es en el llenado.

Regulación: la dosis de detergente debe ser regulada a la hora de instalar el componente para que el usuario disponga de la mejor optimización de lavado desde el primer momento. La regulación debe ajustarse en función del tipo de detergente y de la dureza del agua. Para ello debe girarse el tornillo de regulación hasta conseguir la cantidad deseada (girar en el sentido de las agujas del reloj para aumentar y sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la dosificación).

Posición	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosificación (l/h)	0,5	1,15	1,5	2	2,3	2,6	3
Dosificación en aclarado (ml, cc)	1,5	3,5	4,5	6	7	8	9





Se recomienda que el detergente y la regulación del dosificador lo realice un técnico cualificado en productos químicos para poder tener un lavado más eficiente.

4.9 **Reciclaje**

El embalaje de este producto está formado por:

- Palet de madera.
- Cartón.
- Fleje de polipropileno.
- Polietileno expandido.



Todos los embalajes utilizados en el empaquetado de esta máquina son reciclables, con lo que la eliminación correcta de estos productos contribuirá a la conservación del medio ambiente. Para más información sobre el reciclaje de estos productos, diríjase a la oficina competente del organismo local. Deseche estos materiales con arreglo a las normas vigentes.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO



ANTES DE PROCEDER A LA PUESTA EN SERVICIO DEL APARATO, LEER DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.



ESTE ES UN APARATO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL, Y DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO.

5.1 Funcionamiento

A continuación, se mostrará los pasos a seguir para optimizar el funcionamiento de su lavavajillas, mostrando todas las posibilidades de funcionamiento que dispone.

5.1.1 Simbología del panel de mando Fig. 9

A. Botón de mando	F. Ciclo de lavado 1 (120s)
B. Piloto máquina encendida	G. Ciclo de lavado 2 (90s)
C. Piloto máquina preparada	H. Ciclo de lavado 3 (180s)
D. Piloto + pulsador Comienzo ciclo de lavado	I. Ciclo de vaciado (Mod. B)
E. Máquina apagada	

5.1.2 Simbología del panel de mando Fig. 10

J. Botón de encendido/apagado (ON/OFF)	M. Botón de ciclo corto (90 s) + Ciclo de vaciado (Solo Mod. B)
P. Piloto necesidad sal (Mod. SOFT)	N. Botón de ciclo medio (120 s) + Ciclo de regeneración (Solo Mod. SOFT)
Q. Piloto máquina preparada	O. Botón de ciclo largo (180 s)

5.1.3 Simbología del panel de mando Fig. 11

J. Botón de encendido/apagado (ON/OFF)	M. Botón de ciclo corto (90 s) + Ciclo de vaciado (Solo Mod. B)
K. Display de temperatura del agua del calderín	N. Botón de ciclo medio (120 s) + Ciclo de regeneración (Solo Mod. SOFT)
L. Display de temperatura del agua del tanque	O. Botón de ciclo largo (180 s)
P. Piloto necesidad sal (Mod. SOFT)	P. Piloto necesidad sal (Mod. SOFT)

5.1.4 Encendido de la máquina

Antes de encender la máquina asegúrese de lo siguiente:

- ✓ El interruptor general debe estar activado.
- ✓ La llave de paso de agua debe estar abierta.
- ✓ No debe faltar agua en la red.
- ✓ Los filtros correspondientes deben estar en su sitio.
- ✓ El aliviadero debe estar colocado en su sitio.

En los modelos G (Fig.9), para encender la máquina basta con colocar el botón de selección de ciclo de la posición 0 a cualquier posición CICLO DE LAVADO.

En los modelos GM (Fig.10), GT (Fig.11), basta con pulsar el botón de ON-OFF durante 1,5 segundos.

5.1.5 Llenado y calentamiento

Una vez encendida la máquina, ésta se irá llenando. Previamente se llenará el boiler de aclarado y posteriormente la cuba de lavado. El proceso de llenado puede durar unos minutos. Una vez llena la cuba de lavado, comenzará el calentamiento del boiler y una vez caliente el boiler, se calentará la cuba. Se puede comenzar el proceso de lavado, pero no se recomienda ya que el agua del interior de la máquina no está a la temperatura idónea.

En los modelos G (Fig.9) y GM (Fig.10), cuando la máquina haya alcanzado la temperatura idónea para un correcto lavado, avisará al usuario con el piloto verde de máquina preparada.

Por otro lado, en los modelos GT (Fig.11) se puede observar la temperatura en los displays correspondientes (K y L)

La temperatura debe ser en el boiler entre 82-90°C y en el tanque entre 57-62°C (ver imagen).



Se recomienda cambiar el agua del lavavajillas cada 40/50 lavados o dos veces al día.



Para que comience el llenado de la máquina es imprescindible que la puerta esté totalmente cerrada, ya que, por seguridad, si la puerta está abierta, la máquina no se llenará.

La máquina que usted ha adquirido dispone de un termostato de seguridad en el calderín y otro en la cuba, para que en caso de averiarse cualquiera de los termostatos principales, estos puedan cortar el calentamiento.



Es posible que, en el primer calentamiento del día, por inercia de calentamiento, el calderín alcance más temperatura de lo comentado anteriormente. Esto es totalmente normal. Si observa que, en el calentamiento del calderín, sale vapor a presión por las toberas de las ramas de aclarado, avise al servicio técnico.

5.1.6 Preparación de la vajilla

Para lavar la vajilla hay que seguir los siguientes pasos para su preparación:

- Retirar los residuos más gruesos de la vajilla antes de colocarla en los cestillos.
- Realizar el lavado de la vajilla de cristal en primer lugar.
- Colocar los platos en el cestillo de púas.
- Colocar las copas y vasos boca abajo.
- Colocar los cubiertos en los cubiletes con el mango hacia abajo. Se pueden mezclar los cubiertos.
- Colocar los cubiletes en las cestas base.

5.1.7 Selección de lavado

Antes de comenzar el ciclo de lavado, introducir el cestillo correspondiente con la vajilla en la máquina. Para comenzar el proceso de lavado, en los modelos G (Fig.9), debe estar seleccionado un ciclo de lavado girando el botón de mando. Posteriormente cerrar la puerta y pulsar el botón de inicio de ciclo (D) y el ciclo de lavado comenzará automáticamente.

En los modelos GM (Fig.10) y GT (Fig.11), para comenzar el proceso de lavado es necesario seleccionar el ciclo de lavado que se desea ejecutar pulsando uno de los tres ciclos. Cada ciclo de lavado corresponde a un tiempo de lavado (90s /120s /180s) que éste deberá ser seleccionado dependiendo de las necesidades del usuario. Una vez seleccionado el ciclo, el lavado comenzará automáticamente.



Para comenzar el ciclo de lavado, es imprescindible que la puerta de la máquina esté totalmente cerrada, ya que, por seguridad, si la puerta está abierta, no comenzará el ciclo de lavado.

5.1.8 Termo-stop

Los modelos GM (Fig.10) y GT (Fig.11), disponen de la función termo-stop. En estos casos, el proceso de aclarado dentro del programa de lavado, no se inicia hasta que el calderín alcanza la temperatura óptima (85°C), manteniendo el proceso de lavado en marcha hasta ese momento.



Si el agua de red es inferior a 50°C, el llevar incorporado este sistema, puede disminuir la capacidad de lavado del lavavajillas.

5.1.9 Interrupción de ciclo de lavado y fin del ciclo de lavado

La interrupción del ciclo de lavado se puede realizar de las siguientes formas:

- Apagando la máquina → el ciclo se detiene por completo.
- Abriendo la puerta → posteriormente el ciclo continúa cerrando la puerta.

Al final del ciclo de lavado, extraer el cestillo dejando secar la vajilla por evaporación. Retirar la vajilla del cestillo con las manos limpias, teniendo cuidado de no quemarse, ya que la vajilla tendrá una temperatura alta

5.1.10 Vaciado de la máquina

Los lavavajillas, disponen de dos tipos de vaciado; por gravedad o mediante el uso de una bomba de desagüe.

5.1.10.1 Vaciado por gravedad

Para vaciar la máquina mediante este método, basta con extraer el aliviadero de la máquina y ella sola se vaciará. Se recomienda usar este tipo de vaciado con la máquina apagada para su mayor seguridad.

5.1.10.2 Vaciado por bomba de desagüe (Opcional)

El vaciado mediante bomba de desagüe es una opción de la máquina bajo pedido previo. El tubo de desagüe debe colocarse siempre en un sifón para que no haya retorno de olores. En los modelos G (Fig.9), para vaciar la máquina, se seguirán los siguientes pasos:

- Extraer el aliviadero.
- Seleccionar la función de desaguado mediante el selector (I).
- Cerrar la puerta y pulsar el botón de comienzo de ciclo (D).
- Una vez finalizado (aprox. 160 s), vuelve a colocar el aliviadero. Se podrá apagar la máquina.

En los modelos GM (Fig.10) y GT (Fig.11), se seguirán los siguientes pasos:

- Extraer el aliviadero.
- Abra la puerta y presione el botón M durante 3 segundos. El ciclo de vaciado se inicia automáticamente.
- Al final del ciclo (160 s), vuelva a colocar el desagüe en la posición correcta y apague la máquina.



Para el correcto funcionamiento del vaciado mediante la bomba de desagüe, es preciso que la manguera de desagüe este en altura (máx. 680 mm).

5.1.11 Ciclo de regeneración (Solo Mod. SOFT)

En los modelos GM (Fig.10) y GT (Fig.11), el lavavajillas lleva incorporado un sistema manual de regeneración o descalcificación para aguas con una dureza igual o mayor a 10 °fH. Esto quiere decir que hay que ablandar las aguas que entran a la máquina. La causa de no tener este sistema sería la acumulación excesiva de cal, lo que llevaría a la obstrucción de todos los conductos que su máquina dispone. Para que el funcionamiento de este sistema sea eficiente hay que realizar lo siguiente:

- Abrir la puerta.
- Extraer el aliviadero y esperar a que vacíe el tanque.
- Una vez vaciado el tanque y con la puerta abierta seleccionar el ciclo de regeneración manteniendo pulsado el botón N durante 3 segundos hasta que quede encendido el led.
- Cerrar la puerta y es entonces cuando se inicia el ciclo de regeneración, el led permanecerá encendido parpadeando hasta finalizar el ciclo.
- Al cabo de 20 minutos aproximadamente se apagará el led indicando que ha finalizado el ciclo de regeneración.
- Una vez finalizado el ciclo de regeneración abrir la puerta y colocar el aliviadero en su sitio.
- Cerrar la puerta y la máquina empezará a llenar el tanque ya que éste está vacío.
- Cada semana se llenará con sal común el depósito, cerrando herméticamente el tapón.



El ver en la vajilla rayas de cal, es síntoma de una urgente necesidad de realizar el ciclo de regeneración o descalcificación.



Se recomienda limpiar el interior de la máquina una vez realizado el ciclo de regeneración.

5.1.12 Apagado de la máquina

En los modelos G (Fig.9), el lavavajillas se apaga colocando el selector (A) en la posición 0.

En los modelos GM (Fig.10) y GT (Fig.11), el lavavajillas se apaga pulsando el botón ON-OFF durante (J) 1,5 segundos.

Se recomienda no apagar la máquina durante el proceso de lavado, ya que esto evitaría que la vajilla que está dentro del lavavajillas quede limpia.

5.1.13 Limpieza al final de la jornada

Al final de la jornada es obligatorio realizar una limpieza de los filtros, distribuidores de lavado, ramas de aclarado y demás accesorios.

Esto es necesario para que no se reduzca la vida útil de su máquina. Una limpieza de vajilla eficiente requiere tener el lavavajillas en perfectas condiciones de limpieza y desinfección.

5.2 Consejos útiles

Lea atentamente los consejos útiles que a continuación se le muestra para poder aprovechar todo el potencial que su lavavajillas dispone.

5.2.1 Mantenimiento

Realice las operaciones de limpieza pertinentes para que su máquina tenga una vida útil duradera.

- Limpie la máquina de residuos al final de cada jornada laboral.
- No utilice productos abrasivos, corrosivos, ácidos, detergentes a base de cloro, disolventes o derivados de gasolinas para su limpieza.
- No rocíe la máquina y el entorno cercano a ella (paredes, suelo) con una manguera de agua, emisor de vapor o un limpiador a alta presión.
- Tenga cuidado al limpiar el suelo que no se inunde el inferior de la máquina y así evitar que entre agua de forma incontrolada.
- Lave solamente vajilla, cristalería o menaje de cocina con residuos de alimentación humana.
- Compruebe diariamente si los distribuidores de lavado giran correctamente.
- Al comienzo de la jornada laboral compruebe el nivel de sal, abrillantador y detergente.
- Dos veces al año llame al servicio técnico para que le realice las revisiones pertinentes:
 - Limpieza del filtro de agua.
 - Limpieza de cal en las resistencias.
 - Revisión del estado de las juntas.
 - Revisión del estado de los componentes.
 - Regulación de los dosificadores.
 - Apretado de las bornas de conexiones eléctricas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Llevar a cabo del ciclo de regeneración al menos una vez al día.

5.2.2 Abrillantador y detergente

Si usted cambia de producto abrillantador o de detergente, es necesario proceder a su nueva regulación. Esta regulación debe ser efectuada por personal cualificado. Utilizar detergentes especializados para lavavajillas industriales. No usar detergentes espumosos. No usar bajo ningún concepto detergentes de lavavajillas domésticos.



Cuando manipule sustancias químicas, observe las indicaciones de seguridad. Lleve ropa de protección, guantes y gafas protectoras cuando este manipulando sustancias químicas. No mezcle productos detergentes.

5.2.3 Normas de higiene

- No manipule la vajilla limpia con las manos sucias o grasientas para no contaminar la vajilla.
- Para secar aun más la vajilla utilice paños limpios y esterilizados.
- Se recomienda esperar a que la máquina tenga la temperatura adecuada para el lavado pues ello lleva a una limpieza y desinfección más intensa.
- Vacíe la cuba de lavado por lo menos 2 veces al día o cada 40/50 ciclos de lavado.

5.2.4 Resultados óptimos

Para obtener unos resultados óptimos en la limpieza de su vajilla, el fabricante le recomienda que haga lo siguiente:

- Lave la vajilla cuando la máquina esté preparada para ello.
- Tenga siempre bien regulados los diferentes dosificadores.
- Tenga el lavavajillas en perfectas condiciones de limpieza.

5.2.5 No uso prolongado

En el caso de no tener la máquina en funcionamiento durante un periodo largo de tiempo (vacaciones, cierre temporal,) tenga en cuenta estas directrices:

- Vacíe la máquina totalmente, calderín incluido.
- Limpie la máquina intensamente.
- Deje abierto la puerta de la máquina.
- Cierre la válvula de entrada de agua.
- Desconecte el interruptor general de suministro eléctrico.
- En caso de haber riesgo de heladas, encargue a su servicio técnico que proteja la máquina contra las heladas.

6. ANOMALÍAS, ALARMAS Y AVERÍAS

A continuación, se mostrarán los pasos a seguir en el caso de suceder alguna anomalía o error de funcionamiento. En la siguiente tabla se enumeran las posibles causas y las posibles soluciones. En caso de duda o de que no sea capaz de solucionar el error, póngase en contacto con el servicio técnico.



No manipule los componentes eléctricos Ud. Mismo ya que hay peligro de muerte debido a que los componentes están bajo tensión de red.

ANOMALÍA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no se enciende.	No hay tensión de red.	Compruebe si ha saltado el interruptor magnetotérmico.
	Se han fundido los fusibles.	Llame a su servicio técnico para que analice la causa de su fundido.
	Interruptor general abierto.	Cierre el interruptor.
La máquina no coge agua.	Válvula de entrada de agua cerrada.	Abra la válvula de agua.
	Toberas de aclarado obstruidas.	Limpie las toberas y compruebe si hay acumulación de cal en la rama.
	Filtro de la electroválvula obstruido.	Llame al servicio técnico para que proceda a su limpieza.
	Bomba de aclarado averiada.	Llame al servicio técnico para que proceda a su sustitución.
	Presostato estropeado.	Llame al servicio técnico para que proceda a su sustitución.
	Puerta mal cerrada	Cierre correctamente la puerta.
El lavado no es satisfactorio.	Distribuidores del lavado obstruidos.	Limpiar los distribuidores intensivamente.
	Escasez de detergente.	Llame al servicio técnico para que proceda a una nueva regulación del dosificador.
	Filtros sucios.	Limpie los filtros intensivamente.
	Presencia de espuma.	El detergente no es el adecuado. Llame al servicio técnico para que proceda al suministro del detergente adecuado.
		Exceso de abrillantador. Llame al servicio técnico para que proceda a la regulación del dosificador.
	Temperatura de la cuba inferior a 50 °C / 122 °F.	Termostato averiado o mal tarado. Llame al servicio técnico para su reparación.
	Duración del ciclo corto para la cantidad de suciedad de la vajilla.	Elija un ciclo más largo.
La vajilla y el menaje no quedan secos.	Agua demasiado sucia.	Vacíe la cuba de lavado y cárguela de agua limpia.
	No hay producto abrillantador.	Cargue el depósito de líquido abrillantador.
	Líquido abrillantador insuficiente.	Llame al servicio técnico para la regulación del dosificador.
	Vajilla ha estado demasiado tiempo dentro del lavavajillas.	Según finaliza el lavado de la vajilla, sacarla del lavavajillas para su posterior secado al aire.
Rayas o manchas en la vajilla.	Temperatura de aclarado inferior a 80 °C / 176 °F.	Llame al servicio técnico para el análisis del problema.
	Demasiado abrillantador.	Llame al servicio técnico para la regulación del dosificador de abrillantador.
	Agua demasiado calcárea.	Compruebe la dureza del agua y si es posible realice al ciclo de regeneración inmediatamente.
	Poca sal en el depósito de sales.	Rellenar el depósito de sales en el caso de disponer de ello.
La máquina se para durante su funcionamiento.	Restos de sal en la cuba.	Al rellenar el depósito de sales, evite el derrame de la sal por la cuba.
	Instalación eléctrica sobrecargada.	Llame al servicio técnico para la modificación de la instalación eléctrica.
	Ha disparado la protección de la máquina.	Rearme el dispositivo de seguridad y en el caso de volver a ocurrir un disparo del mismo proceder a llamar al servicio técnico.

La máquina se para y carga agua cuando está lavando.	Conducto del presostato obstruido.	Vacíe la cuba y haga una limpieza de la cuba intensa.
	Presostato averiado.	Llame al servicio técnico para su sustitución.
	Aliviadero mal colocado.	Coloque correctamente el aliviadero.
La máquina no comienza con el ciclo de lavado.	Puerta mal cerrada.	Cierre bien la puerta y si observa que se abre sólo, llame al servicio técnico para la regulación de los sensores.
	Micro de la puerta averiado.	Llame al servicio técnico para su sustitución.
La máquina no termina de vaciarse.	Máquina mal nivelada.	Nivelar la máquina. Si tiene dudas póngase en contacto con su servicio técnico.
	Presostato averiado.	Llame al servicio técnico para que proceda a su sustitución.

6.1 Errores aparecidos en el display (Fig.10 y 11)

ERROR	DESCRIPCIÓN	DETECCIÓN
E1	PUERTA ABIERTA	El led del ON/OFF se enciende durante 0,5 segundos y queda apagado durante 2 segundos para volver a encenderse, y así sucesivamente siempre y cuando la puerta se encuentre abierta mientras el ciclo seleccionado no haya finalizado.
E2	LLENADO DEL TANQUE	El led del ON/OFF se enciende dos veces durante 0,5 segundos cada vez y queda apagado durante 2 segundos para volver a encenderse dos veces, y así sucesivamente siempre y cuando el tanque no haya cogido el nivel de agua correcto en el tiempo estipulado.
E3	VACIADO DEL TANQUE	El led del ON/OFF se enciende tres veces durante 0,5 segundos cada vez y queda apagado durante 2 segundos para volver a encenderse tres veces, y así sucesivamente siempre y cuando la bomba de desagüe no haya vaciado en el tiempo estipulado el tanque hasta el nivel de agua correcto.
E4	CALENTAMIENTO DEL CALDERIN	El led del ON/OFF se enciende cuatro veces durante 0,5 segundos cada vez y queda apagado durante 2 segundos para volver a encenderse cuatro veces, y así sucesivamente siempre y cuando el agua del calderín no haya cogido la temperatura adecuada en el tiempo estipulado.
E5	CALENTAMIENTO DEL TANQUE	El led del ON/OFF se enciende cinco veces durante 0,5 segundos cada vez y queda apagado durante 2 segundos para volver a encenderse cinco veces, y así sucesivamente siempre y cuando el agua del tanque no haya cogido la temperatura adecuada en el tiempo estipulado.



NOTA: si se produce una avería no presente en la tabla, contacte con su servicio de asistencia técnica. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.

7. RECICLAJE DEL PRODUCTO




La norma europea 2012/19/EU sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, indica que los electrodomésticos no deben ser eliminados de la misma manera que los desechos sólidos urbanos. Los aparatos en desuso se deben recoger separadamente para optimizar el porcentaje de recuperación y reciclaje de los materiales que los componen e impedir potenciales daños para la salud y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. Para más información sobre la correcta eliminación de los electrodomésticos, los poseedores de los mismos podrán dirigirse al servicio público responsable o a los revendedores.

Guide rapide

G-OEM-500

Fig.1



Opérations

Remplissage et réchauffement

5. Tournez le bouton de commande (1), pour sélectionner la durée de cycle souhaitée. Le voyant (2) s'allumera.
6. Attendez jusqu'à ce que le voyant (3) s'allume pour que la machine atteigne les conditions de travail.

Lavage

1. Retirez les restes de nourriture de la vaisselle, avant de l'introduire dans le lave-vaisselle.
2. Ouvrez la porte, introduisez la vaisselle, fermez la porte.
3. Appuyez sur le bouton de début de cycle (4), qui restera allumé jusqu'à la fin du cycle.
4. Répétez le processus une fois terminé.

Produits de nettoyage

Les doseurs de détergent et de produit de rinçage sont standard.

(Consultez le guide d'utilisateur pour le réglage et le fonctionnement des doseurs)

LE DÉTERGENT DOIT ÊTRE DE TYPE INDUSTRIEL, POUR HAUTES TEMPÉRATURES, NON MOUSSEUX ET LIQUIDE

Vidange et nettoyage

Vidange


1. Tournez le bouton de commande (1) sur la position "0" (ARRÊT) (Fig. 1).
2. Ouvrez la porte, retirez les plateaux filtrants (Fig. 2) et le déversoir (Fig. 3).
NE RETIREZ PAS LE FILTRE ET NE PERDEZ PAS LE JOINT TORIQUE !
3. Tournez le bouton de commande (1) vers la position  pour la vidange (Fig. 1).
4. Appuyez sur le bouton de début de cycle (4), qui restera allumé jusqu'à la fin du cycle de vidange. (Fig. 1)
5. Dans les modèles à vidange par gravité, ne réalisez pas les étapes 3 et 4.
6. Tournez le bouton de commande (1) sur la position "0" (ARRÊT) (Fig.1)

Nettoyage

4. Ouvrez la porte, retirez le filtre (Fig. 4) et tous les plateaux filtrants pour le nettoyage.
5. Nettoyez avec un torchon et séchez la machine. Laissez la porte ouverte jusqu'au jour suivant ou jusqu'à la prochaine mise en marche
6. Remplacez le filtre, le déversoir et son joint torique et tous les plateaux filtrants.

Décalcifier


2. Versez un produit désincrustant dans la cuve et réalisez autant de cycles que nécessaire.
- (Consultez le guide d'utilisateur pour obtenir plus de détails sur cette opération)



Guide rapide

GM-OEM-500

Fig.1



Opérations

Remplissage et réchauffement

1. Fermez la porte, appuyez sur le bouton (1). Le voyant LED à l'intérieur du bouton (1) s'allume.
2. Attendez jusqu'à ce que le voyant (2) s'allume pour que la machine atteigne les conditions de travail.

Lavage

1. Retirez les restes de nourriture de la vaisselle, avant de l'introduire dans le lave-vaisselle.
2. Ouvrez la porte, introduisez la vaisselle, fermez la porte.
3. Sélectionnez le cycle en appuyant sur le bouton (4), (5) ou (6). Les voyantes à l'intérieur des boutons indiquent que la machine est en fonctionnement.
4. Répétez le processus une fois terminé.

Remarques:

Pour accélérer le processus de réchauffement, réalisez deux cycles une fois que chacun ait atteint une température de rinçage de 85°C.

Si le cycle débute avant que la température de rinçage n'ait atteint 85°C (4) minimum.

LE CYCLE DE LAVAGE PURRAIT ÊTRE PLUS LONG

Produits de nettoyage

Les doseurs de détergent et de produit de rinçage sont standard.
(Consultez le guide d'utilisateur pour le réglage et le fonctionnement des doseurs)

LE DÉTERGENT DOIT ÊTRE DE TYPE INDUSTRIEL, POUR HAUTES TEMPÉRATURES, NON MOUSSEUX ET LIQUIDE

Vidange et nettoyage

Vidange

1. Lorsque la machine est allumée, ouvrez la porte.
2. Retirez les filtres (Fig. 2) et le déversoir (Fig. 3).
- NE RETIREZ PAS LE FILTRE ET NE PERDEZ PAS LE JOINT TORIQUE !
3. Appuyez sur le bouton (4) pendant 3 secondes pour la vidange (Fig.1)
4. Attendez que le voyant led (4) s'éteigne. (Fig.1)
5. Dans les modèles à vidange par gravité, ne réalisez pas les étapes 3 et 4.
6. Appuyez sur le bouton (1) et fermez la porte.

Régénération


1. Le cycle de régénération dans les modèles SOFT doit toujours être effectué une fois le cycle de vidange terminé.
2. Si le voyant (3) est allumé, remplissez le réservoir de sel à l'intérieur de la machine.
3. Ouvrez la porte.
4. Appuyez le bouton (5) pendant 3 secondes.
5. Une fois que le voyant LED du bouton (5) commence à clignoter, fermez la porte.
6. Attendez que le voyant led (5) s'éteigne. (Fig.1)
7. Nettoyer l'intérieur de la machine

Nettoyage

1. Ouvrez la porte et retirez le filtre (Fig. 4) et tous les plateaux filtrants pour le nettoyage.
2. Nettoyez avec un torchon et séchez la machine. Laissez la porte ouverte jusqu'au jour suivant ou jusqu'à la prochaine mise en marche
3. Remplacez le filtre, le déversoir et son joint torique et tous les plateaux filtrants.

Décalcifier

1. Echar desincrustante en la cuba y realizar tantos ciclos como sea necesario.
(Consultar el manual de usuario para mas detalles sobre esta operación)



Guide rapide

GT-OEM-500

Opérations

Remplissage et réchauffement

3. Fermez la porte, appuyez sur le bouton (1). Le voyant LED à l'intérieur du bouton (1) s'allume.
4. Attendez que la machine atteigne les conditions de travail. La température de rinçage (3) doit être de 85°C minimum et celle du réservoir (4) de 55°C minimum.

Lavage

5. Retirez les restes de nourriture de la vaisselle, avant de l'introduire dans le lave-vaisselle.
6. Ouvrez la porte, introduisez la vaisselle, fermez la porte.
7. Sélectionnez le cycle en appuyant sur le bouton (5), (6) ou (7). Les voyantes à l'intérieur des boutons indiquent que la machine est en fonctionnement.
8. Répétez le processus une fois terminé.

Remarques:

Pour accélérer le processus de réchauffement, réalisez deux cycles une fois que chacun ait atteint une température de rinçage de 85°C.

Si le cycle débute avant que la température de rinçage n'ait atteint 85°C (4) minimum.


LE CYCLE DE LAVAGE POURRAIT ÊTRE PLUS LONG

Produits de nettoyage

Les doseurs de détergent et de produit de rinçage sont standard.
(Consultez le guide d'utilisateur pour le réglage et le fonctionnement des doseurs)

LE DÉTERGENT DOIT ÊTRE DE TYPE INDUSTRIEL, POUR HAUTES TEMPÉRATURES, NON MOUSSEUX ET LIQUIDE

Fig.1



Vidange et nettoyage

Vidange

1. Lorsque la machine est allumée, ouvrez la porte.
 2. Retirez les filtres (Fig. 2) et le déversoir (Fig. 3).
- NE RETIREZ PAS LE FILTRE ET NE PERDEZ PAS LE JOINT TORIQUE !**
3. Appuyez sur le bouton (5) pendant 3 secondes pour la vidange (Fig.1)
 4. Attendez que le voyant led (5) s'éteigne. (Fig.1)
 5. Dans les modèles à vidange par gravité, ne réalisez pas les étapes 3 et 4.
 6. Appuyez sur le bouton (1) et fermez la porte.

Régénération


1. Le cycle de régénération dans les modèles SOFT doit toujours être effectué une fois le cycle de vidange terminé.
2. Si le voyant (2) est allumé, remplissez le réservoir de sel à l'intérieur de la machine.
3. Ouvrez la porte.
4. Appuyez le bouton (6) pendant 3 secondes.
5. Une fois que le voyant LED du bouton (6) commence à clignoter, fermez la porte.
6. Attendez que le voyant led (6) s'éteigne. (Fig.1)
7. Nettoyer l'intérieur de la machine.

Nettoyage

1. Ouvrez la porte et retirez le filtre (Fig. 4) et tous les plateaux filtrants pour le nettoyage.
2. Nettoyez avec un torchon et séchez la machine. Laissez la porte ouverte jusqu'au jour suivant ou jusqu'à la prochaine mise en marche
3. Remplacez le filtre, le déversoir et son joint torique et tous les plateaux filtrants.

Décalcifier

1. Echar desincrustante en la cuba y realizar tantos ciclos como sea necesario.
(Consultar el manual de usuario para mas detalles sobre esta operación)



1. TABLE DES MATIÈRES

1.	TABLE DES MATIÈRES.....	27
2.	INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	28
3.	DONNÉES DU PRODUIT	29
3.1	Caractéristiques générales	29
3.2	Caractéristiques particulières	29
4.	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	30
4.1	Déballage.....	30
4.2	Mise en place et nivellement	30
4.3	Connexion électrique	30
4.3.1	Caractéristiques électriques de l'installation	31
4.3.2	Configuration de tension dans la machine.	31
4.4	Connexion hydraulique	31
4.5	Connexion de la vidange	32
4.6	Doseur de produit lustrant mécanique.....	32
4.7	Doseur de produit lustrant électrique (uniquement MOD. W)	32
4.8	Doseur de détergent (en option).....	33
4.9	Recyclage	34
5.	INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....	35
5.1	Fonctionnement	35
5.1.1	Sens des symboles du tableau de commande Fig. 9.....	35
5.1.2	Sens des symboles du tableau de commande Fig. 10.....	35
5.1.3	Sens des symboles du tableau de commande Fig. 11.....	35
5.1.4	Mise en marche de la machine.....	35
5.1.5	Remplissage et réchauffement.....	35
5.1.6	Préparation de la vaisselle.....	36
5.1.7	Sélection du programme de lavage	36
5.1.8	Thermo-stop.....	36
5.1.9	Interruption du cycle de lavage et fin du cycle de lavage	36
5.1.10	Vidange de la machine	37
5.1.11	Cycle de régénération (uniquement modèles SOFT)	37
5.1.12	Arrêt de la machine.....	37
5.1.13	Nettoyage en fin de journée.....	37
5.2	Conseils utiles.....	38
5.2.1	Entretien.....	38
5.2.2	Produit lustrant et détergent	38
5.2.3	Règles d'hygiène	38
5.2.4	Résultats optimaux	38
5.2.5	Non-utilisation prolongée	38
6.	ANOMALIES, ALARMES ET PANNES	39
6.1	Diagnostic d'erreurs (Fig.10 et 11)	40
7.	RECYCLAGE DU PRODUIT	40

2. INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Ce manuel a été créé pour faciliter la complète compréhension du fonctionnement, de l'installation et de l'entretien de la machine. Il contient les informations et les avertissements nécessaires pour une correcte installation et utilisation de l'appareil, ainsi que des informations concernant les caractéristiques et possibilités qu'il offre, afin de profiter de tout le potentiel à votre disposition.



AVANT DE PROCÉDER À LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.

Conservez ce manuel en lieu sûr pour le consulter à l'avenir.

En cas de vente ou de cession de la machine, fournissez ce manuel au nouvel utilisateur.



CECI EST UN APPAREIL À USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL, QUI DOIT ÊTRE UTILISÉ PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

- Le choix des matériaux, la construction selon les directives de sûreté de la CE (2014/35/EC- Directive Basse Tension, 2014/30/EC- EMC Directive, 2006/42/EC- Directive Machines, 2011/65/EU- RoHS2) et une révision complète garantissent la qualité de l'appareil. En plus de ce manuel, sont présents dans l'appareil : Schéma électrique et la table topographique.
- La mise en place et l'installation, ainsi que les réparations ou transformations doivent toujours être réalisées par un **TECHNICIEN AUTORISÉ**, en fonction de la réglementation en vigueur dans chaque pays, le fabricant ne pouvant pas être tenu pour responsable d'une mauvaise installation de l'appareil.
- L'installation, le réglage incorrect, le service ou l'entretien inapproprié de l'appareil, ainsi que la manipulation de celui-ci peuvent provoquer aussi bien des dommages matériels que des lésions.
- Le lave-vaisselle doit être bien mis à niveau et aucun câble électrique, tuyau d'eau ou tuyau de vidange ne doit jamais être étranglé ou piégé.
- **NE** montez pas dessus ou n'appuyez pas d'objets lourds sur le lave-vaisselle, car il n'est conçu que pour supporter le panier d'assiettes à laver.
- **Le lave-vaisselle est conçu pour laver des assiettes, verres et autres pièces de vaisselle ou ustensiles avec des résidus d'alimentation humaine. Il est formellement interdit de laver tout autre objet non indiqué.**
 - Si votre machine est en panne, appelez le **Service d'Assistance Technique**.
 - **N'essayez pas de la réparer vous-même ou de la faire réparer pour un personnel non qualifié ni autorisé.**
 - Utilisez des pièces de rechange d'origine, sinon la garantie sera annulée.
- Avant de réaliser des opérations d'entretien, veuillez débrancher le lave-vaisselle grâce au bouton de marche /arrêt ou à l'interrupteur général et fermer le robinet d'entrée d'eau.
- **N'utilisez pas de produits abrasifs, corrosifs, acides, dissolvants et détergents à base de chlore pour nettoyer la machine, car ils endommageraient les composants du lave-vaisselle.**
- Cet appareil a été conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 40 °C.
- N'utilisez que des paniers, savons et produits lustrants recommandés par le fabricant.




LE NON-RESPECT DE CES NORMES OU L'UTILISATION INDUE DE L'APPAREIL DÉGAGE LE FABRICANT DE TOUTE GARANTIE OU RÉCLAMATION POSSIBLE.

3. DONNÉES DU PRODUIT

La machine que vous venez d'acquérir est un produit spécialisé dans le lavage de vaisselle, verrerie et autres ustensiles, utilisés dans la restauration et l'hôtellerie. Comme c'est un produit industriel, il est caractérisé par une grande production de lavage de vaisselle.

Tous les appareils disposent d'une plaque signalétique identifiant l'appareil et indiquant les caractéristiques techniques de celui-ci, elle est située sur un côté de la machine. Ne pas enlever la plaque de l'unité.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE



- 1: NOM DE L'APPAREIL
- 2: RÉFÉRENCE DE L'APPAREIL
- 3: N° DE SÉRIE+DATE FABRICATION
- 4: CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- 5: CARACTÉRISTIQUES EAU

Indiquez les caractéristiques indiquées si vous contactez le service technique.

3.1 Caractéristiques générales

MOD.	Options	TENSION D'ALIMENTATI ON	BOILER			RÉSERVOIR			CONS. EAU (l/cycle)	Niveau sonore
			CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.		
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA
GM-OEM-500										
GT-OEM-500										
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>				2200			2000		
GM-OEM-500										
GT-OEM-500										
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz 400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			5600			2800		
GM-OEM-510										
GT-OEM-510										
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>				5600			2000		
GM-OEM-510										
GT-OEM-510										

3.2 Caractéristiques particulières

MOD.	CYCLES DE LAVAGE		BREAK TANK	POMPE VIDANGE	DOS. DGTE.	PLATEAUS FILTRANTS	BRAS DE RINÇAGE EN INOX.	DESCAL.	TERMO STOP	CAPACITÉ DE LAVAGE (Paniers/h)
	N°	DURÉE (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NON	30
G-OEM-500 DD			-	-	OUI	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	OUI	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	OUI	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	OUI	-		
G-OEM-500 W DD			OUI	-	OUI	-	-	-		
GM/T-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	OUI	40
GM/T-OEM-500 DD			-	-	OUI	-	-	-		
GM/T-OEM-500 B			-	OUI	-	-	-	-		
GM/T-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
GM/T-OEM-500 F			-	-	-	OUI	-	-		
GM/T-OEM-500 SA			-	-	-	-	OUI	-		
GM/T-OEM-500 W DD			OUI	-	OUI	-	-	-		
GM/T-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	OUI		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NON	40
G-OEM-510 DD			-	-	OUI	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	OUI	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	OUI	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	OUI	-		
G-OEM-510 W DD			OUI	-	OUI	-	-	-		
GM/T-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	OUI	40
GM/T-OEM-510 DD			-	-	OUI	-	-	-		
GM/T-OEM-510 B			-	OUI	-	-	-	-		
GM/T-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
GM/T-OEM-510 F			-	-	-	OUI	-	-		
GM/T-OEM-510 SA			-	-	-	-	OUI	-		
GM/T-OEM-510 W DD			OUI	-	OUI	-	-	-		
GM/T-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	OUI		

4. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



La mise en place et l'installation, ainsi que les réparations ou transformations doivent toujours être réalisées par un **TECHNICIEN AUTORISÉ**, en fonction de la réglementation en vigueur dans chaque pays.

L'installation, le réglage incorrect, le service ou l'entretien inapproprié de l'appareil, ainsi que la manipulation de celui-ci peuvent provoquer aussi bien des dommages matériels que des lésions.

4.1 Déballage

Déballer la machine et vérifiez qu'elle n'ait pas été endommagée pendant le transport, sinon notifiez-le immédiatement à votre fournisseur et au transporteur. En cas de doute, n'utilisez pas la machine jusqu'à avoir analysé la portée des dommages.



Les éléments de l'emballage (plastiques, polyuréthane expansé, agrafes, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.


La manipulation de la machine doit être réalisée à l'aide d'un chariot-élévateur ou similaire pour ne pas endommager la structure de la machine. Transportez la machine jusqu'à son lieu d'installation, puis déballez-la.

Les éléments utilisés pour l'emballage sont totalement recyclables, ils doivent donc être jetés dans le container correspondant.

4.2 Mise en place et nivellement

Cette machine dispose de pieds réglables pour être parfaitement mise en place, cela se fait en tournant le pied à l' hauteur désirée. Il est très important que la machine soit parfaitement plane, pour optimiser son fonctionnement. Le sol où sera installée la machine doit supporter le poids de la machine.

Nous vous conseillons d'analyser le lieu où sera installée la machine avant sa mise en place, pour qu'elle ne soit pas endommagée durant son utilisation.



4.3 Connexion électrique

La connexion électrique de l'appareil doit toujours être réalisée par un **TECHNICIEN AUTORISÉ**.

La législation en vigueur relative aux connexions au réseau électrique dans chaque pays devra être prise en compte.



- Vérifiez que la tension de réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- La connexion électrique doit être réalisée à l'aide d'un câble flexible avec une gaine résistante à l'huile, qui ne doit pas être plus léger qu'un câble dans une gaine ordinaire en polychloroprène ou un élastomère synthétique équivalent (H07RN-F).
- La section de câble du câble d'alimentation doit être dimensionnée selon le courant nominal de la machine.
- Un interrupteur pour toutes les phases, avec un minimum de 3 mm d'ouverture entre contacts, doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible. Ce dispositif doit être utilisé pour débrancher l'appareil lors de travaux d'installation, de réparation et nettoyage ou d'entretien de l'appareil. Cet interrupteur sera muni de fusibles dimensionnés selon le courant nominal (A) de la machine. Un interrupteur magnéto-thermique correctement dimensionné peut être utilisé en option.
- L'appareil doit être obligatoirement relié à la terre par un dispositif de protection différentiel. Le fabricant ne sera pas tenu pour responsable d'éventuels dommages dus au non-respect de cette exigence.
- Si vous détectez une anomalie dans l'installation de la machine, indiquez-le immédiatement à votre fournisseur.



Ne pas respecter les spécifications du fabricant ou une installation inadéquate, dégage ce dernier de toute responsabilité, ne pouvant être tenu pour responsable des dommages personnels ou matériels que pourraient subir la machine.

4.3.1 Caractéristiques électriques de l'installation

MOD.	OPTIONS	TENSION D'ALIMENTATION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	INTENSITÉ (A)	POIDS NET
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Configuration de tension dans la machine.

La configuration de tension de cette machine est stipulée par sa plaque signalétique. Si la tension du réseau ne correspond pas à celle indiquée sur la machine, cette dernière dispose d'une boîte à bornes à partir de laquelle peuvent être configurées différentes options de tension (**230V 1N, 230V 3N ou 400V 3N**). **Fig. 6, 7, 8.**

Votre fournisseur devra être prévenu de la réalisation de cette modification pour que la garantie de la machine reste valable. Pour accéder aux bornes, il suffit de retirer le couvercle de la machine.



L'opération de changement de configuration électrique NE peut être réalisée QUE par un PERSONNEL AUTORISÉ, l'utilisateur n'a pas le droit de manipuler la machine.

4.4 Connexion hydraulique

Les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés (n'utilisez pas d'anciens tuyaux).

Avant de raccorder la machine au réseau hydraulique, vous devez analyser la qualité de l'eau.

La qualité de l'eau recommandée est :

Température de l'eau (T):	max. 60 °C	Dureté totale de l'eau:	5 - 10 °fH (dureté française)
pH:	6,5 - 7,5		7 - 14 °eH (dureté anglaise)
Impuretés:	Ø < 0,08 mm		9 - 18 °dH (dureté allemande)
Chlorures:	max. 150 mg/l	Conductivité:	400 – 1.000 µS/cm
Cl:	0,2 - 0,5 mg/l		

Si la dureté de l'eau est supérieure à 10 °fH (dureté française), il faut installer un décalcificateur.

En plus de la qualité de l'eau, il faut également tenir compte de la pression de réseau de l'eau, ce paragraphe étant très important pour le bon fonctionnement de la machine.

La pression d'eau nécessaire est :

PRESSION DYNAMIQUE	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Si la pression de réseau est supérieure à celle recommandée, il faut placer un régulateur de pression sur la prise de sortie **Fig. 2**. Si la pression du réseau est inférieure à celle recommandée, vous devez installer une pompe à pression à la sortie du réseau hydraulique **Fig. 3**.

Fig. 2. Connexion directe du tuyau d'admission d'eau.³

Fig. 3. Raccordement par pompe à pression.

S → ROBINET D'ARRÊT

F → FILTRE

H → TUYAU D'EAU⁴

E → ÉLECTROVANNE

B → ÉLECTROPOMPE À PRESSION

Pour que l'installation hydraulique de la machine soit appropriée, suivez les exigences suivantes.

³ Remarque: on doit installer selon la normative AS/NZS3500.2 (vidange) avec une connexion de DN50 ou supérieur

⁴ Oui, selon la normative Watermark, avec tuyau de vidange et soupape anti-retour certifiés Watermark)

Remarque: on doit installer selon la normative AS/NZS3500.1 (alimentation d'eau) avec soupape anti-retour

- Le réseau hydraulique doit comporter une vanne de coupure de l'approvisionnement hydraulique.
- Vérifiez que la pression de réseau soit comprise entre les valeurs indiquées ci-dessus.
- Pour optimiser le fonctionnement de la machine, le fabricant recommande que la température de l'eau d'entrée de la machine, soit comprise entre les valeurs suivantes:

H ₂ O froide	H ₂ O chaude
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- Si vous utilisez de l'eau chaude, celle-ci ne doit pas dépasser 60 °C / 140 °F.
- Toutes les machines disposent d'un raccord fileté de 3/4".

Australie : L'installation doit être conforme au PCA (plumbing code of Australia).

Seulement UK

IRN R160 : Un clapet de retenue double conforme ou un autre dispositif non moins efficace assurant une protection contre les retours d'eau au moins jusqu'à la catégorie de fluide 3 doit être installé au point de connexion entre l'alimentation en eau et le raccord ou l'appareil.

4.5 Connexion de la vidange

L'eau vidangée de la machine doit s'écouler librement, pour ce faire le conduit de vidange doit être à un niveau inférieur **Fig. 4**. Si la vidange ne se trouve pas à un niveau inférieur, vous devez utiliser une pompe à vidange, et l'emplacement du drain ne peut pas dépasser **680 mm** de hauteur **Fig. 1, Fig. 5**. Dans ce cas, la pompe à vidange peut être commandée lors de l'acquisition de la machine ou à posteriori.

Fig. 4. Mise en place du drain.

Fig. 5. Mise en place du drain en hauteur grâce à une pompe de vidange.



La pompe à vidange ne doit être installée que par le personnel autorisé, dégageant le fabricant de toute responsabilité en cas de mauvaise installation.

4.6 Doseur de produit lustrant mécanique

Installation : Prenez le tuyau situé à l'arrière de votre machine marqué « Rinse Aid » et placez-le à l'intérieur du conteneur de rinçage.

Les tuyaux sont transparents pour vous offrir un moyen de voir que les produits chimiques sont distribués.

Fonctionnement : ce doseur absorbe le liquide lustrant lorsqu'il détecte une perte de pression lors de ce processus. Ceci intervient lorsque l'électrovanne de remplissage se ferme, un vide est créé et est responsable de l'absorption du liquide par le doseur de produit lustrant auquel il est relié.

Réglage : le doseur doit être réglé dès l'installation de la machine, afin que l'utilisateur puisse disposer d'un lavage optimal dès le début. Le réglage doit être modifié en fonction du type de produit lustrant et de la dureté de l'eau. A chaque cycle de rinçage, une quantité de produit de rinçage réglable entre 0 et 4,5 cm³ est injectée, ce qui correspond à un déplacement du produit de rinçage dans le tuyau d'aspiration d'une longueur comprise entre 0 et 40 cm.

Pour chaque tour de la vis de réglage, le dosage varie d'environ 4,4 cm de longueur dans le tuyau d'aspiration (0,5 cm³/tour).

4.7 Doseur de produit lustrant électrique (uniquement MOD. W)


Installation : Prenez le tuyau situé à l'arrière de votre machine marqué « Rinse Aid » et placez-le à l'intérieur du conteneur de rinçage.

Les tuyaux sont transparents pour vous offrir un moyen de voir que les produits chimiques sont distribués.

Fonctionnement : ce doseur absorbe le liquide de rinçage lorsque le programmeur électronique ordonne de rincer. Le liquide de rinçage pénètre dans le **BREAK TANK**, pour être ultérieurement mélangé à l'eau de rinçage du boiler.

Réglage : le doseur doit être réglé dès l'installation de la machine, afin que l'utilisateur puisse disposer d'un lavage optimal dès le début. La régulation doit être modifiée en fonction du type de produit lustrant et de la dureté de l'eau. Pour ce faire, tournez la vis de réglage jusqu'à ce que la quantité souhaitée soit atteinte (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le sens inverse pour réduire le dosage).

Position	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosage (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosage en rinçage (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Nous vous recommandons que le remplissage de produit lustrant et la régulation du doseur soient réalisés par un technicien qualifié en produits chimiques pour obtenir un lavage plus efficient.

4.8 Doseur de détergent (en option)

Utilisez UNIQUEMENT un **détergent liquide faiblement moussant à haute température, de qualité commerciale**. Le fabricant ne recommande aucun nom de marque spécifique de produits chimiques. En cas de questions concernant vos besoins en produits chimiques, contactez votre distributeur de produits chimiques local.

Installation : l'entrée du distributeur de détergent est dans la partie avant du réservoir de lavage, au-dessus du niveau maximal d'eau.

Prenez le tuyau situé à l'arrière de votre machine marqué « Détergent » et placez-le à l'intérieur du Conteneur de détergent.


Ce dernier est responsable d'apporter la dose adéquate de détergent à la machine. Fig. 1


Installation : l'entrée de détergent doit être dans la cuve de la machine et située au dessous du niveau maximal d'eau. Pour la connexion électrique, observez le schéma électrique. La cuve dispose d'un orifice pour l'installation du doseur, indiqué par l'autocollant « CONNEXION DETERGENT ».

Fonctionnement : le doseur de détergent est activé, lorsque la machine se remplit d'eau, aussi bien pendant le rinçage que le remplissage.

Réglage : la dose de détergent doit être réglée dès l'installation du composant, afin que l'utilisateur puisse disposer d'un lavage optimal dès le début. Pour ce faire, tournez la vis de réglage jusqu'à ce que la quantité souhaitée soit atteinte (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le sens inverse pour diminuer le dosage).

Position	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosage (l/h)	0,5	1,15	1,5	2	2,3	2,6	3
Dosage en rinçage (ml, cc)	1,5	3,5	4,5	6	7	8	9





Nous vous recommandons que le remplissage de détergent et la régulation du doseur soient réalisés par un technicien qualifié en produits chimiques pour obtenir un lavage plus efficient.

4.9 Recyclage

L'emballage de ce produit est formé par :

- Palette en bois.
- Carton.
- Feuillard en polypropylène.
- Polyéthylène expansé.



Tous les emballages utilisés lors de l'emballage de cette machine sont recyclables. Leur élimination de façon appropriée contribuera donc à la préservation de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ces produits, veuillez contacter le bureau compétent de l'organisme local. Éliminez ces matériaux conformément à la législation en vigueur.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



AVANT DE PROCÉDER À LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.



CET APPAREIL EST À USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL ET DOIT ÊTRE UTILISÉ PAR LE PERSONNEL QUALIFIÉ.

5.1 Fonctionnement

Nous vous indiquons ci-dessous les pas à suivre pour optimiser le fonctionnement de votre lave-vaisselle et vous montrons toutes les options de fonctionnement dont il dispose.

5.1.1 Sens des symboles du tableau de commande Fig. 9

A. Bouton de commande	F. Cycle de lavage 1 (120s)
B. Voyant de machine mise en marche	G. Cycle de lavage 2 (90s)
C. Voyant de machine prête	H. Cycle de lavage 3 (180s)
D. Voyant + bouton-poussoir démarrer de cycle de lavage	I. Cycle de vidange (<i>Uniquement</i> mod. B)
E. Machine éteinte	

5.1.2 Sens des symboles du tableau de commande Fig. 10

J. Bouton de mise en marche et d'arrêt (ON/OFF)	M. Cycle lavage 1 (90 s) / Cycle de vidange (Mod. B)
Q. Voyant de machine prête	N. Cycle lavage 2 (120 s) / Cycle de régénération (Mod. SOFT)
P. Voyant du besoin de sel (Mod. SOFT)	O. Cycle lavage 3 (180 s) / Rinçage à froid (Non Mod. SOFT)

5.1.3 Sens des symboles du tableau de commande Fig. 11

J. Bouton de mise en marche et d'arrêt (ON/OFF)	M. Cycle lavage 1 (90 s) / Cycle de vidange (Mod. B)
K. Indicateur de température de l'eau du boiler	N. Cycle lavage 2 (120 s) / Cycle de régénération (Mod. SOFT)
L. Indicateur de température de l'eau du réservoir	O. Cycle lavage 3 (180 s) / Rinçage à froid (Non Mod. SOFT)
P. Voyant du besoin de sel (Mod. SOFT)	

5.1.4 Mise en marche de la machine

Avant d'allumer la machine, vérifiez les points suivants :

- ✓ L'interrupteur général doit être activé.
- ✓ Le robinet d'eau doit être ouvert.
- ✓ Le réseau ne doit pas manquer d'eau.
- ✓ Les filtres correspondants doivent être à leur place.
- ✓ Le déversoir doit être à sa place.

Pour mettre en marche la machine, des modèles G (Fig. 9), il suffit de placer le sélecteur de cycle de la position 0 sur une quelconque position de CYCLE DE LAVAGE.

Dans les modèles GM (Fig.10) et GT (Fig. 11), il suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 1,5 secondes.

5.1.5 Remplissage et réchauffement

Après avoir mise en marche la machine, celle-ci commencera à se remplir. Le boiler de rinçage se remplira d'abord, puis la cuve de lavage. Le processus de remplissage peut prendre quelques minutes. Une fois la cuve pleine, le boiler commence à se réchauffer et une fois chaud, c'est la cuve qui se réchauffe. Le processus de lavage peut commencer, bien que ce ne soit pas conseillé, car l'eau à l'intérieur de la machine n'est pas à la température idéale.

Lorsque la machine atteint la température appropriée pour un correct lavage de vaisselle, dans les modèles G (Fig.9) et GM (Fig.10) le voyant vert de machine prête s'allumera pour avertir l'utilisateur. D'autre part, dans les modèles GT (Fig.11), vous pouvez observer la température sur les indicateurs correspondants.

La température doit être comprise entre 82-90°C dans le boiler et entre 57-62°C dans le réservoir (*reportez-vous à l'image*).



Nous recommandons de changer l'eau du lave-vaisselle tous les 40 / 50 lavages ou deux fois par jour.



Pour que le remplissage de la machine commence, il est indispensable que la porte soit complètement fermée, sinon, par sécurité, si la porte est ouverte, la machine ne se remplit pas.

La machine que vous avez acquise dispose d'un thermostat de sécurité dans la chaudière et d'un autre dans la cuve. Ainsi, en cas de panne d'un des deux thermostats principaux, ces derniers peuvent couper le réchauffement.



Il est possible que lors du premier réchauffement de la journée, par inertie de réchauffement, la chaudière atteigne une température plus élevée que celle commentée précédemment. Ceci est complètement normal. Si vous remarquez que lors du réchauffement de chaudière, de la vapeur sous pression sort des tuyères des lignes de rinçage, prévenez le service technique.

5.1.6 Préparation de la vaisselle

Pour laver la vaisselle, suivez les pas suivants pour la préparer :

- Retirez les plus gros résidus de la vaisselle avant de la placer dans les paniers.
- Réalisez d'abord le lavage de la vaisselle en verre.
- Placez les assiettes dans les paniers dotés de dents.
- Placez les coupes et verres vers le bas.
- Placez les couverts dans les gobelets avec le manche vers le bas. Les couverts peuvent être mélangés.
- Placez les gobelets dans les paniers de base.

5.1.7 Sélection du programme de lavage

Avant de commencer le cycle de lavage, introduisez le panier correspondant avec la vaisselle et fermez la porte.

Pour démarrer le processus de lavage, dans les modèles G (Fig.9), vous devez avoir sélectionné un cycle de lavage tournant le bouton de commande. Puis, appuyez sur le bouton START et le cycle de lavage commencera automatiquement.

D'un autre côté dans les modèles GM (Fig.10) et GT (Fig.11), vous devez sélectionner le cycle de lavage que vous souhaitez réaliser en appuyant sur l'une des trois cycles. Chaque cycle de lavage correspond à un temps de lavage (90 s/120 s/180 s), sélectionné en fonction des besoins de l'utilisateur. Une fois sélectionné, le cycle de lavage commencera automatiquement.



Pour commencer le cycle de lavage, il est indispensable que la porte de la machine soit complètement fermée, sinon, par sécurité, si la porte est ouverte, le cycle de lavage ne démarrera pas.

5.1.8 Thermo-stop

Les modèles GM (Fig.10) et GT (Fig.11) disposent de la fonction de thermostop. Dans ce cas, le processus de rinçage à l'intérieur du programme de lavage ne démarre pas tant que la chaudière n'a pas atteint la température optimale (85°C), ce qui maintient le processus de lavage en cours jusqu'à ce moment



Si la température de l'eau du réseau est inférieure à 50°C, le fait que la machine soit équipée de ce système peut entraîner une diminution de la capacité de lavage du lave-vaisselle.

5.1.9 Interruption du cycle de lavage et fin du cycle de lavage

L'interruption du cycle de lavage peut être réalisée de différentes façons :

- En éteignant la machine → le cycle s'arrête complètement.
- En ouvrant la porte → le cycle continue en fermant la porte.

À la fin du cycle de lavage, extrayez le panier en laissant la vaisselle sécher par évaporation. Retirez la vaisselle du panier en ayant les mains propres et en faisant attention à ne pas vous brûler, car la température de la vaisselle sera élevée.

5.1.10 Vidange de la machine

Les lave-vaisselles disposent de deux types de vidange ; par gravité ou à l'aide d'une pompe à vidange.

5.1.10.1 Vidange par gravité

Pour vidanger la machine par cette méthode, il suffit d'extraire le déversoir de la machine et cette dernière se videra toute seule. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser ce type de vidange lorsque la machine est éteinte.

5.1.10.2 Vidange à l'aide d'une pompe à vidange (en option)

La vidange à l'aide d'une pompe à vidange est une option de la machine, disponible lors de la commande. Le tube de vidange doit toujours être placé dans un siphon pour qu'il n'y ait pas de retour d'odeurs.

Pour vider la machine dans les modèles G (Fig.9), suivez les étapes ci-dessous :

- Extrayez le déversoir.
- Sélectionnez la fonction de vidange à l'aide du sélecteur (I).
- Fermez la porte et appuyez sur le bouton de début de cycle (D), le cycle de vidange commencera automatiquement.
- Une fois terminée (environ 160 sec.), remettez le déversoir en place. Vous pourrez éteindre la machine.

Dans les modèles GM (Fig.10) et GT (Fig.11), suivez les étapes ci-dessous :

- Extrayez le déversoir.
- Ouvrir la porte, et appuyer sur le bouton (M) pendant 3 sec, et le cycle de vidange commencera automatiquement.
- Une fois terminée, vous pourrez éteindre la machine.



Pour que la vidange à l'aide d'une pompe à vidange soit effectuée correctement, le tuyau de vidange doit être en hauteur (max. 680 mm).

5.1.11 Cycle de régénération (uniquement modèles SOFT)

Dans les modèles GM (Fig.10) et GT (Fig.11), le lave-vaisselle est équipé d'un système manuel de régénération ou de décalcification d'eau ayant une dureté égale ou supérieure à 10 °fH. Ceci signifie que les eaux entrant dans la machine doivent être adoucies. Le fait de ne pas disposer de ce système implique une accumulation excessive de calcaire, qui pourrait entraîner l'obstruction de tous les conduits dont dispose la machine. Pour que ce système fonctionne efficacement, vous devez réaliser les pas suivants :

- Ouvrir la porte.
- Extrayez le déversoir et attendre que la cuve se vide.
- Une fois la cuve vidée et alors que la porte est ouverte, sélectionner le cycle de régénération en appuyant sur le bouton N pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu.
- Fermer la porte, le cycle de régénération commence alors et le voyant clignote pendant toute la durée de celui-ci.
- Au bout de 20 minutes environ, le voyant s'éteint indiquant ainsi que le cycle de régénération est terminé.
- Une fois le cycle de régénération terminé, ouvrir la porte et remettre en place le trop-plein.
- Fermer la porte et la machine commencera alors à remplir à nouveau la cuve restée vide.
- Remplir chaque semaine le réservoir de sel en veillant à bien en refermer hermétiquement le bouchon.



Si la vaisselle présente des traits de calcaire, vous devez réaliser de toute urgence un cycle de régénération ou décalcification.



Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de la machine une fois le cycle de régénération terminé.

5.1.12 Arrêt de la machine

Dans les modèles G (Fig.9), le lave-vaisselle s'éteint en plaçant le sélecteur (A) sur la position 0.

Dans les modèles GM (Fig.10) et GT (Fig.11), le lave-vaisselle s'éteint en appuyant dur le bouton ON/OFF durant 1,5 secondes.

Nous vous conseillons de ne pas éteindre la machine pendant le processus de lavage, pour éviter que la vaisselle à l'intérieur ne soit pas lavée correctement.

5.1.13 Nettoyage en fin de journée

En fin de journée, vous devez obligatoirement nettoyer les filtres, distributeurs de lavage, lignes de rinçage et autres accessoires. Ceci est nécessaire pour ne pas écourter la durée de vie de votre machine. Un nettoyage de vaisselle efficace exige d'avoir un lave-vaisselle parfaitement nettoyé et désinfecté.

5.2 Conseils utiles

Lire attentivement les conseils utiles indiqués ci-dessous pour pouvoir profiter de tout le potentiel de votre lave-vaisselle.

5.2.1 Entretien

Réalisez les opérations de nettoyage pertinentes pour que votre machine ait une longue durée de vie.

- Nettoyez les résidus à l'intérieur de la machine à la fin de chaque journée de travail.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, corrosifs, acides, détergents à base de chlore, dissolvants ou dérivés d'essence pour la nettoyer.
- Ne nettoyez pas la machine et son environnement direct (murs, sol) au jet d'eau, jet d'air ou nettoyeur à haute pression.
- Evitez d'inonder le socle de la machine quand vous nettoyez par terre pour qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre.
- Lavez uniquement la vaisselle, verrerie ou les ustensiles de cuisine contenant des résidus de nourriture humaine.
- Vérifiez quotidiennement si les distributeurs de lavage tournent correctement.
- Au début d'une journée de travail, vérifiez le niveau de sel, produit lustrant et détergent.
- Deux fois par an, appelez le service technique pour qu'il réalise les révisions pertinentes :
 - Nettoyage du filtre à eau.
 - Nettoyage du calcaire sur les résistances.
 - Contrôle de l'état des joints.
 - Vérification de l'état des composants.
 - Réglage des doseurs.
 - Serrage des bornes des connexions électriques.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par le personnel qualifié similaire afin d'éviter tout danger.
- Effectuer le cycle de régénération au moins une fois par jour.

5.2.2 Produit lustrant et détergent

Si vous changez de produit lustrant ou de détergent, vous devez effectuer un nouveau réglage. Ce réglage doit être effectué par du personnel qualifié. Utilisez des détergents spécialisés pour lave-vaisselle industriels. N'utilisez pas de détergents moussants. N'utilisez en aucun cas de détergents pour lave-vaisselle à usage domestique.



Lors de la manipulation de substances chimiques, respectez les indications de sécurité. Portez des vêtements de protection, gants et lunettes de protection lors de la manipulation de substances chimiques. Ne mélangez pas de produits détergents.

5.2.3 Règles d'hygiène

- Ne manipulez pas la vaisselle propre en ayant les mains sales ou grasses pour éviter de la contaminer.
- Pour sécher davantage la vaisselle, utilisez des torchons propres et stérilisés.
- Nous vous conseillons d'attendre que la machine atteigne la température adéquate pour le lavage, car ainsi le lavage et la désinfection seront plus intenses.
- Videz la cuve de lavage au moins deux fois par jour ou tous les 40 / 50 cycles de lavage.

5.2.4 Résultats optimaux

Pour obtenir des résultats optimaux de nettoyage de vaisselle, le fabricant vous conseille de :

- Lavez la vaisselle lorsque la machine est prête à le faire.
- Maintenez toujours les doseurs parfaitement réglés.
- Conservez votre lave-vaisselle en parfait état de propreté.

5.2.5 Non-utilisation prolongée

Si la machine ne va pas fonctionner pendant un certain temps (vacances, fermeture provisoire, etc.), tenez compte des directives suivantes :

- Videz complètement la machine, chaudière inclus.
- Nettoyez minutieusement la machine.
- Laissez la porte de la machine ouverte.
- Fermez le robinet d'entrée d'eau.
- Débranchez l'interrupteur général d'alimentation électrique.
- En cas de risque de gel, chargez votre service technique de protéger la machine contre celui-ci.

6. ANOMALIES, ALARMES ET PANNES

Ci-dessous, vous trouverez les étapes à suivre en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement. Le tableau suivant présente les possibles causes et solutions. En cas de doute ou si vous n'arrivez pas à régler le problème, veuillez contacter le service technique.



Ne manipulez pas les composants électriques. en raison du danger de mort existant du fait que les composants sont sous tension.

ANOMALIE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La machine ne se met pas en marche.	Il n'y a pas de tension de réseau.	Vérifiez que le disjoncteur magnéto-thermique n'a pas sauté.
	Les fusibles ont fondu.	Appelez le service technique pour qu'il analyse ce qui a pu faire fondre les fusibles.
	Interrupteur général ouvert.	Fermeture de l'interrupteur.
La machine ne se remplit pas.	Robinet d'entrée d'eau fermé.	Ouvrez le robinet d'eau.
	Tuyères de rinçage obstruées.	Nettoyez les tuyères et vérifiez s'il y a une accumulation de calcaire sur les lignes.
	Filtre de l'électrovanne obstrué.	Appelez le service technique pour qu'il procède à son nettoyage.
	Pompe de rinçage en panne.	Appelez le service technique pour qu'il procède à son remplacement.
	Pressostat en panne.	Appelez le service technique pour qu'il procède à son remplacement.
	Porte mal fermée.	Fermez correctement la porte.
Le lavage n'est pas satisfaisant.	Distributeurs du lavage obstrués	Nettoyez minutieusement les distributeurs
	Manque de détergent.	Appelez le service technique pour qu'il procède à un nouveau réglage du doseur.
	Filtres sales.	Nettoyez minutieusement les filtres.
	Présence de mousse.	Le détergent n'est pas adapté. Appelez le service technique pour qu'il procède à l'approvisionnement en détergent adéquat.
		Excès de produit lustrant. Appelez le service technique pour qu'il procède au réglage du doseur.
	Température de la cuve inférieure à 50 °C / 122 °F.	Thermostat en panne ou mal taré. Appelez le service technique pour qu'il le répare.
	Durée du cycle trop courte par rapport à l'état de saleté de la vaisselle.	Choisissez un cycle plus long.
	Eau trop sale.	Videz la cuve de lavage et chargez-la d'eau propre.
La vaisselle et les ustensiles ne sont pas secs.	Il n'y a pas de produit lustrant.	Remplissez le réservoir de liquide lustrant.
	Liquide lustrant en quantité insuffisante.	Appelez le service technique pour qu'il procède au réglage du doseur.
	La vaisselle est restée trop longtemps dans le lave-vaisselle.	Dès que le lavage de la vaisselle se termine, sortez-la du lave-vaisselle pour qu'elle puisse sécher à l'air libre.
	Température de rinçage inférieure à 80 °C / 176 °F.	Appelez le service technique pour qu'il analyse le problème.
Rayures ou taches sur la vaisselle.	Trop de produit de rinçage.	Appelez le service technique pour qu'il procède au réglage du doseur de produit de rinçage.
	Eau trop calcaire.	Vérifiez la dureté de l'eau et si c'est possible, réalisez le cycle de régénération immédiatement.
	Peu de sel dans le réservoir à sels.	Remplissez le réservoir à sels si vous en avez.
	Restes de sel dans la cuve.	Lors du remplissage du réservoir à sels, évitez d'en déverser dans la cuve.
	Installation électrique surchargée.	Appelez le service technique pour qu'il modifie l'installation électrique

La machine s'arrête en cours de fonctionnement.	La protection de la machine s'est déclenchée.	Réarmez le dispositif de sécurité et s'il se déclenche à nouveau, appelez le service technique.
La machine s'arrête et se remplit d'eau pendant le lavage.	Conduit du pressostat obstrué.	Videz la cuve et réalisez un nettoyage complet de celle-ci.
	Pressostat en panne.	Appelez le service technique pour qu'il le remplace.
	Déversoir mal placé.	Placez correctement le déversoir.
La machine ne démarre pas le cycle de lavage.	Porte mal fermé.	Fermez correctement la porte et s'il s'ouvre de nouveau tout seul, veuillez contacter le service technique pour qu'il règle les tendeurs.
	Micro-interrupteur de la porte en panne.	Appelez le service technique pour qu'il le remplace.
La machine ne se vide pas complètement.	Machine mal nivelée.	Nivelez la machine. En cas de doute, veuillez contacter votre service technique.
	Pressostat en panne.	Appelez le service technique pour qu'il procède à son remplacement.

6.1 Diagnostic d'erreurs (Fig.10 et 11)

ERREURS	DESCRIPTION	CONSÉQUENCES
E1	PORTE OUVERTE	Le voyant ON/OFF s'allume pendant 0,5 secondes et reste éteint pendant 2 secondes avant de se rallumer, et ainsi de suite tant que la porte reste ouverte et que le cycle sélectionné ne s'est pas achevé.
E2	REMPLEISSAGE DU RÉSERVOIR	Le voyant ON/OFF s'allume deux fois pendant 0,5 secondes à chaque fois et reste éteint pendant 2 secondes avant de se rallumer deux fois, et ainsi de suite tant que le réservoir n'a pas atteint le niveau correct dans le temps imparti.
E3	VIDANGE DU RÉSERVOIR	Le voyant ON/OFF s'allume trois fois pendant 0,5 secondes à chaque fois et reste éteint pendant 2 secondes avant de se rallumer trois fois, et ainsi de suite tant que la pompe n'a pas vidangé le réservoir jusqu'au niveau correct dans le temps imparti.
E4	CHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE	Le voyant ON/OFF s'allume quatre fois pendant 0,5 secondes à chaque fois et reste éteint pendant 2 secondes avant de se rallumer quatre fois, et ainsi de suite tant que l'eau de la chaudière n'a pas atteint la température correcte dans le temps imparti.
E5	CHAUFFE DU RÉSERVOIR	Le voyant ON/OFF s'allume cinq fois pendant 0,5 secondes à chaque fois et reste éteint pendant 2 secondes avant de se rallumer cinq fois, et ainsi de suite tant que l'eau du réservoir n'a pas atteint la température correcte dans le temps imparti.



REMARQUE : si la panne détectée n'est pas présente dans le tableau, veuillez contacter votre service d'assistance technique. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

7. RECYCLAGE DU PRODUIT




La directive européenne 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les électroménagers ne peuvent pas être traités comme des déchets solides urbains ordinaires. Les appareils usagés doivent faire l'objet d'une collecte séparée pour optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui les composent et empêcher tout danger pour la santé et pour l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est appliqué sur tous les produits pour rappeler qu'ils font l'objet d'une collecte sélective. Pour tout autre renseignement sur la collecte des électroménagers usés, prière de s'adresser au service public préposé ou au vendeur.

Quick guide

G / OEM-500

Fig.1



Operations

Filling and heating

1. Turn control button (1) to select the required cycle time. The pilot lamp will light up (2).
2. Wait until the machine reaches the correct operating conditions and the pilot lamp lights up (3).

Wash

1. Remove scraps from tableware before inserting plates in the dishwasher.
2. Open door, insert tableware, close door.
3. Press the cycle start button (4) which will light up and remain lit until the end of the cycle.
4. Repeat process when cycle ends.

Cleaning products

The detergent and rinse aid dispensers are standard.

(Please refer to user manual for details on the adjustment and operation of the dispensers)

THE DETERGENT SHOULD BE INDUSTRIAL, HIGH TEMPERATURE,
NON-FOAMING LIQUID DETERGENT

Drainage and cleaning

Drainage


1. Turn control button (1) to position "0" (OFF) (Fig. 1).
2. Open the door and remove the overflow (Fig. 3).
DO NOT REMOVE THE FILTER OR LOSE THE O-RING
3. Close the door, turn the control button (1) to the drainage position  (Fig. 1)
4. Press the cycle start button (4) which will light up and remain lit until the end of the cycle (Fig. 1).
5. Omit steps 3 & 4 in models with gravity drainage
6. Turn control button (1) to position "0" (OFF) (Fig. 1).

Cleaning

1. Open the door, remove the filter (Fig. 4) and all the filter trays for cleaning.
2. Clean and dry the machine with soft cloth. Leave the door open until the next day or next start-up
3. Replace the filter, the overflow with the O-ring and all the filter trays.

Descaling

1. Insert descaler in the tub and run as many cycles as necessary.
(Please see user manual for further details of this operations)



Quick guide

G / M-OEM-500

Operations

Filling and heating

1. Close the door, push button (1). The led inside the button (1) will light.
2. Wait until the machine reaches the correct operating conditions and the pilot lamp lights up (2).

Wash

1. Remove scraps from tableware before inserting plates in the dishwasher.
2. Open door, insert tableware, close door.
3. Select cycle by pressing button (4), (5) or (6). The leds inside the cycle start button, indicate the machine is running.
4. Repeat process when cycle ends.

Notes:

To speed up the heating process, run a couple of each of the cycles only after the rinse temperature has reached 85°C.

If you start the cycle before the rinse cycle has reached a minimum temperature or 85°C.

THE WASH CYCLE MAY TAKE LONGER.


Cleaning products

The detergent and rinse aid dispensers are standard.

(Please refer to user manual for details on the adjustment and operation of the dispensers)

THE DETERGENT SHOULD BE INDUSTRIAL, HIGH TEMPERATURE, NON-FOAMING LIQUID DETERGENT

Fig.1



Drainage and cleaning

Drainage

1. While the machine is turned on, open the door.
2. Remove the filters (Fig. 2) and the overflow (Fig. 3).
DO NOT REMOVE THE FILTER OR LOSE THE O-RING
3. Push the button (4) for 3 seconds to run draining. The led light inside the button (4) starts blinking
4. Wait until the (4) button led light off.
5. Omit steps 3 & 4 in models with gravity drainage
6. Push button (1) to switch off the machine and close the door.

Regeneration


1. Regeneration cycle in SOFT models must be done after the draining cycle. Machine must be empty.
2. If the LED (3) is on, fill the can of salt inside the device.
3. Open the door.
4. Push button (5) during 3 seconds.
5. Once the led light inside the button (5) starts blinking, close the door.
6. Wait until the (5) button led light off.
7. Clean internal part of machine

Cleaning

1. Open the door, remove the filter (Fig. 4) and all the filter trays for cleaning.
2. Replace the filter, overflow with O-ring and all the filter trays.
3. Clean and dry the machine with a soft cloth. Leave the door open until the next day or next time the machine is used.

Descaling


1. Insert descaler in the tub and run as many cycles as necessary.
(Please see user manual for further details of this operations)



Quick guide

G / T-OEM-500

Fig.1



Operations

Filling and heating

1. Close the door, push button (1). The led inside the button (1) will light.
2. Wait until the machine reaches the correct operating conditions. The rinse temperature (3) must be at least 85°C and the tank temperature (4) should be at least 55°C.

Wash

1. Remove scraps from tableware before inserting plates in the dishwasher.
2. Open door, insert tableware, close door.
3. Select cycle by pressing button (5), (6) or (7). The leds inside the cycle start button, indicate the machine is running.
4. Repeat process when cycle ends.

Notes:

To speed up the heating process, run a couple of each of the cycles only after the rinse temperature has reached 85°C.

If you start the cycle before the rinse cycle has reached a minimum temperature or 85°C.

THE WASH CYCLE MAY TAKE LONGER.

Cleaning products

The detergent and rinse aid dispensers are standard.

(Please refer to user manual for details on the adjustment and operation of the dispensers)

THE DETERGENT SHOULD BE INDUSTRIAL, HIGH TEMPERATURE, NON-FOAMING LIQUID DETERGENT

Drainage and cleaning

Drainage

1. While the machine is turned on, open the door.
2. Remove the filters (Fig. 2) and the overflow (Fig. 3).
DO NOT REMOVE THE FILTER OR LOSE THE O-RING
3. Push the button (5) for 3 seconds to run draining. The led light inside the button (5) starts blinking
4. Wait until the (5) button led light off.
5. Omit steps 3 & 4 in models with gravity drainage
6. Push button (1) to switch off the machine and close the door.

Regeneration


1. Regeneration cycle in SOFT models must be done after the draining cycle. Machine must be empty.
2. If the LED (2) is on, fill the can of salt inside the device.
3. Open the door.
4. Push button (6) during 3 seconds.
5. Once the led light inside the button (6) starts blinking, close the door.
6. Wait until the (6) button led light off.
7. Clean internal part of machine

Cleaning

2. Open the door, remove the filter (Fig. 4) and all the filter trays for cleaning.
3. Replace the filter, overflow with O-ring and all the filter trays.
4. Clean and dry the machine with a soft cloth. Leave the door open until the next day or next time the machine is used.

Descaling

1. Insert descaler in the tub and run as many cycles as necessary.
(Please see user manual for further details of this operations)



1. INDEX

1. INDEX	44
2. GENERAL INFORMATION AND WARNINGS	45
3. PRODUCT DETAILS	46
3.1 General specifications	46
3.2 Specific characteristics	46
4. INSTALLATION INSTRUCTIONS	47
4.1 Removal of packaging	47
4.2 Positioning and levelling	47
4.3 Electrical connection	47
4.3.1 Electrical specifications of the installation	48
4.3.2 Voltage Configuration of the machine	48
4.4 Hydraulic connection	48
4.5 Drainage connection	49
4.6 Mechanical rinse aid dispenser	49
4.7 Electric rinse aid dispenser (only MOD. W)	49
4.8 Detergent dispenser (Optional)	50
4.9 Recycling	51
5. USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS	52
5.1 Operation	52
5.1.1 Control panel symbols Fig. 9	52
5.1.2 Control panel symbols Fig. 10	52
5.1.3 Control panel symbols Fig. 11	52
5.1.4 Switching on the machine	52
5.1.5 Filling and heating	52
5.1.6 Preparation of the dishes	53
5.1.7 Selecting the wash cycle	53
5.1.8 Thermo-stop	53
5.1.9 Stopping the wash cycle and end of wash cycle	53
5.1.10 Drainage of the machine	53
5.1.11 Regeneration cycle	54
5.1.12 Switching off the machine	54
5.1.13 Cleaning the machine at the end of the day	54
5.2 Useful tips	54
5.2.1 Maintenance	54
5.2.2 Rinse aid and detergent	55
5.2.3 Hygiene regulations	55
5.2.4 Optimum results	55
5.2.5 Prolonged non use	55
6. FAULTS, ALARMS AND BREAKDOWNS	56
6.1 Error diagnosis (Fig.10 and Fig.11)	57
7. RECYCLING THE PRODUCT	57

2. GENERAL INFORMATION AND WARNINGS

This manual has been created to help you understand the operation, installation and maintenance of the machine. It contains all the necessary information and warnings to ensure that the appliance is installed and used correctly, together with information about the characteristics and possibilities offered, so that you may enjoy your machine to the full.



BEFORE STARTING THE APPLIANCE, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL CAREFULLY.

The manual should be kept safely to hand for future reference.

If the machine is sold or transferred, please pass the manual to the new user.



THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE, AND SHOULD ONLY BE USED BY QUALIFIED PERSONNEL.

- The choice of materials, construction in conformity with CE safety directives (2014/35/EC- Low Voltage Directive, 2014/30/EC- EMC Directive, 2006/42/EC- Machinery Directive, 2011/65/EU- RoHS2) and complete testing ensure the quality of this machine. In addition to this manual, you will find in the machine: wiring diagram and topographic table.
- The positioning and installation, and all repairs or modifications, should always be carried out by an **AUTHORISED TECHNICIAN**, in accordance with the applicable legislation of the country. The manufacturer does not accept liability if the machine is incorrectly installed.
- The installation, incorrect adjustment, inappropriate maintenance or use of the appliance may cause material damages and injuries.
- The dishwasher should be correctly levelled, and care taken to ensure that none of the electric cables, water or drainage hoses are trapped or kinked.
- **DO NOT** climb on top of the dishwasher or place heavy objects on top of the machine as it has only been designed to bear the weight of the basket of plates to be washed.
- **The dishwasher is designed for washing plates, glasses and other kitchenware with traces of human food. Any other objects must not be washed in the machine.**
 - If your machine breaks down, please call the **Technical Service Centre**.
 - Unqualified or unauthorised personnel must **NOT** try to repair the machine.
 - Use of spare parts other than original parts will cancel the guarantee.
- During all maintenance operations, the dishwasher must be disconnected from the main power supply at the mains power switch, and the water intake tap must be closed.
- Abrasive or corrosive products, acids, solvents and chlorine-based detergents must **NOT** be used to clean the appliance, as this may damage the components.
- This appliance has been designed for use in ambient temperatures between 5 °C and 40 °C.
- Only the baskets, soaps and rinse aids recommended by the manufacturer should be used.




FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS OR THE INCORRECT USE OF THE APPLIANCE SHALL RELIEVE THE MANUFACTURER OF ANY OBLIGATIONS REGARDING THE GUARANTEE OR POSSIBLE CLAIMS.

3. PRODUCT DETAILS

The machine which you have just purchased is specially designed for cleaning tableware, glassware and other items of kitchenware, used in the hotel and catering sector. As it is an industrial product, it is characterised for having a high dishwashing capacity.

All the appliances have a specifications plate which identifies the appliance and indicates its technical characteristics, it is located on one side of the machine. Don't remove the specifications plate from the unit.

SPECIFICATIONS PLATE



- 1: APPLIANCE MODEL NAME
- 2: APPLIANCE REFERENCE
- 3: SERIAL NUMBER + MANUFACTURE DATE
- 4: ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- 5: WATER INLET SPECIFICATIONS

These details should be quoted when the technical service is called.

3.1 General specifications

MOD.	Opciones	ALIMENTACIÓN TENSIÓN	BOILER			TANK			WATER CONS. (l/cycle)	Sound Level							
			CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.									
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA							
GM-OEM-500					2200			2000									
GT-OEM-500																	
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>							230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz						2800			
GM-OEM-500					5600												
GT-OEM-500																	
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz			5600			2000									
GM-OEM-510																	
GT-OEM-510																	
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>	400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			5600			2000									
GM-OEM-510																	
GT-OEM-510																	

3.2 Specific characteristics

MOD.	WASH CYCLES		BREAK TANK	POMPE VIDANGE	DET. DOSE	FILTER TRAYS	INOX. Rinse Arms	WATER SOFTENER	THERMO STOP	WASH CAPACITY (baskets/h)
	Nº	LENGTH (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NO	30
G-OEM-500 DD			-	-	YES	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	YES	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	YES	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	YES	-		
G-OEM-500 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	YES	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	YES	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	YES	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	YES	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	YES		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NO	40
G-OEM-510 DD			-	-	YES	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	YES	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	YES	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	YES	-		
G-OEM-510 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	YES	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	YES	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	YES	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	YES	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	YES		

4. INSTALLATION INSTRUCTIONS



The positioning and installation, and all repairs or modifications, should always be carried out by an **AUTHORISED TECHNICIAN**, in accordance with the applicable legislation of the country.

The installation, incorrect adjustment, inappropriate maintenance or use of the appliance may cause material damages and injuries.

4.1 Removal of packaging

Remove packaging from the machine and check for damage during transportation. If any damage is observed, immediately notify the supplier and the transport company. In the event of doubt, do not use the machine until the problem has been assessed.




Packaging (plastic, expanded polyurethane, staples, etc...) must not be left in the reach of children, they are a potential hazard.

The machine should be moved using a fork-lift truck or similar to avoid damage to the structure. Transport the machine to the installation location and then remove packaging.

All the packaging can be recycled. Dispose of packaging correctly.

4.2 Positioning and levelling

This appliance has adjustable feet to allow it to be adjusted to the correct height, this is done by turning the foot to the desired height. For optimum operation, it is essential that the machine is correctly levelled. The flooring on which the machine is to be installed must be able to bear the full weight of the machine.



Inspect final location of the machine prior to installation to prevent damage during use.

4.3 Electrical connection

An **AUTHORISED TECHNICIAN** should always carry out the appliance's electrical connection.

The legal standards in force in each country regarding connection to the mains should be taken into account.



- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the nameplate.
- The electric cable should be flexible, with an oil-proof covering, and it should not weigh less than the cable in an ordinary sleeve made of standard polychloroprene or an equivalent synthetic elastomer (H07RN-F).
- The cross-section of the power cable must be suitable for the rated current of the machine.
- An easily accessible switch device should be installed next to the appliance for all the phases, with a minimum gap of 3 mm between contacts. This switch should be used to disconnect the appliance during installation, repair, cleaning and maintenance work. The switch should have fuses suitable for use with the rated current (A) of the machine. Alternatively, a suitable magneto-thermal switch may be used.
- The appliance must be earthed using a differential protector. The manufacturer will not be held liable for damage originated by failure to observe this requirement.
- If any faults are observed during the installation, the supplier should be notified immediately.



The manufacturer will not be held liable for any personal or material damage to the machine resulting from incorrect installation or failure to comply with the manufacturer's specifications.

4.3.1 Electrical specifications of the installation

MOD.	OPTIONS	POWER SUPPLY	MAX. ELECTRIC POWER	AMP. (A)	NET WEIGHT
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Voltage Configuration of the machine

The voltage configuration of the machine is stipulated on the nameplate. If the mains voltage supply is not the same as that stipulated on the machine, there is a terminal box from which the different voltage options can be configured (**230V 1N~**, **230V 3~** or **400V 3N~**). **Fig. 6, 7, 8**

In the event of a change, the supplier must be notified to ensure that the machine's guarantee remains valid. To access the terminal holder, undo the machine's cover.



ONLY AUTHORISED PERSONNEL may change the electrical configuration. Users may not tamper with the machinery.

4.4 Hydraulic connection

The new hoses supplied with the appliance should be used (do not reuse old hoses). Before connecting the machine to the water supply, the water quality should be tested. Recommended water quality:

Water temperature (T):	max. 60 °C	Total water hardness:	5 – 10 °fH (French degrees)
pH:	6.5 - 7.5		7 – 14 °eH (English degrees)
Impurities:	Ø < 0.08 mm		9 – 18 °dH (German degrees)
Chlorides:	max. 150 mg/l	Conductivity:	400 - 1,000 µS/cm
Cl:	0.2 - 0.5 mg/l		

If the water hardness is more than 10 °fH (French degrees), a descaler must be installed.

In addition to water quality, the pressure of the mains water supply must be considered. This is important to ensure the machine operates correctly.

Required water pressure:

DYNAMIC PRESSURE	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

If the water pressure is higher than the recommended pressure, a pressure regulator must be mounted at the output **Fig. 2**. If the mains water pressure is lower than the recommended pressure, a pressure pump should be mounted at the mains water supply **Fig. 3**.

Fig. 2. Direct connection of water input hose. ⁵

Fig. 3. Pressure pump connection.

S → SHUT-OFF COCK

F → FILTER

H → WATER HOSE⁶

E → ELECTROVALVE

B → ELECTRIC PRESSURE PUMP

⁵ 31mm in diameter and must be installed in accordance with AS/ NZ3500.2 (drainage) by means of coupled connection to a DN50 or larger pipe

⁶ For Australia, watermark certified inlet hose and backflow prevention device. Must be installed in accordance with AS/NZS3500.1 (water service supply) including installation of the supplied backflow prevention device.

The following requirements are necessary for the correct hydraulic installation of the machine.

- The hydraulic circuit must be fitted with a valve to shut-off the water supply.
- Check that the mains pressure is within the range indicated above.
- To optimise the working of the machine, the manufacturer recommends that the water temperature at the machine intake is within the following range.

Cold H ₂ O	Hot H ₂ O
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- If using hot water, the water temperature must not exceed 60 °C / 140 °F.
- All the machines should have a 3/4" screw-on connection.

Australia: Installation shall be in accordance with the PCA (plumbing code of Australia).

UK Only

IRN R160: A compliant double check valve or some other no less effective device providing backflow prevention protection to at least fluid category three shall be fitted at the point of connection(s) between the water supply and the fitting or appliance.

4.5 Drainage connection

The water draining from the machine must flow freely and therefore the drainage pipe should be lower than the drainage outlet **Fig. 4**. If the drainage pipe is not lower, a drainage pump will be required. This must not be mounted at a height of more than **680 mm Fig. 1, Fig. 5**. In this case, the pump may be requested at the time of purchase or subsequently.

Fig. 4. Drainage installation.

Fig. 5. Installation of drainage at a height using drainage pump.



The drainage pump must only be installed by personnel authorised by the manufacturer, and the manufacturer does not accept liability in the event of incorrect installation.

4.6 Mechanical rinse aid dispenser

Installation: Take the tube located in the back of your machine marked "Rinse Aid" and place inside rinse container.

Tubes are transparent to provide you visible mean that chemicals are being dispensed

Operation: This dispenser absorbs the rinse aid when it detects a loss in pressure during rinsing. That is, when the filling solenoid valve closes, a vacuum is created that makes the rinse aid dispenser absorb the fluid to which it is connected.

Adjustment: The dispenser should be adjusted when the machine is installed to ensure that the wash is optimised from the start. The setting should be adjusted according to the type of rinse aid and the water hardness. In each rinse cycle, a rinse aid quantity adjustable between 0 and 4.5 cm³ is injected, equivalent to a rinse aid displacement in the suction pipe between 0 and 40 cm in length.

For each turn of the adjusting screw, the dosage varies by approx. 4.4 cm in length in the suction pipe (0.5 cm³/turn).

4.7 Electric rinse aid dispenser (only MOD. W)


Installation: Take the tube located in the back of your machine marked "Rinse Aid" and place inside rinse container.

Tubes are transparent to provide you visible mean that chemicals are being dispensed

Operation: This dispenser absorbs the rinse aid when the electronic programmer gives the order to rinse. The rinse aid is inserted in the **BREAK TANK**, to then be mixed with the rinse water from the boiler.

Settings: The dispenser should be adjusted when the machine is installed to ensure that the wash is optimised from the start. The setting should be adjusted according to the type of rinse aid and the water hardness. To do this, turn the adjusting screw until the desired amount is reached (turn clockwise to increase and counter-clockwise to reduce the dosage).

Position	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosage (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosage in rinsing (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



It is recommended that the rinse aid product and the dispenser setting are defined by a technician specialised in the use of chemical products in order to ensure a more efficient wash.

4.8 Detergent dispenser (Optional)

Use **ONLY Commercial Grade, High Temperature, Low Suds Liquid Detergent**. Manufacturer doesn't recommend any specific brand name of chemicals. Contact your local chemical distributor for questions concerning your chemical needs.

Installation: the detergent dispenser input is in the wash tank front part, above the maximum water level.


Take the tube located in the back of your machine marked "Detergent" and place inside detergent container.


This ensures that the correct measure of detergent is supplied to the machine. Fig. 1

Installation: the detergent dispenser input must be in the tub of the machine, above the maximum water level. Please see the electrical circuit diagram for details of the electrical connection. The tub has an opening for the installation of the dispenser, marked with an adhesive label as "DETERGENT CONNEXION".

Operation: the detergent dispenser is activated when the machine is taking water, whether it is in rinse cycle or whether it is filling. Settings: the measure of detergent used should be adjusted when the component is installed to ensure that the wash is optimised from the start. To do this, turn the adjusting screw until the desired amount is reached (turn clockwise to increase and counter-clockwise to decrease the dosage).

Position	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosage (l/h)	0,5	1,15	1,5	2	2,3	2,6	3
Rinse dosage (ml, cc)	1,5	3,5	4,5	6	7	8	9





It is recommended that the detergent and the dispenser setting are defined by a technician specialised in the use of chemical products to ensure a more efficient wash.

4.9 Recycling

The product packaging consists of:

- A wooden pallet.
- Cardboard.
- A polypropylene band.
- Expanded polyethylene.



All the packaging used around the machine can be recycled; The correct disposal of these products will help to protect the environment. For further information regarding the recycling of these products, please refer to the relevant office of the local body. Dispose of these materials in accordance with current legislation.

5. USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS



BEFORE STARTING THE APPLIANCE, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL CAREFULLY.



THE APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE, AND SHOULD ONLY BE USED BY QUALIFIED PERSONNEL.

5.1 Operation

The steps required to optimise the operation of your dishwasher are shown below, with all the available options.

5.1.1 Control panel symbols Fig. 9

A. Cycle selector button	F. Wash cycle 1 (120s)
B. Machine on pilot light	G. Wash cycle 2 (90s)
C. Machine ready pilot light	H. Wash cycle 3 (180s)
D. Pilot + Push button wash cycle start	I. Drainage cycle (Only Mod. B)
E. Machine OFF	

5.1.2 Control panel symbols Fig. 10

J. Button (ON/OFF)	M. Wash Cycle 1 (90 s) / Drainage (Mod. B)
P. Salt need pilot light (Mod. SOFT)	N. Wash Cycle 2 (120 s) / Regeneration (Mod.SOFT)
Q. Machine ready pilot light	O. Wash Cycle 3

5.1.3 Control panel symbols Fig. 11

J. Button (ON/OFF)	M. Wash Cycle 1 (90 s) / Drainage (Mod. B)
K. Boiler water temperature display	N. Wash Cycle 2 (120 s) / Regeneration (Mod.SOFT)
L. Tank water temperature display	O. Wash Cycle 3 (180 s)
P. Salt need pilot light (Mod. SOFT)	

5.1.4 Switching on the machine

Before switching on the machine, check the following:

- ✓ The mains switch must be on.
- ✓ The water stop cock must be open.
- ✓ There must be water in the mains network.
- ✓ The corresponding filters must be in place.
- ✓ The overflow should be mounted in place.

To switch on the machine in the G models (Fig.9), turn the selector switch from 0 to WASH CYCLE. In the GM (Fig.10) and GT (Fig.11) models, just press the ON/OFF button once for 1.5 seconds.

5.1.5 Filling and heating

When the machine is switched on, it will start to fill. First the rinse boiler is filled and then the wash tub. The filling process may last a few minutes. Once the wash tub is full, the boiler starts to heat up and when it is hot, the tub is heated. Although it is possible to start the wash process, this is not recommended as the water inside the machine is not yet at the ideal temperature.

In G (Fig. 9) and GM (Fig.10) models, when machine reaches optimum washing temperature, green led light will light up, while in GT (Fig.11), working temperature can be visualized in the display (K & L).

The temperature in the boiler should be between 82-90 °C and in the tank between 57-62 °C (see figure).



It is recommended to change the water in the dishwasher every 40/50 washes or twice a day.



The door must be closed for the machine to start filling. For safety reasons, if the door is open, the machine will not fill.

The machine you have purchased has a safety thermostat in the boiler and another for the tub, so that in the event of the breakdown of any of the main thermostats, the safety thermostats switch off the corresponding heating.



During the first heating of the day, the boiler may reach a higher temperature than that mentioned above due to heating inertia. This is normal. If pressurised steam is observed coming out of the rinse branch nozzles, while the boiler is heating, the technical service should be notified.

5.1.6 Preparation of the dishes

Before washing the dishes, the preparatory steps below should be followed:

- Remove the largest pieces of waste from the dishes before placing them in the baskets.
- Wash glassware first.
- Put the plates in the rack basket.
- Place the glasses upside down.
- Place the cutlery in the cutlery baskets with the handles downwards. The different pieces of cutlery can be mixed.
- Place the cutlery baskets in the lower baskets.

5.1.7 Selecting the wash cycle

Before starting the wash cycle, place the corresponding basket containing the dishes in the machine and close the door. In G (Fig.9) models a wash cycle must be selected in order to start the wash. Each wash cycle corresponds to a wash time that should be selected according to the user requirements. Then press START and the wash cycle will start automatically.

In the GM (Fig.10) and GT (Fig.11) models, to start the wash process, select the wash cycle you wish to run by pressing one of the three cycles. Each wash cycle (90s /120s /180s) corresponds to a wash time that should be selected according to



The door must be closed for the machine to start the wash cycle. For safety reasons, if the door is open, the wash cycle will not start.

5.1.8 Thermo-stop

GM (Fig.10) and GT (Fig.11) models, have the thermo-stop function. The thermo-stop guarantees a constant rinse at a temperature of 85 °C. This means that the machine continues washing until the boiler reaches the ideal temperature. Then the rinse cycle starts



If the water from network is lower than 50°C, with thermostop activated, dishwashers washing capacity could decrease.

5.1.9 Stopping the wash cycle and end of wash cycle

The wash cycle can be stopped in the following ways:

- By switching off the machine → the cycle stops completely.
- By opening the door → when the door is closed, the cycle continues.

At the end of the wash cycle, remove the basket and leave the dishes to dry naturally. Remove the dishes from the basket with clean hands, taking care not to burn yourself as the dishes are extremely hot.

5.1.10 Drainage of the machine

The dishwashers have two types of drainage; gravity drainage or using a drainage pump.

5.1.10.1 Drainage by gravity

To drain the machine in this way, just remove the overflow from the machine and it will drain naturally. For reasons of safety, this method of drainage should only be used with the machine switched off.

5.1.10.2 Drainage using the drainage pump (optional)

The drainage using the drainage pump option is only available on request. The drainage pipe must always be fitted on a siphon to prevent the return of odours.

In G (Fig.9) model machine, proceed with the draining as follows:

- Remove the overflow valve.
- Select the drainage function on the selector switch (I).
- Close the door and press the start cycle button (D), the drainage cycle will start automatically.
- At the end of the cycle (approx. 160 s), replace the overflow valve. The machine may be switched off.

In GM (Fig. 10) and GT (Fig.11) models, proceed as follows:

- Remove the overflow valve.
- Open the door and press the button M for 3 seconds and the drainage cycle will start automatically
- At the end of the cycle (approx. 160 s), replace the overflow valve. The machine may be switched off.



To drain the machine with the drainage pump, the hose must be at a height (max. 680 mm).

5.1.11 Regeneration cycle

In the GM (Fig.10) and GT (Fig.11) models, the dishwasher is fitted with a manual regeneration or descaling system for water with a hardness equal to or greater than 10 °fH. This means that the water entering the machine must be softened. If this system is not fitted, the machine pipes may become blocked due to the build-up of too much limescale.

To ensure that the system operates correctly, proceed as follows:

- Open the door.
- Remove the overflow and wait for the tank to drain.
- When the tank has drained and with the door open, select the regeneration cycle by pressing N for 3 seconds until the pilot light stays on.
- Close the door and the regeneration cycle starts, the pilot light stays on and flashing until the end of the cycle.
- After approximately 20 minutes, the pilot light goes out indicating that the regeneration cycle has finished.
- When the regeneration cycle has finished, open the door and mount the overflow in place.
- Close the door and the machine will start to fill the tank as it is empty.
- Fill the tank with salt every week, closing the cap correctly.



The appearance of streaks of lime on the clean dishes is an indication of the need to urgently run the descaling or regeneration cycle.



It is recommended to clean the inside of the machine once the regeneration cycle has been completed.

5.1.12 Switching off the machine

In the G (Fig.9) models, to switch off the machine, turn the selector (A) to 0.

In the GM (Fig.10) and GT (Fig.11) models, the dishwasher is switched off by pressing the ON/OFF (J) button for 1.5 seconds.

The machine should not be switched off during the wash process as this will stop the tableware inside the machine from being cleaned properly.

5.1.13 Cleaning the machine at the end of the day

At the end of the day, the filters, wash distributors, rinse branches and other accessories must be cleaned. This is necessary to prolong the service life of the machine. To ensure the efficient washing of the dishes, the dishwasher must be perfectly clean and disinfected.

5.2 Useful tips

Read the useful tips listed below carefully to allow you to get the most out of your dishwasher.

5.2.1 Maintenance

Always clean the machine correctly to prolong the service life of the machine.

- Remove any waste from the machine at the end of each day.
- Do not use abrasive, corrosive or acid products, chlorine-based detergents, solvents or petrol derivatives to clean the machine.
- Do not spray off the machine and the immediate vicinity (walls, floors) with a water hose, steam cleaner or pressure washer.
- In order to prevent water from entering into the machine uncontrolledly, make sure that the machine's plinth is not flooded when cleaning the floor.
- Only wash tableware, glassware or kitchenware that has been used for human food.
- Check that the wash distributors rotate correctly every day.

- Check the salt, rinse aid and detergent levels at the start of each day.
- Call the technical service twice a year to have the machine serviced:
 - Cleaning of water filter.
 - Cleaning of limescale on the resistors.
 - Inspection of the condition of the seals.
 - Inspection of the condition of the parts.
 - Adjustment of the dispensers.
 - Tightening of the electrical connections on the terminals.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after-sales service or authorised technical personnel in order to prevent risks.
- Carry out a regeneration cycle at least once a day.

5.2.2 Rinse aid and detergent

If you change the rinse aid or detergent, the settings should be adjusted accordingly. This adjustment must be carried out by qualified personnel. Only use detergents suitable for industrial dishwashers. Do not use foam-producing detergents. Detergents designed for domestic use should not be used under any circumstances.



When handling chemical substances, the safety instructions must be observed. Use suitable protective clothing, gloves and safety goggles when handling chemical substances. Do not mix different detergents.

5.2.3 Hygiene regulations

- Do not touch clean dishes with dirty or greasy hands.
- Use clean sterilised cloths to thoroughly dry the dishes.
- We recommend you wait until the machine reaches the correct wash temperature as this will ensure a more thorough disinfection and wash.
- Drain the wash tub at least twice a day or every 40/50 wash cycles.

5.2.4 Optimum results

To obtain optimum dishwashing results, the manufacturer recommends you proceed as follows:

- Wash the dishes when the machine is ready.
- Always ensure the different dispensers are correctly adjusted.
- Keep the dishwasher thoroughly clean.

5.2.5 Prolonged non use

If the machine is kept out of service for a long period of time (holidays, temporary closure...), please observe the following:

- Drain the machine completely, including the boiler.
- Clean the machine thoroughly.
- Leave the door of the machine open.
- Close the water intake valve.
- Switch off the mains power supply.
- If there is a risk of frosts, ask your technical service to protect the machine against frosts.

6. FAULTS, ALARMS AND BREAKDOWNS

The steps to be followed in the event of a fault or operating error are described below. The possible causes and possible solutions are listed in the following table. In the event of doubt, or if you are unable to resolve the problem, please contact the technical service.



Do not handle electrical components, as there is a risk of death as the components are live.

FAULT	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The machine does not come on.	There is no power supply.	Check whether the magneto-thermal circuit breaker has been triggered.
	The fuses have blown.	Call the technical service to analyse the reason why.
	Main switch open.	Close switch.
The machine does not fill with water.	Water entrance valve closed.	Open the water valve.
	Rinse nozzles blocked.	Clean nozzles and check branches for build-up of lime.
	Solenoid valve filter blocked.	Call the technical service to clean the filter.
	Rinse pump faulty	Call the technical service to replace the pressure switch.
	Pressostat is broken.	Call the technical service to replace the pressure switch.
	Door is not closed properly	Close the door properly.
Unsatisfactory wash.	Wash distributors obstructed.	Clean distributors thoroughly.
	Shortage of detergent.	Call the technical service to reset the dispenser.
	Dirty filters.	Clean the filters thoroughly.
	Presence of foam.	Unsuitable detergent. Call the technical service to supply correct detergent.
		Too much rinse aid. Call the technical service to reset the dispenser.
	Temperature of lower tub at 50 °C / 122 °F.	Thermostat faulty or incorrectly set. Call the technical service to repair it.
	Length of cycle too short for level of dirt on dishes.	Select a longer cycle.
Dishes and kitchenware are not dry.	Water too dirty.	Drain the wash tub and fill with clean water.
	There is no rinse aid	Fill the rinse aid container.
	Rinse aid low.	Call technical service to adjust dispenser.
	Dishes left inside dishwasher for too long.	When the dishwasher finishes, remove the basket from the machine and allow to dry naturally.
Scratches or stains on dishes.	Rinse temperature lower than 80 °C / 176 °F.	Call technical service to analyse problem.
	Too much rinse aid.	Call technical service to adjust rinse aid dispenser.
	Water too chalky.	Check water hardness and if possible run regeneration cycle immediately.
	Not enough salt in salt deposit.	Fill salt deposit where applicable.

	Traces of salt in tub.	When filling the salt deposit, take care not to spill salt in the tub.
Machine stops during operation.	Electrical installation overloaded.	Call technical service to modify electrical installation.
	Machine protection has tripped.	Reset safety device and if it trips again, call technical service.
Machine stops and fills with water when it is washing.	Pressure switch pipe blocked.	Empty the tub and clean thoroughly.
	Pressure switch faulty.	Call the technical service to replace it.
	Overflow incorrectly mounted.	Mount overflow correctly.
The machine does not start with the wash cycle.	Door is not closed properly.	Close the door correctly and if it is seen to re-open alone, call the technical services to adjust the tensioners.
	Door micro switch faulty.	Call the technical service to replace it.
Machine does not drain completely.	Machine not levelled correctly.	Level the machine. In the event of doubt, please contact your technical service.
	Pressure switch faulty.	Call the technical service to replace the pressure switch.

6.1 Error diagnosis (Fig.10 and Fig.11)

ERROR	DESCRIPTION	CONSEQUENCE
E1	OPEN DOOR	The ON/OFF LED lights up for 0.5 seconds and then remains unlit for 2 seconds before lighting up again. This continues as long as the door is open and the selected cycle is unfinished.
E2	TANK FILL	The ON/OFF LED light up twice for 0.5 seconds each time and then remains unlit for 2 seconds, then lighting up again twice. This continues while the water in the tank does not reach the correct level in the specified time.
E3	TANK DRAINAGE	The ON/OFF LED lights up three times for 0.5 seconds each time and then remains unlit for 2 seconds, then lighting up again three times. This continues while the drainage pump does not drain the water in the tank to the correct level in the specified time.
E4	BOILER HEATING	The ON/OFF LED lights up four times for 0.5 seconds each time and then remains unlit for 2 seconds, then lighting up again four times. This continues while the water in the boiler does not reach the correct temperature in the specified time.
E5	TANK HEATING	The ON/OFF LED lights up five times for 0.5 seconds each time and then remains unlit for 2 seconds, then lighting up again five times. This continues while the water in the tank does not reach the correct temperature in the specified time.



NOTE: If a fault occurs and is not listed in the above table, please call the technical service. The manufacturer reserves the right to modify the technical characteristics with prior warning.

7. RECYCLING THE PRODUCT



The European Directive 2012/19/EU relating to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that household appliances should not be disposed of using the normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances should be collected separately in order to optimise the cost of re-using and recycling the materials inside the machine, while preventing potential damage to the atmosphere and to public health. The crossed-out dustbin is marked on all products to remind the owner of their obligations regarding separated waste collection. For more information relating to the correct disposal of household appliances, owners should contact their local authorities or appliance dealer.

Kurzanleitung

G-OEM-500

Arbeitsabläufe

Füllen und Aufheizen

1. Die gewünschte Zyklusdauer durch Drehen des Bedienknopfs (1) auswählen. Die Kontrolllampe (2) leuchtet auf.
2. Abwarten, bis das Gerät die Betriebsbedingungen erreicht hat und die Kontrolllampe (3) aufleuchtet.

Spülen

1. Das Geschirr vor dem Einsetzen in den Geschirrspüler von Essensresten säubern.
2. Die Gerätetür öffnen, das Geschirr einsetzen und die Gerätetür wieder schließen.
3. Den Knopf für Zyklusstart (4) drücken, der dann bis zum Ende des Zyklus' leuchtet.
4. Den Vorgang nach Beendigung wiederholen.


Reinigungsprodukte

Bei Spülmittel und Klarspülmitteldosierer handelt es sich um Standardausführungen.

(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zur Einstellung und Funktionsweise der Dosiervorrichtungen)

DAS SPÜLMITTEL MUSS EIN GEWERBE SPÜLMITTEL SEIN, FÜR HOHE TEMPERATUREN GEEIGNET SEIN UND DARF NICHT SCHAUMBILDEND SEIN. ES MUSS EIN FLÜSSIG SPÜLMITTEL BENUTZT WERDEN

Fig.1



Entleeren und Reinigen

Entleeren

1. Drehen Sie den Drehknopf (1) in die Stellung "0" (AUS) (Abb. 1).
2. Die Gerätetür öffnen, die Lüftereinschübe (Abb.2) und den Überlauf (Abb. 3) entfernen.
DEN FILTER AUF KEINEN FALL ENTFERNEN UND DARAUF ACHTEN, DIE RUNDRINGDICHTUNG NICHT ZU VERLIEREN
3. Bedienknopf (1) zum Entleeren in die Stellung bringen (Abb. 1)
4. Den Knopf für Zyklusstart (4) drücken, der dann bis zum Ende des Zyklus' leuchtet (Abb. 1)
5. Bei den Modellen mit Entleeren per Schwerkraft können die Schritte 3 und 4 übersprungen werden.
6. Den Bedienknopf (1) in die Stellung o (OFF) (Abb. 1) drehen.

Reinigen

1. Die Gerätetür öffnen, den Filter (Abb. 4) und alle Filtereinschübe zum Reinigen entnehmen.
2. Das Gerät mit einem Tuch reinigen und trocknen. Die Gerätetür bis zum nächsten Tag oder bis zum nächsten Gebrauch offen stehen lassen.
3. Den Filter, den Überlauf mit der zugehörigen Rundringdichtung und die Filtereinschübe wieder einsetzen.

Enkalken

1. Entkalkungsmittel in den Spülraum geben und die jeweils erforderliche Anzahl an Spülvorgängen durchführen.
(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zu diesem Vorgang)



Kurzanleitung

GM-OEM-500

Arbeitsabläufe

Füllen und Aufheizen

1. Die Gerätetür Schließen und den Knopf (1) drücken. Die LED in der Taste (1) leuchtet auf.
2. Abwarten, bis das Gerät die Betriebsbedingungen erreicht hat und die Kontrolllampe (2) aufleuchtet.

Spülen

1. Das Geschirr vor dem Einsetzen in den Geschirrspüler von Essensresten säubern.
2. Die Gerätetür öffnen, das Geschirr einsetzen und die Gerätetür wieder schließen.
3. Den gewünschten Zyklus durch Drücken des Knopfs (4), (5) oder (6) auswählen. Die LEDs innerhalb der Zyklus Start Taste zeigen an, dass die Maschine läuft.
4. Den Vorgang nach Beendigung wiederholen.

Hinweise:

Um den Aufheizvorgang zu beschleunigen sollten mehrere Zyklen durchgeführt werden, nachdem die Klarspültemperatur 85°C erreicht hat.

Wird der Zyklus vor Erreichen einer Klarspül Temperatur von mindestens 85°C (3) gestartet, SO KANN DER SPÜLVORGANG LÄNGER AUSFALLEN


Reinigungsprodukte

Bei Spülmittel und Klarspülmitteldosierer handelt es sich um Standardausführungen.

(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zur Einstellung und Funktionsweise der Dosiervorrichtungen)

DAS SPÜLMITTEL MUSS EIN GEWERBE SPÜLMITTEL SEIN, FÜR HOHE TEMPERATUREN GEEIGNET SEIN UND DARF NICHT SCHAUMBILDEND SEIN. ES MUSS EIN FLÜSSIG SPÜLMITTEL BENUTZT WERDEN

Fig.1



Entleeren und Reinigen

Entleeren

1. Während die Maschine eingeschaltet ist, öffnen Sie die Tür.
2. Die Lüftereinschübe (Abb.2) und den Überlauf (Abb. 3) entfernen.
DEN FILTER AUF KEINEN FALL ENTFERNEN UND DARAUF ACHTEN, DIE RUNDRINGDICHTUNG NICHT ZU VERLIEREN
3. Drücken Sie den Knopf (4) 3 Sekunden lang, um den Ablauf zu starten. Das LED-Licht in der Taste (4) beginnt zu blinken
4. Abwarten, bis die Kontrolllampe (4) erlischt (Abb. 1)
5. Bei den Modellen mit Entleeren per Schwerkraft können die Schritte 3 und 4 übersprungen werden.
6. Taste (1) drücken, um das Gerät auszuschalten und die Tür zu schließen.

Regenerierungszyklus


1. Der Regenerationszyklus in SOFT-Modellen muss nach dem Entleeren erfolgen. Die Maschine muss leer sein.
2. Wenn die LED-Anzeige (3) leuchtet, füllen Sie den Salzbehälter in die Maschine.
3. Öffnen Sie die Tür.
4. Drücken Sie die Taste (5) während 3 Sekunden.
5. Sobald das LED-Licht in der Taste (5) zu blinken beginnt, schließen Sie die Tür.
6. Warten Sie, bis die Taste (5) nicht mehr leuchtet.
7. Reinigen Sie den inneren Teil der Maschine

Reinigen

1. Die Gerätetür öffnen, den Filter (Abb. 4) und alle Filtereinschübe zum Reinigen entnehmen.
2. Das Gerät mit einem Tuch reinigen und trocknen. Die Gerätetür bis zum nächsten Tag oder bis zum nächsten Gebrauch offen stehen lassen.
3. Den Filter, den Überlauf mit der zugehörigen Rundringdichtung und die Filtereinschübe wieder einsetzen.

Enkalken

1. Entkalkungsmittel in den Spülraum geben und die jeweils erforderliche Anzahl an Spülvorgängen durchführen.
(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zu diesem Vorgang)



Kurzanleitung

GT-OEM-500

Arbeitsabläufe

Füllen und Aufheizen

- Die Gerätetür Schließen und den Knopf (1) drücken. Die LED in der Taste (1) leuchtet auf.
- Abwarten, bis das Gerät die Betriebsbedingungen erreicht hat. Die Temperatur zum Klarspülen (3) muss mindestens 85°C und die Spülraumtemperatur (4) mindestens 55°C betragen.

Spülen

- Das Geschirr vor dem Einsetzen in den Geschirrspüler von Essensresten säubern.
- Die Gerätetür öffnen, das Geschirr einsetzen und die Gerätetür wieder schließen.
- Den gewünschten Zyklus durch Drücken des Knopfs (5), (6) oder (7) auswählen. Die LEDs innerhalb der Zyklus Start Taste zeigen an, dass die Maschine läuft.
- Den Vorgang nach Beendigung wiederholen.

Hinweise:

Um den Aufheizvorgang zu beschleunigen sollten mehrere Zyklen durchgeführt werden, nachdem die Klarspültemperatur 85°C erreicht hat.

Wird der Zyklus vor Erreichen einer Klarspül Temperatur von mindestens 85°C (3) gestartet, SO KANN DER SPÜLVORGANG LÄNGER AUSFALLEN


Reinigungsprodukte

Bei Spülmittel und Klarspülmitteldosierer handelt es sich um Standardausführungen.

(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zur Einstellung und Funktionsweise der Dosiervorrichtungen)

DAS SPÜLMITTEL MUSS EIN GEWERBE SPÜLMITTEL SEIN, FÜR HOHE TEMPERATUREN GEEIGNET SEIN UND DARF NICHT SCHAUMBILDEND SEIN. ES MUSS EIN FLÜSSIG SPÜLMITTEL BENUTZT WERDEN

Fig.1



Entleeren und Reinigen

Entleeren

- Während die Maschine eingeschaltet ist, öffnen Sie die Tür.
- Die Lüftereinschübe (Abb.2) und den Überlauf (Abb. 3) entfernen.
DEN FILTER AUF KEINEN FALL ENTFERNEN UND DARAUF ACHTEN, DIE RUNDRINGDICHTUNG NICHT ZU VERLIEREN
- Drücken Sie den Knopf (5) 3 Sekunden lang, um den Ablauf zu starten. Das LED-Licht in der Taste (5) beginnt zu blinken
- Abwarten, bis die Kontrolllampe (5) erlischt (Abb. 1)
- Bei den Modellen mit Entleeren per Schwerkraft können die Schritte 3 und 4 übersprungen werden.
- Taste (1) drücken, um das Gerät auszuschalten und die Tür zu schließen.

Regenerierungszyklus

- Der Regenerationszyklus in SOFT-Modellen muss nach dem Entleeren erfolgen. Die Maschine muss leer sein.
- Wenn die LED-Anzeige (2) leuchtet, füllen Sie den Salzbehälter in die Maschine.
- Öffnen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste (6) während 3 Sekunden.
- Sobald das LED-Licht in der Taste (6) zu blinken beginnt, schließen Sie die Tür.
- Warten Sie, bis die Taste (6) nicht mehr leuchtet.
- Reinigen Sie den inneren Teil der Maschine

Reinigen

- Die Gerätetür öffnen, den Filter (Abb. 4) und alle Filtereinschübe zum Reinigen entnehmen.
- Das Gerät mit einem Tuch reinigen und trocknen. Die Gerätetür bis zum nächsten Tag oder bis zum nächsten Gebrauch offen stehen lassen.
- Den Filter, den Überlauf mit der zugehörigen Rundringdichtung und die Filtereinschübe wieder einsetzen.

Enkalken

- Entkalkungsmittel in den Spülraum geben und die jeweils erforderliche Anzahl an Spülvorgängen durchführen.

(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zu diesem Vorgang)



1. INHALTSANGABE

1.	INHALTSANGABE.....	61
2.	ALLGEMEINE INFORMATION UND HINWEISE.....	62
3.	ANGABEN ZUM GERÄT	63
3.1	Allgemeine Eigenschaften	63
3.2	Modellspezifische Eigenschaften	63
4.	INSTALLATIONSANWEISUNG.....	64
4.1	Auspacken	64
4.2	Aufstellung und Nivellierung	64
4.3	Elektrischer Anschluss.....	64
4.3.1	Elektrische Eigenschaften der Installation	65
4.3.2	Einstellung der Gerätespannung	65
4.4	Wasseranschluss.....	65
4.5	Anschluss des Abflusses	66
4.6	Mechanische Klarspülmitteldosierer	66
4.7	Elektrischer Klarspülmitteldosierer (nur modell W).....	66
4.8	Spülmitteldosierer (auf Wunsch erhältlich)	67
4.9	Recycling	68
5.	GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG	69
5.1	Funktionsweise	69
5.1.1	Symbole auf dem Bedienfeld Fig. 9.....	69
5.1.2	Symbole auf dem Bedienfeld Fig. 10.....	69
5.1.3	Symbole auf dem Bedienfeld Fig. 11.....	69
5.1.4	Einschalten des Gerätes.....	69
5.1.5	Füll- und Aufheizvorgang.....	69
5.1.6	Vorbereiten des Geschirrs	70
5.1.7	Auswahl des Spülvorgangs	70
5.1.8	Thermostop-Funktion.....	70
5.1.9	Unterbrechung und Ende des Spülvorgangs.....	70
5.1.10	Entleeren des Gerätes	71
5.1.11	Regenerierungszyklus (nur SOFT Ausführungen)	71
5.1.12	Ausschalten des Gerätes.....	72
5.1.13	Reinigung zum Feierabend.....	72
5.2	Ratschläge und Tipps	72
5.2.1	Wartung	72
5.2.2	Klarspülmittel und Spülmittel	72
5.2.3	Hygienevorschriften	72
5.2.4	Optimale Ergebnisse	73
5.2.5	Betriebsunterbrechungen	73
6.	STÖRUNGEN UND ALARME	74
6.1	Auf dem Display angezeigte Fehler.....	75
7.	RECYCLING DES GERÄTES	75

2. ALLGEMEINE INFORMATION UND HINWEISE

Das vorliegende Handbuch soll Ihnen dabei behilflich sein, alle zur Verfügung gestellten Informationen in Bezug auf Funktionsweise, Installation und Wartung des Gerätes vollständig verstehen zu können. Hier finden Sie alle notwendigen Informationen und Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation und zum richtigen Gebrauch des Gerätes, sowie alle erforderlichen Angaben in Bezug auf die technischen Eigenschaften, damit Sie alle Möglichkeiten Ihres neuen Gerätes optimal nutzen können.



DIE IM VORLIEGENDEN HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTES GRÜNDLICH DURCHLESEN.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes händigen Sie bitte dem neuen Benutzer das vorliegende Handbuch aus.



DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFIGBERAUCH BESTIMMT UND DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL BEDIENT WERDEN.

- Die Qualität dieser Maschine wird durch die Materialauswahl, der Herstellung gemäß den CE Sicherheitsnormen directives (2014/35/EC- Niederspannungsrichtlinie, 2014/30/EC- EMC Richtlinie, 2006/42/EC- Maschinenrichtlinie, 2011/65/EU- RoHS2) und durch eine vollständige Abnahme garantiert. Außer der Bedienungsanleitung wird folgendes mit der Maschine mitgeliefert: Schaltplan und Detaillierte Zeichnung für die Anbringung der einzelnen Maschinen-Bauteile.
- Aufstellung und Installation, sowie Reparaturen oder Umrüstungen dürfen nur von AUTORISIERTEN FACHTECHNIKERN bei Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden Gesetzgebung vorgenommen werden. Der Hersteller lehnt ausdrücklich jede Verantwortung für eine nicht sachgemäße Installation des Gerätes ab.
- Bei unsachgemäßer Installation, Einstellung, Bedienung oder Wartung bzw. Handhabung des Gerätes kann es sowohl zu Sach- als auch Personenschäden kommen.
- Der Geschirrspüler muss ordnungsgemäß ausgerichtet sein. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass weder Elektrokabel noch Wasserschläuche oder Ablassschläuche abgeklemmt oder gequetscht werden können.
- **AUF KEINEN FALL** auf das Gerät klettern oder sich an diesem abstützen. Keine schweren Gegenstände auf dem Geschirrspüler ablegen, da seine Tragkraft nur zur Aufnahme des zu spülenden Geschirrkorbs konzipiert worden ist.
- **Der Geschirrspüler ist ausschließlich zum Spülen von Tellern, Gläsern und Geschirr bzw. Töpfen, Pfannen, usw. mit Essensresten entworfen worden. Das Spülen aller anderen, nicht zuvor genannten Gegenstände ist ausdrücklich untersagt.**
- Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, so setzen Sie sich bitte mit dem **zuständigen Kundendienst** in Verbindung.
- Versuchen Sie bitte **AUF KEINEN FALL** das Gerät selbst zu reparieren oder die Reparatur durch nicht qualifiziertes bzw. autorisiertes Personal durchführen zu lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile, da anderenfalls die Garantie erlischt.
- Zur Durchführung von Wartungstätigkeiten muss der Geschirrspüler mit Hilfe der Ausschaltvorrichtung bzw. des Hauptschalters von der Stromversorgung getrennt werden. Weiterhin muss der Wassereinlasshahn geschlossen werden.
- Zur Reinigung des Gerätes dürfen **AUF KEINEN FALL** scheuernde bzw. ätzende Produkte, Säuren, Lösungsmittel oder Spülmittel auf Chlorbasis benutzt werden, da diese Schäden an den Komponenten des Geschirrspülers verursachen können.
- Das Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C konzipiert worden.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich vom Hersteller empfohlene Geschirrkörbe, Spülmittel und Klarspülmittel.




DIE NICHTEINHALTUNG DIESER VORSCHRIFTEN ODER DER UNSACHGEMÄSSE GEBRAUCH DES GERÄTES STELLEN DEN HERSTELLER VON ALLEN GARANTIELEISTUNGEN UND MÖGLICHEN ANSPRÜCHEN FREI.

3. ANGABEN ZUM GERÄT

Das von Ihnen erworbene Gerät ist ein hoch spezielles Produkt zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Töpfen, Pfannen, usw., die im Hotelfachgewerbe und in der Großküchentechnik zum Einsatz kommen. Da es sich um ein Produkt für den Industriegebrauch handelt, zeichnet es sich vor allem durch ein hohes Leistungsvermögen bei der Reinigung von Geschirr aus.

Alle Geräte sind mit einem Typenschild zur genauen Kennzeichnung des Gerätes versehen. Es enthält außerdem alle technischen Eigenschaften, und es ist auf einer Seite der Maschine befindet. Entfernen Sie nicht die Typenschild aus dem Gerät.

TYPENSCHILD



- 1: GERÄTENAME
2: ARTIKELNUMMER DES GERÄTES
3: SERIENNUMMER UND HERSTELLUNGSDATUM
4: ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
5: WASSER-EIGENSCHAFTEN

Halten Sie bitte diesen Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden.

3.1 Allgemeine Eigenschaften

MOD.	Optionen	VERSORGUNG SPANNUNG	BOILER			TANK			WASSER- VERBRAUCH (l/Trockenvorgang) LEISTUNG (W)	Geräuschpegel INHALT
			INHALT	T ^a (°C)	LEISTUNG (W)	INHALT	INHALT	T ^a (°C)		
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA
GM-OEM-500										
GT-OEM-500										
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)				2200			2000		
GM-OEM-500	<u>UK</u>									
GT-OEM-500										
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz			5600			2800		
GM-OEM-510		230V 3 50Hz 230V 3 60Hz								
GT-OEM-510		400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			5600			2000		
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>									
GM-OEM-510										
GT-OEM-510										

3.2 Modellspezifische Eigenschaften

MOD.	SPÜLZYKLEN		TRENN TANK	PUMPE ABFLUSS	SPÜLMITT EL- DOSIERER	FILTEREIN- SCHÜBE	Sprüharme aus Edelstahl	SOFT	THERMO STOP	SPÜLVERMÖGEN (Körbe/h)
	Anzahl	DAUER (S)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NEIN	30
G-OEM-500 DD			-	-	JA	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	JA	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	JA	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	JA	-		
G-OEM-500 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	JA	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	JA	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	JA	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	JA	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	JA		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NEIN	40
G-OEM-510 DD			-	-	JA	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	JA	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	JA	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	JA	-		
G-OEM-510 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	JA	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	JA	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	JA	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	JA	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	JA		

4. INSTALLATIONSANWEISUNG



Aufstellung und Installation, sowie Reparaturen oder Umrüstungen dürfen nur von AUTORISIERTEN FACHTECHNIKERN bei Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden Gesetzgebung vorgenommen werden.

Bei unsachgemäßer Installation, Einstellung, Bedienung oder Wartung bzw. Handhabung des Gerätes kann es sowohl zu Sach- als auch Personenschäden kommen.

4.1 Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und vergewissern sich, dass dieses während des Transports keine Schäden erlitten hat. Anderenfalls setzen Sie Ihren Lieferanten und den Spediteur unverzüglich über die festgestellten Schäden in Kenntnis. Im Zweifelsfall benutzen Sie das Gerät nicht, bevor das Ausmaß der Schäden festgestellt werden konnte.



Die Verpackungselemente (Kunststoff, Styropor, Klammern, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern bringen, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.


Das Gerät ausschließlich mit Hilfe eines Gabelstaplers oder einer ähnlich geeigneten Fördervorrichtung bewegen, um Schäden am Aufbau des Gerätes zu vermeiden. Das Gerät zum vorhergesehenen Standort bringen und erst hier auspacken.

Alle bei der Verpackung eingesetzten Elemente können vollständig recycelt werden, weshalb sie in die entsprechenden Sammelbehälter zu bringen sind.

4.2 Aufstellung und Nivellierung

Das Gerät ist mit höhenverstellbaren Stellfüßen zur Nivellierung ausgerüstet. Diese Nivellierung erfolgt durch Drehen des Fußes in der gewünschten Höhe durchgeführt. Eine ordnungsgemäße Nivellierung ist unerlässlich für die optimale Funktionsweise des Gerätes. Die Tragfähigkeit des Bodens, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss ausreichend für das Gewicht des Gerätes sein.

Werkseitig wird zu einer gründlichen Überprüfung des Aufstellungsortes vor Installation des Gerätes geraten, um spätere Schäden bei Gebrauch von Vornherein auszuschließen.



4.3 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss des Gerätes muss von einem AUTORISIERTEN FACHTECHNIKER vorgenommen werden.

Die am Aufstellungsort des jeweiligen Landes gültigen Normen in Verbindung mit dem Anschluss an die Spannungsversorgung müssen beachtet und eingehalten werden.



- Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Für den elektrischen Anschluss ist ein flexibles Kabel mit einem ölbeständigen Mantel zu verwenden. Das Gewicht darf nicht niedriger als das eines Kabels mit normalem Mantel aus gewöhnlichem Polychloropren oder gleichartigen synthetischen Elastomer (H07RN-F) ausfallen.
- Der Querschnitt des Versorgungskabels muss passend für die Nennspannung des Gerätes ausgelegt sein.
- In Gerätenähe ist eine leicht zugängliche Unterbrechungsvorrichtung für alle Phasen mit einer Mindestöffnung von 3 mm zwischen den Kontakten vorzusehen. Diese Vorrichtung dient zum Ausschalten des Gerätes bei Installations-, Reparatur- und Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten am Gerät. Dieser Schalter ist mit Sicherungen ausgerüstet, die auf die Nennspannung (A) des Gerätes ausgelegt sind. Alternativ kann ein ordnungsgemäß bemessener Wärmemagnetschalter zum Einsatz kommen.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß mit einer Differentialschutzvorrichtung geerdet werden. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für mögliche Schäden ab, die auf die Nichteinhaltung dieser Voraussetzung zurückzuführen sind.
- Sollten Sie Fehler am Gerät feststellen, so setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.



Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Personen- bzw. Sachschäden an der Maschine bei der Nichteinhaltung der werkseits vorgegebenen Spezifikationen bzw. einer nicht ordnungsgemäßen Installation.

4.3.1 Elektrische Eigenschaften der Installation

Mod.	Optionen	Versorgungs- spannung	Max. elektrische leistung	Amp. (a)	Nettogewicht
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Einstellung der Gerätespannung

Das Gerät ist auf die auf dem Typenschild angegebene Spannung eingestellt. Für den Fall, dass die Netzspannung nicht mit der Gerätespannung übereinstimmen sollte, ist das Gerät mit einem Klemmenkasten zur Einstellung der verschiedenen Spannungswerte (230 V 1N~, 230 V 3~ oder 400 V 3N~) ausgestattet. Abb. 6, 7, 8

Vor Durchführung einer solchen Änderung wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihren Lieferanten, um keine Garantieansprüche zu verlieren. Für den Zugang zum Klemmenkasten muss lediglich der Gerätedeckel entfernt werden.



Die Änderung der elektrischen Einstellung darf NUR von AUTORISIERTEM FACHPERSONAL durchgeführt werden. Dem Anwender sind Eingriffe jeder Art am Gerät ausdrücklich untersagt.

4.4 Wasseranschluss

Ausschließlich die zusammen mit dem Gerät ausgelieferten Schläuche verwenden (auf keinen Fall gebrauchte Schläuche wieder verwenden).

Vor dem Anschluss des Gerätes an das Wassernetz muss die Qualität des Wassers analysiert werden. Werkseitig wird folgende Wassergüte empfohlen:

Wassertemperatur (T):	max. 60 °C	Wasserhärte gesamt:	5 - 10 °fH (französische Härtegrade)
pH-Wert:	6,5 - 7,5		7 - 14 °eH (englische Härtegrade)
Fremdkörper:	Ø < 0,08 mm		9 - 18 °dH (deutsche Härtegrade)
Chloride:	max. 150 mg/l	Leitfähigkeit:	400 - 1.000 µS/cm
Cl:	0,2 - 0,5 mg/l		

Beträgt die Wasserhärte mehr als 10 ° fH (französische Härtegrade), so ist die Installation eines Entkalters erforderlich.

Zusätzlich zur Wasserqualität müssen weitere Faktoren wie der im Wassernetz herrschende Druck berücksichtigt werden. Gerade dieser Faktor ist für die ordnungsgemäße Funktionsweise des Gerätes von entscheidender Bedeutung.

Der erforderliche Wasserdruck beträgt:

STAU- DRUCK	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Liegt der im Netz herrschende Druck oberhalb des empfohlenen Wertes, so ist die Installation eines Druckreglers am Anschluss für den Auslass erforderlich **Fig. 2**. Liegt der im Netz herrschende Druck unterhalb des empfohlenen Wertes, so ist die Installation einer Druckerhöhungspumpe am Auslass des Wassernetzes erforderlich **Fig. 3**.

Fig. 2. Direktanschluss des Schlauchs für den Wassereinlass.⁷

Fig. 3. Anschluss der Druckerhöhungspumpe.

⁷ 31mm in diameter and must be installed in accordance with AS/ NZ3500.2 (drainage) by means of coupled connection to a DN50 or larger pipe

S → UNTERBRECHUNGSVENTIL
E → ELEKTROVENTIL

F → FILTER
B → DRUCKERHÖHUNGSPUMPE

H → WASSERSCHLAUCH⁸

Für die ordnungsgemäße hydraulische Installation des Gerätes ist die Einhaltung der folgenden Voraussetzungen erforderlich.

- Das Wassernetz muss über ein Unterbrechungsventil zur Sperrung der Wasserversorgung verfügen.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass sich der im Netz herrschende Druck innerhalb der angegebenen Werte befindet.
- Zur Optimierung der Funktionsweise des Gerätes wird werkseitig empfohlen, dass sich die Wassertemperatur am Einlass zum Gerät innerhalb der im Folgenden angegebenen Werte befindet.

Kaltwasser	Warmwasser
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- Wird Warmwasser verwendet, so darf die Temperatur 60 °C / 140 °F nicht überschreiten.
- Alle Geräte sind mit einem Gewindeanschluss (¾") versehen.

Australien: Die Installation muss in Übereinstimmung mit dem PCA (Plumbing Code of Australia) erfolgen.

Nur UK

IRN R160: An den Verbindungsstellen zwischen der Wasserversorgung und der Armatur oder dem Gerät muss ein konformes Doppelrückschlagventil oder eine andere, nicht weniger wirksame Vorrichtung angebracht werden, die einen Rückflussverhütungsschutz für mindestens Flüssigkeitskategorie 3 bietet.

4.5 Anschluss des Abflusses

Das aus dem Gerät strömende Wasser muss ungestört fließen können. Aus diesem Grund muss sich die Abflussleitung etwas unterhalb des Gerätes befinden, um so den Abfluss zu ermöglichen **Fig. 4**. Liegt der Abfluss nicht tiefer, so ist die Installation einer Ablasspumpe erforderlich. In diesem Fall darf eine Höhe von **680 mm** nicht überschritten werden **Fig. 1, Fig. 5**. Diese Ablasspumpe kann auf Wunsch zusammen mit dem Gerät oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden.

Fig. 4. Anbringen des Abflusses.

Fig. 5. Höheneinstellung des Abflusses mit Hilfe der Ablaufpumpe.



Die Ablasspumpe darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden. Im Falle einer nicht sachgemäßen Installation wird der Hersteller von aller Verantwortung freigestellt.

4.6 Mechanische Klarspülmitteldosierer

Installation: Den im hinteren Bereich des Gerätes befindlichen Schlauch mit der Kennzeichnung Klarspülmittel zum Klarspülmittelfach führen.

Die Schläuche sind durchsichtig, so dass die zugeführten Chemikalien jederzeit sichtbar sind

Funktionsweise: dank dieser Dosiervorrichtung wird das flüssige Klarspülmittel absorbiert, sobald ein Druckverlust beim Klarspülen festgestellt wird. Das ist dann der Fall, wenn das Füllventil geschlossen wird. Hierdurch wird ein Vakuum erzeugt, das dazu führt, dass der Klarspülmitteldosierer die Flüssigkeit absorbiert.

Einstellung: die Dosiervorrichtung muss bei der Installation des Gerätes eingestellt werden, da der Anwender nur so alle Spülmöglichkeiten von Beginn an optimal nutzen kann. Die Einstellung muss je nach verwendetem Klarspülmittel und vorhandener Wasserhärte entsprechend angepasst werden. Bei jedem Spülgang wird eine zwischen 0 und 4,5 cm³ einstellbare Klarspülermenge eingespritzt, was einer Klarspülerverschiebung in der Saugleitung zwischen 0 und 40 cm Länge entspricht.

Bei jeder Umdrehung der Einstellschraube verändert sich die Dosierung in der Saugleitung um ca. 4,4 cm Länge (0,5 cm³/Umdrehung).

4.7 Elektrischer Klarspülmitteldosierer (nur modell W)

⁸ For Australia, watermark certified inlet hose and backflow prevention device. Must be installed in accordance with AS/NZS3500.1 (water service supply) including installation of the supplied backflow prevention device.


Installation: Den im hinteren Bereich des Gerätes befindlichen Schlauch mit der Kennzeichnung Klarspülmittel zum Klarspülmittelfach führen.

Die Schläuche sind durchsichtig, so dass die zugeführten Chemikalien jederzeit sichtbar sind

Funktionsweise: dank dieser Dosiervorrichtung wird das flüssige Klarspülmittel absorbiert, sobald die elektronische Programmervorrichtung den Befehl zum Klarspülen ausgibt. Das flüssige Klarspülmittel wird in den TRENNTANK gefüllt, um anschließend mit dem aus dem Boiler kommenden Klarspülwasser gemischt zu werden

Einstellung: die Dosiervorrichtung muss bei der Installation des Gerätes eingestellt werden, da der Anwender nur so an alle Spülmöglichkeiten von Beginn optimal nutzen kann. Die Einstellung muss je nach verwendetem Klarspülmittel und vorhandener Wasserhärte entsprechend angepasst werden. Drehen Sie dazu die Einstellschraube, bis die gewünschte Menge erreicht ist (im Uhrzeigersinn drehen, um die Dosierung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verringern).

Standort	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosierung (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosierung in der Spülung (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



On rät dazu, die Auswahl des Klarspülmittels und die Einstellung der Dosiervorrichtung von einem hierzu qualifizierten Fachtechniker ausführen zu lassen, der sich mit chemischen Produkten auskennt, um so ein möglichst effizientes Spülen zu erreichen.

4.8 Spülmitteldosierer (auf Wunsch erhältlich)

Es muss AUSSCHLIESSLICH flüssiges Waschmittel in Industriequalität zum Einsatz kommen, dass für hohe Temperaturen geeignet ist und eine geringe Schaumbildung aufweist. Werkseitig wird kein bestimmter Hersteller empfohlen. Wenden Sie sich an Ihren Stammlieferanten, um alle Fragen in Bezug auf Ihren konkreten Bedarf an Chemikalien zu klären.

Installation: Der Einlass des Waschmitteldosierers befindet sich an der Vorderseite des Waschmittelbehälters, oberhalb des Höchstwasserstands.

Den im hinteren Bereich des Gerätes befindlichen Schlauch mit der Kennzeichnung Waschmittel zum Waschmittelfach führen.



Diese Dosiervorrichtung sorgt dafür, dass die jeweils erforderliche Menge an Spülmittel zum Gerät gelangt. Fig. 1

Installation: der Einlass des Spülmittels muss in den Spülraum des Gerätes führen und sich oberhalb des Höchstwasserstands befinden. Siehe den Schaltplan für den entsprechenden elektrischen Anschluss. Der Spülraum verfügt über eine Öffnung zur Installation der Dosiervorrichtung. Ein entsprechender Aufkleber "ANSCHLUSS WASCHMITTEL" weist darauf hin.

Funktionsweise: der Spülmitteldosierer wird aktiviert, sobald das Gerät beim Klarspülen oder während des Füllvorgangs Wasser aufnimmt.

Einstellung: die Spülmittelmenge muss bei der Installation der Komponente eingestellt werden, da der Anwender nur so alle Spülmöglichkeiten von Beginn an optimal nutzen kann. Drehen Sie dazu die Einstellschraube, bis die gewünschte Menge erreicht ist (im Uhrzeigersinn drehen, um die Dosierung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verringern).

Standort	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosierung (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosierung in der Spülung (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



On rät dazu, die Auswahl des Spülmittels und die Einstellung der Dosiervorrichtung von einem hierzu qualifizierten Fachtechniker ausführen zu lassen, der sich mit chemischen Produkten auskennt, um so ein effizienteres Spülen zu erreichen.

4.9 Recycling

Die Verpackung dieses Produkts besteht aus folgenden Elementen:

- Holzpalette.
- Pappe.
- Spannband aus Polypropylen.
- Styropor.



Alle zur Verpackung des Gerätes verwendeten Elemente können recycelt werden, so dass die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte zum Umweltschutz beiträgt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Entsorgungsstelle für weitere Informationen. Entsorgen Sie alle Verpackungselemente gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen.

5. GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG



DIE IM VORLIEGENDEN HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTES GRÜNDLICH DURCHLESEN.



DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFIGBERAUCH BESTIMMT UND DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL BEDIENT WERDEN.

5.1 Funktionsweise

Im Folgenden finden Sie alle erforderlichen Schritte, um die Funktionsweise des Geschirrspülers optimieren zu können. Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten, über die Ihr Geschirrspüler verfügt.

5.1.1 Symbole auf dem Bedienfeld Fig. 9

A. Taste zur Zykluswahl	F. Spülzyklus 1 (120s)
B. Kontrolllampe für eingeschaltetes Gerät	G. Spülzyklus 2 (90s)
C. Kontrolllampe für betriebsbereites Gerät	H. Spülzyklus 3 (180s)
D. Start Taste / Stop Zyklus	I. Entleerungstaste (nur Mod. B)
E. Ausgeschaltetes Gerät	

5.1.2 Symbole auf dem Bedienfeld Fig. 10

J. Taste für (EIN/AUS)	M. Spülzyklus 1 (90 s) / Entleeren (Mod. B)
P. Kontrolllampe für Salzmenge (Mod. SOFT)	N. Spülzyklus 2 (120 s) / Regenerierung Taste (Mod.SOFT)
Q. Kontrolllampe für betriebsbereites Gerät	O. Spülzyklus 3 (180 s)

5.1.3 Symbole auf dem Bedienfeld Fig. 11

J. Taste für (EIN/AUS)	M. Spülzyklus 1 (90 s) / Entleeren (Mod. B)
K. Display für die Wassertemperatur im Boiler	N. Spülzyklus 2 (120 s) / Regenerierung Taste (Mod.SOFT)
L. Display für die Wassertemperatur im Tank	O. Spülzyklus 3 (180 s)
P. Kontrolllampe für Salzmenge (Mod. SOFT)	

5.1.4 Einschalten des Gerätes

Vor dem Einschalten des Gerätes vergewissern Sie sich bitte, dass folgende Bedingungen gegeben sind:

- ✓ Der Hauptschalter ist eingeschaltet.
- ✓ Der Durchlaufhahn für Wasser steht offen.
- ✓ Die Wasserversorgung muss sichergestellt sein.
- ✓ Alle Filter befinden sich an dem für sie vorgesehenen Platz.
- ✓ Der Überlauf befindet sich an dem für ihn vorgesehenen Platz.

Bei den Modellen G (Fig.9), zum Einschalten des Gerätes muss die Taste zur Zykluswahl lediglich aus der Stellung 0 in eine beliebige Stellung des SPÜLZYKLUS' gebracht werden.

Bei den Modellen GM (Fig.10) und GT (Fig.11), muss lediglich die Taste EIN/AUS 1,5 Sekunden lang gedrückt werden.

5.1.5 Füll- und Aufheizvorgang

Der Füllvorgang startet nach dem Einschalten des Gerätes. Zuerst wird der Boiler zum Klarspülen und anschließend der Spülraum gefüllt. Der Füllvorgang kann einige Minuten dauern. Sobald der Spülraum gefüllt ist, startet der Aufheizvorgang des Boilers. Nach erfolgter Aufheizung des Boilers wird der Spülraum geheizt. Obwohl bereits jetzt mit dem Spülvorgang begonnen werden könnte, wird werkseitig davon abgeraten, da das Wasser im Geräteinneren noch nicht die ideale Temperatur erreicht hat.

Bei den G (Fig. 9) und GM (Fig.10) -Modellen leuchtet das grüne LED-Licht auf, wenn die Maschine die optimale Waschtemperatur erreicht, während in GT (Fig.11) die Arbeitstemperatur im Display (K & L) angezeigt werden kann.

Die Temperatur im Boiler muss zwischen 82 und 90 °C und im Tank zwischen 57 und 62 °C betragen (siehe Abbildung).



Der hersteller empfiehlt, das Wasser im Geschirrspüler alle 40/50 Spülvorgänge bzw. zweimal täglich zu wechseln.



Die Gerätetür muss vollständig geschlossen sein, damit der Füllvorgang starten kann. Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät bei offener Gerätetür nicht gefüllt werden.

Ihr Gerät ist mit einem im Boiler untergebrachten Sicherheitsthermostaten, und einem weiteren Sicherheitsthermostaten im Spülraum ausgerüstet. Kommt es zu einer Störung an einem der Hauptthermostaten, wird der betroffene Aufheizvorgang unterbrochen.



Aufgrund der Nichtbenutzung kann es anlässlich des ersten Aufheizvorgangs des Tages dazu kommen, dass die Temperaturwerte für das Gerät die vorher genannten Werte überschreiten, was aber vollkommen normal ist. Sollten Sie allerdings während des Aufheizvorgangs beobachten, dass Dampf aus den Düsen der Klarspülarme austritt, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

5.1.6 Vorbereiten des Geschirrs

Das Geschirr bitte wie folgt zum Spülen vorbereiten:

- Größere Speisereste sollten entfernt werden, bevor das Geschirr in die Geschirrkörbe gestellt wird.
- Als erstes sollte stets gläsernes Geschirr gespült werden.
- Die Teller in die Tellerhalter stellen.
- Gläser sollten stets mit der Öffnung nach unten eingesetzt werden.
- Die Bestecke mit dem Griff nach unten in die Besteckkörbe stecken. Bestecke sollten untereinander gemischt werden.
- Die Besteckkörbe in die Grundkörbe stellen.

5.1.7 Auswahl des Spülvorgangs

Vor Beginn des Spülvorgangs wird der entsprechende Geschirrkorb mit Geschirr in das Gerät geschoben, dann die Gerätetür schließen. Bei den Modellen G (Abb.9), Einen Spülzyklus anwählen, um den Spülvorgang starten zu können. Jedem Spülvorgang ist eine bestimmte Spülzeit zugeordnet, die der Anwender bedarfsgerecht auswählen kann. Anschließend die D-Taste drücken, woraufhin der Spülvorgang automatisch gestartet wird.

Bei den Modellen GM (Abb.10) und GT (Abb.11), Den gewünschten Spülzyklus durch Drücken einer der drei Zyklus. Jedem Spülvorgang ist eine bestimmte Spülzeit zugeordnet (90 s/120 s/180 s), die der Anwender bedarfsgerecht auswählen kann. Sobald der Spülvorgangs ausgewählt woraufhin der Spülvorgang automatisch gestartet wird.



Die Gerätetür muss vollständig geschlossen sein, damit der Spülvorgang starten kann. Aus Sicherheitsgründen kann der Spülvorgang bei offener Gerätetür nicht gestartet werden.

5.1.8 Thermostop-Funktion

GM (Abb.10) und GT-Modellen (Abb.11), haben die Thermo-Stopp-Funktion. Der Thermo-Stop garantiert eine konstante Spülung bei einer Temperatur von 85 ° C. Dies bedeutet, dass die Maschine weiter wäscht, bis der Kessel die ideale Temperatur erreicht hat. Dann beginnt der Spülzyklus.



Beträgt die Temperatur des Leitungswassers weniger als 50 °C, so kann es zu Leistungseinbußen kommen, wenn das Gerät mit dieser Vorrichtung ausgerüstet ist.

5.1.9 Unterbrechung und Ende des Spülvorgangs

Der Spülvorgang kann auf eine der folgenden beiden Arten unterbrochen werden:

- Gerät ausschalten → Der Spülvorgang wird vollständig unterbrochen.
- Die Gerätetür öffnen → Anschließend wird die Tür während des Zyklus' erneut geschlossen.

Nach Beendigung des Spülvorgangs kann der Geschirrkorb entnommen werden. Das Trocknen des Geschirrs erfolgt durch Verdampfung. Das Geschirr nur mit sauberen Händen aus dem Geschirrkorb entnehmen. Darauf achten, sich nicht zu verbrennen, da das Geschirr noch heiß ist.

5.1.10 Entleeren des Gerätes

Die Geschirrspüler können auf zweierlei Art entleert werden: per Schwerkraft oder durch Verwendung einer Ablasspumpe. Die Ablasspumpe ist auf Wunsch verfügbar.

5.1.10.1 Entleeren per Schwerkraft

Zum Entleeren des Gerätes mit dieser Methode muss lediglich der Überlauf aus dem Gerät entnommen werden. Der Entleerungsvorgang läuft dann von alleine ab. Aus Sicherheitsgründen wird dazu geraten, diese Möglichkeit zur Entleerung nur bei ausgeschaltetem Gerät durchzuführen.

5.1.10.2 Entleeren mit Hilfe einer Ablasspumpe (auf Wunsch erhältlich)

Für diese Möglichkeit muss die auf Wunsch erhältliche Ablasspumpe zusammen mit dem Gerät bestellt worden sein. Der Abflussschlauch muss stets an einen Saugheber angeschlossen werden, um den Rückstau von unangenehmen Geruch zu vermeiden.

Führen Sie in den G-Modellen (Abb.9) zum Entleeren der Maschine die folgenden Schritte aus:

- Den Überlauf entnehmen.
- Die Ablassfunktion mit Hilfe des Wahlschalters auswählen (I).
- Die Gerätetür schließen und den Knopf für Zyklusstart drücken (D), wird der Ablassvorgang automatisch gestartet.
- Nach Beendigung dieses Vorgangs (Dauer ungefähr 160 Sekunden) kann das Gerät ausgeschaltet werden.

In den GM (Abb.10) und GT-Modellen (Abb.11) gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie den Überlaufstopfen.
- Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Taste M für 3 Sekunden. Der Entleerungszyklus startet automatisch.
- Setzen Sie am Ende des Zyklus (160s) den Überlaufstopfen wieder in die richtige Position und schalten Sie die Maschine aus.



Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Entleerungsvorgangs mit Hilfe der Ablasspumpe zu gewährleisten, muss der Ablassschlauch sich auf der richtigen Höhe befinden (höchstens 680 mm).

5.1.11 Regenerierungszyklus (nur SOFT Ausführungen)

Bei den Modellen GM (Abb.10) und GT (Abb.11), der Geschirrspüler verfügt über eine manuelles Regenerierungs- oder Entkalkungssystem für Wasserhärten von 10 °fH oder höher. In diesen Fällen muss das Wasser weicher gemacht werden, bevor es in das Gerät gelangen kann. Steht dieses System nicht zur Verfügung, so deutet das auf eine übermäßige Kalkansammlung hin, die zum Verstopfen der im Gerät befindlichen Leitungen führt.

Folgende Schritte ausführen, damit das System wirksam funktionieren kann:

- Gerätetür öffnen.
- Die Vorrichtung entnehmen und abwarten bis der Entleerungsvorgang für den Tank beendet ist.
- Sobald der Tank geleert und die Gerätetür geöffnet ist, kann der Regenerationszyklus angewählt werden. Hierzu muß der Knopf N Sekunden lang gedrückt werden, woraufhin die Kontrolllampe aufleuchtet.
- Der Regenerationszyklus startet nach Schließen der Gerätetür. Die Kontrolllampe blinkt so lange bis das Zyklusende erreicht ist.
- Nach ungefähr 20 Minuten wird das Ende des Regenerationszyklus' durch Erlöschen der Kontrolllampe angezeigt.
- Nach Beendigung des Regenerationszyklus' kann die Gerätetür geöffnet und die Vorrichtung wiedereingesetzt werden.
- Sobald Gerätetür wieder geschlossen ist, startet das Gerät den Füllvorgang für den leeren Tank.
- Den Behälter einmal wöchentlich mit gewöhnlichem Salz. Hierzu muß der Stöpsel.



Sollten auf dem Geschirr Kalkstreifen zu sehen sein, so muss dringend ein Regenerierungs- bzw. Entkalkungszyklus durchgeführt werden.



Es wird empfohlen, das Innere der Maschine nach Abschluss des Regenerationszyklus zu reinigen.

5.1.12 Ausschalten des Gerätes

Bei den Modellen G (Fig.9), zum Ausschalten des Geschirrspülers wird der Wahlschalter in die Stellung 0 gebracht.

Bei den Modellen GM (Abb.10) und GT (Abb.11), die EIN/AUS Taste 1,5 Sekunden lang drücken, um den Geschirrspüler auszuschalten.

Werkseitig wird dazu geraten, das Gerät nicht während des Spülvorgangs auszuschalten, da die ordnungsgemäße Reinigung des im Geschirrspüler befindlichen Geschirrs dann nicht gewährleistet ist.

5.1.13 Reinigung zum Feierabend

Zum Feierabend müssen die Filter, Spülarme, Klarspülarme, sowie alles weitere Zubehör gründlich gereinigt werden. Eine gründliche Reinigung ist die wichtigste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des Gerätes. Die ordnungsgemäße Reinigung und Desinfektion des Geschirrspülers sind Grundvoraussetzung für effizientes Geschirrspülen.

5.2 Ratschläge und Tipps

Die folgenden Ratschläge und Tipps gründlich zu lesen und anzuwenden, um alle Möglichkeiten des Geschirrspülers optimal nutzen zu können.

5.2.1 Wartung

Die erforderlichen Reinigungstätigkeiten durchführen, um eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten.

- Das Gerät zum Feierabend stets von allen Speiseresten reinigen.
- Keine scheuernden, ätzenden oder laugehaltigen Produkte, Lösungsmittel und Spülmittel auf Chlorbasis oder Benzinderivate zur Reinigung verwenden.
- Spritzen Sie die Maschine und die unmittelbare Umgebung (Wände, Fußboden) nicht mit einem Wasserschlauch, Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger ab.
- Achten Sie darauf, dass beim Reinigen des Fußbodens der Unterbau der Maschine nicht geflutet wird, um einen unkontrollierten Eintritt von Wasser zu verhindern.
- Das Gerät nicht mit Wasserstrahlen reinigen.
- Ausschließlich Geschirr, Gläser oder Töpfe u. ä. mit Essensresten spülen.
- Die Spülarme täglich auf ihre ordnungsgemäße Drehung überprüfen.
- Vor Beginn der Arbeit stets die Füllstände für Salz, Klarspülmittel und Spülmittel überprüfen.
- Der Kundendienst sollte zweimal jährlich folgende Inspektionen durchführen:
 - Reinigung des Wasserfilters.
 - Reinigung der Heizwiderstände von Kalk.
 - Den Zustand der Dichtungen überprüfen.
 - Den Zustand aller anderen Komponenten überprüfen.
 - Einstellung der Dosiervorrichtungen.
 - Anziehen der zu den elektrischen Anschlüssen gehörenden Klemmen.
- Ist das Versorgungskabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder hierzu qualifiziertem Fachpersonal bei Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

5.2.2 Klarspülmittel und Spülmittel

Bei Wechsel des Klarspülmittels oder des Spülmittels muss eine neue Einstellung vorgenommen werden. Diese Einstellung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Spezielle Spülmittel für Geschirrspüler, die für den industriellen Gebrauch vorgesehen sind, verwenden. Keine schaumbildenden Spülmittel verwenden. Auf keinen Fall für den Hausgebrauch bestimmte Spülmittel verwenden.



Bei der Handhabung von chemischen Substanzen müssen die entsprechenden Sicherheitshinweise beachtet werden. Bei der Handhabung von chemischen Substanzen stets Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille tragen. Keine Spülmittel miteinander vermischen.

5.2.3 Hygienevorschriften

- Sauberes Geschirr nicht mit schmutzigen oder fettigen Händen handhaben, um die Kontamination des Geschirrs zu vermeiden.
- Zum endgültigen Trocknen des Geschirrs können saubere und sterilisierte Tücher benutzt werden.
- Es wird empfohlen, das Gerät stets mit der optimalen Temperatur zum Spülen zu benutzen, da Reinigung und Desinfektion so ebenfalls optimal ausfallen.
- Den Spülraum mindestens zweimal täglich oder alle 40/50 Spülvorgänge entleeren.

5.2.4 Optimale Ergebnisse

Der Hersteller empfiehlt folgende Vorgehensweisen, um optimale Ergebnisse beim Geschirrspülen zu erhalten:

- Das Geschirr nur bei betriebsbereitem Gerät spülen.
- Die Dosiervorrichtungen müssen stets richtig eingestellt sein.
- Den Geschirrspüler stets in ordnungsgemäß sauberem Zustand halten.

5.2.5 Betriebsunterbrechungen

Soll das Gerät während eines längeren Zeitraums nicht betrieben werden (Urlaub, Betriebsunterbrechung, usw.), so berücksichtigen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Das Gerät einschließlich Boiler vollständig entleeren.
- Das Gerät gründlich reinigen.
- Die Gerätetür offen stehen lassen.
- Das Wassereinlassventil schließen.
- Den Hauptschalter für die Spannungsversorgung ausschalten.
- Bei Frostgefahr sollten Sie den zuständigen Kundendienst darum bitten, das Gerät entsprechend gegen Frost zu schützen.

6. STÖRUNGEN UND ALARME

Bei Auftreten von Störungen oder Funktionsfehlern befolgen Sie bitte die folgenden Schritte. Die folgende Tabelle enthält die möglichen Ursachen und Behebungsmaßnahmen. Wenden Sie sich bitte bei Zweifeln an Ihren zuständigen Kundendienst. Gleiches gilt, wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen können.



Nehmen Sie auf keinen Fall Eingriffe an den elektrischen Komponenten vor. Da diese unter Netzspannung stehen, besteht Lebensgefahr.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Keine Netzspannung verfügbar.	Überprüfen, ob der Wärmemagnetschalter herausgesprungen ist.
	Die Sicherungen sind geschmolzen.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Ursache ausfindig zu machen.
	Hauptschalter steht offen.	Den Schalter schließen.
Das Gerät nimmt kein Wasser auf.	Das Wassereinlassventil ist geschlossen.	Das Wassereinlassventil öffnen.
	Die Klarspüldüsen sind verstopft.	Die Düsen reinigen und die Klarspülarme auf Kalkansammlungen überprüfen.
	Der Filter des Elektroventils ist verstopft.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Reinigung durchführen zu lassen.
	Störung an der Klarspülpumpe.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Auswechslung vornehmen zu lassen.
	Fehler am Druckwächter.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Auswechslung vornehmen zu lassen.
	Tür nicht richtig geschlossen.	Die Tür richtig schließen.
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend.	Die Spülarme sind verstopft.	Die Spülarme gründlich reinigen.
	Es wird nicht genug Spülmittel zugegeben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine neue Einstellung der Dosiervorrichtung vornehmen zu lassen.
	Die Filter sind verschmutzt.	Die Filter gründlich reinigen.
	Schaumbildung.	Ungeeignetes Spülmittel. Wenden Sie sich wegen eines geeigneten Spülmittels an den Kundendienst.
		Klarspülmittelmenge zu hoch. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine neue Einstellung der Dosiervorrichtung vornehmen zu lassen.
	Die Temperatur im Spülraum beträgt weniger als 50 °C / 122 °F.	Störung am Thermostat oder Thermostat ist nicht richtig eingestellt. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Reparatur durchführen zu lassen.
	Der Spülvorgang ist zu kurz für den Verschmutzungsgrad des Geschirrs.	Einen längeren Spülvorgang auswählen.
	Das Wasser ist stark verschmutzt.	Den Spülraum entleeren und mit sauberem Wasser füllen.
Das Geschirr und die Töpfe, Pfannen, usw. werden nicht richtig getrocknet.	Kein Klarspülmittel vorhanden.	Den Behälter für flüssiges Klarspülmittel auffüllen.
	Zu wenig flüssiges Klarspülmittel vorhanden.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Einstellung der Dosiervorrichtung vornehmen zu lassen.
	Das Geschirr hat sich zu lange im Geschirrspüler befunden.	Das Geschirr gleich nach Beendigung des Spülvorgangs aus dem Geschirrspüler entnehmen und an der Luft trocknen lassen.
	Die Klarspültemperatur beträgt weniger als 80 °C / 176 °F.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Problem beheben zu lassen.
Riefen oder Flecken auf dem Geschirr.	Zu viel Klarspülmittel vorhanden.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Einstellung der Klarspülmitteldosierers vornehmen zu lassen.
	Das Wasser ist stark kalkhaltig.	Die Wasserhärte überprüfen und nach Möglichkeit sofort einen Regenerierungszyklus durchführen.

	Der Salzbehälter ist fast leer.	Den Salzbehälter (falls vorhanden) nachfüllen.
	Salzreste im Spülraum vorhanden.	Beim Nachfüllen des Salzbehälters darauf achten, kein Salz im Spülraum zu verstreuen.
Das Gerät stoppt im Betrieb.	Überlast am elektrischen Anschluss.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um den elektrischen Anschluss entsprechend anpassen zu lassen.
	Die Schutzvorrichtung des Gerätes hat ausgelöst.	Die Sicherheitsvorrichtung wieder einsetzen und den Kundendienst verständigen, falls es zur erneuten Auslösung kommt.
Das Gerät stoppt und lädt während des Spülvorgangs Wasser.	Die Leitung des Druckwächters ist verstopft.	Den Spülraum entleeren und gründlich reinigen.
	Störung am Druckwächter.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Auswechslung durchführen zu lassen.
	Überlauf nicht richtig eingesetzt.	Den Überlauf richtig einsetzen.
Der Spülvorgang startet nicht.	Tür nicht richtig geschlossen.	Die Gerätetür richtig schließen und den Kundendienst verständigen, falls sie sich erneut öffnen sollte, um dann die Spannvorrichtungen einstellen zu lassen.
	Störung am Mikroschalter der Tür.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Auswechslung durchführen zu lassen.
Der Entleerungsvorgang des Gerätes wird nicht ordnungsgemäß beendet.	Gerät nicht ordnungsgemäß ausgerichtet.	Gerät ordnungsgemäß ausrichten. Wenden Sie sich bei Zweifeln bitten an den zuständigen Kundendienst.
	Störung am Druckwächter.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Auswechslung vornehmen zu lassen.

6.1 Auf dem Display angezeigte Fehler

FEHLER	ANZEIGE	BENENNUNG
E1	Die LED für ON/OFF leuchtet 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann für 2 Sekunden. Der ganze Vorgang wiederholt sich mehrfach.	Die Gerätetür oder Haube steht offen.
E2	Die LED für ON/OFF leuchtet zweimal 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann für 2 Sekunden. Der ganze Vorgang wiederholt sich mehrfach.	Der Wasserstand stimmt nicht. Die vorgesehene Einfüllzeit wurde überschritten.
E3	Die LED für ON/OFF leuchtet dreimal 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann für 2 Sekunden. Der ganze Vorgang wiederholt sich mehrfach.	Das Entleeren des Gerätes läuft nicht ordnungsgemäß ab. Die vorgesehene Zeit zur Entleerung wurde überschritten.
E4	Die LED für ON/OFF leuchtet viermal 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann für 2 Sekunden. Der ganze Vorgang wiederholt sich mehrfach.	Temperatur im Boiler stimmt nicht. Die vorgesehene Zeit zur Aufheizung des Boilers wurde überschritten.
E5	Die LED für ON/OFF leuchtet fünfmal 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann für 2 Sekunden. Der ganze Vorgang wiederholt sich mehrfach.	TEMPERATUR im Tank stimmt nicht. Die vorgesehene Zeit zur Aufheizung des Tanks wurde überschritten.



HINWEIS: Sollte eine nicht in der Tabelle angegebene Störung auftreten, so wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung der technischen Eigenschaften ohne vorherigen Hinweis vor.

7. RECYCLING DES GERÄTES




Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte schreibt vor, dass Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Müll zu entsorgen sind. Altgeräte sind zwecks Optimierung der Rückgewinnungs- und Recyclingrate der Gerätematerialien einer gesonderten Sammelstelle zuzuführen, um Schäden für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Das durchgestrichene Abfalleimersymbol, weist darauf hin, dass eine getrennte Entsorgung vorgeschrieben ist. Für weitere Informationen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Entsorgung von Haushaltsgeräten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die zuständige kommunale Stelle.

Guida rapida

G-OEM-500

Fig.1



Operazioni

Riempimento e riscaldamento

1. Girare la manopola di comando (1) e sezionare il tempo di ciclo previsto. Si accende la spia.
2. Attendere fino a quando la macchinca raggiunge le condizioni di esercizio e si accende la spia (3).

Lavaggio

1. Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie.
2. Aprire la porta, inserire le stoviglie, chiudere la porta.
3. Premere il pulsante di inizio ciclo (4) che resta illuminato fino alla fine del ciclo.
4. Ripetere il processo una volta terminato.

Scarico e pulizia

Scarico


1. Girare la manopola di comando (1) sulla posizione "0" (OFF) (Fig. 1).
2. Aprire la porta, togliere i filtri (Fig. 2), e lo sfioratore (Fig. 3).
¡NON TOGLIERE IL FILTRO O ELIMINARE LA GUARNIZIONE CIRCOLARE!
3. Ruotare la manopola di comando (1) sulla posizione  per lo scarico. (Fig. 1)
4. Premere il pulsante di inizio ciclo (4) che resta illuminato fino alla fine del ciclo di scarico. (Fig. 1)
5. Nei modelli con lo scarico a gravità saltare i punti.
6. Girare la manopola di comando (1) sulla posizione "0" (OFF) (Fig.1).

Pulizia

1. Aprire la porta, togliere il filtro (Fig.4) e tutte le vaschette filtro per la pulizia.
2. Pulire con un panno e asciugare la macchina. Lasciare aperta la porta fino al giorno successivo o alla messa in servizio.
3. Inserire di nuovo il filtro, lo sfioratore con la guarnizione anulare e tutte le vaschette filtro.

Descaling

1. Versare disincrostante nella vasca ed eseguire più cicli di lavaggio, se necessario.
(Consultare il manuale per l'utente per ulteriori dettagli su quest'operazione)



Prodotti di pulizia

I dosatori di detersivo e brillantante sono standard.


(Consultare il manuale per l'utente per la regolazione e il funzionamento dei dosatori)

IL DETERSIVO DEVE ESSERE INDUSTRIALE, PER LE ALTE TEMPERATURE, NON SCHIUMOSO, DETERSIVO LIQUIDO.

Guida rapida

GM-OEM-500

Fig.1



Operazioni

Riempimento e riscaldamento

1. Chiudere la porta, premere il pulsante (1). La luce all'interno del pulsante si accende.
2. Attendere fino a quando la macchina raggiunge le condizioni di esercizio e si accende la spia (2).

Lavaggio

1. Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie.
2. Aprire la porta, inserire le stoviglie, chiudere la porta.
3. Selezionare il ciclo premendo il tasto (4), (5) o (6). Le spie all'interno dei pulsanti del ciclo indicano che la macchina sta funzionando.
4. Ripetere il processo una volta terminato.

Notes:

Per accelerare il processo di riscaldamento, realizzare un paio di ciclo ciascuno una volta che la temperatura di risciacquo ha raggiunto gli 85°C
Se il ciclo viene iniziato prima che la temperatura di risciacquo raggiunge il minimo di 85°C.

IL CICLO DI LAVAFFIO PUÓ DURARE PIÙ A LUNGO

Prodotti di pulizia

I dosatori di detersivo e brillantante sono standard.

(Consultare il manuale per l'utente per la regolazione e il funzionamento dei dosatori)

IL DETERSIVO DEVE ESSERE INDUSTRIALE, PER LE ALTE TEMPERATURE, NON SCHIUMOSO, DETERSIVO LIQUIDO.

Scarico e pulizia

Scarico

1. La macchina deve essere accesa.
2. Aprire la porta, togliere i filtri (Fig. 2), e lo sfioratore (Fig. 3).
3. Premere il pulsante (4) per 3 secondi per eseguire lo scarico. La luce a led all'interno del pulsante (4) inizia a lampeggiare. (Fig. 1)
4. Attendere fino a quando il pulsante (4) non si spegne.
5. Nei modelli con lo scarico a gravità saltare i punti 3 & 4.
6. Premere il pulsante (1) per spegnere la macchina e chiudere la porta.

Rigenerazione


1. Il ciclo di rigenerazione nei modelli SOFT deve essere effettuato dopo il ciclo di drenaggio. La macchina deve essere vuota.
2. Se la spia LED (3) è accesa, riempire il contenitore di sale all'interno della macchina.
3. Apri la porta.
4. Premere il pulsante (5) per 3 secondi.
5. Quando la luce del led all'interno del pulsante (5) inizia a lampeggiare, chiudere la porta.
6. Attendere fino a quando il pulsante (5) non si spegne.
7. Pulire la parte interna della macchina

Pulizia

1. Aprire la porta, togliere il filtro (Fig.4) e tutte le vaschette filtro per la pulizia.
2. Pulire con un panno e asciugare la macchina. Lasciare aperta la porta fino al giorno successivo o alla messa in servizio.
3. Inserire di nuovo il filtro, lo sfioratore con la guarnizione anulare e tutte le vaschette filtro.

Decalcificazione


1. Versare disincrostante nella vasca ed eseguire più cicli di lavaggio, se necessario.
(Consultare il manuale per l'utente per ulteriori dettagli su quest'operazione)



Guida rapida

GT-OEM-500

Fig.1



Operazioni

Riempimento e riscaldamento

7. Chiudere la porta, premere il pulsante (1). La luce all'interno del pulsante si accende.
8. Attendere fino a quando la macchina raggiunge le condizioni di funzionamento. Temperatura di risciacquo (3) deve essere di almeno 85°C e quella del serbatoio (4) deve essere almeno di 55°C.

Lavaggio

13. Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie.
14. Aprire la porta, inserire le stoviglie, chiudere la porta.
15. Selezionare il ciclo premendo il tasto (5), (6) o (7). Le spie all'interno dei pulsanti del ciclo indicano che la macchina sta funzionando.
16. Ripetere il processo una volta terminato.

Notes:

Per accelerare il processo di riscaldamento, realizzare un paio di ciclo ciascuno una volta che la temperatura di risciacquo ha raggiunto gli 85°C

Se il ciclo viene iniziato prima che la temperatura di risciacquo raggiunge il minimo di 85°C.

IL CICLO DI LAVAFFIO PUÒ DURARE PIÙ A LUNGO

Prodotti di pulizia

I dosatori di detersivo e brillantante sono standard.

(Consultare il manuale per l'utente per la regolazione e il funzionamento dei dosatori)

IL DETERSIVO DEVE ESSERE INDUSTRIALE, PER LE ALTE TEMPERATURE, NON SCHIUMOSO, DETERSIVO LIQUIDO.

Scarico e pulizia

Scarico

1. La macchina deve essere accesa.
2. Aprire la porta, togliere i filtri (Fig. 2), e lo sfioratore (Fig. 3).
- NON TOGLIERE IL FILTRO O ELIMINARE LA GUARNIZIONE CIRCOLARE!
3. Premere il pulsante (5) per 3 secondi per eseguire lo scarico. La luce a led all'interno del pulsante (5) inizia a lampeggiare. (Fig. 1)
4. Attendere fino a quando il pulsante (5) non si spegne.
5. Nei modelli con lo scarico a gravità saltare i punti 3 & 4.
6. Premere il pulsante (1) per spegnere la macchina e chiudere la porta.

Rigenerazione


1. Il ciclo di rigenerazione nei modelli SOFT deve essere effettuato dopo il ciclo di drenaggio. La macchina deve essere vuota.
2. Se la spia LED (2) è accesa, riempire il contenitore di sale all'interno della macchina.
3. Apri la porta.
4. Premere il pulsante (6) per 3 secondi.
5. Quando la luce del led all'interno del pulsante (6) inizia a lampeggiare, chiudere la porta.
6. Attendere fino a quando il pulsante (6) non si spegne.
7. Pulire la parte interna della macchina

Pulizia

1. Aprire la porta, togliere il filtro (Fig.4) e tutte le vaschette filtro per la pulizia.
2. Pulire con un panno e asciugare la macchina. Lasciare aperta la porta fino al giorno successivo o alla messa in servizio.
3. Inserire di nuovo il filtro, lo sfioratore con la guarnizione anulare e tutte le vaschette filtro.

Decalcificazione

1. Versare disincrostante nella vasca ed eseguire più cicli di lavaggio, se necessario. (Consultare il manuale per l'utente per ulteriori dettagli su quest'operazione)



1. INDICE

1.	INDICE	79
2.	INFORMAZIONI E AVVERTENZE GENERALI	80
3.	DATI PRODOTTO	81
3.1	Caratteristiche generali	81
3.2	Caratteristiche specifiche	81
4.	ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	82
4.1	Disimballaggio	82
4.2	Posizionamento e livellamento	82
4.3	Connessione elettrica	82
4.3.1	Caratteristiche elettriche dell'impianto	83
4.3.2	Impostazione della tensione nella macchina	83
4.4	Collegamento idraulico	83
4.5	Connessione dello scarico	84
4.6	Dosatore del brillantante meccanico	84
4.7	Dosatore del brillantante elettrico (solo MOD. W)	84
4.8	Dosatore del detersivo (Opzionale)	85
4.9	Riciclaggio	86
5.	ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE	87
5.1	Funzionamento	87
5.1.1	Simbologia del pannello comandi Fig. 9	87
5.1.2	Simbologia del pannello comandi Fig. 10	87
5.1.3	Simbologia del pannello comandi Fig. 11	87
5.1.4	Accensione della macchina	87
5.1.5	Riempimento e riscaldamento	87
5.1.6	Preparazione delle stoviglie	88
5.1.7	Selezione del lavaggio	88
5.1.8	Termo-stop	88
5.1.9	Interruzione del ciclo di lavaggio e fine del ciclo di lavaggio	88
5.1.10	Svuotamento della macchina	89
5.1.11	Ciclo di rigenerazione (solo modelli SOFT)	89
5.1.12	Spegnimento della macchina	89
5.1.13	Pulizia alla fine della giornata	89
5.2	Consigli utili	90
5.2.1	Manutenzione	90
5.2.2	Brillantante e detersivo	90
5.2.3	Norme di igiene	90
5.2.4	Risultati ottimi	90
5.2.5	Uso non prolungato	90
6.	ANOMALIE, ALLARMI E GUASTI	91
6.1	Diagnosi degli errori (Fig.10)	92
7.	RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	92

2. INFORMAZIONI E AVVERTENZE GENERALI

Il presente manuale è stato redatto per favorire la comprensione del funzionamento, l'installazione e la manutenzione della macchina. Il manuale contiene tutte le informazioni e le avvertenze necessarie per la corretta installazione e l'uso dell'apparecchio, così come le informazioni sulle sue caratteristiche e le possibilità, per sfruttare tutto il potenziale a sua disposizione.



PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO DELL'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI QUESTO MANUALE.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

In caso di vendita o trasferimento della macchina, consegnare questo manuale al nuovo utente.



QUESTO È UN APPARECCHIO ESCLUSIVO PER USO PROFESSIONALE, E DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

- La scelta dei materiali, la costruzione secondo le direttive di sicurezza CE (2014/35/EC- Direttiva Bassa Tensione, 2014/30/EC- EMC Direttiva, 2006/42/EC- direttiva macchine, 2011/65/EU- RoHS2) ed un completo collaudo garantiscono la qualità di questa macchina. Oltre al presente manuale, sono presenti nella macchina: El schema elettrico e la tavola topografica.
- L'ubicazione e l'installazione, nonché le riparazioni o modifiche devono sempre essere effettuate sempre da un **TECNICO AUTORIZZATO**, sulla base della normativa in vigore in ogni paese e il costruttore non è responsabile di un'installazione non corretta.
- L'installazione, la regolazione impropria, il servizio o la manutenzione improprie dell'apparecchio così come la manipolazione possono causare danni materiali e lesioni.
- La lavastoviglie deve essere ben livellata e in nessun caso deve essere soffocata o intrappolata da eventuali cavi elettrici, tubo dell'acqua o tubo di scarico.
- **NON** caricare o appoggiare sopra la lavastoviglie oggetti pesanti poiché è stata progettata per contenere solo il cestello delle stoviglie da lavare.
- **La lavastoviglie è stata progettata per il lavaggio di piatti, bicchieri e altri tipi di stoviglie o utensili con residui di cibo umano. È severamente vietato lavare qualsiasi altro oggetto non presente in quest'elenco.**
 - Se la vostra macchina ha subito un guasto, chiamare il **Servizio di Assistenza Tecnica**.
 - **NON** cercare di eseguire le riparazioni da soli o aiutato da personale non qualificato o autorizzato.
 - Utilizzare pezzi di ricambio originali, altrimenti la garanzia decade.
 - Per eseguire le operazioni di manutenzione è necessario scollegare la lavastoviglie dalla corrente elettrica attraverso il dispositivo di scollegamento/interruttore generale, oltre, a chiudere il rubinetto dell'acqua.
- **NON** utilizzare per la pulizia prodotti abrasivi, corrosivi acidi, solventi e detergenti a base di cloro, poiché possono danneggiare i componenti della lavastoviglie.
- Questo apparecchio è stato progettato per funzionare a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Utilizzare solo cestelli, saponi e brillantanti raccomandati dal costruttore.




L'INOSSERVANZA DI QUESTE NORME O L'USO INCORRETTO DELL'APPARECCHIO ESONERA DI OGNI RESPONSABILITÀ IL COSTRUTTORE DA QUALSIASI GARANZIA O RECLAMO EVENTUALE.

3. DATI PRODOTTO

La macchina che ha appena acquistato è un prodotto specifico per la pulizia di stoviglie, bicchieri e qualsiasi tipo di utensile, utilizzati nel settore della ristorazione e alberghiero. Per trattarsi di un prodotto industriale, può sopportare un numero elevato di stoviglie da pulire.

Tutti gli apparecchi hanno una targhetta delle caratteristiche che identifica l'apparecchio e illustra le caratteristiche tecniche, si trova su un lato della macchina. Non togliere la targhetta dell'unità.

TARGHETTA DELLE CARATTERISTICHE



- 1: NOME DELL'APPARECCHIO
- 2: RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
- 3: NUMERO DI SERIE+DATA DI COSTRUZIONE
- 4: CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- 5: CARATTERISTICHE ACQUA

Menzionare le caratteristiche elencate quando viene contattato il servizio tecnico.

3.1 Caratteristiche generali

MOD.	Opzioni	ALIMENTAZION E TENSIONE	BOILER			DEPOSITO			CONS. ACQUA (l/ciclo) POT. (W)	LIVELLO SONORO CAP.					
			CAP.	TEMP.	POT. (W)	CAP.	CAP.	TEMP.							
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA					
GM-OEM-500															
GT-OEM-500															
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>							2200			2000				
GM-OEM-500											2800				
GT-OEM-500											2000				
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz													
GM-OEM-510		230V 3 50Hz													
GT-OEM-510		230V 3 60Hz													
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>	400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz													
GM-OEM-510		5600													
GT-OEM-510		2000													

3.2 Caratteristiche specifiche

MOD.	CICLI LAVAGGIO		BREAK TANK	POMPA SCARICO	DOS. DGTE.	VASCHETTA FILTRO	BRACCI DI RISCIACQU O INOX.	Decalcifi- catore	TERMO STOP	CAPACITÀ DI LAVAGGIO (cestelli/h)
	N°	DURATA (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NO	30
G-OEM-500 DD			-	-	Sì	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	Sì	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	Sì	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	Sì	-		
G-OEM-500 W DD			Sì	-	Sì	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	Sì	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	Sì	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	Sì	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	Sì	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	Sì	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			Sì	-	Sì	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	Sì		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NO	40
G-OEM-510 DD			-	-	Sì	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	Sì	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	Sì	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	Sì	-		
G-OEM-510 W DD			Sì	-	Sì	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	Sì	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	Sì	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	Sì	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	Sì	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	Sì	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			Sì	-	Sì	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	Sì		

4. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



L'ubicazione e l'installazione, nonché le riparazioni o modifiche devono sempre essere effettuate sempre da un TECNICO AUTORIZZATO, sulla base della normativa in vigore in ogni paese.

L'installazione, la regolazione impropria, il servizio o la manutenzione improprie dell'apparecchio così come la manipolazione possono causare danni materiali e lesioni.

4.1 Disimballaggio

Disimballare la macchina e controllare che non ha subito nessun danno durante il trasporto, altrimenti avvisare immediatamente il proprio fornitore e il trasportatore. In caso di dubbi, non utilizzare la macchina prima di aver analizzato la portata dei danni.




Gli elementi dell'imballaggio (plastica, schiuma poliuretanica, punti metallici, ecc...) devono essere lasciati fuori dalla portata dei bambini per essere potenzialmente pericoloso.

La macchina deve essere spostata utilizzando un muletto o simile per evitare danni alla struttura della macchina. Trasportare la macchina fino al luogo definitivo di lavoro e poi disimballare.

Gli elementi utilizzati per l'imballaggio sono completamente riciclabili e possono essere smaltiti negli appositi contenitori.

4.2 Posizionamento e livellamento

Questa macchina è dotata di piedini regolabili ideali per un livellamento perfetto, deve essere ruotato il piede all'altezza desiderata. È molto importante che l'apparecchio sia ben livellato, poiché solo in questo modo si ottimizza il suo funzionamento. Il pavimento sul quale viene posizionata la macchina, deve essere in grado di sostenere il peso complessivo dell'apparecchio.



Si raccomanda di analizzare il luogo in cui verrà installata la macchina prima dell'installazione, per evitare il verificarsi di danni durante l'uso.

4.3 Connessione elettrica

La connessione elettrica dell'apparecchio deve essere realizzata sempre da un TECNICO AUTORIZZATO.

È importante tenere conto delle disposizioni di legge vigenti in ogni paese in materia di collegamenti alla rete elettrica.



- Verificare che la tensione della rete corrisponde a quella indicata sulla targhetta delle caratteristiche.
- Per la connessione elettrica utilizzare un cavo flessibile con un rivestimento resistente all'olio, e non deve essere più leggero del normale cavo con guaina di policloroprene o elastomero sintetico equivalente (H07RN-F).
- La sezione del cavo di alimentazione deve essere dimensionato in base alla corrente nominale della macchina.
- Vicino all'apparecchio e facilmente accessibile deve essere installato un dispositivo di interruzione di tutte le fasi, con un minimo di 3 mm di apertura fra i contatti.

Questo dispositivo deve essere utilizzato per scollegare l'apparecchio durante i lavori di installazione, riparazione, pulizia o manutenzione. Quest'interruttore è fornito con i fusibili dimensionati alla corrente nominale (A) della macchina. Opzionalmente è possibile utilizzare un interruttore magnetotermico opportunamente dimensionato.

- È obbligatorio collegare a terra l'apparecchio attraverso un dispositivo di protezione differenziale. Il costruttore non si rende responsabile di eventuali danni provocati dall'inadempimento di questo requisito.
- Se durante l'installazione della macchina si rileva un guasto, fatelo sapere al rivenditore immediatamente.



La mancata osservanza delle specifiche del costruttore o un'installazione non corretta, lo esonera da qualsiasi responsabilità di eventuali danni personali o materiali della macchina.

4.3.1 Caratteristiche elettriche dell'impianto

Mod.	Opzione	Tensione di alimentazione	Potenza max elettrica	Amp. (a)	Peso netto
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Impostazione della tensione nella macchina

Questa macchina ha un'impostazione di tensione corrispondente a quella prevista nella targa di immatricolazione. Se la tensione di rete non è quella adeguata, questa macchina è provvista di una morsettiera in cui è possibile impostare le diverse possibilità di tensione (230V 1N~, 230V 3~ o 400V 3N~). **Fig. 6, 7, 8** Per compiere questa modifica è necessario avvisare il proprio fornitore della modifica per evitare l'annullamento della garanzia della macchina. Per accedere alla morsettiera è sufficiente rimuovere il coperchio della macchina.



La modifica della configurazione elettrica può essere eseguita SOLO da PERSONALE AUTORIZZATO, non essendo consentita la manipolazione della macchina da parte dell'utente.

4.4 Collegamento idraulico

Devono essere utilizzati solo tubi nuovi forniti con l'apparecchio (non riutilizzare tubi vecchi).

Prima di collegare la macchina alla rete idrica, è necessario eseguire le analisi sulla qualità dell'acqua.

La qualità dell'acqua raccomandata è:

Temperatura dell'acqua (T):	max. 60 °C	Durezza totale dell'acqua:	5 – 10 ⁰ fH (durezza francese)
pH:	6,5 - 7,5		7 – 14 ⁰ eH (durezza inglese)
Impurità:	Ø < 0,08 mm		9 – 18 ⁰ dH (durezza tedesco)
Cloruri:	max. 150 mg/l	Conduttività:	400 – 1.000 µS/cm
Cl:	0,2 - 0,5 mg/l		

Se la durezza dell'acqua è superiore a 10⁰fH (durezza francese) è necessario installare un decalcificatore.

Oltre alla qualità dell'acqua, è importante tenere conto della pressione della rete idrica, poiché quest'apparecchio è molto importante per il corretto funzionamento della macchina.

La qualità dell'acqua raccomandata è:

		Min.				Max.		
PRESSIONE DINAMICA	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	Kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Se la pressione della rete è superiore a quella raccomandata è necessario montare nella presa di uscita un regolatore di pressione **Fig. 2**. Se la pressione della rete è superiore a quella raccomandata è necessario montare nella pompa di pressione sull'uscita della rete idraulica **Fig. 3**.

Fig. 2. Connessione diretta del tubo di alimentazione dell'acqua.⁹

Fig. 3. Connessione tramite pompa a pressione.

⁹ tubo di scarico diametro di 31mm

Nota: devono essere installate secondo la norma AS/NZS3500.2 (scarico) con una connessione DN50 o superiore

S → RUBINETTO F → FILTRO H → TUBO DELL'ACQUA¹⁰
 E → ELETTROVALVOLA B → ELETTROPOMPA A PRESSIONE

Per una corretta installazione idraulica della macchina, seguire questi requisiti.

- La rete idraulica deve essere provvista di una valvola di intercettazione della fornitura idraulica.
- Controllare che la pressione di rete è compresa tra i valori indicati nella tabella sopra.
- Per ottimizzare il funzionamento della macchina, il costruttore raccomanda che la temperatura dell'acqua di ingresso nella macchina, sia compresa tra i seguenti valori:

H ₂ O fredda	H ₂ O calda
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- Se si utilizza acqua calda, non deve essere superiore a 60 °C / 140 °F.
- Tutte le macchine sono dotate di connessione con vite di 3/4".

Australia: L'installazione deve essere conforme al PCA (plumbing code of Australia).

UK ONLY

IRN R160: Una valvola di ritegno doppia conforme o un altro dispositivo non meno efficace che fornisca una protezione contro il riflusso almeno fino alla categoria di fluidi tre deve essere installato nel punto di connessione tra l'alimentazione dell'acqua e il raccordo o l'apparecchio.

4.5 Connessione dello scarico

L'acqua che viene scaricata dalla macchina deve fluire liberamente e di conseguenza il tubo di scarico deve essere installato a un livello inferiore **Fig. 4**. Se lo scarico non è situato a un livello inferiore, è necessario utilizzare una pompa di scarico, poiché l'altezza non può essere superiore a **680 mm Fig. 1, Fig. 5**. In questo caso la pompa di scarico può essere richiesta al momento dell'acquisto della macchina oppure successivamente.

Fig. 4. Installazione dello scarico.

Fig. 5. Montaggio dello scarico in altezza tramite la pompa di scarico.



La pompa di scarico deve essere installata solo da personale autorizzato dal costruttore, il quale è esonerato da qualsiasi responsabilità causata da un'installazione errata.

4.6 Dosatore del brillantante meccanico

Installazione: prendere il tubo situato nella zona posteriore della macchina contrassegnato con "Rinse Aid" [Brillantante] e inserirlo all'interno del contenitore del brillantante.

I tubi sono trasparenti per consentire la visibilità dell'erogazione dei prodotti chimici.

Funzionamento: questo dosatore assorbe il liquido brillantante quando rileva una perdita di pressione durante il risciacquo, cioè, quando l'elettrovalvola di riempimento si chiude, si crea un vuoto che permette al dosatore brillantante di assorbire il liquido al quale è collegato.

Regolazione: il dosatore deve essere regolato ogni volta che si installa la macchina in modo che l'utente possa usufruire del miglior lavaggio, fin dall'inizio. La regolazione deve essere modificata in funzione del tipo di brillantante e della durezza dell'acqua. In ogni ciclo di risciacquo, viene iniettata una quantità di brillantante regolabile tra 0 e 4,5 cm³, equivalente a uno spostamento del brillantante nel tubo di aspirazione tra 0 e 40 cm di lunghezza.

Per ogni giro della vite di regolazione, il dosaggio varia di circa 4,4 cm di lunghezza nel tubo di aspirazione (0,5 cm³/giro).

4.7 Dosatore del brillantante elettrico (solo MOD. W)

Installazione: prendere il tubo situato nella zona posteriore della macchina contrassegnato con "Rinse Aid" [Brillantante] e inserirlo all'interno del contenitore del brillantante.


I tubi sono trasparenti per consentire la visibilità dell'erogazione dei prodotti chimici.

Funzionamento: questo dosatore assorbe il liquido brillantante quando il programmatore elettronico emette l'ordine di risciacquo. Il liquido brillantante è introdotto nel **BREAK TANK**, in modo da mescolarsi con l'acqua di risciacquo del boiler.

¹⁰ Se in conformità con Watermark, il tubo di scarico e la valvola di non ritorno devono essere certificate watermark. Nota: devono essere installate secondo la norma AS/NZS3500.1 (fornitura di acqua) con una valvola di non ritorno

Regolazione: il dosatore deve essere regolato ogni volta che si installa la macchina in modo che l'utente possa usufruire del miglior lavaggio, fin dall'inizio. La regolazione deve essere modificata in funzione del tipo di brillantante e della durezza dell'acqua. A tal fine, ruotare la vite di regolazione fino a raggiungere la quantità desiderata (girare in senso orario per aumentare il dosaggio, girare in senso antiorario per diminuirlo).

Posizione	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosaggio (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosaggio nel risciacquo (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Si raccomanda che il prodotto brillantante e la regolazione del dosatore sia eseguita da un tecnico qualificato in prodotti chimici per ottenere un lavaggio più efficiente.

4.8 Dosatore del detersivo (Opzionale)

Utilizzare SOLO **detergente liquido per uso commerciale a basso potere schiumogeno e per le alte temperature**. Non si consiglia un marchio specifico di prodotti chimici. Contattare il proprio fornitore di prodotti chimici per informazioni relative alle vostre esigenze di prodotti chimici.

Installazione: L'ingresso del dosatore di detersivo è situato sulla zona frontale del serbatoio di lavaggio, sopra il livello massimo dell'acqua.

Prendere il tubo situato nella zona posteriore della macchina contrassegnato con "Detergent" [Detersivo] e inserirlo all'interno del contenitore del detersivo.


È responsabile di fornire la dose adeguata di detersivo alla macchina. **Fig. 1**


Installazione: l'ingresso del detersivo essere essere situato nella vasca della macchina, per trovarsi sopra il livello massimo dell'acqua. Per la connessione elettrica visualizzare lo schema elettrico. La vasca possiede un foro per l'installazione del dosatore, indicato con l'adesivo "CONNESSIONE DETERGENTE".

Funzionamento: il dosatore del detersivo viene attivato quando la macchina richiede acqua, sia durante il risciacquo che il riempimento.

Regolazione: la dose di detersivo deve essere regolata ogni volta che si installa il componente in modo che l'utente possa usufruire del miglior lavaggio, fin dall'inizio. A tal fine, ruotare la vite di regolazione fino a raggiungere la quantità desiderata (girare in senso orario per aumentare il dosaggio, girare in senso antiorario per diminuirlo).

Posizione	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosaggio (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosaggio nel risciacquo (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2





Si raccomanda che il detergente e la regolazione del dosatore sia effettuato da un tecnico qualificato in prodotti chimici per ottenere un lavaggio più efficiente.

4.9 Riciclaggio

L'imballaggio del prodotto è composto da:

- Pallet di legno.
- Cartone.
- Reggetta in polipropilene.
- Polietilene espanso.



Tutti gli imballi utilizzati per il confezionamento di questa macchina sono riciclabili, e il corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà alla conservazione dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti, contattare l'ufficio competente dell'ente locale. Smaltire questi materiali conformemente alle norme vigenti.

5. ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE



PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO DELL'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI QUESTO MANUALE.



QUESTO È UN APPARECCHIO ESCLUSIVO PER USO PROFESSIONE, E DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

5.1 Funzionamento

Di seguito, sono mostrati i passi da seguire per ottimizzare le prestazioni della sua lavastoviglie, che descrivono tutte le possibilità operative disponibili.

5.1.1 Simbologia del pannello comandi Fig. 9

A. Pulsante di comando	F. Ciclo di lavaggio 1 (120s)
B. Spia di macchina accesa	G. Ciclo di lavaggio 2 (90s)
C. Spia di macchina pronta	H. Ciclo di lavaggio 3 (180s)
D. Spia + Inizio del ciclo di lavaggio	I. Ciclo di scarico (solo Mod. B)
E. Macchina spenta	

5.1.2 Simbologia del pannello comandi Fig. 10

J. Tasto (ON/OFF)	M. Ciclo di lavaggio 1(90 s) / Svuotamento
P. Spia di mancanza di sale (Mod. SOFT)	N. Ciclo di lavaggio 2 (120 s) / ciclo di rigenerazione (Mod.SOFT)
Q. Spia di macchina pronta	O. Ciclo di lavaggio 3 (180 s)/

5.1.3 Simbologia del pannello comandi Fig. 11

J. Tasto (ON/OFF)	M. Ciclo di lavaggio 1(90 s) / Svuotamento
K. Display della temperatura dell'acqua del boiler	N. Ciclo di lavaggio 2 (120 s) / ciclo di rigenerazione (Mod.SOFT)
L. Display della temperatura dell'acqua nel serbatoio	O. Ciclo di lavaggio 3 (180 s)
P. Spia di mancanza di sale (Mod. SOFT)	

5.1.4 Accensione della macchina

Prima di accendere la macchina accertarsi che:

- ✓ L'interruttore generale deve essere attivato.
- ✓ Il rubinetto dell'acqua deve essere aperto.
- ✓ Non deve mancare l'acqua nella rete.
- ✓ I filtri corrispondenti devono essere nel luogo a ciò predisposto.
- ✓ Lo sfioratore deve essere collegato nel luogo corrispondente.

Per accendere la macchina nei modelli G (Fig.9), è sufficiente premere il pulsante di selezione del ciclo sulla posizione 0 verso qualsiasi posizione di CICLO DI LAVAGGIO.

Nei modelli GM (Fig.10) e GT (Fig.11), è sufficiente premere il pulsante di ON/OFF per 1,5 secondi.

5.1.5 Riempimento e riscaldamento

Dopo l'accensione, la macchina, inizierà a riempirsi. In primo luogo si riempie il boiler di risciacquo e poi la vasca di lavaggio. Il processo di riempimento può richiedere diversi minuti. Una volta che la vasca di riempimento è piena, inizia il riscaldamento del boiler e dopo che il boiler è caldo, si riscalda la vasca. Può cominciare il processo di lavaggio, anche se non è consigliato poiché l'acqua all'interno della macchina non ha raggiunto la temperatura adeguata.

Nei modelli G (Fig.9) e GM (Fig.10), quando la macchina raggiunge la temperatura di lavaggio ottimale, la luce a led verde si accende, mentre in GT (Fig.11), la temperatura di lavoro può essere visualizzata sul display (K & L).

La temperatura nella caldaia deve essere compresa tra 82 e 90 °C e nel serbatoio tra 57-62 °C (vedere la figura).



Si raccomanda di cambiare l'acqua della lavastoviglie ogni 40/50 lavaggi o due volte al giorno.



Per avviare il riempimento della macchina è indispensabile che la porta sia completamente chiusa, dal momento che per sicurezza, se la porta resta aperta, la macchina non si riempirà.

La macchina acquistata è dotata di un termostato di sicurezza nel boiler e un altro nella vasca, in modo che in caso di guasto di uno dei termostati principali, questi possono interrompere il riscaldamento.



È possibile che durante il primo riscaldamento della giornata, per inerzia del riscaldamento, il boiler raggiunge una temperatura superiore rispetto a quella indicata sopra. Questo è normale. Se si nota che durante il riscaldamento del boiler, esce del vapore a pressione dagli ugelli dei bracci di risciacquo, chiamare il servizio tecnico.

5.1.6 Preparazione delle stoviglie

Per il lavaggio delle stoviglie, seguire i seguenti passi per la preparazione:

- Rimuovere i residui più spessi dalle stoviglie prima di caricarle nei cesti.
- Eseguire prima il lavaggio delle stoviglie di vetro.
- Disporre i piatti nel cestello a filo.
- Disporre le coppe e i bicchieri a testa in giù.
- Disporre le posate nei cestelli portaposate con il manico in giù. Le posate possono essere mescolate.
- Disporre i cestelli portaposate nei cestelli base.

5.1.7 Selezione del lavaggio

Prima di iniziare il ciclo di lavaggio, inserire il cestello corrispondente alle stoviglie e chiudere la porta. Nei modelli G (Fig.9), per iniziare il processo di lavaggio deve essere stato selezionato un ciclo di lavaggio. Ogni ciclo di lavaggio corrisponde a un tempo di lavaggio che deve essere selezionato a prescindere dalle esigenze dell'utente. Successivamente premere il pulsante START e il ciclo di lavaggio inizierà automaticamente.

Nei modelli FM (Fig.10) e GT (Fig.11), per iniziare il processo di lavaggio è necessario selezionare il ciclo di lavaggio prescelto premendo uno dei tre cicli. Ogni ciclo di lavaggio corrisponde a un tempo di lavaggio (90 s/120 s/180 s), che deve essere selezionato a prescindere dalle esigenze dell'utente. Dopo aver selezionato il ciclo, il lavaggio inizierà automaticamente.



Per avviare il ciclo di lavaggio, è indispensabile che la porta della macchina sia completamente chiusa, dal momento che per sicurezza, se la porta resta aperta, non si avvia il ciclo di lavaggio.

5.1.8 Termo-stop

I modelli GM (Fig.10) e GT (Fig.11) hanno la funzione di arresto termico. Il termostato garantisce un risciacquo costante ad una temperatura di 85 °C. Ciò significa che la macchina continua a funzionare fino a quando la caldaia raggiunge la temperatura ideale. Quindi inizia il ciclo di risciacquo.



Se l'acqua di rete è inferiore a 50°C, la presenza di questo sistema, può diminuire la capacità di lavaggio della lavastoviglie.

5.1.9 Interruzione del ciclo di lavaggio e fine del ciclo di lavaggio

L'interruzione del ciclo di lavaggio può essere effettuato nei seguenti modi:

- Spegnimento della macchina → il ciclo si arresta completamente.
- Apertura della porta → in seguito il ciclo continua a mantenere chiusa la porta.

Alla fine del ciclo di lavaggio, estrarre il cestello e lasciare asciugare le stoviglie per evaporazione. Togliere le stoviglie dal cestello con le mani pulite, facendo attenzione a non bruciarsi, poiché le stoviglie avranno una temperatura alta.

5.1.10 Svuotamento della macchina

Le lavastoviglie sono dotate di due tipi di scarico: per gravità o tramite l'uso di una pompa di scarico.

5.1.10.1 Svuotamento per gravità

Per svuotare la macchina tramite questo metodo, è sufficiente estrarre lo sfioratore dalla macchina e si svuoterà da sola. Si raccomanda di utilizzare questo tipo di scarico con la macchina spenta per sicurezza.

5.1.10.2 Svuotamento tramite pompa di scarico (opzionale)

Lo svuotamento tramite pompa di scarico, è un'opzione della macchina su richiesta previa. Il tubo di scarico deve essere collocato sempre in un sifone per evitare la risalita di cattivi odori.

Per svuotare la macchina con questo metodo nei modelli G (fig.9), seguire i seguenti passi

- Rimuovere lo sfioratore.
- Selezionare la funzione di scarico con il selettore (I).
- Chiudere lo sportello e premere il pulsante di avvio (D).
- Una volta completato (circa 160 sec.), è possibile spegnere la macchina.

Nei modelli GM (Fig.10) e GT (Fig.11), , seguire i seguenti passi:

- Rimuovere lo sfioratore.
- Aprire la porta e premere il pulsante M per 3 secondi e il ciclo di svuotamento inizierà automaticamente.
- Una volta completato, è possibile spegnere la macchina.



Per il corretto funzionamento dello scarico tramite la pompa di scarico è necessario che il tubo sia in alto (max. 680 mm).

5.1.11 Ciclo di rigenerazione (solo modelli SOFT)

Nei modelli GM (Fig.10) e GT (Fig.11), la lavastoviglie è fornita di un sistema manuale di rigenerazione o decalcificazione per acque con una durezza uguale o maggiore a 10 °fH. Ciò significa che è necessario addolcire l'acqua che entra nella macchina. La mancanza di questo sistema provoca l'accumulazione eccessiva di calcare e di conseguenza l'ostruzione delle condotte della macchina. Per un funzionamento efficiente di questo sistema, realizzare i seguenti passi:

- Aprire la porta.
- Estrarre lo sfioratore e attendere fino a quando il serbatoio è completamente vuoto.
- Una volta scaricato il serbatoio e con la porta aperta selezionare il ciclo di rigenerazione mantenendo premuto il tasto N per 3 secondi fino a quando la spia luminosa resta accesa.
- Chiudere la porta e inizia il ciclo di rigenerazione, la spia luminosa resterà accesa e lampeggerà fino a quando il ciclo non concludere.
- Trascorsi 20 minuti circa la spia luminosa si spegnerà indicando che il ciclo di rigenerazione è terminato.
- Una volta terminato il ciclo di rigenerazione aprire la porta e inserire lo sfioratore nel luogo corrispondente.
- Chiudere la porta e la macchina inizierà a riempire il serbatoio perché è vuoto.
- Ogni settimana il serbatoio si riempirà con del sale comune, chiudendo ermeticamente il tappo.

5.1.12 Spegnimento della macchina

Nei modelli G (Fig.9), la lavastoviglie si spegne con l'inserimento del selettore sulla posizione 0.

Nei modelli GM (Fig. 10) e GT (Fig.11), la lavastoviglie si spegne premendo il pulsante ON-OFF (J) durante 1,5 secondi.

Si raccomanda di non spegnere la macchina durante il processo di lavaggio, in quanto ciò impedirebbe la completa pulizia delle stoviglie disposte all'interno.

5.1.13 Pulizia alla fine della giornata

Alla fine della giornata è obbligatorio eseguire una pulizia dei filtri, distributori di lavaggio, bracci di risciacquo e di tutti gli altri accessori. Ciò è necessario per non diminuire la vita utile della macchina. Una pulizia efficiente delle stoviglie implica la manutenzione della lavastoviglie in perfette condizioni di pulizia e igiene.

5.2 Consigli utili

Leggere attentamente i consigli utili descritti qui di seguito per sfruttare tutto il potenziale della vostra lavastoviglie.

5.2.1 Manutenzione

Eseguire le operazioni di pulizia necessarie per garantire una lunga durata della vostra macchina.

- Pulire la macchina dai residui alla fine di ogni giornata lavorativa.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, corrosivi, acidi, solventi a base di cloro o derivati della benzina per la pulizia.
- Non lavare la macchina e l'area circostante (pareti, pavimento) con idranti, getti di vapore o pulitore ad alta pressione.
- Durante la pulizia del pavimento, fare attenzione a non bagnare troppo il basamento della macchina, per evitare un ristagno incontrollato di acqua.
- Lavare solo le stoviglie, i bicchieri e gli utensili con residui alimentari umani.
- Controllare giornalmente se i diffusori di lavaggio ruotano correttamente.
- All'inizio della giornata lavorativa controllare il livello di sale, brillantante e detersivo.
- Due volte l'anno contattare il servizio tecnico affinché possa realizzare le opportune revisioni:
 - Pulizia del filtro dell'acqua.
 - Pulizia del calcare nelle resistenze.
 - Revisione dello stato delle guarnizioni.
 - Revisione dello stato dei componenti.
 - Regolazione dei dosatori.
 - Serraggio dei morsetti dei collegamenti elettrici.
- Nel caso in cui il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio post-vendita o da personale qualificato simile per evitare qualsiasi pericolo.
- Eseguire il ciclo di rigenerazione almeno una volta al giorno

5.2.2 Brillantante e detersivo

Se cambiate il brillantante o il detersivo, è necessario procedere di nuovo alla regolazione. Questa regolazione deve essere eseguita da personale qualificato. Utilizzare detersivi specializzati per le lavastoviglie industriali. Non utilizzare detersivi schiumosi. Non utilizzare in nessun caso dei detersivi per le stoviglie di uso domestico.



Durante la manipolazione di sostanze chimiche, seguire le istruzioni di sicurezza. Utilizzare abbigliamento di protezione, guanti e occhiali di protezione durante la manipolazione di sostanze chimiche. Non mescolare i detergenti fra loro.

5.2.3 Norme di igiene

- Non manipolare le stoviglie pulite con le mani sporche o unte per evitare di contaminare i piatti.
- Per asciugare ulteriormente le stoviglie utilizzare un panno pulito e sterilizzato.
- Si raccomanda di attendere che la macchina raggiunga la temperatura corretta per il lavaggio per una pulizia e disinfezione più intensa.
- Svuotare la vasca di lavaggio almeno 2 volte al giorno oppure ogni 40/50 cicli di lavaggio.

5.2.4 Risultati ottimi

Per ottenere i migliori risultati nella pulizia delle stoviglie, il costruttore vi consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

- Lavare le stoviglie quando la macchina è pronta.
- Mantenere sempre ben regolati i diversi dosatori.
- Mantenere la lavastoviglie in perfette condizioni di pulizia.

5.2.5 Uso non prolungato

Nel caso in cui la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo (vacanze, chiusura temporanea, ...) prendere in considerazione le seguenti linee guida:

- Svuotare la macchina completamente, incluso il caldaia.
- Pulire la macchina a fondo.
- Lasciare aperta la porta della macchina.
- Chiudere la valvola d'ingresso dell'acqua.
- Scollegare l'interruttore generale dalla rete elettrica.
- In caso di rischio di gelo, richiedere al servizio tecnico di competenza, di proteggere la macchina dalle gelate.

6. ANOMALIE, ALLARMI E GUASTI

Di seguito vengono descritti i passi da seguire in caso di anomalie o errore di funzionamento. Nella seguente tabella vengono elencate le eventuali cause e le possibili soluzioni. In caso di dubbi o di non essere in grado di risolvere l'errore, contattare il servizio tecnico.



Non manipolare i componenti elettrici, poiché esiste il pericolo di morte per trovarsi sotto tensione.

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La macchina non si accende.	Non c'è tensione di rete.	Controllare se è saltato l'interruttore magnetotermico.
	I fusibili sono fusi.	Contattare l'assistenza tecnica per analizzare la causa della fusione.
	Interruttore generale aperto.	Chiudere l'interruttore.
La macchina non prende acqua.	Valvola di ingresso dell'acqua chiusa.	Aprire la valvola dell'acqua.
	Ugelli di risciacquo ostruiti.	Pulire gli ugelli e verificare l'accumulo di calcare sul braccio.
	Filtro dell'elettrovalvola ostruito.	Contattare il servizio tecnico per realizzare le operazioni di pulizia.
	Pompa per il risciacquo difettosa.	Contattare il servizio tecnico per la sostituzione.
	Pressostato rotto.	Contattare il servizio tecnico per la sostituzione.
Il lavaggio non è soddisfacente.	Diffusori di lavaggio ostruiti.	Pulire intensamente i diffusori.
	Carenza di detersivo.	Contattare il servizio tecnico per eseguire una nuova regolazione del dosatore.
	Filtri sporchi.	Pulire i filtri intensamente.
	Presenza di schiuma.	Il detersivo non è l'adeguato. Contattare il servizio tecnico per la fornitura di detersivo adeguato.
		Eccesso di brillantante. Contattare il servizio tecnico per eseguire una nuova regolazione del dosatore.
	Temperatura della vasca inferiore a 50 °C / 122 °F.	Termostato difettoso o mal calibrato. Contattare il servizio tecnico per la riparazione.
	Durata del ciclo breve, a seconda del grado di sporco delle stoviglie.	Scegliere un ciclo più lungo.
	Acqua troppo sporca.	Svuotare la vasca di lavaggio e caricarla con acqua pulita.
Le stoviglie e gli utensili non sono asciutti.	Non c'è il prodotto brillantante.	Caricare il serbatoio di brillantante.
	Liquido brillantante insufficiente.	Contattare il servizio tecnico per la regolazione del dosatore.
	Le stoviglie sono state troppo tempo all'interno della lavastoviglie.	Al termine del lavaggio delle stoviglie, toglierle dalla lavastoviglie per la loro successiva asciugatura all'aperto.
	Temperatura di risciacquo inferiore a 80 °C / 176 °F.	Contattare il servizio tecnico per l'analisi del problema.
Strisce o macchie sulle stoviglie.	Troppo brillantante.	Contattare il servizio tecnico per la regolazione del dosatore del brillantante.
	Acqua troppo calcarea.	Controllare la durezza dell'acqua e, se possibile realizzare il ciclo di rigenerazione immediatamente.
	Poco sale del serbatoio del sale.	Riempire il serbatoio di sale nel caso sia disponibile.
	Resti di sale nella vasca.	Quando si riempie il serbatoio di sale, evitare la fuoriuscita del sale nella vasca.
	Installazione elettrica in sovraccarico.	Contattare il servizio tecnico per modificare l'impianto elettrico.

La macchina si ferma durante il funzionamento.	È scattata la protezione della macchina.	Resettare il dispositivo di sicurezza e, nel caso in cui si verifica di nuovo uno scatto, rivolgersi al servizio tecnico.
La macchina si ferma e carica acqua mentre lava.	Tubo del pressostato ostruito.	Svuotare la vasca e realizzare una pulizia completa della vasca.
	Pressostato difettoso.	Contattare il servizio tecnico per la sua sostituzione.
	Sfioratore fuori posto.	Posizionare correttamente lo sfioratore.
La macchina non inizia il ciclo di lavaggio.	Porta chiusa male.	Chiudere bene la porta e se si osserva che si apre da sola, rivolgersi al servizio tecnico per regolare i tensori.
	Micro della porta rotto.	Contattare il servizio tecnico per la sostituzione.
La macchina non scarica completamente.	Macchina livellata male.	Livellare la macchina. In caso di dubbi, rivolgersi al servizio tecnico di competenza.
	Pressostato difettoso.	Contattare il servizio tecnico per la sostituzione.

6.1 Diagnosi degli errori (Fig.10)

ERROR	DESCRIPCIÓN	DETECCIÓN
E1	PORTA APERTA	Il led di ON/OFF si accende per 0,5 secondi e resta spento per 2 secondi per riaccendersi di nuovo, e così di seguito ogni volta che la porta resta aperta mentre il ciclo selezionato non si è concluso.
E2	RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO	Il led di ON/OFF si accende due volte per 0,5 secondi ciascuna e resta spento per 2 secondi per riaccendersi di nuovo due volte, e così di seguito ogni volta che il serbatoio non ha raggiunto il livello d'acqua corretto nel tempo prestabilito.
E3	SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO	Il led di ON/OFF si accende tre volte per 0,5 secondi ciascuna e resta spento per 2 secondi per riaccendersi di nuovo tre volte, e così di seguito ogni volta che la pompa di scarico non ha scaricato nel tempo prestabilito il serbatoio fino a raggiungere il livello d'acqua corretto.
E4	RIEMPIMENTO DELLA CALDAIA	Il led di ON/OFF si accende quattro volte per 0,5 secondi ogni volta e resta spento per 2 secondi per riaccendersi di nuovo quattro volte, e così di seguito ogni volta che l'acqua della caldaia non ha raggiunto la temperatura adeguata nel tempo prestabilito.
E5	RISCALDAMENTO DEL SERBATOIO	Il led di ON/OFF si accende cinque volte per 0,5 secondi ogni volta e resta spento per 2 secondi per riaccendersi cinque volte, e così di seguito ogni volta che l'acqua del serbatoio non ha raggiunto la temperatura adeguata nel tempo prestabilito.



NOTA: in caso di guasto non presente sulla tabella, contattare il servizio di assistenza tecnica corrispondente. Il costruttore si riserva il diritto di apportare future modifiche senza previo avviso.

7. RICICLAGGIO DEL PRODOTTO



Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto, indica che non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per ricevere ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti, rivolgersi all'ufficio competente dell'ente locale, alla società responsabile per lo smaltimento dei rifiuti o al fornitore che ha fornito il prodotto.


Per lo smaltimento del prodotto o di una parte di esso, seguire le linee guida previste dalle direttive **2012/19/EU WEEE** e successive modifiche e/o decreti legislativi di applicazione.

In caso di mancata osservanza di quanto sopra, l'utente sarà soggetto alle sanzioni previste da ciascuno dei paesi membri della comunità.

Skrócona instrukcja

G / OEM-500

Rys.1



Obsługa

Napełnianie i podgrzewanie wody

1. Obróć przycisk sterujący (1), aby wybrać żądany czas cyklu. Lampka kontrolna zaświeci się (2).
2. Zaczekaj, aż maszyna osiągnie prawidłowe warunki pracy i zapali się lampka kontrolna (3).

Mycie

1. Przed umieszczeniem naczyń w zmywarce usuń z nich resztki pożywienia.
2. Otwórz drzwi, włóż naczynia i zamknij drzwi.
3. Naciśnij przycisk rozpoczęcia cyklu (4), zapali się podświetlenie przycisku i pozostanie włączone do końca cyklu.
4. Powtórz proces po zakończeniu cyklu.

Spuszczanie wody i czyszczenie

Drenaż

1. Obrócić przycisk sterujący (1) do pozycji „0” (WYŁĄCZONY) (rys. 1).
2. Otworzyć drzwi i usunąć korek przelewowy (rys. 3).
3. **NIE WYJMOWAĆ FILTRA ANI NIE ZGUBIĆ O-RINGU**
4. Zamknij drzwiczki, przekręć pokrętkę (1) do pozycji odpływu (rys. 1)
5. Naciśnij przycisk startu cyklu (4), który zaświeci się i pozostanie podświetlony do końca cyklu (rys. 1).
6. Pomiń kroki 3 i 4 w modelach z drenażem grawitacyjnym
7. Przekręć przycisk sterujący (1) do pozycji „0” (WYŁ.) (Rys. 1).

Czyszczenie

1. Otwórz drzwi, wyciągnij filtr (rys. 3) i wszystkie tace filtra do czyszczenia.
2. Ponownie zamontuj filtr, korek przelewowy z o-ringiem i wszystkie tace filtra.
3. Wyczyść i osusz urządzenie miękką ściereczką. Pozostaw otwarte drzwi do następnego dnia lub do ponownego uruchomienia.

Odwapnianie

1. Włóż środek do usuwania kamienia do pojemnika i przeprowadź tyle cykli, ile potrzeba. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi)

Produkty czyszczące

Dozowniki detergentu i nabyliczaczka są w standardzie.

(Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat regulacji i obsługi dozowników)


DETERGENT POWINNY BYĆ PŁYNNY, PRZEMYSŁOWY,
WYSOKOTEMPERATUROWY I NIEPALNY



Skrócona instrukcja

G / M-OEM-500

Rys.1



Działanie

Napełnianie i grzanie

1. Zamknij drzwi, naciśnij przycisk (1). Podświetlenie przycisku (1) zapali się.
2. Zaczekaj, aż maszyna osiągnie prawidłowe warunki pracy i zapali się lampka kontrolna (2).

Mycie

1. Usuń resztki z zastawy stołowej przed włożeniem do zmywarki.
2. Otwórz drzwi, włóż zastawę, zamknij drzwi.
3. Wybierz cykl naciskając przycisk (4), (5) lub (6). Włączone podświetlenie przycisku wybranego cyklu wskazuje, że maszyna pracuje.
4. Powtórz proces po zakończeniu cyklu.

Uwagi:

Aby przyspieszyć proces grzania, przeprowadź kilka cykli, ale tylko po osiągnięciu temperatury płukania 85°C.

Jeśli rozpoczniesz cykl myjący zanim zostanie osiągnięta minimalna temperatura płukania wynosząca 85°C

CYKL MYCIA MOŻE POTRWAĆ DŁUŻEJ.

Produkty czyszczące

Dozowniki detergentu i nablyszczacza są w standardzie.

(Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat regulacji i obsługi dozowników)

DETERGENT POWINNY BYĆ PŁYNNY, PRZEMYSŁOWY,
WYSOKOTEMPERATUROWY I NIEPALNY

Spuszczanie wody i czyszczenie

Drenaż

1. Gdy maszyna jest włączona, otwórz drzwi.
2. Wyciągnij tace filtrujące (Rys. 2) i korek przelewowy (Rys. 3).
NIE WYCIĄGAJ FILTRA I UWAŻAJ ABY NIE ZBUBIĆ USZCZELKI ORING.
3. Naciśnij przycisk (4) i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić cykl odprowadzający wodę. Podświetlenie przycisku (4) zacznie migać.
4. Czekaj, aż podświetlenie przycisku (4) wyłączy się.
5. Pomiń kroki 3 i 4 w modelach ze drenażem grawitacyjnym.
6. Naciśnij przycisk (1) aby wyłączyć maszynę i zamknij drzwi.

Regeneracja

1. Cykl regeneracji w modelach ze zmiękcaczem może być uruchomiony po cyklu osuszania. Maszyna musi być pusta.
2. Jeśli dioda LED (3) jest włączona, napełnij puszkę soli wewnątrz urządzenia
3. Otwórz drzwi.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) przez 3 sekundy.
5. Gdy podświetlenie przycisku (5) zacznie migać, zamknij drzwi.
6. Czekaj dopóki podświetlenie przycisku (5) nie wyłączy się.
7. Wyczyść wewnętrzne części maszyny.

Czyszczenie

1. Otwórz drzwi, wyciągnij filtr (rys. 3) i wszystkie tace filtra do czyszczenia.
2. Ponownie zamontuj filtr, korek przelewowy z o-ringiem i wszystkie tace filtra.
3. Wyczyść i osusz urządzenie miękką ściereczką. Pozostaw otwarte drzwi do następnego dnia lub do ponownego uruchomienia.

Odwapnianie


1. Włóż środek do usuwania kamienia do pojemnika i przeprowadź tyle cykli, ile potrzeba.
(Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi)



Skrócona instrukcja

G / T-OEM-500

Rys.1



Działanie

Napełnianie i grzanie

1. Zamknij drzwi, naciśnij przycisk (1). Podświetlenie przycisku (1) zapali się.
2. Zaczekaj, aż maszyna osiągnie prawidłowe warunki pracy. Temperatura płukania (3) musi wynosić przynajmniej 85°C a temperatura wody w komorze myjącej (4) powinna wynosić co najmniej 55°C.

Mycie

1. Usuń resztki z zastawy stołowej przed włożeniem do zmywarki.
2. Otwórz drzwi, włóż zastawę, zamknij drzwi.
3. Wybierz cykl naciskając przycisk (5), (6) lub (7). Włączone podświetlenie przycisku wybranego cyklu wskazuje, że maszyna pracuje.
4. Powtórz proces po zakończeniu cyklu.

Uwagi:

Aby przyspieszyć proces grzania, przeprowadź kilka cykli, ale tylko po osiągnięciu temperatury płukania 85°C.

Jeśli rozpoczniesz cykl myjący zanim zostanie osiągnięta minimalna temperatura płukania wynosząca 85°C

CYKL MYCIA MOŻE POTRWAĆ DŁUŻEJ.

Produkty czyszczące

Dozowniki detergentu i nabłyszczacza są w standardzie.

(Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat regulacji i obsługi dozowników)

DETERGENT POWINNY BYĆ PŁYNNY, PRZEMYSŁOWY,
WYSOKOTEMPERATUROWY I NIEPALNY

Spuszczanie wody i czyszczenie

Drenaż

1. Gdy maszyna jest włączona, otwórz drzwi.
2. Wyciągnij tace filtrujące (Rys. 2) i korek przelewowy (Rys. 3).
NIE WYCIĄGAJ FILTRA I UWAŻAJ ABY NIE ZBUBIĆ USZCZELKI ORING.
3. Naciśnij przycisk (5) i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić cykl odprowadzający wodę. Podświetlenie przycisku (5) zacznie migać.
4. Czekaj, aż podświetlenie przycisku (5) wyłączy się.
5. Pomiń kroki 3 i 4 w modelach ze drenażem grawitacyjnym.
6. Naciśnij przycisk (1) aby wyłączyć maszynę i zamknij drzwi.

Regeneracja

1. Cykl regeneracji w modelach ze zmiękcaczem może być uruchomiony po cyklu osuszania. Maszyna musi być pusta.
2. Jeśli dioda LED (2) jest włączona, napełnij puszkę soli wewnątrz urządzenia
3. Otwórz drzwi.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (6) przez 3 sekundy.
5. Gdy podświetlenie przycisku (6) zacznie migać, zamknij drzwi.
6. Czekaj dopóki podświetlenie przycisku (6) nie wyłączy się.
7. Wyczyść wewnętrzne części maszyny.

Czyszczenie

1. Otwórz drzwi, wyciągnij filtr (rys. 3) i wszystkie tace filtra do czyszczenia.
2. Ponownie zamontuj filtr, korek przelewowy z o-ringiem i wszystkie tace filtra.
3. Wyczyść i osusz urządzenie miękką ściereczką. Pozostaw otwarte drzwi do następnego dnia lub do ponownego uruchomienia.

Odwapnianie

1. Włóż środek do usuwania kamienia do pojemnika i przeprowadź tyle cykli, ile potrzeba.
(Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi)



1. SPIS TREŚCI

1.	SPIS TREŚCI	96
2.	INFORMACJE O INSTRUKCJI I OSTRZEŻENIA	97
3.	INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE	98
3.1	Ogólne dane techniczne	98
3.2	Charakterystyka szczegółowa	98
4.	INSTRUKCJA INSTALACJI	99
4.1	Usuwanie opakowania	99
4.2	Montaż urządzenia	99
4.3	Podłączenie elektryczne	99
4.3.1	Specyfikacja elektryczna instalacji	100
4.3.2	Konfiguracja napięcia elektrycznego urządzenia	100
4.4	Podłączenie hydrauliczne	100
4.5	Podłączenie sustowe	101
4.6	Mechaniczny dozownik płynu nabłyszczającego	101
4.7	Elektryczny dozownik płynu nabłyszczającego (TYLKO MODEL W)	101
4.8	Dozownik detergentu (opcja)	102
4.9	Recykling	103
5.	INSTRUKCJA URZYTEKOWANIA I KONSERWACJI	104
5.1	Działanie	104
5.1.1	Symbole panelu sterującego Fig. 9	104
5.1.2	Symbole panelu sterującego Fig. 10	104
5.1.3	Symbole panelu sterującego Fig. 11	104
5.1.4	Włączanie zmywarki	104
5.1.5	Napełnianie i podgrzewanie wody	104
5.1.6	Przygotowanie naczyń	105
5.1.7	Wybór cyklu mycia	105
5.1.8	Thermo-Stop	105
5.1.9	Zatrzymanie cyklu mycia oraz koniec cyklu mycia	105
5.1.10	Spuszczanie wody ze zmywarki	105
5.1.11	Cykl regeneracji (tylko w modelach SOFT)	106
5.1.12	Wyłączanie zmywarki	106
5.1.13	Czyszczenie zmywarki pod koniec dnia	106
5.2	Przydatne wskazówki	106
5.2.1	Konserwacja	106
5.2.2	Płyn nabłyszczający i detergent	107
5.2.3	Przepisy dotyczące higieny	107
5.2.4	Najlepsze wyniki	107
5.2.5	Dłuższe wyłączenie z użytkowania	107
6.	USTERKI, ALARMY I AWARIE	108
6.1	Diagnostyka (fig. 8)	109
7.	RECYKLING PRODUKTU	109

2. INFORMACJE O INSTRUKCJI I OSTRZEŻENIA

W niniejszej instrukcji znajdują się informacje pomocne podczas obsługi, montażu oraz konserwacji urządzenia dostarczonego przez firmę. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje i ostrzeżenia zapewniające prawidłowy montaż i użytkowanie urządzenia; opisano również jego charakterystyki i możliwości, co pozwoli Państwu wykorzystać w pełni wszystkie jego funkcje.



PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSKAZÓWKI PODANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wglądu.

Jeżeli urządzenie zostanie sprzedane lub przeniesione w inne miejsce, instrukcję należy przekazać nowemu użytkownikowi.



URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I POWINNO BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

- Wybór materiałów, budowa zgodna z dyrektywami bezpieczeństwa CE (2014/35 / WE - dyrektywa niskonapięciowa, 2014/30 / WE - dyrektywa EMC, 2006/42 / WE - dyrektywa maszynowa, 2011/65 / UE-RoHS2) i kompletne testy zapewniają jakość tego urządzenia. Oprócz tej instrukcji znajdziesz w maszynie: schemat elektryczny i tabelę z oznaczeniami.
- Umieszczenie i montaż oraz wszelkie naprawy i modyfikacje powinny zawsze być wykonywane przez UPOWAŻNIONEGO TECHNIKA zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki urządzenia, jeżeli zostało ono zamontowane nieprawidłowo.
- Montaż, nieprawidłowa regulacja, nieodpowiednia konserwacja lub użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie mienia oraz odniesienie obrażeń ciała przez osoby.
- Zmywarka powinna być odpowiednio wypoziomowana, należy dopilnować, żeby kable elektryczne i przewody doprowadzające/odprowadzające wodę nie zostały przytrąsnięte ani pozaginane.
- **NIE WOLNO** wchodzić na zmywarkę ani umieszczać na niej ciężkich przedmiotów, gdyż urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do utrzymywania kosza naczyń przeznaczonych do mycia.
- **Zmywarka została zaprojektowana do zmywania talerzy, szklanek i innej zastawy kuchennej zabrudzonej resztkami żywności. Innych przedmiotów nie wolno zmywać w zmywarce.**
 - W razie awarii urządzenia należy powiadomić **Centrum Serwisu Technicznego**.
 - Niewykwalifikowany i nieupoważniony personel **NIE MOŻE** podejmować prób naprawienia urządzenia.
 - Użycie do naprawy części zamiennych innych niż oryginalne spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Podczas wszelkich czynności konserwacyjnych zmywarka musi być odłączona od zasilania elektrycznego, a zawór doprowadzania wody musi być zamknięty.
- Do mycia zmywarki **NIE MOŻNA** stosować produktów ściernych lub żrących, kwasów, rozpuszczalników ani detergentów na bazie chloru, gdyż mogą uszkodzić części urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w temperaturze otoczenia pomiędzy 5 °C i 40 °C.
- Można stosować jedynie kosze, środki myjące oraz środki płuczące zalecane przez producenta.




NIEPRZESTRZEGANIE PODANYCH INSTRUKCJI LUB NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ZWALNIA PRODUCENTA ZE WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE ROSZCZENIA.

3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Zakupione urządzenie zostało zaprojektowane do mycia zastawy stołowej, szkła stołowego oraz innych naczyń kuchennych stosowanych w hotelach i cateringu. Jest to urządzenie przemysłowe o wysokiej wydajności zmywania naczyń. Podana poniżej charakterystyka produktu pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie jego funkcji.

Wszystkie urządzenia mają tabliczkę znamionową z informacjami identyfikującymi urządzenie i charakterystyką techniczną.



1: NAZWA URZĄDZENIA

2: NR REFERENCYJNY URZĄDZENIA

3: NUMER SERYJNY + DATA PRODUKCJI

4: SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

5: SPECYFIKACJA WODNA

Podczas kontaktu z serwisem należy podać powyższe informacje.

3.1 Ogólne dane techniczne

MOD.	Opcje	NAPIĘCIE ZASILANIE ELEKTRYCZNE	BOJLER			ZBIORNIK			ZUŻYCIE WODY (l/cykl) OBJ.	POZIOM HAŁASU OBJ.				
			OBJ.	OBJ.	OBJ.	OBJ.	OBJ.	OBJ.						
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA				
GM-OEM-500														
GT-OEM-500														
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>													
GM-OEM-500														
GT-OEM-500														
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz			5600			2800						
GM-OEM-510		230V 3 50Hz 230V 3 60Hz												
GT-OEM-510		400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			5600			2000						
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>													
GM-OEM-510														
GT-OEM-510														

3.2 Charakterystyka szczegółowa

MOD.	CYKLE MYCIA		ZBIORNIK WYRÓWN AWCZY	POMPA ODPROWADZAJ ĄCA WODĘ	DOZOWANIE DETER.	TACKI FILTRA	Nierdzewn e ramiona płuczące	SOFT	TERMO STOP	WYDAJNO ŚĆ (kosze/h)
	N °	DŁUGO ŚĆ (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NIE	30
G-OEM-500 DD			-	-	TAK	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	TAK	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	TAK	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	TAK	-		
G-OEM-500 W DD			TAK	-	TAK	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	TAK	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	TAK	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	TAK	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	TAK	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	TAK	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			TAK	-	TAK	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	TAK		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NIE	40
G-OEM-510 DD			-	-	TAK	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	TAK	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	TAK	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	TAK	-		
G-OEM-510 W DD			TAK	-	TAK	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	TAK	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	TAK	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	TAK	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	TAK	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	TAK	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			TAK	-	TAK	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	TAK		

4. INSTRUKCJA INSTALACJI



Podane dalej informacje przeznaczone są wyłącznie dla montera, aby uniknąć problemów podczas montażu. Monter musi mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonania instalacji niniejszego produktu. Nieprawidłowy montaż zmywarki może spowodować jej uszkodzenie.

4.1 Usuwanie opakowania

Zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona podczas transportu. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie, należy natychmiast powiadomić dostawcę i firmę przewoźową. W razie wątpliwości nie użytkować urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.




Materiały opakowania (tworzywo sztuczne, pianka poliuretanowa, zszywki itp.) Należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyż materiały te stanowią potencjalne zagrożenie.

Urządzenie należy przewozić wózkami widłowymi lub podobnymi środkami transportu, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji. Przewieźć urządzenie na miejsce instalacji i następnie zdjąć opakowanie. Wszystkie części opakowania podlegają recyklingowi. Należy prawidłowo zutylizować opakowanie.

4.2 Montaż urządzenia

Urządzenie ma regulowane nóżki umożliwiające dokładne wypoziomowanie (patrz rysunek). Zmywarka musi być prawidłowo wypoziomowana, by zapewnić optymalną wydajność. Urządzenie może być używane jedynie po zamontowaniu na stałe. Podłoga pomieszczenia, w którym ma być zamontowana zmywarka musi mieć nośność odpowiednią dla masy urządzenia.



Przed montażem zmywarki sprawdzić dokładnie miejsce lokalizacji, aby zapobiec uszkodzeniom podczas użytkowania.

4.3 Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne zmywarki musi wykonać wykwalifikowany TECHNIK ELEKTRYK zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami dotyczącymi podłączenia do sieci elektrycznej.



- Należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne prądu sieciowego jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.
- Kable elektryczne muszą być elastyczne, z osłonką odporną na działanie oleju, nie powinny ważyć więcej niż standardowe kable w osłonkach z polichloroprenu lub podobnego elastomeru syntetycznego (H07RN-F).
- Zmywarka dostarczana jest z kablem zasilającym dopasowanym do specyfikacji elektrycznej urządzenia.
- Obok zmywarki należy zamontować łatwo dostępny przełącznik dla wszystkich faz z minimalnym odstępem 3 mm pomiędzy stykami. Przełącznik służy do odłączenia zasilania urządzenia podczas montażu, naprawy, czyszczenia oraz konserwacji. Przełącznik powinien być wyposażony w bezpieczniki odpowiednie dla prądu znamionowego (A) urządzenia. Zamiennie może być stosowany przełącznik magnetyczno-termiczny.
- Urządzenie musi być uziemione zabezpieczeniem różnicowym (wyłącznik różnicowoprądowy). Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania podanych powyżej wymagań.
- W razie zauważenia jakichkolwiek usterek podczas montażu, należy natychmiast powiadomić dostawcę. Konieczne jest sprawdzenie działania urządzenia.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia ciała ani uszkodzenia urządzenia spowodowane przez nieprawidłową instalację wynikającą z nieprzestrzegania specyfikacji podanej przez producenta.

4.3.1 Specyfikacja elektryczna instalacji

Mod.	Opcje	Zasilanie elektryczne	Maks. moc elektryczna	Pobór prądu (a)	Masa netto
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Konfiguracja napięcia elektrycznego urządzenia

Konfiguracja napięcia zasilania urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej. Jeżeli napięcie prądu zasilania nie jest zgodne z podanym na urządzeniu, należy wykorzystać listwę zaciskową, w której można skonfigurować różne opcje zasilania (230V 1N~, 230V 3~ o 400V 3N~). **Fig. 6, 7, 8**
W przypadku zmiany należy powiadomić dostawcę, aby nie utracić ważności gwarancji urządzenia. Uchwyt końcówek jest dostępny po zdjęciu pokrywy urządzenia.



Konfigurację elektryczną może zmieniać WYŁĄCZNIE UPOWAŻNIONY PERSONEL. Użytkownikom nie wolno manipulować przy urządzeniu.

4.4 Podłączenie hydrauliczne

Należy używać nowych przewodów dostarczonych razem ze zmywarką (nie używać ponownie starych przewodów). Przed podłączeniem urządzenia do źródła wody, należy zbadać jej jakość. Patrz tabela:

Temperatura wody (T):	máx. 60 °C	Twardość:	5 - 10 °fH (dureza francesa)
pH:	6,5 - 7,5		7 - 14 °eH (dureza inglesa)
Zanieczyszczenia:	Ø < 0,08 mm		9 - 18 °dH (dureza alemana)
Stężenie chlorków:	máx. 150 mg/l	Przewodność:	400 – 1.000 µS/cm
Chlor:	0,2 - 0,5 mg/l		

Gdy twardość wody przekracza 10 °fH (stopni francuskich), należy zamontować urządzenie do odkamieniania wody. Podczas montażu oprócz twardości wody należy uwzględnić także ciśnienie w sieci doprowadzającej wodę. Powyższe czynniki są bardzo ważne dla prawidłowego działania urządzenia:

CIŚNIENIE DYNAMI-CZNE	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Jeżeli ciśnienie wody jest wyższe od zalecanego ciśnienia należy zamontować regulator ciśnienia na głównym doprowadzeniu wody **Fig. 2**. Jeżeli ciśnienie wody jest niższe od zalecanego ciśnienia należy zamontować pompę ciśnienia na głównym doprowadzeniu wody **Fig. 3**.

Fig. 2. Bezpośrednie podłączenie przewodu doprowadzającego wodę.¹¹

Fig. 3. Podłączenie pompy ciśnienia.

S → KUREK ODCINAJĄCY F → FILTR H → PRZEWÓD WODY¹²
E → ELEKTROZAWÓR B → ELEKTRYCZNA POMPA CIŚNIENIA

Stosowanie się do poniższych zaleceń zapewnia prawidłowy montaż zmywarki.

¹¹ Wąż spustowy o średnicy 31 mm (Uwaga: musi być zainstalowany zgodnie z normą AS / NZS3500.2 (spust) poprzez połączenie DN50 lub wyższe)

¹² (jeśli urządzenie posiada certyfikat to pompa również jest certyfikowana i posiada zawór zwrotny certyfikowany). Uwaga: musi być zainstalowany zgodnie z normą AS / NZS3500.1 (wodociągowa) z zaworem zwrotnym

- Obwód hydrauliczny musi być wyposażony w zawór odcinający dopływ wody.
- Sprawdzić, czy ciśnienie wody w sieci odpowiada wartościom podanym w tabeli 6.
- Dla optymalnej pracy zmywarki producent zaleca temperaturę wody zasilającej w zakresie podanym w:

Zimna woda	Ciepła woda
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- W przypadku stosowania ciepłej wody, jej temperatura nie może przekraczać 60 °C / 140 °F.
- Wszystkie zmywarki mają złączki wkrętne 3/4".



Niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia i doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała.

Australia: Instalacja powinna być zgodna z australijskim kodeksem hydraulicznym (PCA).

TYLKO DLA UK

IRN R160: Zgodny, podwójny zawór zwrotny lub inne nie mniej efektywne urządzenie zapewniające ochronę przed przepływem zwrotnym do co najmniej trzeciej kategorii płynów powinno być zamontowane w punkcie(-ach) połączenia(-ń) między dopływem wody a armaturą lub urządzeniem.

4.5 Podłączenie sustowe

Spuszczanie wody ze zmywarki musi być swobodne. Dlatego rura spustowa powinna być umieszczona poniżej otworu spustowego. Jeżeli jest to niemożliwe, konieczne jest zamontowanie pompy odprowadzającej wodę nie wyżej niż **680 mm Fig. 5**. W takim przypadku pompę można zamówić podczas zakupu lub później.

Fig. 4. Montaż spustu wody.

Fig. 5. Montaż spustu wody na wysokości.



Pompa odprowadzająca wodę może być montowana jedynie przez upoważniony personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia, jeżeli jest ono zamontowane nieprawidłowo.

4.6 Mechaniczny dozownik płynu nablyszczającego

Instalacja: Weź przewód gumowy znajdujący się z tyłu urządzenia oznaczony " RINSE AID DISPENSER ONLY " i umieść go w pojemniku z nablyszczaczem.

Przewody są przezroczyste, aby można było upewnić się, że substancje chemiczne są pobierane.

Działanie: Dozownik pobiera płyn nablyszczający po wykryciu spadku ciśnienia podczas płukania. Zachodzi to w momencie zamykania zaworu elektromagnetycznego napełniającego, wtedy powstaje podciśnienie umożliwiające zasysanie płynu przez dozownik.

Ustawienia: Dozownik należy wyregulować po zamontowaniu urządzenia, by zoptymalizować zmywanie od początku użytkowania. Ustawienia należy dopasować zależnie od rodzaju płynu nablyszczającego oraz twardości wody. W każdym cyklu płukania wstrzykiwana jest ilość nablyszczacza regulowana w zakresie od 0 do 4,5 cm³, co odpowiada przesunięciu nablyszczacza w rurze ssącej o długości od 0 do 40 cm.

Na każdy obrót śruby regulacyjnej dozowanie zmienia się o ok. 4,4 cm długości w rurze ssącej (0,5 cm³/obrot).

4.7 Elektryczny dozownik płynu nablyszczającego (TYLKO MODEL W)


Instalacja: Weź przewód gumowy znajdujący się z tyłu urządzenia oznaczony " RINSE AID DISPENSER ONLY " i umieść go w pojemniku z nablyszczaczem.

Przewody są przezroczyste, aby można było upewnić się, że substancje chemiczne są pobierane.

Działanie: Dozownik pobiera płyn nablyszczający, gdy programator elektryczny uruchomi płukanie. Płyn nablyszczający znajduje się w ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM, w którym jest mieszany z wodą do płukania z bojlera.

Ustawienia: Dozownik należy wyregulować po zamontowaniu urządzenia, by zoptymalizować zmywanie od początku użytkowania. Ustawienia należy dopasować zależnie od rodzaju płynu nablyszczającego oraz twardości wody. W tym celu należy obracać śrubą regulacyjną aż do uzyskania pożądanej ilości (obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć dawkę, obracać w kierunku przeciwnym, aby ją zmniejszyć).

Pozycja	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dozowanie (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dawka w płukance (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Zalecenia zlecenie ustawienia dozownika i doboru płynu nabywającego technikowi wyspecjalizowanemu w zakresie stosowania środków chemicznych w celu uzyskania najefektywniejszego zmywania.

4.8 Dozownik detergentu (opcja)

Używaj tylko handlowych detergentów o wysokiej jakości, przeznaczonych do wysokich temperatur oraz o niskim stężeniu sodu. Producent nie zaleca żadnej konkretnej marki chemikaliów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktów chemicznych, aby dobrać odpowiedni środek.

Wszystkie maszyny są wyposażone w wewnętrzny dozownik detergentu i nabywacza.

Instalacja: wejście dozownika detergentu znajduje się w przedniej części zbiornika myjącego, powyżej maksymalnego poziomu wody. Weź przewód gumowy znajdujący się z tyłu urządzenia oznaczony jako "DETERGENT INLET" i umieść go w pojemniku na detergent.


Zapewnia to dostarczenie prawidłowej ilości detergentu do maszyny (rys. 1).


Instalacja: wyjście dozownika detergentu musi znajdować się w komorze myjącej zmywarki, powyżej maksymalnego poziomu wody. Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia elektrycznego można znaleźć na dołączonym schemacie elektrycznym. Komora myjąca zmywarki ma otwór do instalacji dozownika, oznaczony etykietą samoprzylepną jako "DETERGENT CONNEXION".

Działanie: dozownik detergentu uruchamia się podczas pobierania wody przez zmywarkę, bez względu na to, czy jest to cykl płukania, czy napełniania urządzenia.

Regulacja: porcję stosowanego detergentu należy wyregulować po zamontowaniu części, by zoptymalizować zmywanie od początku użytkowania. W tym celu należy obracać śrubą regulacyjną aż do uzyskania pożądanej ilości (obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć dawkę, obracać w kierunku przeciwnym, aby ją zmniejszyć).

Pozycja	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dozowanie (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dawka w płukance (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2





Zalecenia zlecenie ustawienia dozownika i wyboru detergentu technikowi wyspecjalizowanemu w stosowaniu chemikaliów w celu uzyskania najefektywniejszego zmywania.

4.9 Recykling

Opakowanie produktu składa się z:

- Drewnianej palety,
- Kartonu,
- Taśmy polipropylenowej,
- Pianki polietylenowej.



Wszystkie stosowane materiały opakowaniowe podlegają recyklingowi. Prawidłowe usuwanie części opakowania pomaga chronić środowisko. Więcej informacji odnośnie recyklingu materiałów opakowaniowych można uzyskać w odpowiednim urzędzie. Należy utylizować powyższe materiały zgodnie z obowiązującym prawem.

5. INSTRUKCJA URZYTEKOWANIA I KONSERWACJI



PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY, NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WSKAZÓWKI PODANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.



URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I POWINNO BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

5.1 Działanie

Poszczególne czynności ustawiania optymalnej pracy zmywarki opisano poniżej wraz ze wszystkimi możliwymi opcjami.

5.1.1 Symbole panelu sterującego Fig. 9

A. Przycisk wyboru cyklu.	F. Cykl mycia 1 (120s)
B. Lampka sygnalizująca uruchomioną maszynę	G. Cykl mycia 2 (90s)
C. Lampka sygnalizująca gotowość maszyny do pracy	H. Cykl mycia 3 (180s)
D. Start cyklu mycia	I. Cykl spuszczenia wody (tylko w modelach B)
E. Maszyna wyłączona	

5.1.2 Symbole panelu sterującego Fig. 10

J. Przycisk ON/OFF	M. Cykl mycia 1 (60s) / Spustu wody (Mod. B)
P. Lampka sygnalizująca konieczność dodania soli zmywarkowej (Mod. SOFT)	O. Cykl mycia 3
Q. Lampka sygnalizująca gotowość maszyny do pracy	P. Lampka sygnalizująca konieczność dodania soli zmywarkowej (Mod. SOFT)

5.1.3 Symbole panelu sterującego Fig. 11

J. Przycisk ON/OFF	M. Cykl mycia 1 (90s) / Spustu wody (Mod. B)
K. Wyświetlacz temperatury wody w bojlerze	N. Cykl mycia 2 (120 s) / regeneracja (Mod. SOFT)
L. Wyświetlacz temperatury wody w zbiorniku	O. Cykl mycia 3 (180 s)
P. Lampka sygnalizująca konieczność dodania soli zmywarkowej (Mod. SOFT)	

5.1.4 Włączanie zmywarki

Przed włączeniem urządzenia sprawdzić:

- ✓ Czy jest włączone zasilanie elektryczne.
- ✓ Czy jest otworzony kurek dopływu wody
- ✓ Czy w sieci zasilającej jest woda.
- ✓ Czy zamontowane zostały odpowiednie filtry.
- ✓ Czy jest zamontowana rura przelewowa.

Aby włączyć maszynę w modelach G (Fig.9) , przekręć przełącznik z 0 na CYKL MYCIA.

W modelach GM (Fig.10) i GT(Fig.11) wystarczy nacisnąć przycisk ON / OFF i przytrzymać przez 1,5 sekundy.

5.1.5 Napełnianie i podgrzewanie wody

Po włączeniu urządzenie zaczyna pobierać wodę. W pierwszej kolejności zostaje napełniony bojler, a następnie komora myjąca. Proces napełniania trwa do kilku minut. Po napełnieniu komory myjącej, bojler rozpoczyna podgrzewanie, gdy jest gorący zostaje podgrzana komora myjąca. Pomimo, że możliwe jest uruchomienie procesu mycia, nie jest to zalecane zanim woda wewnątrz zmywarki osiągnie odpowiednią temperaturę.

W modelach G (Fig. 9) i GM (Fig.10), gdy maszyna osiągnie optymalną temperaturę mycia, zapali się zielona dioda LED natomiast w modelach GT (Fig. 10) temperatura robocza jest widoczna na wyświetlaczu(K & L).

Temperatura wody w bojlerze powinna wynosić 82-90 °C, a temperatura wody w zbiorniku 57-62 °C (patrz rysunek).



Zalecenia wymianę wody w zmywarce do 40/50 cykli mycia lub dwa razy dziennie.



Drzwi zmywarki muszą być zamknięte, by uruchomić pobieranie wody. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie pobiera wody, gdy drzwi są otwarte.

Zmywarka wyposażona jest w termostat bezpieczeństwa w bojlerze, w razie usterki głównego termostatu, termostat bezpieczeństwa odłącza ogrzewanie bojlera.



Podczas pierwszego podgrzewania danego dania, bojler może osiągnąć wyższą temperaturę od podanej powyżej ze względu na bezwładność ogrzewania. Jest to normalne. Jeżeli na wylocie dyszy płukania podczas podgrzewania bojlera pojawia się para pod ciśnieniem, należy powiadomić obsługę techniczną.

5.1.6 Przygotowanie naczyń

Przed zmywaniem naczyń, należy:

- Usunąć z naczyń większe kawałki odpadów przed umieszczeniem ich w koszach.
- Najpierw włożyć naczynia szklane.
- Włożyć talerze do koszy.
- Szklanki ułożyć w pozycji odwróconej do góry nogami.
- Sztućce umieścić w koszach do sztućców trzonkami w dół. Można mieszać różne rodzaje sztućców.
- Kosze ze sztućcami umieścić w dolnych koszach.

5.1.7 Wybór cyklu mycia

Przed rozpoczęciem cyklu mycia umieścić w maszynie odpowiedni kosz zawierający naczynia i zamknij drzwi. W modelach G (Fig.9) należy wybrać cykl mycia, aby rozpocząć proces. Każdy cykl odpowiada czasowi mycia, który należy wybrać zgodnie z wymaganiami użytkownika. Następnie naciśnij przycisk START, a cykl rozpocznie się automatycznie.

W modelach GM (Fig.10) i GT (Fig.11), aby rozpocząć proces mycia, wybierz cykl mycia, który chcesz uruchomić, naciskając jeden z trzech przycisków. Każdy cykl mycia (90 s / 120 s / 180 s) odpowiada czasowi mycia, który należy wybrać zgodnie z wymaganiami użytkownika.



Drzwi zmywarki muszą być zamknięte, aby uruchomić cykl mycia. Ze względów bezpieczeństwa pobieranie wody nie rozpocznie się, dopóki są otwarte drzwi.

5.1.8 Thermo-Stop

Modele GM (Fig.10) i GT (Fig.11) posiadają funkcję termostatu. Termostat zapewnia stałą temperaturę płukania 85°C. Oznacza to, że zmywarka kontynuuje mycie do momentu osiągnięcia idealnej temperatury. Następnie rozpoczyna się cykl płukania.

5.1.9 Zatrzymanie cyklu mycia oraz koniec cyklu mycia

Cykl mycia można zatrzymać następująco:

- Wyłączenie zmywarki → powoduje całkowite zatrzymanie cyklu.
- Otwarcie drzwi → po zamknięciu drzwi cykl jest kontynuowany.

Po zakończeniu cyklu mycia wyjąć kosz i pozostawić naczynia do naturalnego wyschnięcia. Wyjąć naczynia z kosza czystymi dłońmi, należy postępować ostrożnie, aby uniknąć oparzenia - naczynia są bardzo gorące.

5.1.10 Spuszczanie wody ze zmywarki

W zmywarkach montowane są dwa rodzaje spustu wody: grawitacyjny spust wody lub spust wody wspomagany pompą odprowadzającą wodę (opcja).

5.1.10.1 Grawitacyjny spust wody

Spust wody ze zmywarki polega w tym przypadku na usunięciu rury przepływowej i naturalnym spływie wody. Ze względów bezpieczeństwa, ta metoda spustu wody powinna być stosowana jedynie po wyłączeniu zasilania zmywarki.

5.1.10.2 Spust wody z użyciem pompy odprowadzającej wodę (opcja)

Spust wody wspomagany pompą odprowadzającą wodę jest dostępny jedynie na zamówienie. Rura odprowadzająca wodę zawsze musi być zamontowana w syfonie co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W modelach G (Fig.9) postępuj według następujących instrukcji:

- Zdejmij zawór przepływowy.
- Wybierz funkcję spuszczenia wody przełącznikiem wyboru (H).
- Zamknij drzwi i naciśnij przycisk uruchamiający cykl (D), cykl spuszczenia wody rozpocznie się automatycznie.
- Po zakończeniu cyklu (ok. 160 s), wsadź zawór przepływowy. Maszyna może być wyłączona.

W modelach GM (Fig.10) i GT(Fig.11) postępuj według następujących instrukcji:

- Zdejmij zawór przepływowy.
- Otwórz drzwi, naciśnij przycisk M i przytrzymaj przez 3 sekundy, cykl spuszczenia wody rozpocznie się automatycznie.
- Po zakończeniu cyklu maszyna może być wyłączona.



Gdy korzystamy z pompy odprowadzającej wodę, przewód musi być na wysokości maks. 680 mm.

5.1.11 Cykl regeneracji (tylko w modelach SOFT)

W modelach GM (Fig.10) i GT(Fig.11), zmywarka jest wyposażona w ręczny system regeneracji lub odkamieniania wody o twardości równej lub większej niż 10 ° fH. Oznacza to, że woda wchodząca do urządzenia musi zostać zmiękczone. Jeśli ten system nie jest zainstalowany, przewody maszyny mogą zostać zablokowane z powodu nagromadzenia zbyt dużej ilości kamienia.

Aby upewnić się, że system działa poprawnie, wykonaj następujące czynności::

- Otwórz drzwi.
- Wyciągnij korek przelewowy i czekaj aż komora myjąca zostanie opróżniona z wody.
- Gdy komora myjąca jest już opróżniona z wody to przy otwartych drzwiach naciśnij przycisk N i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż podświetlenie przycisku zacznie migać.
- Zamknij drzwi, a cykl regeneracji rozpocznie się, podświetlenie przycisku będzie migać aż do końca cyklu.
- Po upływie ok. 20 minut podświetlenie przycisku zgaśnie, oznacza to, że cykl regeneracji został zakończony.
- Po zakończeniu cyklu regeneracji otwórz drzwi i zamontuj korek przelewowy w swoim miejscu.
- Zamknij drzwi, maszyna zacznie napełnianie komory myjącej, ponieważ jest pusta.
- Co tydzień napełniaj zbiornik solą, prawidłowo dokręcając korek.



Pojawienie się smug wapiennych na czystych naczyniach świadczy o potrzebie pilnego uruchomienia cyklu odwapniania lub regeneracji.



Zaleca się czyszczenie wnętrza maszyny po zakończeniu cyklu regeneracji.

5.1.12 Wyłączanie zmywarki

W modelach G (Fig.9), aby wyłączyć maszynę, należy ustawić przełącznik w pozycji 0.

W modelach GM (Fig.10) i GT(Fig.11) zmywarkę wyłącza się, naciskając przycisk WŁ. / WYŁ. Przez 1,5 sekundy.

Nie należy wyłączać zmywarki podczas zmywania, gdyż naczynia nie zostaną umyte.

5.1.13 Czyszczenie zmywarki pod koniec dnia

Na koniec dnia należy oczyścić filtry, dozowniki, odgałęzienia płuczące i inne akcesoria. Jest to konieczne, by przedłużyć czas użytkowania urządzenia. Zmywarka, musi być dokładnie oczyszczona i zdezynfekowana, by zapewnić skuteczne mycie naczyń.

5.2 Przydatne wskazówki

Zalecenia przeczytanie rozdziału z przydatnymi wskazówkami, by jak najlepiej obsługiwać swoją zmywarkę

5.2.1 Konserwacja

Zawsze należy dokładnie czyścić zmywarkę, by przedłużyć czas użytkowania urządzenia.

- Pod koniec dnia należy usunąć wszystkie odpady ze zmywarki.
- Nie stosować do czyszczenia zmywarki środków ściernych, żrących ani kwasowych, rozpuszczalników oraz detergentów na bazie chloru i benzyny.

- Nie spryskiwać maszyny i najbliższej okolicy (ścian, podłóg) za pomocą węża z wodą, odkurzacza parowego lub myjki ciśnieniowej.
- Aby zapobiec niekontrolowanemu przedostawianiu się wody do maszyny, upewnij się, że cokolwiek maszyny nie jest zalany.
- Zmywać jedynie naczynia stołowe, szklane i naczynia kuchenne stosowane wyłącznie do przygotowywania i podawania żywności.
- Codziennie sprawdzać, czy dozowniki środków myjących obracają się swobodnie.
- Dwa razy do roku zmywarka powinna być poddana konserwacji przez obsługę techniczną. Obejmuje to:
 - Czyszczenie filtra wody.
 - Usuwanie kamienia z rezystorów.
 - Sprawdzenie stanu uszczelek.
 - Sprawdzenie stanu części zmywarki.
 - Regulację dozowników.
 - Docisnięcie połączeń elektrycznych na końcówkach.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub autoryzowany serwis techniczny w celu uniknięcia zagrożenia.

5.2.2 Płyn nabłyszczający i detergent

Przy zmianie płynu nabłyszczającego lub detergentu należy odpowiednio wyregulować urządzenie. Regulacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Stosować jedynie detergenty odpowiednie do zmywarek gastronomicznych. Nie stosować detergentów wytwarzających pianę. W żadnym wypadku nie mogą być używane detergenty przeznaczone do użytku domowego.



Podczas postępowania z substancjami chemicznymi należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Nosić odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne podczas pracy ze środkami chemicznymi. Nie mieszać różnych chemikaliów.

5.2.3 Przepisy dotyczące higieny

- Nie dotykać czystych naczyń brudnymi lub tłustymi rękami.
- Do wycierania naczyń do sucha stosować czyste wysterylizowane szmatki.
- Zalecamy odczekanie aż zmywarka osiągnie prawidłową temperaturę mycia, gdyż zapewnia to dokładniejszą dezynfekcję i mycie.
- Osuszać komorę myjącą przynajmniej dwa razy dziennie lub co 40/50 cykli mycia.

5.2.4 Najlepsze wyniki

W celu optymalizacji pracy zmywarki producent zaleca:

- Mycie naczyń po osiągnięciu stanu gotowości przez zmywarkę.
- Dopilnowanie, by różne dozowniki były prawidłowo wyregulowane.
- Utrzymywanie zmywarki w czystości.

5.2.5 Dłuższe wyłączenie z użytkowania

Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas wyłączone z pracy (wakacje, czasowe zamknięcie, ...) należy:

- Całkowicie osuszyć zmywarkę, łącznie z bojlerem.
- Dokładnie oczyścić urządzenie.
- Pozostawić otwarte drzwi zmywarki.
- Zamknąć zawór poboru wody.
- Wyłączyć zasilanie sieciowe.
- Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia mrozu, zasięgnąć rady działu technicznego w zakresie zabezpieczenia urządzenia przed wpływem mrozu.

6. USTERKI, ALARMY I AWARIE

Czynności, jakie należy wykonać w przypadku wystąpienia usterki lub błędu opisano poniżej. Prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania podano w tabeli poniżej. W przypadku wątpliwości, lub braku możliwości rozwiązania problemu, należy skontaktować się z obsługą techniczną.



Nie dotykać elementów elektrycznych. Dotknięcie elementów pod napięciem grozi śmiercią.

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się	Nie ma zasilania.	Sprawdzić, czy nie został uaktywniony magneto-termiczny wyłącznik obwodu.
	Bezpieczniki przepaliły się.	Wezwać obsługę techniczną i sprawdzić przyczynę.
	Otwarty główny przełącznik.	Zamknąć przełącznik.
Urządzenie nie pobiera wody	Zamknięty dopływ wody.	Otworzyć zawór poboru wody.
	Zablokowane dysze płukania.	Oczyszczyć dysze i sprawdzić, czy w rozgałęzieniach nie ma osadów kamienia.
	Zablokowany filtr zaworu elektromagnetycznego.	Wezwać obsługę techniczną i oczyścić filtr.
	Usterka przełącznika ciśnienia.	Wezwać obsługę techniczną i wymienić przełącznik ciśnienia.
	Drzwi nie są właściwie zamknięte.	Zamknąć prawidłowo drzwi.
Niedokładne mycie	Zator dozowników środków do mycia.	Dokładnie wyczyścić dozowniki.
	Brak detergentu.	Wezwać obsługę techniczną i oczyścić filtr.
	Zabrudzone filtry.	Dokładnie oczyścić filtry.
	Występuje piana.	Nieodpowiedni detergent lub za dużo płynu nabyłyszczającego. Wezwać obsługę, zamówić odpowiedni detergent lub zresetować dozownik płynu nabyłyszczającego.
	Temperatura komory myjącej poniżej 50 °C / 122 °F.	Uszkodzony termostat lub nieprawidłowe programowanie. Wezwać obsługę techniczną i usunąć usterkę.
	Za krótki cykl mycia dla danego stopnia zabrudzenia naczyń.	Wybrać dłuższy cykl mycia.
	Woda za brudna.	Spuścić wodę z komory myjącej lub napęlnić czystą wodą.
Naczynia stołowe i kuchenne nie są wysuszone	Nie ma płynu nabyłyszczającego.	Napęlnić zbiornik płynu nabyłyszczającego.
	Nieodpowiedni płyn nabyłyszczający.	Wezwać obsługę techniczną i wyregulować dozownik.
	Naczynia pozostawione były w zmywarce zbyt długo.	Po zakończeniu pracy zmywarki, wyjąć kosz z urządzenia i pozostawić do wysuszenia na zewnątrz.
	Temperatura płukania poniżej 80 °C / 176 °F.	Wezwać obsługę techniczną i przeanalizować problem.
Zadrapania lub plamy na naczyniach.	Za dużo płynu nabyłyszczającego.	Wezwać obsługę techniczną i wyregulować dozownik.
	Woda zawiera za dużo wapnia.	Sprawdzić twardość wody i jeżeli to możliwe natychmiast uruchomić cykl regeneracyjny.
	Za mało soli w zbiorniku soli.	Uzupełnić sól, jeżeli jest to konieczne.
	Ślady soli w komorze myjącej.	Podczas napęlniania zbiornika soli uważać, by nie rozsypać soli w komorze myjącej.
Zmywarka zatrzymuje się w trakcie działania.	Przeciążenie instalacji elektrycznej.	Wezwać obsługę techniczną i zmodyfikować instalację elektryczną.
	Uruchomienie układu zabezpieczającego zmywarki.	Zresetować układ zabezpieczający i jeżeli ponownie się uruchomi, wezwać obsługę techniczną.

	Otwarte drzwi.	Wezwać obsługę techniczną i usunąć usterkę.
Zmywarka zatrzymuje się i pobiera wodę podczas mycia.	Zablokowana rura przełącznika ciśnienia.	Opróżnić komorę myjącą i dokładnie oczyścić.
	Usterka przełącznika ciśnienia.	Wezwać obsługę techniczną i wymienić.
	Nieprawidłowo zamontowany zawór przepływowy.	Zamontować prawidłowo zawór przepływowy.
Zmywarka nie uruchamia cyklu mycia.	Drzwi nie są właściwie zamknięte.	Zamknąć drzwi, jeżeli same się otworzą wezwać obsługę techniczną,
	Usterka mikroprzełącznika drzwi.	Wezwać obsługę techniczną i wymienić.
 UWAGA: Jeżeli pojawi się usterka nieuwzględniona w powyższej tabeli, należy wezwać obsługę techniczną. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.		

6.1 Diagnostyka (fig. 8)

Błąd	Opis	Skutek
E1	OTWARTE DRZWI	Dioda ON / OFF zapala się na 0,5 sekundy, a następnie pozostaje wyłączona przez 2 sekundy przed ponownym zapaleniem. Trwa to tak długo, jak drzwi są otwarte, a wybrany cykl jest nieukończony.
E2	WYPEŁNIENIE ZBIORNIKA	Dioda ON / OFF zapala się dwukrotnie za każdym razem po 0,5 sekundy, a następnie pozostaje wyłączona przez 2 sekundy, po czym zapala się ponownie dwa razy. Dzieje się tak, gdy woda w zbiorniku nie osiągnie prawidłowego poziomu w określonym czasie.
E3	DRENAŻ ZBIORNIKA	Dioda ON / OFF zapala się trzy razy po 0,5 sekundy za każdym razem, a następnie pozostaje wyłączona przez 2 sekundy, następnie zapala się trzykrotnie. Dzieje się tak, gdy pompa spustowa nie odprowadzi wody z komory myjącej do prawidłowego poziomu w określonym czasie.
E4	OGRZEWANIE BOJLERA	Dioda ON / OFF zapala się czterokrotnie po 0,5 sekundy za każdym razem, a następnie pozostaje wyłączona przez 2 sekundy, po czym zapala się ponownie cztery razy. Dzieje się tak, gdy woda w kotle nie osiągnie właściwej temperatury w określonym czasie.
E5	OGRZEWANIE ZBIORNIKA	Dioda ON / OFF zapala się pięciokrotnie po 0,5 sekundy za każdym razem, a następnie pozostaje wyłączona przez 2 sekundy, po czym zapala się ponownie pięć razy. Dzieje się tak, gdy woda w zbiorniku nie osiągnie właściwej temperatury w określonym czasie.

7. RECYKLING PRODUKTU



Symbol WEEE stosowany na produkcie wskazuje, że urządzenie nie może być traktowane jak odpad komunalny. Prawidłowa utylizacja urządzenia jest ważna dla ochrony środowiska. Więcej informacji odnośnie recyklingu opisywanych urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie, w firmie odpowiedzialnej za utylizację odpadów lub u producenta dostarczającego niniejszy produkt.

Podczas utylizacji całego produktu lub jego części należy postępować zgodnie z dyrektywami **2012/19/EU WEEE** ze zmianami i/lub odpowiednimi przepisami prawa.

W przypadku, gdy użytkownik nie zastosuje się do powyższych wytycznych będzie podlegał karom ustanowionym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Snelgids

G / OEM-500

Bewerkingen

Vullen en verwarmen

1. Draai de bedieningsknop (1) om de gewenste cyclustijd te selecteren. Het controlelampje zal gaan branden (2).
2. Wacht tot de machine de juiste bedrijfsomstandigheden bereikt en het controlelampje gaat branden (3).

Wassen

1. Verwijder etensresten van het serviesgoed voordat u de borden in de vaatwasser plaatst.
2. Open de deur, plaats het serviesgoed, sluit de deur.
3. Druk op de knop voor het starten van de cyclus (4), die zal oplichten en zal blijven branden tot het einde van de cyclus.
4. Herhaal het proces wanneer de cyclus eindigt.


Reinigingsproducten

De dispensers voor afwasmiddel en glansspoelmiddel zijn standaard.

(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details over de aanpassing en bediening van de dispensers)

HET WASMIDDEL MOET INDUSTRIEEL, NIET-SCHUIMEND VLOEIBAAR
WASMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN ZIJN

Fig.1



Drainage en reiniging

Drainage


1. Draai de bedieningsknop (1) naar positie "0" (OFF) (Fig. 1).
2. Open de deur en verwijder de overloop (Fig. 3).
VERWIJDER HET FILTER NIET EN DRAAI DE O-RING NIET LOS
3. Sluit de deur, draai de bedieningsknop (1) naar de drainagepositie (Fig. 1).
4. Druk op de knop voor het starten van de cyclus (4), die zal oplichten en zal blijven branden tot het einde van de cyclus (Fig.1).
5. Sla de stappen 3 en 4 over bij modellen met zwaartekracht drainage
6. Draai de bedieningsknop (1) naar positie "0" (OFF) (Fig. 1).

Reiniging

1. Open de deur, verwijder het filter (Fig. 4) en alle filterhouders voor reiniging.
2. Reinig en droog de machine met een zachte doek. Laat de deur open tot de volgende dag of volgende opstart
3. Vervang het filter, de overloop met de O-ring en alle filterhouders.

Ontkalken

1. Plaats ontkalker in de kuip en draai zoveel cycli als nodig is.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over deze bewerkingen)



Snelgids

G / M-OEM-500

Bewerkingen

Vullen en verwarmen

1. Sluit de deur, druk op de knop (1). De led in de knop (1) gaat branden.
2. Wacht tot de machine de juiste bedrijfsomstandigheden bereikt en het controlelampje gaat branden (2).

Wassen

3. Verwijder etensresten van het serviesgoed voordat u de borden in de vaatwasser plaatst.
4. Open de deur, plaats het serviesgoed, sluit de deur.
5. Selecteer cyclus door op knop (4), (5) of (6) te drukken. De leds in de startknop van de cyclus geven aan dat de machine actief is.
6. Herhaal het proces wanneer de cyclus eindigt.

Opmerkingen:

Om het verwarmingsproces te versnellen, voert u elke cyclus een paar keer uit nadat de spoeltemperatuur de 85 °C heeft bereikt.

Als u de cyclus start voordat de spoelcyclus een minimumtemperatuur van 85 °C heeft bereikt.

DUURT DE WASCYCLUS MOGELIJK LANGER.

Schoonmaakproducten

De dispensers voor afwasmiddel en glansspoelmiddel zijn standaard.

(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details over de aanpassing en bediening van de dispensers)

HET WASMIDDEL MOET INDUSTRIEEL, NIET-SCHUIMEND VLOEIBAAR
WASMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN ZIJN




Fig.1

Drainage en reiniging

Drainage

1. Open de deur terwijl het apparaat is ingeschakeld.
2. Verwijder de filters (Fig. 2) en de overloop (Fig. 3).
VERWIJDER HET FILTER NIET EN DRAAI DE O-RING NIET LOS
3. Druk gedurende 3 seconden op de knop (4) om de drainagecyclus uit te voeren. Het led-licht in de knop (4) begint te knipperen
4. Wacht tot het led-lampje uit is (4).
5. Sla de stappen 3 en 4 over bij modellen met zwaartekracht drainage
6. Druk op de knop (1) om de machine uit te schakelen en sluit de deur.

Regeneratie


1. Regeneratiecyclus in SOFT-modellen moet na de drainagecyclus worden uitgevoerd. De machine moet leeg zijn.
2. Als het led-lampje (3) brandt, vult u het blik met zouten in de machine.
3. Open de deur.
4. Druk 3 seconden op knop (5).
5. Als het led-licht in de knop (5) begint te knipperen, sluit u de deur.
6. Wacht tot het led-lampje uit is (5).
7. Reinig het interne gedeelte van de machine

Reiniging

1. Open de deur, verwijder het filter (Fig. 4) en alle filterhouders voor reiniging.
2. Vervang het filter, de overloop met de O-ring en alle filterhouders.
3. Reinig en droog de machine met een zachte doek. Laat de deur open tot de volgende dag of tot de volgende keer dat de machine wordt gebruikt.


Ontkalken

1. Plaats ontkalker in de kuip en draai zoveel cycli als nodig is.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over deze bewerkingen)



Snelgids

G / T-OEM-500



Bewerkingen

Vullen en verwarmen

1. Sluit de deur, druk op de knop (1). De led in de knop (1) gaat branden.
2. Wacht tot de machine de juiste bedrijfsomstandigheden bereikt. De spoeltemperatuur (3) moet minstens 85 °C zijn en de boiler temperatuur (4) moet ten minste 55 °C zijn.

Wassen

1. Verwijder etensresten van het serviesgoed voordat u de borden in de vaatwasser plaatst.
2. Open de deur, plaats het serviesgoed, sluit de deur.
3. Selecteer cyclus door op knop (5), (6) of (7) te drukken. De leds in de startknop van de cyclus geven aan dat de machine actief is.
4. Herhaal het proces wanneer de cyclus eindigt.

Opmerkingen:

Om het verwarmingsproces te versnellen, voert u elke cyclus een paar keer uit nadat de spoeltemperatuur de 85 °C heeft bereikt.

Als u de cyclus start voordat de spoelcyclus een minimumtemperatuur van 85 °C heeft bereikt.

DUURT DE WASCYCLUS MOGELIJK LANGER.

Schoonmaakproducten

De dispensers voor afwasmiddel en glansspoelmiddel zijn standaard.

(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details over de aanpassing en bediening van de dispensers)

HET WASMIDDEL MOET INDUSTRIEEL, NIET-SCHUIMEND VLOEIBAAR
WASMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN ZIJN

Drainage en reiniging

Drainage

1. Open de deur terwijl het apparaat is ingeschakeld.
2. Verwijder de filters (Fig. 2) en de overloop (Fig. 3).
VERWIJDER HET FILTER NIET EN DRAAI DE O-RING NIET LOS
3. Druk gedurende 3 seconden op de knop (5) om de drainagecyclus uit te voeren. Het led-licht in de knop (5) begint te knipperen
4. Wacht tot het led-lampje uit is (5).
5. Sla de stappen 3 en 4 over bij modellen met zwaartekrachtdrainage
6. Druk op de knop (1) om de machine uit te schakelen en sluit de deur.

Regeneratie


1. Regeneratiecyclus in SOFT-modellen moet na de drainagecyclus worden uitgevoerd. De machine moet leeg zijn.
2. Als het led-lampje (2) brandt, vult u het blik met zouten in de machine.
3. Open de deur.
4. Druk 3 seconden op knop (6).
5. Als het led-licht in de knop (6) begint te knipperen, sluit u de deur.
6. Wacht tot het led-lampje uit is (6).
7. Reinig het interne gedeelte van de machine

Reiniging

1. Open de deur, verwijder het filter (Fig. 4) en alle filterhouders voor reiniging.
2. Vervang het filter, de overloop met de O-ring en alle filterhouders.
3. Reinig en droog de machine met een zachte doek. Laat de deur open tot de volgende dag of tot de volgende keer dat de machine wordt gebruikt.

Ontkalken

1. Plaats ontkalker in de kuip en draai zoveel cycli als nodig is.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over deze bewerkingen)



1. INHOUDSOPGAVE

1.	INHOUDSOPGAVE	113
2.	ALGEMENE INFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN	114
3.	PRODUCTBESCHRIJVING	115
3.1	Algemene technische gegevens	115
3.2	Specifieke kenmerken	115
4.	INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE	116
4.1	Verwijdering van verpakkingen	116
4.2	Positionering en nivellering	116
4.3	Elektrische aansluiting	116
4.3.1	Elektrische specificaties van de installatie	117
4.3.2	Spanningsconfiguratie van de machine	117
4.4	Hydraulische aansluiting	117
4.5	Waterafvoeraansluiting	118
4.6	Mechanische dispenser voor glansspoelmiddel	118
4.7	Elektrische dispenser voor glansspoelmiddel (alleen mod. W)	118
4.8	Wasmiddeldispenser (optioneel)	119
4.9	Recyclage	120
5.	INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD	121
5.1	Bediening	121
5.1.1	Symbolen op het bedieningspaneel Fig. 9	121
5.1.2	Symbolen op het bedieningspaneel Fig. 10	121
5.1.3	Symbolen op het bedieningspaneel Fig. 11	121
5.1.4	De machine inschakelen	121
5.1.5	Vullen en verwarmen	121
5.1.6	Vorbereiding van de vaat	122
5.1.7	De wascyclus selecteren	122
5.1.8	Thermostop	122
5.1.9	De wascyclus stoppen en het einde van de wascyclus	122
5.1.10	Drainage van de machine	122
5.1.11	Machine uitschakelen	123
5.1.12	Machine uitschakelen	123
5.1.13	De machine aan het einde van de dag schoonmaken	123
5.2	Handige tips	124
5.2.1	Onderhoud	124
5.2.2	Glansspoelmiddel en afwasmiddel	124
5.2.3	Hygiënevoorschriften	124
5.2.4	Optimale resultaten	124
5.2.5	Lange buitengebruikstelling	124
6.	FOUTEN, ALARMMELDINGEN EN STORINGEN	125
6.1	Foutdiagnose (Fig.8)	126
7.	RECYCLAGE VAN HET PRODUCT	126

2. ALGEMENE INFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN

Deze handleiding is gemaakt om u te helpen de werking, installatie en het onderhoud van de machine te begrijpen. Het bevat alle nodige informatie en waarschuwingen om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd en gebruikt, samen met informatie over de kenmerken en mogelijkheden die het biedt, zodat u optimaal van uw machine kunt genieten.



ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN WORDT U VERZOCHT DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.

De handleiding moet veilig en bij de hand worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Als de machine wordt verkocht of overgedragen, wordt u verzocht de handleiding door te geven aan de nieuwe gebruiker.



DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK EN MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

- De materiaalkeuze, constructie in overeenstemming met de CE-veiligheidsrichtlijnen (2014/35 / EG - Laagspanningsrichtlijn, 2014/30 / EG - EMC-richtlijn, 2006/42 / EG - Machinerichtlijn, 2011/65 / EU - RoHS2) en volledig uitgevoerde tests waarborgen de kwaliteit van deze machine. Naast deze handleiding vindt u in de machine: aansluitschema en topografische tabel.
- De plaatsing en installatie en alle reparaties of wijzigingen moeten altijd worden uitgevoerd door een BEVOEGDE TECHNICUS, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als het apparaat niet op de juiste manier is geïnstalleerd.
- Installatie, onjuiste afstelling en onjuist onderhoud of gebruik van het apparaat kan materiële schade en letsel veroorzaken.
- De vaatwasser moet op de juiste manier waterpas worden gezet en u moet erop letten dat geen van de elektriciteitskabels, water- of afvoerslangen vastzit of geknikt raakt.
- Klim **NIET** bovenop de afwasmachine of plaats geen zware voorwerpen op de machine omdat deze alleen is ontworpen om het gewicht van de korf met te wassen borden te dragen.
- **De vaatwasser is ontworpen voor het wassen van borden, glazen en ander keukengerei met restanten van menselijke voeding. Andere voorwerpen mogen niet in de machine worden gewassen.**
 - Neem contact op met de **Technische dienst** als uw machine defect raakt.
 - Ongekwalficeerd of niet-geautoriseerd personeel mag **NIET** proberen de machine te repareren.
 - Gebruik van andere reserveonderdelen dan originele onderdelen zal de garantie ongeldig maken.
 - Tijdens alle onderhoudswerkzaamheden moet de vaatwasser worden losgekoppeld van de hoofdvoeding via de hoofdschakelaar en moet de watertoevoer worden gesloten.
- Schurende of bijtende producten, zuren, oplosmiddelen en chloorhoudende schoonmaakmiddelen mogen **NIET** worden gebruikt om het apparaat schoon te maken, omdat dit de componenten kan beschadigen.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C.
- Er mogen alleen korven, wasmiddelen en spoelhulpmiddelen worden gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen.




HET NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES OF HET ONJUISTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT ZAL DE FABRIKANT ONTHEFFEN VAN ALLE VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN GARANTIE OF MOGELIJKE CLAIMS.

3. PRODUCTBESCHRIJVING

De machine die u zojuist hebt gekocht, is speciaal ontworpen voor het reinigen van serviesgoed, glaswerk en ander keukengerei, dat wordt gebruikt in de horecasector. Omdat het een industrieel product is, wordt het gekenmerkt door een hoge wascapaciteit.

Alle apparaten hebben een typeplaatje dat het apparaat identificeert en de technische kenmerken ervan aangeeft; het bevindt zich aan één van de zijden van de machine. Verwijder het typeplaatje niet van het apparaat.

TYPEPLAATJE



- 1: MODELNAAM APPARAAT
- 2: APPARAATREFERENTIE
- 3: SERIENUMMER + FABRICATEDATUM
- 4: ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
- 5: WATERINLAAT SPECIFICATIES

Deze details moeten worden opgegeven wanneer de technische dienst wordt gebeld.

3.1 Algemene technische gegevens

MOD.	OPTIES	SPANNING VOEDING	BOILER			TANK			WATERVER BR. (l/cyclus) VERM. (W)	Geluids niveau CAP.												
			CAP.	TEMP.	VERM. (W)	CAP.	CAP.	TEMP.														
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA												
GM-OEM-500								2000														
GT-OEM-500								2800														
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>							5600			2000											
GM-OEM-500											2800											
GT-OEM-500											2000											
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz						5600			2000											
GM-OEM-510		230V 3 50Hz 230V 3 60Hz									2800											
GT-OEM-510		400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz												2000								
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>																					
GM-OEM-510																						
GT-OEM-510																						

3.2 Specifieke kenmerken

MOD.	WASCYCLI		TUSSEN -TANK	POMP DRAINAGE	DETG. DOSERING	FILTER- HOUDERS	INOX. Sproeiarmen	SOFT	THERMO- STOP	WAS- CAPACITEIT (korven/u)
	Nr.	LENGTE (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NEE	30
G-OEM-500 DD			-	-	JA	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	JA	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	JA	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	JA	-		
G-OEM-500 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	JA	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	JA	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	JA	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	JA	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	JA		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NEE	40
G-OEM-510 DD			-	-	JA	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	JA	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	JA	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	JA	-		
G-OEM-510 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	JA	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	JA	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	JA	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	JA	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	JA		

4. INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE



De plaatsing en installatie en alle reparaties of wijzigingen moeten altijd worden uitgevoerd door een **BEVOEGDE TECHNICUS**, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land.

Installatie, onjuiste afstelling en onjuist onderhoud of gebruik van het apparaat kan materiële schade en letsel veroorzaken.

4.1 Verwijdering van verpakkingen

Verwijder de verpakking van de machine en controleer of er schade is ontstaan tijdens het transport. Neem direct contact op met de leverancier en het transportbedrijf als er schade wordt geconstateerd. Gebruik de machine in geval van twijfel pas als het probleem is verholpen.



Verpakkingen (plastic, geëxpandeerd polyurethaan, nietjes, enz ...) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten, ze vormen een potentieel gevaar.


De machine moet met een vorkheftruck of een soortgelijk apparaat worden verplaatst om schade aan de structuur te voorkomen. Transporteer de machine naar de installatielocatie en verwijder vervolgens de verpakking.

Al het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg.

4.2 Positionering en nivellering

Dit apparaat heeft verstelbare poten om het op de juiste hoogte te kunnen instellen, dit gebeurt door het voetje op de gewenste hoogte te draaien. Voor een optimale werking is het essentieel dat de machine goed waterpas staat. De vloer waarop de machine moet worden geïnstalleerd, moet het volledige gewicht van de machine kunnen dragen.

Inspecteer de uiteindelijke locatie van de machine voorafgaand aan de installatie om schade tijdens gebruik te voorkomen.



4.3 Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting van het apparaat moeten altijd door een **BEVOEGD TECHNICUS** worden uitgevoerd.

Er moet rekening worden gehouden met de wettelijke normen die in elk land van kracht zijn met betrekking tot aansluiting op het elektriciteitsnet.



- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die staat aangegeven op het typeplaatje.
- De elektrische kabel moet flexibel zijn, met een oliebestendige afdekking en hij mag niet minder wegen dan de kabel met een gewoon omhulsel gemaakt van standaard polychloropreen of een equivalent synthetisch elastomeer (H07RN-F).
- De dwarsdoorsnede van de voedingskabel moet geschikt zijn voor de nominale stroom van de machine.
- Een gemakkelijk toegankelijk schakelapparaat moet naast het apparaat worden geïnstalleerd voor alle fasen, met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten. Deze schakelaar moet worden gebruikt om het apparaat los te koppelen tijdens installatie-, reparatie-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De schakelaar moet zekeringen bevatten die geschikt zijn voor gebruik met de nominale stroom (A) van de machine. Als alternatief kan een geschikte magnetothermische schakelaar worden gebruikt.
- Het apparaat moet worden geaard met behulp van een differentiaalbescherming. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet naleven van deze vereiste.

- Als er tijdens de installatie fouten worden geconstateerd, moet de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.



De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele persoonlijke of materiële schade aan de machine als gevolg van onjuiste installatie of niet-naleving van de specificaties van de fabrikant.

4.3.1 Elektrische specificaties van de installatie

Mod.	Opties	Vermogen voeding	Max. elektrisch vermogen	Amp. (a)	Netto gewicht
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Spanningsconfiguratie van de machine

De spanningsconfiguratie van de machine staat vermeld op het typeplaatje. Als de netspanning niet overeenkomt met de spanning die vermeld staat op de machine, is er een klemmenkast waarmee de verschillende spanningsopties kunnen worden geconfigureerd (**230V 1N~**, **230V 3~** or **400V 3N~**).

Fig. 6, 7, 8

In geval van wijziging moet de leverancier op de hoogte worden gebracht om ervoor te zorgen dat de garantie van de machine geldig blijft. Voor toegang tot de klemmenkast, moet u de afdekking van de machine verwijderen.



ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL mag de elektrische configuratie wijzigen. Gebruikers mogen geen wijzigingen aanbrengen aan de machine.

4.4 Hydraulische aansluiting

De nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt (gebruik geen oude slangen).

Voordat de machine op de watertoevoer wordt aangesloten, moet de waterkwaliteit worden getest.

Aanbevolen waterkwaliteit:

Watertemperatuur (T):	max. 60 °C	Totale hardheid van het water:	5 - 10 °fH (Franse graden)
pH:	6,5 - 7,5		7 - 14 °eH (Engelse graden)
Onzuiverheden:	Ø < 0.08 mm		9 - 18 °dH (Duitse graden)
Chloriden:	max. 150 mg/l	Geleidbaarheid:	400 - 1,000 µS/cm
Cl:	0,2 - 0,5 mg/l		

Als de waterhardheid meer is dan 10 °fH (Franse graden), moet een ontkalker worden geïnstalleerd. Naast de waterkwaliteit moet ook rekening worden gehouden met de druk van de waterleiding. Dit is belangrijk om te zorgen dat het apparaat correct werkt.

Vereiste waterdruk:

DYNAMISCH DRUK	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Als de waterdruk hoger is dan de aanbevolen druk, moet een drukregelaar worden gemonteerd aan de uitgang **Fig. 2**. Als de druk van het leidingwater lager is dan de aanbevolen druk, moet een drukpomp in de waterleiding worden gemonteerd **Fig. 3**.

Fig. 2. Directe aansluiting van de watertoevoerslang. ¹³

Fig. 3. Drukpompaansluiting.

¹³ 31 mm diameter en moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met AS/NZ3500.2 (drainage) door middel van een gekoppelde aansluiting op een DN50 of grotere leiding

S → AFSLUITKRAAN
E → ELEKTROKLEP

F → FILTER
B → ELEKTRISCHE DRUKPOMP

H → WATERSLANG¹⁴

De volgende vereisten zijn noodzakelijk voor de juiste hydraulische installatie van de machine.

- Het hydraulische circuit moet zijn voorzien van een klep om de watertoevoer af te sluiten.
- Controleer of de druk van de hoofdleiding binnen het hierboven aangegeven bereik ligt.
- Om de werking van de machine te optimaliseren, beveelt de fabrikant aan dat de watertemperatuur bij de machine-invoer binnen het volgende bereik ligt.

Koud H ₂ O	Warm H ₂ O
5 °C < T < 25 °C / 41 °F < T < 95 °F	40 °C < T ≤ 60 °C / 122 °F < T < 140 °F

- Bij gebruik van warm water, moet de watertemperatuur ten hoogste 60 °C / 140 °F zijn.
- Alle machines moeten een ¾"-schroefverbinding hebben.

Australië: De installatie moet in overeenstemming zijn met de PCA (plumbing code of Australia).

ALLEEN UK

IRN R160: Een dubbele terugslagklep die aan de voorschriften voldoet of een andere niet minder doeltreffende voorziening die bescherming biedt tegen terugstroming tot ten minste vloeistofcategorie drie, moet worden aangebracht op het punt van aansluiting(en) tussen de watertoevoer en de fitting of het apparaat.

4.5 Waterafvoeraansluiting

Het water dat uit de machine loopt, moet vrij weg kunnen stromen en daarom moet de afvoerbuis lager geplaatst zijn dan de afvoeropening **Fig. 4**. Als de afvoerpijp niet lager is geplaatst, is een drainagepomp vereist. Deze mag niet worden gemonteerd op een hoogte van meer dan **680 mm Fig. 1, Fig. 5**. Als hiervan sprake is, kan de pomp worden aangevraagd op het moment van aankoop of later.

Fig. 4. Drainage installatie.

Fig. 5. Installatie van drainage op een hoogte met gebruik van drainagepomp.



De drainagepomp mag alleen worden geïnstalleerd door personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd, en de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuiste installatie.

4.6 Mechanische dispenser voor glansspoelmiddel

Installatie: Neem de buis aan de achterkant van uw machine met het opschrift "Rinse Aid" en plaats die in de spoeltank.

Buizen zijn transparant om u te laten zien dat er chemicaliën worden gedistribueerd

Werking: Deze dispenser absorbeert het glansspoelmiddel wanneer deze tijdens het spoelen een drukverlies detecteert. Dat wil zeggen, wanneer de vulmagneetklep sluit, wordt een vacuüm gecreëerd dat ervoor zorgt dat de spoelglansmiddeldispenser de vloeistof opneemt, waarop deze is aangesloten.

Afstellen: De dispenser moet worden aangepast wanneer de machine is geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de wasprocedure vanaf het begin optimaal is. De instelling moet worden aangepast aan het type glansspoelmiddel en de waterhardheid. In elke spoelcyclus wordt een hoeveelheid spoelglansmiddel geïnjecteerd die tussen 0 en 4,5 cm³ instelbaar is, hetgeen overeenkomt met een verplaatsing van het spoelglansmiddel in de aanzuigleiding tussen 0 en 40 cm lengte.

Bij elke draai aan de stelschroef varieert de dosering met ca. 4,4 cm in de zuigleiding (0,5 cm³/draai).

4.7 Elektrische dispenser voor glansspoelmiddel (alleen mod. W)

Installatie: Neem de buis aan de achterkant van uw machine met het opschrift "Rinse Aid" en plaats die in de spoeltank.


Buizen zijn transparant om u te laten zien dat er chemicaliën worden gedistribueerd

Werking: Deze dispenser absorbeert het glansspoelmiddel wanneer de elektronische programmeereenheid de opdracht geeft om te spoelen. Het glansspoelmiddel wordt naar de TUSSENTANK gebracht om vervolgens te worden gemengd met het spoelwater van de boiler.

¹⁴ Voor Australië, toevoerslang gecertificeerd met watermerk en terugstroombeveiliging. Moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met AS/NZS3500.1 (watervoorziening), inclusief installatie van het meegeleverde terugstroombeveiligingsmechanisme.

Instellingen: De dispenser moet worden aangepast wanneer de machine is geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de wasprocedure vanaf het begin optimaal is. De instelling moet worden aangepast aan het type glansspoelmiddel en de waterhardheid. Draai daartoe aan de stelschroef tot de gewenste hoeveelheid is bereikt (met de klok mee draaien om de dosis te verhogen, tegen de klok in draaien om deze te verlagen).

Positie	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosering (l/u)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosering in spoeling (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Het wordt aanbevolen dat het glansspoelmiddel en de dispenserinstelling worden bepaald door een technicus die gespecialiseerd is in het gebruik van chemische producten om een efficiëntere wascyclus te garanderen.

4.8 Wasmiddeldispenser (optioneel)

Gebruik ALLEEN **vloeibaar wasmiddel voor commercieel gebruik, hoge temperatuur en laagschuimend**. De fabrikant beveelt geen specifieke merknaam van chemicaliën aan. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur van chemicaliën voor vragen over uw chemische behoeften.

Installatie: de toevoeropening van de wasmiddeldispenser bevindt zich in het voorste gedeelte van de wastank, boven het maximale waterniveau.


Neem de slang aan de achterkant van uw machine met het opschrift "Detergent" en plaats die in de wasmiddelcontainer.


Dit zorgt ervoor dat het juiste volume wasmiddel wordt geleverd aan de machine. Fig. 1

Installatie: de toevoeropening van de wasmiddeldispenser bevindt zich in het voorste gedeelte van de kuip, boven het maximale waterniveau. Raadpleeg het elektrisch schema voor meer informatie over de elektrische aansluiting. De kuip heeft een opening voor de installatie van de dispenser, gemarkeerd met een label waarop staat "DETERGENT CONNEXION".

Werking: de wasmiddeldispenser wordt geactiveerd tijdens de watertoevoer naar de machine, ongeacht of deze zich in de spoel- of vulcyclus bevindt. **Instellingen:** het volume van het wasmiddel moet worden aangepast wanneer dit onderdeel is geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de wasprocedure vanaf het begin optimaal is. Draai daartoe aan de stelschroef tot de gewenste hoeveelheid is bereikt (met de klok mee draaien om de dosis te verhogen, tegen de klok in draaien om deze te verlagen).

Positie	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosering (l/u)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosering in spoeling (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2





Het wordt aanbevolen dat het wasmiddel en de dispenserinstelling worden bepaald door een technicus die gespecialiseerd is in het gebruik van chemische producten om een efficiëntere wasbeurt te garanderen.

4.9 Recyclage

De productverpakking bestaat uit:

- Een houten pallet.
- Karton.
- Een band van polypropyleen.
- Geëxpandeerd polyethyleen.



Alle verpakkingen rondom de machine kunnen worden gerecycled; correcte verwijdering van deze producten helpt het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het recyclen van deze producten neemt u contact op met het desbetreffende kantoor van de lokale instantie. Gooi al deze materialen weg in overeenstemming met de geldende wetgeving.

5. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD



ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN WORDT U VERZOCHT DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.



HET APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK EN MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

5.1 Bediening

Hieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn om de werking van uw vaatwasser te optimaliseren, samen met alle beschikbare opties.

5.1.1 Symbolen op het bedieningspaneel Fig. 9

A. Cyclus selectieknoop	F. Wascyclus 1 (120s)
B. Machine aan controlelampje	F. Wascyclus 2 (90s)
C. Klaar voor gebruik controlelampje	F. Wascyclus 3 (180s)
D. Controlelampje + Druknop start wascyclus	H. Drainagecyclus (Alleen mod. B)
E. Machine UIT	

5.1.2 Symbolen op het bedieningspaneel Fig. 10

J. Knop (AAN/UIT)	M. Wascyclus 1 (90 s) / Drainage (mod. B)
P. Zout nodig controlelampje (mod. SOFT)	N. Wascyclus 2 (120 s) / Regeneratie (mod.SOFT)
Q. Klaar voor gebruik controlelampje	O. Wascyclus 3 (180 s)

5.1.3 Symbolen op het bedieningspaneel Fig. 11

J. Knop (AAN/UIT)	M. Wascyclus 1 (90 s) / Drainage (mod. B)
K. Boilerwater temperatuurondisplay	N. Wascyclus 2 (120 s) / Regeneratie (mod.SOFT)
L. Weergave van tankwatertemperatuur	O. Wascyclus 3
P. Zout nodig controlelampje (mod. SOFT)	

5.1.4 De machine inschakelen

Voordat u machine inschakelt, moet u het volgende controleren:

- ✓ De hoofdschakelaar moet aan staan.
- ✓ De waterkraan moet open staan.
- ✓ Er moet water in de hoofdleiding zijn.
- ✓ De bijbehorende filters moeten op hun plaats zitten.
- ✓ De overloop moet zich op zijn plaats bevinden.

Om de machine bij G-modellen in te schakelen (Fig.9), draait u de keuzeschakelaar van 0 naar WASH CYCLE.

Bij GM (Fig.10) en GT-modellen (Fig.11) drukt u eenmaal gedurende 1,5 seconde op de ON/OFF-knop.

5.1.5 Vullen en verwarmen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, begint het te vullen. Eerst wordt de spoelboiler gevuld en daarna de waskuip. Het vulproces kan enkele minuten duren. Zodra de waskuip vol is, begint de boiler op te warmen en als deze warm is, wordt de kuip verwarmd. Hoewel het mogelijk is om het wasproces te starten, wordt dit niet aanbevolen, omdat het water in de machine nog niet op de ideale temperatuur is.

Bij G (Fig.9) en GM-modellen (Fig.10), wanneer de machine de optimale wastemperatuur bereikt, gaat er een groen led-lampje branden, terwijl bij GT-modellen (Fig. 11) de bedrijfstemperatuur kan worden weergegeven op de display (K en L).

De temperatuur in de boiler moet tussen 82-90 °C en in de tank tussen 57-62 °C liggen (zie afbeelding).



Het wordt aanbevolen om het water in de vaatwasser elke 40/50 wasbeurten of tweemaal per dag te verversen.



De deur moet gesloten zijn voordat de machine kan beginnen met vullen. Om veiligheidsredenen zal de machine niet vullen als de deur open is.

De machine die u hebt gekocht, heeft een veiligheidsthermostaat in de boiler en een andere voor de kuip, zodat bij het uitvallen van een van de hoofdthermostaten de veiligheidsthermostaten de overeenkomstige verwarming uitschakelen.



Tijdens de eerste opwarming van de dag kan de ketel een hogere temperatuur bereiken dan hierboven genoemd vanwege de traagheid van de verwarming. Dit is normaal. Als u ziet dat onder druk staande stoom uit de mondstukken van de sproeiarm komt, terwijl de boiler aan het verwarmen is, moet de technische service op de hoogte worden gesteld.

5.1.6 Voorbereiding van de vaat

Alvorens u de vaat gaat wassen, moeten de voorbereidende stappen hieronder worden gevolgd:

- Verwijder de grootste etensresten van de vaat voordat u ze in de korven plaatst.
- Was het glaswerk eerst.
- Plaats de borden in het rek/de korf.
- Plaats de glazen ondersteboven.
- Plaats het bestek in de bestekmanden met de handgrepen naar beneden. De verschillende stukken bestek kunnen door elkaar worden geplaatst.
- Plaats de bestekmanden in de onderste korven.

5.1.7 De wascyclus selecteren

Voordat u de wascyclus start, plaatst u de overeenkomstige korf met de vaat in de machine en sluit u de deur. Bij modellen uit de G-serie (Fig. 9) moet een wascyclus worden geselecteerd om de was te starten. Elke wascyclus komt overeen met een wastijd die moet worden geselecteerd volgens de gebruikersvereisten. Druk vervolgens op START en de wascyclus zal automatisch starten.

Bij de GM (Fig.10) en GT-modellen (Fig.11) selecteert u, om het wasproces te starten, de wascyclus die u wilt uitvoeren door op een van de drie cycli te drukken. Elke wascyclus (90s / 120s / 180s) komt overeen met een wastijd die moet worden geselecteerd aan de hand van



De deur moet gesloten zijn voordat de machine kan beginnen met de wascyclus. Om veiligheidsredenen zal de wascyclus niet starten, als de deur open is.

5.1.8 Thermostop

GM (Fig.10) en GT-modellen (Fig.11) hebben de thermostopfunctie. De thermostop garandeert een constante spoeling bij een temperatuur van 85 °C. Dit betekent dat de machine blijft wassen tot de boiler de ideale temperatuur heeft bereikt. Daarna begint de spoelcyclus



Als het water uit het aanvoernetwerk lager is dan 50 °C en de thermostop geactiveerd is, kan de wascapaciteit van de vaatwasser afnemen.

5.1.9 De wascyclus stoppen en het einde van de wascyclus

De wascyclus kan op de volgende manieren worden gestopt:

- Door de machine uit te schakelen → stopt de cyclus volledig.
- Door de deur te openen → als de deur gesloten wordt, gaat de cyclus verder.

Verwijder aan het einde van de wascyclus de korf en laat de vaat op een natuurlijke manier drogen. Haal het vaatwerk met schone handen uit de korf, pas op dat u zich niet verbrandt, want het vaatwerk is heel erg warm.

5.1.10 Drainage van de machine

De vaatwassers hebben twee soorten drainages; zwaartekrachtdrainage of met gebruik van een drainagepomp.

5.1.10.1 Drainage door zwaartekracht

Om de machine op deze manier leeg te maken, verwijdert u gewoon de overloop van de machine en het water zal vanzelf wegvloeien. Om veiligheidsredenen mag deze drainagemethode alleen worden gebruikt als de machine is uitgeschakeld.

5.1.10.2 Drainage met behulp van de drainagepomp (optioneel)

Drainage met de optionele drainagepomp is alleen op aanvraag beschikbaar. De afvoerleiding moet altijd op een sifon worden gemonteerd om het terugstromen van geuren te voorkomen.

Bij G-modellen (Fig. 9) gaat u bij drainage als volgt te werk:

- Verwijder het overloopventiel.
- Selecteer de drainagefunctie met de keuzeschakelaar (I).
- Sluit de deur en druk op de cyclus-startknop (D), de drainagecyclus start automatisch.
- Aan het einde van de cyclus (ongeveer 160 s), plaatst u het overloopventiel opnieuw. De machine mag worden uitgeschakeld.

Bij GM (Fig.10) en GT-modellen (Fig.11) gaat u als volgt te werk:

- Verwijder het overloopventiel.
Open de deur en druk 3 seconden op knop M. De drainagecyclus start automatisch



Om water uit de machine af te voeren met de afvoerpomp, moet de slang zich op een hoogte bevinden van (max. 680 mm).

5.1.11 Machine uitschakelen

Bij GM (Fig.10) en GT-modellen (Fig. 11) is de vaatwasser uitgerust met een handmatig regeneratie- of ontkalkingssysteem voor water met een hardheid gelijk aan of hoger dan 10 °fH. Dit betekent dat het water dat de machine binnenkomt, moet worden verzacht. Als dit systeem niet is geïnstalleerd, kunnen de leidingen van de machine verstopt raken door de vorming van te veel kalkaanslag. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat het systeem correct werkt:

- Open de deur.
- Verwijder de overloop en wacht tot de tank leeg is.
- Wanneer de tank is afgetapt en de deur open is, selecteert u de regeneratiecyclus door 3 seconden op N te drukken totdat het controlelampje blijft branden.
- Sluit de deur en de regeneratiecyclus start, het controlelampje blijft branden en knippert tot het einde van de cyclus.
- Na ongeveer 20 minuten gaat het controlelampje uit, wat aangeeft dat de regeneratiecyclus is voltooid.
- Wanneer de regeneratiecyclus is voltooid, opent u de deur en zet u de overloop weer op zijn plaats.
- Sluit de deur en de machine begint de tank te vullen omdat deze leeg is.
- Vul de tank elke week met zout, sluit de dop goed.



Het verschijnen van kalkaanslag op de schone vaat is een indicatie van de noodzaak om de ontkalkings- of regeneratiecyclus dringend uit te voeren.



Het wordt aanbevolen om de binnenkant van de machine te reinigen nadat de regeneratiecyclus is voltooid.

5.1.12 Machine uitschakelen

Bij de G-modellen (Fig.9) draait u de schakelaar (A) naar 0 om de machine uit te schakelen.

Bij de GM (Fig.10) en GT-modellen (Fig.11) wordt de vaatwasser uitgeschakeld door gedurende 1,5 seconde op de AAN/UIT-knop (J) te drukken.

De machine mag tijdens het wasproces niet worden uitgeschakeld, anders wordt het vaatwerk in de machine niet goed schoon.

5.1.13 De machine aan het einde van de dag schoonmaken

Aan het einde van de dag moeten de filters, wasdispensers, sproeiarmen en andere accessoires worden gereinigd. Dit is nodig om de levensduur van de machine te verlengen. Om te zorgen voor een efficiënte afwas, moet de vaatwasser perfect schoon en ontsmet zijn.

5.2 Handige tips

Lees de onderstaande handige tips aandachtig door zodat u het meeste profijt uit uw vaatwasser kunt halen.

5.2.1 Onderhoud

Reinig de machine altijd op de juiste manier om de levensduur ervan te verlengen.

- Verwijder aan het einde van elke dag alle afval uit de machine.
- Gebruik geen schurende, bijtende of zure producten, chloorhoudende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of benzinederivaten om de machine schoon te maken.
- Spuit de machine en de directe omgeving (muren, vloeren) niet schoon met een waterslang, stoomreiniger of hogedrukreiniger.
- Om te voorkomen dat water ongecontroleerd de machine binnenkomt, moet u ervoor zorgen dat bij het reinigen van de vloer het water niet over de plint van de machine stroomt.
- Gebruik geen water onder druk om het apparaat schoon te maken.
- Was alleen serviesgoed, glaswerk of keukengerei dat is gebruikt voor menselijke voeding.
- Controleer elke dag of de wasdispensers correct draaien.
- Controleer aan het begin van elke dag zout, glansspoelmiddel en wasmiddel.
- Bel de technische dienst twee keer per jaar om de machine te laten onderhouden:
 - Reiniging van waterfilter.
 - Reiniging van kalkaanslag op de weerstanden.
 - Inspectie van de staat van de afdichtingen.
 - Inspectie van de staat van de onderdelen.
 - Instelling van de dispensers.
 - Vaste verbinding van de elektrische aansluitingen op de klemmen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of bevoegd technisch personeel om risico's te voorkomen.

5.2.2 Glansspoelmiddel en afwasmiddel

Als u een ander glansspoelmiddel of afwasmiddel gaat gebruiken, moeten de instellingen overeenkomstig worden aangepast. Deze aanpassing moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Gebruik alleen afwasmiddelen die geschikt zijn voor industriële afwasmachines. Gebruik geen schuimproducerende reinigingsmiddelen. Afwasmiddelen die voor huishoudelijk gebruik zijn ontworpen, mogen in geen geval worden gebruikt.



Bij het omgaan met chemische stoffen moeten de veiligheidsinstructies in acht worden genomen. Gebruik geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril bij het hanteren van chemische stoffen. Vermeng geen verschillende reinigingsmiddelen.

5.2.3 Hygiënevoorschriften

- Raak geen schone vaat aan met vuile of vette handen.
- Gebruik schone, gesteriliseerde doeken om de vaat grondig te drogen.
- We raden u aan te wachten tot de machine de juiste wastemperatuur heeft bereikt, omdat dat zorgt voor een grondigere desinfectie en wasgang.
- Tap de kuip minimaal twee keer per dag af of elke 40/50 wasbeurten.

5.2.4 Optimale resultaten

Voor optimale wasresultaten raadt de fabrikant aan om als volgt te werk te gaan:

- Was de vaat als de machine gereed is.
- Zorg er altijd voor dat de verschillende dispensers correct zijn afgesteld.
- Houd de vaatwasser grondig schoon.

5.2.5 Lange buitengebruikstelling

Als de machine voor langere tijd buiten gebruik wordt gesteld (vakantie, tijdelijke sluiting ...), houd dan het volgende in de gaten:

- Laat de machine volledig leeglopen, inclusief de boiler.
- Reinig de machine grondig.
- Laat de deur van de machine open.
- Sluit het waterinlaatventiel.
- Schakel de hoofdstroomtoevoer uit.
- Als er kans op bevriezing bestaat, vraag dan uw technische dienst om de machine tegen bevriezing te beschermen.

6. FOUTEN, ALARMMELDINGEN EN STORINGEN

De stappen die moeten worden gevolgd in het geval van een fout of een storing worden hieronder beschreven. De mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen staan in de volgende tabel. Neem in geval van twijfel of wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen, contact op met de technische dienst.



Raak elektrische componenten niet aan; ze kunnen onder stroom staan en levensbedreigend zijn.

STORING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De machine schakelt niet in.	Er is geen stroomvoorziening.	Controleer of de magnetothermische stroomonderbreker is geactiveerd.
	De zekeringen zijn doorgebrand.	Bel de technische dienst om de reden ervan te analyseren.
	Hoofdschakelaar open.	Schakelaar sluiten.
De machine vult zich niet met water.	Watertoevoerklep gesloten.	Open de waterklep.
	Spuitmonden geblokkeerd.	Reinig de spuitmonden en controleer de sproeiarmen op kalkaanslag.
	Magneetventielfilter geblokkeerd.	Bel de technische dienst om het filter schoon te maken.
	Spoelpomp defect	Bel de technische dienst om de drukschakelaar te vervangen.
	Pressostaat is kapot.	Bel de technische dienst om de drukschakelaar te vervangen.
	Deur is niet goed gesloten	Sluit de deur goed.
Onvoldoende wasresultaat.	Wasdispensers geblokkeerd.	Reinig dispensers grondig.
	Te weinig wasmiddel.	Bel de technische dienst om de dispenser te resetten.
	Vuile filters.	Maak de filters grondig schoon.
	Aanwezigheid van schuim.	Ongeschikt wasmiddel. Bel de technische dienst om te zorgen voor het correcte wasmiddel.
		Te veel glansspoelmiddel. Bel de technische dienst om de dispenser te resetten.
	Temperatuur van onderste kuip bij 50 °C/122 °F.	Thermostaat defect of verkeerd ingesteld. Bel de technische dienst om hem te repareren.
	Duur van cyclus te kort voor mate van vuil op de vaat.	Selecteer een langere cyclus.
	Water is te vuil.	Tap de waskuip af en vul hem met schoon water.
Vaatwerk en keukengerei zijn niet droog.	Er is geen glansspoelmiddel	Vul het reservoir met glansspoelmiddel.
	Weinig glansspoelmiddel.	Bel de technische dienst om de dispenser af te stellen.
	Vaatwerk blijft te lang in de vaatwasser.	Wanneer de vaatwasser klaar is, haalt u de korf uit de machine en laat u het op een natuurlijke manier drogen.
	Spoeltemperatuur lager dan 80 °C/176 °F.	Bel de technische dienst om het probleem te analyseren.
Krassen of vlekken op vaatwerk.	Te veel glansspoelmiddel.	Bel de technische dienst om de dispenser van het glansspoelmiddel af te stellen.
	Water te kalkachtig.	Controleer de hardheid van het water en voer indien mogelijk onmiddellijk de regeneratiecyclus uit.
	Niet genoeg zout in zoutreservoir.	Vul zoutreservoir indien van toepassing.
	Sporen van zout in de kuip.	Zorg er bij het vullen van de zoutafzetting voor dat er geen zout in de kuip terecht komt.
Machine stopt tijdens functioneren.	Elektrische installatie overbelast.	Bel de technische dienst om de elektrische installatie aan te passen.

	De machinebescherming is geactiveerd.	Reset de beveiliging en als deze opnieuw wordt geactiveerd, neemt u contact op met de technische dienst.
De machine stopt en vult zich met water tijdens het wassen.	Drukschakelpijp geblokkeerd.	Maak de kuip leeg en maak die grondig schoon.
	Drukschakelaar defect.	Bel de technische dienst om hem te vervangen.
	Overloop verkeerd gemonteerd.	Monteer overloop correct.
Machine begint niet met de wascyclus.	Deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur op de juiste manier en als wordt geconstateerd dat deze vanzelf weer open gaat, bel dan de technische dienst om de veermechanismen aan te passen.
	Microschakelaar van deur defect.	Bel de technische dienst om hem te vervangen.
De machine loopt niet volledig leeg.	Machine staat niet goed waterpas.	De machine waterpas stellen. Neem bij twijfel contact op met uw technische dienst.
	Drukschakelaar defect.	Bel de technische dienst om de drukschakelaar te vervangen.

6.1 Foutdiagnose (Fig.8)

FOUT	BESCHRIJVING	GEVOLG
E1	OPEN DEUR	De AAN/UIT-LED gaat 0,5 seconde branden en gaat dan 2 seconden uit en gaat weer branden. Dit gaat door zolang de deur open is en de geselecteerde cyclus niet voltooid is.
E2	TANK VULLEN	De AAN/UIT-LED gaat twee keer 0,5 seconde branden en gaat dan 2 seconden uit en gaat weer twee keer branden. Dit gaat door totdat het water in de tank het juiste niveau bereikt in de ingestelde tijd.
E3	DRAINAGE VAN DE TANK	De AAN/UIT-LED gaat drie keer 0,5 seconde branden en gaat dan 2 seconden uit en gaat weer drie keer branden. Dit gaat door totdat de drainagepomp het water in de tank binnen de ingestelde tijd afvoert naar het juiste niveau.
E4	BOILERVERWARMING	De AAN/UIT-LED gaat vier keer 0,5 seconde branden en gaat dan 2 seconden uit en gaat weer vier keer branden. Dit gaat door totdat het water in de boiler de juiste temperatuur bereikt in de ingestelde tijd.
E5	VERWARMING VAN DE TANK	De AAN/UIT-LED gaat vijf keer 0,5 seconde branden en gaat dan 2 seconden uit en gaat weer vijf keer branden. Dit gaat door totdat het water in de tank de juiste temperatuur bereikt in de ingestelde tijd.



OPMERKING: Neem contact op met de technische dienst als er een fout optreedt, die niet in de bovenstaande tabel vermeld staat. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

7. RECYCLAGE VAN HET PRODUCT




De Europese Richtlijn 2012/19 / EU met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) bepaalt dat huishoudelijke apparaten niet mogen worden weggegooid via de normale, stedelijke afvalcyclus voor vaste stoffen. Apparatuur die wordt afgedankt, moet apart worden ingezameld om de kosten van hergebruik en recycling van de materialen van de machine te optimaliseren en mogelijke schade aan atmosfeer en volksgezondheid te voorkomen. Op alle producten is het symbool van de doorgekruiste afvalbak geplaatst om de eigenaar te herinneren aan zijn verplichtingen met betrekking tot gescheiden afvalinzameling. Voor meer informatie over het correct verwijderen van huishoudelijke apparaten moeten eigenaars contact opnemen met hun lokale autoriteiten of de leverancier van het apparaat.

Snabbguide

G / OEM-500

Fig.1



Åtgärder

Påfyllning och uppvärmning

1. Vrid styrknappen (1) för att välja cykeltid. Kontrollampen tänds (2).
2. Vänta tills maskinen uppnår rätt driftvillkor och kontrollampen tänds (3).

Diska

1. Ta bort eventuella rester från tallrikarna och besticken innan du placerar dem i diskmaskinen.
2. Öppna luckan, lägg i disken och stäng luckan.
3. Tryck på cykelstartknappen (4), vilken kommer att tändas och fortsätta att lysa tills cykeln är slut.
4. Upprepa samma steg när cykeln är klar.

Diskmedel

Diskmedels- och spolglansbehållarna är standard.

(Se användarhandboken för hur du justerar och använder behållarna)

DISKMEDLET BÖR VARA I VÄTSKEFORM, AV INDUSTRIELL KVALITET, TÅLA HÖGA TEMPERATURER, INTE SKUMMA.

Tömning och rengöring

Tömning

1. Vrid styrknappen (1) till position "0" (OFF) (fig. 1).
2. Öppna luckan och avlägsna överfyllnadsskyddet (fig. 3).
AVLÄGSNA INTE FILTRET ELLER TAPPA BORT O-RINGEN
3. Vrid styrknappen (1) till tömningsläget  (fig. 1)
4. Tryck på cykelstartknappen (4), vilken kommer att tändas och fortsätta att lysa tills cykeln är slut (fig. 1).
5. Hoppa över steg 3 och 4 om modellen töms genom självfall
6. Vrid styrknappen (1) till position "0" (OFF) (fig. 1).


Rengöring

1. Öppna luckan, ta ut filtren (fig. 4) och alla filterfacken för att rengöra maskinen.
2. Rengör och torka ur maskinen med en mjuk tygduk. Lämna luckan öppen till nästa dag eller nästa start.
3. Sätt tillbaka filtret, överfyllnadsskyddet med O-ringen och alla filterfacken.

Avhårdning

1. Placera avhårdningstabletten i behållaren och kör så många cykler som krävs.

(Se användarhandboken för mer information om denna åtgärd.)



Snabbguide

G / M-OEM-500

Åtgärder

Påfyllning och uppvärmning

1. Stäng luckan och tryck på knappen (1). Lysdioden inuti knappen (1) tänds.
2. Vänta tills maskinen uppnår rätt driftvillkor och kontrollampen tänds (2).

Diska

1. Ta bort eventuella rester från tallrikarna och besticken innan du placerar dem i diskmaskinen.
2. Öppna luckan, lägg i disken och stäng luckan.
3. Välj cykel genom att trycka på knappen (4), (5) eller (6). Lysdioderna inuti cykelstartknappen tänds, vilket visar att maskinen går.
4. Upprepa samma steg när cykeln är klar.

Obs!

För att skynda på uppvärmningen kan du köra endast de båda cyklerna efter att sköljningstemperaturen har nått 85 °C.

Om du startar cykeln innan sköljningscykeln har nått sin minimitemperatur eller 85 °C. TVÄTTCYKELN KAN TA LÄNGRE TID.


Diskmedel

Diskmedels- och spolglansbehållarna är standard.

(Se användarhandboken för hur du justerar och använder behållarna)

DISKMEDLET BÖR VARA I VÄTSKEFORM, AV INDUSTRIELL KVALITET, TÅLA HÖGA TEMPERATURER, INTE SKUMMA.

Fig.1



Tömning och rengöring

Tömning

1. Öppna luckan medan maskinen är påslagen.
2. Ta ut filtren (fig. 2) och överfyllnadsskyddet (fig. 3).
AVLÄGSNA INTE FILTRET ELLER TAPPA BORT O-RINGEN
3. Håll inne knappen (4) i 3 sekunder för att tömma maskinen. Lysdioden inuti knappen (4) börjar blinka
4. Vänta tills lysdioden i knappen (4) slocknar.
5. Hoppa över steg 3 och 4 om modellen töms genom självfall
6. Tryck på knappen (1) för att stänga av maskinen och stänga luckan.

Regenerering


1. Regenereringscykeln i SOFT-modeller måste köras efter tömningscykeln. Maskinen måste vara tom.
2. Om LED-lampan (6) är på, fyll i saltburken inuti maskinen
3. Öppna luckan.
4. Håll inne knappen (5) i tre sekunder.
5. När lysdioden inuti knappen (5) börjar blinka, stänger du luckan.
6. Vänta tills lysdioden i knappen (5) slocknar.
7. Rengöra maskinen interna delar

Rengöring

1. Öppna luckan, ta ut filtren (fig. 4) och alla filterfacken för att rengöra maskinen.
2. Sätt tillbaka filtret, överfyllnadsskyddet med O-ringen och alla filterfacken.
3. Rengör och torka ur maskinen med en mjuk tygduk. Lämna luckan öppen över natten eller tills nästa gång maskinen används.

Avhärdning

1. Placera avhärdningstabletten i behållaren och kör så många cykler som krävs. (Se användarhandboken för mer information om denna åtgärd.)



Snabbguide

G / T-OEM-500

Åtgärder

Påfyllning och uppvärmning

1. Stäng luckan och tryck på knappen (1). Lysdioden inuti knappen (1) tänds.
2. Vänta tills maskinen når rätt driftvillkor. Sköljningstemperaturen (3) måste vara minst 85 °C och tanktemperaturen (4) måste vara minst 55 °C.

Diska

1. Ta bort eventuella rester från tallrikarna och besticken innan du placerar dem i diskmaskinen.
2. Öppna luckan, lägg i disken och stäng luckan.
3. Välj cykel genom att trycka på knappen (5), (6) eller (7). Lysdioderna inuti cykelstartknappen tänds, vilket visar att maskinen går.
4. Upprepa samma steg när cykeln är klar.

Obs!

För att skynda på uppvärmningen kan du köra endast de båda cyklerna efter att sköljningstemperaturen har nått 85 °C.


Om du startar cykeln innan sköljningscykeln har nått sin minimitemperatur eller 85 °C. TVÄTTCYKELN KAN TA LÄNGRE TID.

Diskmedel

Diskmedels- och spolglansbehållarna är standard.

(Se användarhandboken för hur du justerar och använder behållarna)

DISKMEDLET BÖR VARA I VÄTSKEFORM, AV INDUSTRIELL KVALITET, TÅLA HÖGA TEMPERATURER, INTE SKUMMA.



Tömning och rengöring

Tömning

1. Öppna luckan medan maskinen är påslagen.
 2. Ta ut filtren (fig. 2) och överfyllnadsskyddet (fig. 3).
- AVLÄGSA INTE FILTRET ELLER TAPPA BORT O-RINGEN**
3. Håll inne knappen (5) i 3 sekunder för att tömma maskinen. Lysdioden inuti knappen (5) börjar blinka
 4. Vänta tills lysdioden i knappen (5) slocknar.
 5. Hoppa över steg 3 och 4 om modellen töms genom självfall
 6. Tryck på knappen (1) för att stänga av maskinen och stänga luckan.

Regenerering


1. Regenereringscykeln i SOFT-modeller måste köras efter tömningscykeln. Maskinen måste vara tom.
2. Om LED-lampan (2) är på, fyll i saltburken inuti maskinen
3. Öppna luckan.
4. Håll inne knappen (6) i tre sekunder.
5. När lysdioden inuti knappen (6) börjar blinka, stänger du luckan.
6. Vänta tills lysdioden i knappen (6) slocknar.
7. Rengöra maskinen interna delar

Rengöring

1. Öppna luckan, ta ut filtren (fig. 4) och alla filterfacken för att rengöra maskinen.
2. Sätt tillbaka filtret, överfyllnadsskyddet med O-ringen och alla filterfacken.
3. Rengör och torka ur maskinen med en mjuk tygduk. Lämna luckan öppen över natten eller tills nästa gång maskinen används.

Avhärdning

4. Placera avhärdningstabletten i behållaren och kör så många cykler som krävs. (Se användarhandboken för mer information om denna åtgärd.)



1. INNEHÅLL

1.	INNEHÅLL	130
2.	ALLMÄN INFORMATION OCH VARNINGAR	131
3.	PRODUKTINFORMATION	132
3.1	Allmänna specifikationer	132
3.2	Specifika egenskaper	132
4.	INSTALLATIONSANVISNINGAR	133
4.1	Avlägsna emballaget	133
4.2	Positionering och nivellering	133
4.3	Elektrisk anslutning	133
4.3.1	Installationens elektriska specifikationer	134
4.3.2	Maskinens märkspänning	134
4.4	Hydraulisk anslutning	134
4.5	Dräneringsanslutning	135
4.6	Mekanisk sköljning och behållare	135
4.7	Elektrisk sköljmedelsdispenser (endast MODELL W)	135
4.8	Diskmedelshållare (tillval)	136
4.9	Återvinning	137
5.	ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	138
5.1	Drift	138
5.1.1	Symboler på kontrollpanelen fig. 9	138
5.1.2	Symboler på kontrollpanelen fig. 10	138
5.1.3	Symboler på kontrollpanelen fig. 11	138
5.1.4	Sätta på enheten	138
5.1.5	Påfyllning och uppvärmning	138
5.1.6	Förbereda disken	139
5.1.7	Välj diskcykel	139
5.1.8	Värmestopp	139
5.1.9	Stoppa diskcykeln och slutet på diskcykeln	139
5.1.10	Tömma maskinen	139
5.1.11	Stänga av maskinen	140
5.1.12	Stänga av maskinen	140
5.1.13	Rengöra maskinen i slutet av dagen	140
5.2	Användbara tips	141
5.2.1	Underhåll	141
5.2.2	Sköljmedel och tvättmedel	141
5.2.3	Hygienregler	141
5.2.4	Bästa resultat	141
5.2.5	Långvarig icke-användning	141
6.	FEL, VARNINGSSIGNALER OCH DRIFTSTOPP	142
6.1	Felsökning (fig. 8)	143
7.	ÅTERVINNING AV PRODUKTEN	143

2. ALLMÄN INFORMATION OCH VARNINGAR

Denna manual har skapats för att hjälpa dig att förstå drift, installation och underhåll av enheten. Den innehåller all nödvändig information och varningar för att säkerställa att apparaten installeras och används korrekt, tillsammans med information om egenskaper och möjligheter som erbjuds, så att du kan njuta av din maskin till fullo.



INNAN DU STARTAR ENHETEN, LÄS NOGA DE INSTRUKTIONER SOM MEDFÖLJER DENNA MANUAL.

Manualen bör förvaras säkert och lättillgängligt för framtida referens.

Om enheten säljs eller överförs, lämna vänligen över handboken till den nya användaren.



DENNA ENHET ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING, OCH SKALL ENDAST ANVÄNDAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.

- Valet av material, konstruktionen i överensstämmelse med CE-säkerhetsdirektiven (2014/35/EG Lågspänningsdirektivet, 2014/30/EG EMC-direktivet, 2006/42/EG Maskindirektivet, 2011/65/EU- RoHS2) samt de omfattande testerna säkerställer att maskinen är av högsta kvalitet. Utöver denna manual innehåller förpackningen även: kopplingsschema och topografisk tabell.
- Placering och installation, samt alla reparationer eller modifieringar, ska alltid utföras av en AUKTORISERAD TEKNIKER, i enlighet med gällande lagstiftning i landet. Tillverkaren tar inget ansvar om enheten är felaktigt installerad.
- Installation, felaktig inställning, olämpligt underhåll eller olämplig användning av enheten kan orsaka materiella skador och personskador.
- Diskmaskinen måste stå helt rakt och åtgärder vidtas för att ingen av elkablarna, vattenrören eller tömningsslangarna ska skadas eller böjs.
- **KLÄTTRA INTE** upp eller placera tunga föremål ovanpå diskmaskinen då den endast är konstruerad för att bära vikten av tallrikarna som väntar på att diskas.
- **Diskmaskinen är konstruerad för att diska tallrikar, glas och andra husgeråd med spår av mänskliga matrester. Eventuella övriga föremål får inte diskas i diskmaskinen.**
 - Om din maskin går sönder, vänligen kontakta vårt **tekniskaservicecenter**.
 - Okvalificerad eller obehörig personal får **INTE** försöka reparera maskinen.
 - Användning av andra reservdelar än originaldelar upphäver garantin.
 - Medan underhåll pågår måste diskmaskinen vara bortkopplad från huvudströmbrytaren och vatteninloppet måste stängas.
 - Repande eller frätande produkter, syror, lösningsmedel och klorbaserade tvättmedel får **INTE** användas för att rengöra enheten, eftersom det kan skada komponenterna.
 - Denna maskin är avsedd att användas i en rumstemperatur från 5 °C till 40 °C.
 - Använd endast korgarna, diskmedlen och spolglans som rekommenderas av tillverkaren.




UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV ENHETEN BEFRIAR TILLVERKAREN FRÅN SKYLDIGHETER BETRÄFFANDE GARANTIN ELLER MÖJLIGA KRAV.

3. PRODUKTINFORMATION

Maskinen som du har köpt är särskilt konstruerad för att rengöra bestick, glas och andra husgeråd, och används i hotell- och cateringsektorn. Då detta är en industriell produkt kännetecknas dess egenskaper av den höga diskkapaciteten.

Alla maskiner har en typskylt som identifierar maskinen och anger dess tekniska egenskaper, i detta fall sitter den på ena sidan av maskinen. Ta inte bort identifikationsplattan från enheten.

TYPISKYL



- 1: MASKINENS MODELLNAMN
- 2: MASKINENS REFERENSNUMMER
- 3: SERIENUMMER + TILLVERKNINGSDATUM
- 4: ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
- 5: VATTENINLOPPSSPECIFIKATIONER

Uppge dessa uppgifter om du ringer teknisk service.

3.1 Allmänna specifikationer

MOD.	ATERNATIV	SPÄNNING FÖRSÖRJNING	PANNA			RÉSERVOIR			VATTENKON S. (l/cykel) EFFEKT (W)	Ljudniv å KAP.		
			KAP.	TEMP.	EFFEKT (W)	KAP.	KAP.	TEMP.				
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA		
GM-OEM-500					2200			2000				
GT-OEM-500								2800				
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz	7 l	85°C	5600	25 l	60°C	2000	2,7	65 dBA		
GM-OEM-500					5600			2800				
GT-OEM-500								2000				
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz	7 l	85°C	5600	25 l	60°C	2000	2,7	65 dBA		
GM-OEM-510											5600	2800
GT-OEM-510												2000
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>	400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz	7 l	85°C	5600	25 l	60°C	2000	2,7	65 dBA		
GM-OEM-510											5600	2800
GT-OEM-510												2000

3.2 Specifika egenskaper

MOD.	DISKCYKLER		BUFFERTTANK	POMPE VIDANGE	DISKMEDEL DOS	FILTERFACK	INOX Sköljningsmunstycken	VATTENAVHÄRDARE	VÄRMESTOPP	DISKKAPACITET (korgar/h)
	N°	LÄNGD(ER)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NEJ	30
G-OEM-500 DD			-	-	JA	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	JA	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	JA	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	JA	-		
G-OEM-500 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	JA	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	JA	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK		120	-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	JA	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA		180	-	-	-	-	JA	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	JA		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NEJ	40
G-OEM-510 DD			-	-	JA	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	JA	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK		180	-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	JA	-	-		
G-OEM-510 SA		180	-	-	-	-	JA	-		
G-OEM-510 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	JA	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	JA	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK		120	-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	JA	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA		180	-	-	-	-	JA	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			JA	-	JA	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	JA		

4. INSTALLATIONSANVISNINGAR



Placering och installation, samt alla reparationer eller modifieringar, ska alltid utföras av en auktoriserad tekniker, i enlighet med gällande lagstiftning i landet.

Installation, felaktig inställning, olämpligt underhåll eller olämplig användning av enheten kan orsaka materiella skador och personskador.

4.1 Avlägsna emballaget

Avlägsna förpackningen från maskinen och kontrollera att den inte skadats under transporten. Om någon skada observeras, meddela omedelbart leverantören och transportföretaget. Vid tvivel, använd inte enheten förrän problemet har kunnat bedömmas.



Emballaget (plast, expanderad polyuretan, häftklammer etc...) får inte lämnas inom räckhåll för barn, då de är potentiella risker.


Enheten ska flyttas med en gaffeltruck eller liknande för att undvika skador på stommen. Flytta maskinen till platsen där den ska installeras och ta sedan av förpackningen.

Hela förpackningen kan återvinnas. Kassera emballaget korrekt.

4.2 Positionering och nivellering

Maskinen har justerbara fötter så att du kan anpassa dess höjd, vilket görs genom att vrida foten till den önskade höjden uppnås. För bästa resultat är det viktigt att maskinen står plant. Underlaget som maskinen står på måste kunna bära hela maskinens vikt.

Kontrollera maskinens slutliga plats innan den installeras för att förhindra att den skadas när den används.



4.3 Elektrisk anslutning

En AUKTORISERAD TEKNIKER bör alltid utföra den elektriska installationen av enheten.

De rättsliga normer som gäller i varje land avseende anslutning till elnätet bör beaktas.



- Kontrollera att nätspänningen motsvarar det som anges på typskylten.
- Strömsladden bör vara flexibel med oljebeständig isolering, och den bör inte väga mindre än en sladd med normal isolering av polykloropren eller motsvarande syntetisk elastomer (H07RN-F).
- Strömkabelns tvärsnitt måste vara lämpligt för enhetens ström.
- En lättåtkomlig strömbrytare måste installeras bredvid maskinen för alla faser med ett minsta avstånd på 3 mm mellan kontakterna. Strömbrytaren används för att koppla bort maskinen från elnätet medan installation, reparation, rengöring och underhåll pågår. Strömbrytaren måste använda rätt säkringar för maskinens märkström (A). Alternativt kan en lämplig magnetisk termisk strömbrytare användas.
- Maskinen måste jordas med ett differentialrelä. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla detta krav.

- Om fel upptäcks under installationen, ska leverantören omedelbart underrättas.



Tillverkaren kommer inte att hållas ansvarig för personliga eller materiella skador på enheten som orsakas av felaktig installation eller underlåtenhet att följa tillverkarens specifikationer.

4.3.1 Installationens elektriska specifikationer

MOD.	Alternativ	Strömförsörjning	Max effekt	Amp. (a)	Nettovikt
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Maskinens märkspänning

Maskinens märkspänning finns på typskylten. Om spänningsförsörjningen inte överensstämmer med typskylten, finns det en uttagsslåda där du kan välja mellan olika spänningar (**230V 1N~**, **230V 3~** or **400V 3N~**). **Fig. 6, 7, 8**

Om ändringar görs måste leverantören meddelas för att bekräfta att maskinens garanti fortfarande gäller. För att komma åt uttagsplinten, öppnar du maskinens hölje.



ENDAST BEHÖRIG PERSONAL får ändra maskinens elektriska konfiguration. Vanliga användare får inte modifiera maskinen.

4.4 Hydraulisk anslutning

De nya slangarna som följer med maskinen bör användas (återanvänd inte gamla slangar).

Innan du ansluter maskinen till vattnet, måste vattenkvaliteten testas.

Rekommenderad vattenkvalitet:

Vattentemperatur (T):	max. 60 °C	Total vattenhårdhet:	5 – 10 °fH (franska hårdhetsgrader)
pH:	6,5 - 7,5		7 – 14 °eH (engelska hårdhetsgrader)
Föroreningar:	Ø < 0,08 mm		9 – 18 °dH (tyska hårdhetsgrader)
Klorider	max. 150 mg/l	Konduktivitet:	400 - 1,000 µS/cm
Cl:	0,2 - 0,5 mg/l		

Om vattnets hårdhet överstiger 10 °fH (franska hårdhetsgrader), måste en avhårdare installeras.

Förutom vattenkvaliteten måste trycket i vattenledningarna beaktas. Detta är viktigt för att maskinen ska fungera.

Nödvändigt vattentryck:

DYNAMISKT TRYCK	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Om vattentrycket är högre än det rekommenderade trycket, måste en tryckregulator installeras vid utloppet **fig. 2**. Om trycket i vattenledningarna är lägre än det rekommenderade trycket, måste en tryckpump installeras vid vatteninloppet **fig. 3**.

Fig. 2. Direktanslutning för vattenslangen. ¹⁵

Fig. 3. Ansluta tryckpumpen.

S → AVSTÄNGNINGSVENTIL

F → FILTER

H → VATTENSLANG¹⁶

E → ELEKTROVENTIL

B → ELEKTRISK TRYCKPUMP

Följande krav måste iakttas för maskinens hydrauliska installation.

¹⁵ 31mm i diameter och måste installeras i enlighet med AS/ NZ3500.2 (tömning) genom att ansluta den till ett DN50-rör eller större

¹⁶ I Australien används en vattenmärkt inloppsslang och backflödesskydd. De måste installeras enligt AS/NZS3500.1 (vattenförsörjning), inklusive att det medföljande backflödesskyddet installeras.

- Den hydrauliska kretsen måste ha en avstängningsventil för vattenförsörjningen.
- Kontrollera att trycket i vattenledningarna ligger inom det ovanstående området.
- För att maskinen ska fungera optimalt, rekommenderar tillverkaren att vattentemperaturen vid maskinens inlopp ligger inom följande område.

Kallvatten	Varmvatten
$5\text{ }^{\circ}\text{C} < T^a < 25\text{ }^{\circ}\text{C} / 41\text{ }^{\circ}\text{F} < T^a < 95\text{ }^{\circ}\text{F}$	$40\text{ }^{\circ}\text{C} < T^a \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C} / 122\text{ }^{\circ}\text{F} < T^a < 140\text{ }^{\circ}\text{F}$

- Om du använder varmvatten får vattentemperaturen inte överstiga $60\text{ }^{\circ}\text{C} / 140\text{ }^{\circ}\text{F}$.
- Alla maskinerna måste använda $\frac{3}{4}$ " skruvanslutningar.

Australien: Installationen ska utföras i enlighet med PCA (plumbing code of Australia).

ENDAST UK

IRN R160: En godkänd dubbel backventil eller någon annan lika effektiv anordning som ger skydd mot återflöde till minst vätskekategori tre ska monteras vid anslutningspunkten mellan vattentillförseln och armaturen eller apparaten.

4.5 Dräneringsanslutning

Vattnet som töms från maskinen måste flöda fritt och därför bör tömningsröret ligga lägre än utloppet **fig. 4**. Om tömningsröret inte ligger lägre krävs en tömningspump. Den får inte monteras högre upp än **680 mm fig. 1, fig. 5**. I detta fall kan pumpen begäras vid inköpstillfället eller senare.

Fig. 4. Installera tömning.

Fig. 5. Installera tömningen i jämnhöjd med tömningspumpen.



Tömningspumpen får endast installeras av personal med tillverkarens behörighet, och tillverkaren är inte ansvarig för felaktiga installationer.

4.6 Mekanisk sköljning och behållare

Installation: Ta slangen på baksidan av maskinen märkt "Rinse Aid") och lägg den i sköljningsbehållaren

Rören är genomskinliga så att man kan se eventuella kemikalier som förs genom dem.

Drift: Denna behållare absorberar sköljmedlet och upptäcker om tryckförändringar uppstår under sköljningen. När påfyllningssolenoidventilen stängs, bildas ett vakuum som låter sköljmedelsbehållaren absorbera vätskan till vilken den är ansluten.

Justering: Behållaren kan justeras efter att maskinen har installerats så att den kan optimeras redan från början. Inställningarna bör göras med hänsyn till typen av sköljmedel och vattnets hårdhet. I varje sköljcykel injiceras en mängd sköljmedel som kan justeras mellan 0 och 4,5 cm³, vilket motsvarar en förskjutning av sköljmedlet i sugledningen med en längd på mellan 0 och 40 cm.

För varje vridning av justeringsskruven varierar doseringen med ca 4,4 cm i längden i sugledningen (0,5 cm³/varv).

4.7 Elektrisk sköljmedelsdispenser (endast MODELL W)


Installation: Ta slangen på baksidan av maskinen märkt "Rinse Aid") och lägg den i sköljningsbehållaren

Rören är genomskinliga så att man kan se eventuella kemikalier som förs genom dem.

Drift: Dispensern absorberar sköljmedlet när styrenheten skickar kommandot att börja skölja. Sköljmedlet läggs i **BUFFERTTANKEN**, och blandas sedan med sköljvatten från pannan.

Inställningar: Behållaren kan justeras efter att maskinen har installerats så att den kan optimeras redan från början. Inställningarna bör göras med hänsyn till typen av sköljmedel och vattnets hårdhet. Vrid justeringsskruven tills den önskade dosen uppnås (vrid medurs för att öka dosen, moturs för att minska den).

Position	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosering (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosering i spolning (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Vi rekommenderar att sköljmedlet och dispenserns inställningar konfigureras av en tekniker specialiserad på kemiska produkter för att maskinen ska kunna diska effektivare.

4.8 Diskmedelshållare (tillval)

Använd ENDAST **diskmedel i vätskeform för höga temperaturer och med låg löddring**. Tillverkaren rekommenderar inte något specifikt märke med diskmedel. Kontakta din lokala leverantör om du har några frågor.

Installation: diskmedelsbehållarens inlopp ligger i diskutrymmets framedel ovanför den högsta vattennivån.



Ta röret längst bak på maskinen märkt "Detergent" och lägg det i diskmedelsbehållaren.

Detta gör att maskinen använder rätt mängd diskmedel. Fig. 1

Installation: diskmedelbehållarens ingång måste ligga i diskutrymmet ovanför den högsta vattennivån. Se kopplingsschemat för mer information om den elektriska anslutningen. Inuti diskmaskinen finns en öppning där behållaren kan installeras, vilken är märkt med en klisterlapp med texten "DETERGENT CONNEXION".

Användning: diskmedelsbehållaren aktiveras när maskinen fylls på med vatten, oavsett om den är i en sköljningscykel eller fylls på. Inställningar: Mängden diskmedel som används anpassas beroendes på om den nödvändiga komponenten för att optimera disken finns installerad redan från början. För att göra detta vrider du justeringsskruven tills den önskade mängden är uppnådd (vrid medurs för att öka dosen, moturs för att minska den).

Position	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosering (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosering i spolning (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2





Vi rekommenderar att diskmedlet och dispenserns inställningar konfigureras av en tekniker specialiserad på kemiska produkter för att maskinen ska kunna diska effektivare.

4.9 Återvinning

Produktemballaget består av:

- En träpall.
- Kartong.
- Ett polypropenband.
- Utvidgad polyeten.



Allt emballage som används runt enheten kan återvinnas. Korrekt bortskaffande av dessa produkter bidrar till att skydda miljön. För ytterligare information om återvinning av dessa produkter hänvisas till de lokala myndigheterna. Kassera detta material i enlighet med gällande lagstiftning.

5. ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER



INNAN DU STARTAR ENHETEN, LÄS NOGA DE INSTRUKTIONER SOM MEDFÖLJER DENNA MANUAL.



DENNA ENHET ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING, OCH SKALL ENDAST ANVÄNDAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.

5.1 Drift

De nödvändiga stegen för att optimera din diskmaskin visas nedan tillsammans med alla tillgängliga alternativ.

5.1.1 Symboler på kontrollpanelen fig. 9

A. Välja cykel	F. Diskcykel 1 (120 s)
B. Maskin på kontrollampa	G. Diskcykel 2 (90 s)
C. Maskin redo kontrollampa	H. Diskcykel 3 (180 s)
D. Kontrollampa + Tryck på knappen för att starta diskcykel	I. Tömningscykel (endast mod. B)
E. Maskin AV	

5.1.2 Symboler på kontrollpanelen fig. 10

J. Knapp (AV/PÅ)	M. Diskcykel 1 (90 s) / Tömning (mod. B)
P. Salt krävs kontrollampa (mod. SOFT)	N. Diskcykel 2 (120 s) / Regenerering (mod. SOFT)
Q. Maskin redo kontrollampa	O. Diskcykel 3 (180 s)

5.1.3 Symboler på kontrollpanelen fig. 11

J. Knapp (AV/PÅ)	M. Diskcykel 1 (90 s) / Tömning (mod. B)
K. Display för pannvattentemperatur	N. Diskcykel 2 (120 s) / Regenerering (mod. SOFT)
K. Display för tankvattentemperatur	O. Diskcykel 3 (180 s)
P. Salt krävs kontrollampa (mod. SOFT)	

5.1.4 Sätta på enheten

Innan du sätter på maskinen, kontrollerar du följande:

- ✓ Huvudströmbrytaren måste vara på.
- ✓ Vattenventilen måste vara öppen.
- ✓ Det måste finnas vatten i vattenledningarna.
- ✓ Alla filter måste vara på plats.
- ✓ Överfyllnadsskyddet måste vara på plats.

För att slå på en G-modell (fig. 9), vrider du väljaren från 0 till DISKCYKEL.

Med GM (Fig. 10) och GT-modeller (Fig. 11), håller du inne strömbrytaren i 1,5 sekunder.

5.1.5 Påfyllning och uppvärmning

När maskinen slås på börjar den fyllas med vatten. Först fylls sköljningspannan och sedan resten av diskmaskinen. Det kan ta några minuter att fylla diskmaskinen. När diskmaskinen har fyllts börjar pannan värmas upp, och när den är varm värms vattnet i diskmaskinen upp. Även om diskningen kan startas, rekommenderar vi att man låter vattnet i maskinen nå rätt temperatur först.

När G (Fig. 9) och GM (Fig.10) modeller når den optimala disktemperaturen tänds det gröna LED-ljuset, medan arbetstemperaturen i GT-modeller (fig. 11) visas på skärmen (K och L).

Temperaturen i pannan bör vara 82-90 °C och 57-62 °C i diskmaskinen (se figur).



Vi rekommenderar att du byter ut vattnet i diskmaskinen varje 40/50 diskar eller två gånger om dagen.



Luckan måste vara stängd för att maskinen ska fyllas på. Av säkerhetsskäl fylls maskinen inte på om luckan är öppen.

Din maskin har en reservtermostat i pannan och en annan i själva diskmaskinen, och om någon av huvudtermostaterna skulle drabbas av fel kommer reservtermostaten att slå av de motsvarande värmeelementen.



Första gången maskinen värms upp under dagen kan pannan nå en högre temperatur än den angivna på grund av termisk tröghet. Det är normalt. Om trycksatt ånga syns tränga ut ur sköljningsmunstyckena medan pannan värms upp, kontaktar du teknisk support.

5.1.6 Förbereda disken

Innan du tvättar disken, måste du följa de förberedande stegen nedan:

- Ta bort alla stora matrester från disken innan du placerar den i korgarna.
- Tvätta glas först.
- Lägg tallrikar i korgen med tallrikshållare.
- Ställ glasen upp och ner.
- Lägg bestick i bestickkorgarna med handtagen neråt. Olika typer av bestick kan blandas.
- Placera bestickkorgarna i de nedre korgarna.

5.1.7 Välj diskcykel

Innan diskcykeln startar, placerar du korgarna med disk i maskinen och stänger luckan. Med G-modeller (fig. 9) måste en diskcykel väljas för att diskmaskinen ska kunna starta. Varje diskcykel motsvarar en diskningstid, och du väljer den cykel som passar dina behov bäst. Tryck sedan på startknappen så startar diskcykeln automatiskt.

Med GM (Fig. 10) och GT-modeller (Fig. 11), väljer du diskcykeln du vill köra eller trycker på någon av de tre cyklerna för att starta diskningen. Varje diskcykel (90 s / 120 s / 180 s) motsvarar en diskcykel som väljs baserat på användarens behov.



Luckan måste vara stängd för att maskinen ska kunna starta diskcykeln. Av säkerhetsskäl startar inte maskinen om luckan är öppen.

5.1.8 Värmestopp

GM (Fig. 10) och GT-modeller (Fig. 11), har ett värmestopp. Värmestoppet garanterar att maskinen sköljer med en konstant temperatur på 85 °C. Detta innebär att maskinen fortsätter att tvätta tills pannan når rätt temperatur. Sedan startar sköljcykeln.



Om vattentemperaturen i vattenledningarna understiger 50 °C och värmestoppet är aktiverat, kan diskmaskinens diskkapacitet minska.

5.1.9 Stoppa diskcykeln och slutet på diskcykeln

Diskcykeln kan stoppas på följande sätt:

- Genom att slå av maskinen → cykeln stoppar helt.
- Genom att öppna luckan → när luckan stängs fortsätter cykeln.

När diskcykeln är klar tar du ut korgen och låter disken lufttorka. Se till att dina händer är rena när du tar ut disken ur korgen och se till att inte bränna dig då disken är väldigt varm.

5.1.10 Tömma maskinen

Diskmaskinerna töms på två olika sätt: självfall eller med tömningspump.

5.1.10.1 Tömning med självfall

För att tömma maskinen på detta sätt tar du bort överflynnadsskyddet från maskinen och låter den tömmas av sig själv. Av säkerhetsskäl får denna metod för att tömma maskinen endast användas medan den är avstängd.

5.1.10.2 Tömma med tömningspump (tillval)

Tömningspumpen är endast tillgänglig på begäran. Tömningsröret måste anslutas till en hävert för att förhindra att lukt tränger tillbaka in i maskinen.

I G-modeller (fig. 9) gör du följande:

- Avlägsna överfyllnadsventilen.
- Välj tömningsfunktionen med väljaren (I).
- Stäng luckan och tryck på startknappen (D) för att automatiskt starta tömningscykeln.
- När cykeln är klar (cirka 160 s) sätter du tillbaka överfyllnadsventilen. Därefter kan du stänga av maskinen.

GM (Fig. 10) och GT-modeller (Fig. 11), gör du följande:

- Avlägsna överfyllnadsventilen.
Öppna luckan och håll inne knappen M i 3 sekunder för att automatiskt starta tömningscykeln.



För att tömma maskinen med tömningspumpen måste slangen vara tillräckligt högt upp (max 680 mm).

5.1.11 Stänga av maskinen

GM (Fig. 10) och GT-modeller (Fig. 11), har ett manuellt regenererings- eller avhärdningssystem för vatten med en hårdhet på eller över 10 °fH. Det innebär att vatten som pumpas in i maskinen måste avhärdas. Om detta system inte finns installerat kan rören blockeras av kalkavlagringarna.

För att säkerställa att systemet fungerar som det ska, gör du följande:

- Öppna luckan.
- Ta bort överfyllnadsskyddet och vänta på att tanken töms.
- När tanken har tömts och medan luckan är öppen, väljer du regenereringscykeln genom att hålla inne N i 3 sekunder tills kontrollampan lyser konstant.
- Stäng luckan för att starta regenereringscykeln. Kontrollampan förblir tänd och blinkar tills cykeln är klar.
- Efter cirka 20 minuter slocknar kontrollampan, vilket innebär att regenereringscykeln är klar.
- När regenereringscykeln är klar, öppnar du luckan och sätter tillbaka överfyllnadsskyddet.
- När du stänger luckan fyller maskinen på den tomma tanken.
- Fyll tanken med salt varje vecka och sätt tillbaka locket ordentligt.



Om kalkränder dyker upp på ren disk innebär det att du måste köra avhärdnings- eller regenereringscykeln omgående.



Vi rekommenderar att du rengör insidan av maskinen efter att regenereringscykeln är klar.

5.1.12 Stänga av maskinen

För att stänga av G-modeller (fig.9) sätter du väljaren (A) i läge 0.

För att stänga av GM (Fig. 10) och GT-modeller (Fig. 11), håller du inne strömbrytaren (J) i 1,5 sekunder.

Maskinen kan inte stängas av om en diskcykel pågår då detta innebär att disken i maskinen inte rengörs ordentligt.

5.1.13 Rengöra maskinen i slutet av dagen

I slutet av dagen måste filtren, behållarna, sköljmunstyckena och övriga tillbehör rengöras. Detta är nödvändigt för att förlänga maskinens livslängd. För att kunna diska effektivt måste diskmaskinen vara helt ren och desinficerad.

5.2 Användbara tips

Nedan följer några praktiska tips som hjälper dig få ut så mycket som möjligt från din diskmaskin.

5.2.1 Underhåll

Rengör alltid diskmaskinen noga för att förlänga maskinens livslängd.

- Avlägsna eventuella matrester från maskinen i slutet av varje dag.
- Använd inte nötande, korroderande eller syrabaserade produkter, klorbaserade rengöringsmedel, lösningsmedel eller besinderivat för att rengöra maskinen.
- Spraya inte maskinen eller dess omedelbara omgivning (väggar, golv) med en vattenslang, ångtvätt eller trycktvätt.
- För att förhindra att fukt tränger in i maskinen okontrollerat får maskinens plint inte täckas med vatten när golvet rengörs.
- Använd inte högtrycksvatten för att rengöra maskinen.
- Diska endast porslin, glas och andra husgeråd som används med mänsklig mat.
- Kontrollera att diskmedelsbehållarna roterar på rätt sätt varje dag.
- Kontrollera salt- sköljmedels- och diskmedelsnivåerna i början av varje dag.
- Ring teknisk support två gånger om året för att få underhåll utfört på maskinen:
 - Rengör vattenfiltret.
 - Rengör kalkavlagringar på resistorerna.
 - Kontrollera tätningarnas tillstånd
 - Kontrollera delarnas tillstånd
 - Justera behållarna.
 - Dra åt kablarna i kopplingsplintarna.
- Om strömsladden är skadad måste de ersättas av tillverkaren, eftermarknadsservice eller behörig teknisk personal för att förhindra risker.

5.2.2 Sköljmedel och tvättmedel

Om du byter sköljmedel eller diskmedel, justerar du inställningarna därefter. Dessa justeringar får endast utföras av lämpligt kvalificerad personal. Använd endast diskmedel som är lämpligt för industriella diskmaskiner. Använd inte skummande diskmedel. Tvättmedel avsedd för privat bruk får aldrig användas.



Om kemiska ämnen används, måste säkerhetsanvisningarna alltid följas. Använd skyddsutrustning om du hanterar kemiska ämnen. Blanda inte olika diskmedel.

5.2.3 Hygienregler

- Rör inte ren disk med smutsiga eller feta händer.
- Använd rena, steriliserade tygdukar för att noga torka tallrikarna.
- Vi rekommenderar att du väntar tills maskinen har nått rätt disktemperatur då detta gör desinficeringen och tvätten effektivare.
- Töm diskmaskinen minst två gånger om dagen eller varje 40/50 cykler.

5.2.4 Bästa resultat

För att uppnå bästa resultat när du diskar, rekommenderar tillverkaren följande:

- Diska när maskinen är redo.
- Se till att de olika behållarna sitter rätt.
- Håll diskmaskinen helt ren.

5.2.5 Långvarig icke-användning

Om enheten inte används under en längre period (semester, tillfällig stängning...), observera vänligen följande:

- Töm diskmaskinen helt, inklusive pannan.
- Rengör maskinen noga.
- Lämna luckan till maskinen öppen.
- Stäng vatteninloppsventilen.
- Stäng av huvudströmförsörjningen.
- Om det finns risk för temperaturer under nollstrecket, hör med din tekniska kundtjänst om hur du skyddar maskinen mot att frysa.

6. FEL, VARNINGSSIGNALER OCH DRIFTSTOPP Följande steg ska följas vid fel eller driftstopp. De möjliga orsakerna och möjliga lösningarna finns listade i nedanstående tabell. Vid tvivel, eller om problemet inte går att lösa, kontakta vänligen vårt tekniska service.



Hantera inte elektriska komponenter, då det kan innebära livsfara eftersom komponenterna är strömförande.

FEL	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Maskinen startar inte.	Det finns ingen strömförsörjning.	Kontrollera att den magnettermiska brytaren har utlöst.
	Säkringarna har gått.	Ring den tekniska kundtjänsten för att felsöka problemet.
	Huvudströmbrytaren är på.	Stäng huvudströmbrytaren.
Maskinen fylls inte med vatten.	Vatteninloppsventilen är stängd.	Öppna vattenventilen.
	Skölj alla blockerade munstycken.	Rengör munstyckena och kontrollera grenrören för kalkavlagringar.
	Solenoidventilfilter blockerat.	Ring den tekniska supporten för att få filtret rengjort.
	Fel på sköljningspumpen	Ring den tekniska supporten för att få tryckgivaren utbytt.
	Tryckgivaren är trasig.	Ring den tekniska supporten för att få tryckgivaren utbytt.
	Luckan stängs inte ordentligt.	Stäng luckan ordentligt.
Otillräcklig diskning	Behållarna är blockerade.	Rengör behållarna nog.
	Slut på diskmedel	Ring den tekniska supporten för att fylla på behållaren
	Smutsiga filter.	Rengör filtren nog.
	Skum bildas.	Olämpligt tvättmedel. Ring den tekniska supporten för att hitta rätt diskmedel.
		För mycket sköljmedel. Ring den tekniska supporten för att fylla på behållaren
	Temperaturen i den nedre delen av diskmaskinen är 50 °C / 122 °F.	Termostat felaktig eller felaktigt inställd. Ring den tekniska supporten för att åtgärda felet.
	Cykeln är för kort jämfört med hur smutsig disken är.	Välj en längre cykel.
Fat och husgeråd torkar inte.	Vattnet är för smutsigt.	Töm diskmaskinen och fyll på den med rent vatten.
	Sköljmedel saknas	Fyll på sköljmedelsbehållaren
	Ont om sköljmedel.	Ring den tekniska supporten för att justera behållaren
	Disken blir kvar i diskmaskinen för länge.	När diskvattnet har sjunkit undan tar man ut korgen från maskinen och låter den torka av sig själv.
Repor eller fläckar på disken.	Sköljtemperaturen är 80 °C / 176 °F.	Ring den tekniska supporten för att felsöka problemet.
	För mycket sköljmedel.	Ring den tekniska supporten för att justera sköljmedelsbehållaren
	Vattnet har för mycket kalk.	Kontrollera vattnets hårdhet och kör en regenereringscykel direkt om du kan.

	Otillräckligt med salt i saltbehållaren.	Fyll på saltbehållaren närhelst
	Spår av salt i diskmaskinen.	När du fyller på salt, ser du till att inte spilla salt i resten av diskmaskinen.
Maskinen stoppar medan den är i drift.	Elinstallationen överbelastad	Ring den tekniska supporten för att modifiera elinstallationen
	Maskinskyddet har utlöst.	Återställ säkerhetsanordningen, och om den utlöses igen ringer du den tekniska kundtjänsten.
Maskinen stoppar och fylls med vatten när den tvättar.	Tryckbrytarröret är blockerat.	Töm diskmaskinen och rengör nog.
	Fel på trycksensorn.	Ring den tekniska supporten för att få den utbytt.
	Överflynnadsskyddet felinstallerat.	Installera överflynnadsskyddet rätt.
Maskinen startar inte med diskcykeln.	Luckan stängs inte ordentligt.	Stäng luckan ordentligt och se om den öppnas av sig själv. Ring den tekniska supporten för att justera den.
	Fel på luckans mikrobrytare.	Ring den tekniska supporten för att få den utbytt.
Maskinen töms inte helt.	Maskinen står inte helt plant.	Se till att maskinen står plant, och ring den tekniska supporten om du är osäker.
	Fel på trycksensorn.	Ring den tekniska supporten för att få tryckgivaren utbytt.

6.1 Felsökning (fig. 8)

FEL	BESKRIVNING	EFFEKT
E1	ÖPPEN LUCKA	Kontrolllampan tänds i 0,5 sekunder och slocknar sedan i 2 sekunder innan den tänds igen. Sekvensen upprepas så länge luckan är öppen och den valda cykeln inte har gått klart.
E2	FYLLA PÅ TANKEN	Kontrolllampan tänds två gånger i 0,5 sekunder och slocknar sedan i 2 sekunder innan den tänds två gånger igen. Detta fortsätter så länge vattnet i tanken inte har nått rätt nivå inom den angivna tiden.
E3	TÖMMA TANKEN	Kontrolllampan tänds tre gånger i 0,5 sekunder och slocknar sedan i 2 sekunder innan den tänds tre gånger igen. Detta fortsätter så länge tömningspumpen inte har tömt vattnet i tanken till rätt nivå inom den angivna tiden.
E4	VÄRMA UPP PANNAN	Kontrolllampan tänds fyra gånger i 0,5 sekunder och slocknar sedan i 2 sekunder innan den tänds fyra gånger igen. Detta fortsätter så länge vattnet i pannan inte har nått rätt temperatur inom den angivna tiden.
E5	VÄRMA UPP TANKEN	Kontrolllampan tänds fem gånger i 0,5 sekunder och slocknar sedan i 2 sekunder innan den tänds fem gånger igen. Detta fortsätter så länge vattnet i tanken inte har nått rätt temperatur inom den angivna tiden.



OBS! Om ett fel uppstår som inte är listat i ovanstående tabell, vänligen kontakta vårt tekniska servicecenter. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska egenskaperna efter förvarning.

7. ÅTERVINNING AV PRODUKTEN



Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) anger att hushållsapparater inte ska kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta apparater ska samlas in separat för att optimera kostnaden för återanvändning och återvinning av materialet inuti enheten, samtidigt som potentiella skador på atmosfären och folkhälsan undviks. Etiketten med den överkryssade soptunnan finns på alla produkter för att påminna ägaren om hans skyldigheter angående separat sophantering. För mer information angående korrekt hantering av kasserande av hushållsapparater, kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren.

Краткая инструкция

G-OEM-500

Действия

Наполнение и нагрев

1. Повернуть ручку управления (1) и выбрать длительность цикла. Загорится индикатор (2).
2. Подождать, пока не загорится индикатор (3), указывая, что машина достигла необходимых рабочих условий.

Мойка

1. Удалить остатки пищи с посуды и после этого поместить посуду в машину.
2. Открыть дверь, поместить посуду, закрыть дверь.
3. Нажать кнопку начала цикла (4); она загорится и продолжит гореть до конца цикла.
4. Повторить по окончании цикла.


Чистящие вещества

Стандартные дозаторы моющего и ополаскивающего средства.

(Подробнее о регулировке и управлении дозаторами см. в руководстве пользователя)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО:
ЖИДКОЕ НЕПЕНЯЩЕЕСЯ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ

Рис.1



Слив и очистка

Слив

1. Повернуть ручку управления (1) в положение «0» (ВЫКЛ.) (Рис. 1).
2. Открыть дверь и снять трубку перелива (рис. 3).
НЕ СНИМАТЬ ФИЛЬТР И НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
3. Повернуть ручку управления (1) на отметку слива (рис. 1).
4. Нажать кнопку начала цикла (4); она загорится и продолжит гореть до конца цикла (рис. 1).
5. В моделях с самотечным сливом пропустить шаги 3 и 4.
6. Повернуть ручку управления (1) в положение «0» (ВЫКЛ.) (Рис. 1).


Очистка

1. Открыть дверь, снять фильтр (рис. 4) и все плоские фильтры для чистки.
2. Очистить и насухо вытереть машину мягкой тканью. Оставить дверь открытой до следующего включения.
3. Поставить на место фильтр, трубку перелива с кольцевым уплотнением и все плоские фильтры.

Удаление налета

1. Поместить средство от накипи в бак и провести необходимое число циклов.

(Подробнее об операции см. руководство пользователя).



Краткая инструкция

GM-OEM-500

Действия

Наполнение и нагрев

- 1. Закрыть дверь, нажать кнопку (1). Загорится индикатор в кнопке (1).
- 2. Подождать, пока не загорится индикатор (2), указывая, что машина достигла необходимых рабочих условий.

Мойка

- 1. Удалить остатки пищи с посуды и после этого поместить посуду в машину.
- 2. Открыть дверь, поместить посуду, закрыть дверь.
- 3. Выбрать цикл кнопкой (4), (5) или (6). Загорится индикатор в кнопке, показывая, что машина работает.
- 4. Повторить по окончании цикла.

Примечания:

Чтобы ускорить нагрев, провести каждый цикл дважды только после того, как температура ополаскивания достигла 85°C.

Если начать цикл, когда температура ополаскивания ниже 85°C, ЦИКЛ МОЙКИ ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ.


Чистящие вещества

Стандартные дозаторы моющего и ополаскивающего средства.

(Подробнее о регулировке и управлении дозаторами см. в руководстве пользователя)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО:
ЖИДКОЕ НЕПЕНЯЩЕЕСЯ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ

Рис.1



Слив и очистка

Слив

- 1. Когда машина включена, открыть дверь.
- 2. Достать фильтры (рис. 2) и трубку перелива (рис. 3). НЕ СНИМАТЬ ФИЛЬТР И НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- 3. Нажать и 3 с удерживать кнопку (4), чтобы провести слив. Начнет мигать индикатор в кнопке (4).
- 4. Подождать, пока не погаснет индикатор кнопки (4).
- 5. В моделях с самотечным сливом пропустить шаги 3 и 4.
- 6. Нажать кнопку (1), чтобы выключить машину, и закрыть дверь.

Регенерация


- 1. Цикл регенерации в моделях SOFT проводится после каждого цикла слива. Машина должна быть пустая.
- 2. Если светодиод (3) включен, заполните емкость для соли внутри машины
- 3. Открыть дверь.
- 4. Нажать и 3 с удерживать кнопку (5).
- 5. Когда индикатор кнопки (5) начнет мигать, закрыть дверь.
- 6. Подождать, пока не погаснет индикатор кнопки (5).
- 7. Очистить внутренние поверхности машины.

Очистка

- 1. Открыть дверь, снять фильтр (рис. 4) и все плоские фильтры для чистки.
- 2. Поставить на место фильтр, трубку перелива с кольцевым уплотнением и все плоские фильтры.
- 3. Очистить и насухо вытереть машину мягкой тканью. Оставить дверь открытой до следующего включения.

Удаление налета

- 1. Поместить средство от накипи в бак и провести необходимое число циклов. (Подробнее об операции см. руководство пользователя).



<h1>Краткая инструкция</h1>	
<h2>GT-OEM-500</h2>	
Действия	Рис.1
Наполнение и нагрев <ol style="list-style-type: none">1. Закрыть дверь, нажать кнопку (1). Загорится индикатор в кнопке (1).2. Подождать, пока машина не достигнет необходимой рабочей температуры. Минимальная температура ополаскивания (3) 85°C, минимальная температура бака (4) 55°C.	Слив и очистка
Мойка <ol style="list-style-type: none">1. Удалить остатки пищи с посуды и после этого поместить посуду в машину.2. Открыть дверь, поместить посуду, закрыть дверь.3. Выбрать цикл кнопкой (5), (6) или (7). Загорится индикатор в кнопке, показывая, что машина работает.4. Повторить по окончании цикла.	Слив <ol style="list-style-type: none">1. Когда машина включена, открыть дверь.2. Достать фильтры (рис. 2) и трубку перелива (рис. 3). НЕ СНИМАТЬ ФИЛЬТР И НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ3. Нажать и 3 с удерживать кнопку (5), чтобы провести слив. Начнет мигать индикатор в кнопке (5).4. Подождать, пока не погаснет индикатор кнопки (5).5. В моделях с самотечным сливом пропустить шаги 3 и 4.6. Нажать кнопку (1), чтобы выключить машину, и закрыть дверь.
Примечания: <p>Чтобы ускорить нагрев, провести каждый цикл дважды только после того, как температура ополаскивания достигла 85°C.</p> <p>Если начать цикл, когда температура ополаскивания ниже 85°C, ЦИКЛ МОЙКИ ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ.</p>	Регенерация <ol style="list-style-type: none">1. Цикл регенерации в моделях SOFT проводится после каждого цикла слива. Машина должна быть пустая.2. Если светодиод (2) включен, заполните емкость для соли внутри машины3. Открыть дверь.4. Нажать и 3 с удерживать кнопку (6).5. Когда индикатор кнопки (6) начнет мигать, закрыть дверь.6. Подождать, пока не погаснет индикатор кнопки (6).7. Очистить внутренние поверхности машины.
Чистящие вещества	Очистка <ol style="list-style-type: none">1. Открыть дверь, снять фильтр (рис. 4) и все плоские фильтры для чистки.2. Поставить на место фильтр, трубку перелива с кольцевым уплотнением и все плоские фильтры.3. Очистить и насухо вытереть машину мягкой тканью. Оставить дверь открытой до следующего включения.
<p>Стандартные дозаторы моющего и ополаскивающего средства.</p> <p>(Подробнее о регулировке и управлении дозаторами см. в руководстве пользователя)</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО: ЖИДКОЕ НЕПЕНЯЩЕЕСЯ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ</p>	Удаление налета <ol style="list-style-type: none">1. Поместить средство от накипи в бак и провести необходимое число циклов. (Подробнее об операции см. руководство пользователя). <div><div><p>Figure 2</p></div><div><p>Figure 3</p></div><div><p>Figure 4</p></div></div>

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ	147
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	148
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ	149
3.1 Общие характеристики	149
3.2 Особые характеристики	149
4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	150
4.1 Снятие упаковки	150
4.2 Установка и выравнивание	150
4.3 Подключение к электросети	150
4.3.1 Электрические характеристики подключения	151
4.3.2 Электрические характеристики машины	151
4.4 Подключение к водопроводу	151
4.5 Подключение к канализации	152
4.6 Механический дозатор ополаскивающего средства	152
4.7 Электрический дозатор ополаскивающего средства	152
4.8 Дозатор моющего средства (опция)	153
4.9 Переработка	154
5. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	155
5.1 Управление	155
5.1.1 Знаки на панели управления (Fig. 9)	155
5.1.2 Знаки на панели управления (Fig. 10)	155
5.1.3 Знаки на панели управления (Fig. 11)	155
5.1.4 Включение машины	155
5.1.5 Наполнение и нагрев	155
5.1.6 Подготовка посуды	156
5.1.7 Выбор цикла мойки	156
5.1.8 Термостоп	156
5.1.9 Остановка цикла мойки и конец цикла мойки	156
5.1.10 Слив машины	156
5.1.11 Регенерация машины	157
5.1.12 Выключение машины	157
5.1.13 Чистка машины в конце дня	157
5.2 Полезные советы	158
5.2.1 Обслуживание	158
5.2.2 Моющее и ополаскивающее средство	158
5.2.3 Санитарные регламенты	158
5.2.4 Оптимальные результаты	158
5.2.5 Длительный простой	158
6. НЕПОЛАДКИ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	159
6.1 Диагностика ошибок (рис. 8)	160
7. Утилизация продукции	160

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В этом руководстве описано управление, установка и обслуживание машины. В нем содержится вся необходимая информация и предупреждения для правильной установки и эксплуатации машины, а также информация о ее характеристиках и возможностях для эффективного использования.



ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИИ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ.

Бережно хранить руководство для дальнейших справок.

При передаче машины передать с ней руководство пользователя новому владельцу.



ЭТА МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

- Качество машины обеспечивают выбор материалов и проектирование согласно директивам по безопасности ЕС (2014/35/ЕС по низковольтному оборудованию, 2014/30/ЕС по ЭМС, 2006/42/ЕС по машинам и оборудованию, 2011/65/ЕС по ограничению вредных веществ) и исчерпывающие испытания. К руководству прилагаются электрическая схема и схема установки отдельных деталей.
- Все работы по установке, подключению, ремонту и наладке проводятся только **АВТОРИЗОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ** согласно действующим в стране правилам и нормам. Производитель не несет ответственности в случае ошибочной установки машины.
- Неправильная установка, настройка и обслуживание могут привести к материальному ущербу и травмам.
- Следует правильно выравнивать машину и убедиться, что электрические кабели, шланги подачи и слива воды не пережаты и не перекручены.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** забираться на машину или ставить на нее тяжелые предметы, она рассчитана только на вес корзин с посудой, которую моет.
- **Посудомоечная машина предназначена для мытья тарелок, стаканов и другой посуды со следами пищи для людей. Запрещается мыть в машине любые другие предметы.**
 - В случае неисправности обратитесь в **сервисный центр**.
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ремонтировать машину неквалифицированным и неавторизованным лицам.
 - При использовании неоригинальных запасных частей гарантия аннулируется.
 - Перед началом какиз-либо работ по обслуживанию отключить машину от электрической сети, закрыть клапан подачи воды.
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать едкие или абразивные вещества, кислоты, растворители и хлорсодержащие моющие средства, т.к. они повреждают компоненты.
 - Эта машина предназначена для работы при температуре от 5°C до 40°C.
 - Использовать только рекомендованные производителем корзины, моющие и ополаскивающие средства.




НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ СНИМАЕТ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИИ И ВОЗМОЖНЫХ РЕКЛАМАЦИЙ.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Машина предназначена для мойки столовых приборов, изделий из стекла и другой посуды, используемой в отелях и кейтеринге. Это профессиональное устройство высокой производительности.

На всех устройствах сбоку крепится паспортная табличка с идентификационными данными машины и ее техническими характеристиками. Не снимать паспортную табличку с машины.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА



- 1: НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ
- 2: АРТИКУЛ МОДЕЛИ
- 3: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
- 4: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 5: ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ

Следует указывать эти данные при вызове сервисной службы.

3.1 Общие характеристики

MOD.	Опции V	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	БОЙЛЕР			БАК			РАСХОД ВОДЫ (л/цикл) МОЩН. (Вт)	Уровен ь шума ОБЪЕМ											
			ОБЪЕ М	Т°	МОЩН. (Вт)	ОБЪЕМ	ОБЪЕМ	Т°													
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA											
GM-OEM-500					2200			2000													
GT-OEM-500								2800													
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>				2200						2000										
GM-OEM-500					5600						2800										
GT-OEM-500					5600						2000										
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz			7 l			85°C			5600	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA					
GM-OEM-510											5600			2000							
GT-OEM-510														2800							
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>	400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz									5600						2000				
GM-OEM-510											5600						2800				
GT-OEM-510																	2000				

3.2 Особые характеристики

МОДЕЛЬ	ЦИКЛЫ МОЙКИ		БУФЕРНЫЙ БАК	НАСОС СЛИВА	ДОЗАТОР МОЮЩ. СР.	ПЛОСКИЕ ФИЛЬТРЫ	РАЗБРЫЗ- ГИВАТЕЛИ Н/Ж	УМЯГЧИ- ТЕЛЬ	ТЕРМОСТОП	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ (корзины/ч)
	Кол.	ЦИКЛ (с)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	НЕТ	30
G-OEM-500 DD			-	-	ДА	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	ДА	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	ДА	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	ДА	-		
G-OEM-500 W DD			ДА	-	ДА	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	ДА	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	ДА	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	ДА	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	ДА	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	ДА	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			ДА	-	ДА	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	ДА		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	НЕТ	40
G-OEM-510 DD			-	-	ДА	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	ДА	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	ДА	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	ДА	-		
G-OEM-510 W DD			ДА	-	ДА	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	ДА	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	ДА	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	ДА	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	ДА	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	ДА	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			ДА	-	ДА	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	ДА		

4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



Все работы по установке, подключению, ремонту и наладке проводятся только **АВТОРИЗОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ** согласно действующим в стране правилам и нормам.

Неправильная установка, настройка и обслуживание могут привести к материальному ущербу и травмам.

4.1 Снятие упаковки

Снять упаковку с машины и проверить на повреждения от транспортировки. При наличии повреждений немедленно известить поставщика и перевозчика. В случае сомнений не использовать машину до оценки специалистом.



Упаковка (пластик, пенополиуретан, скобы и пр.) потенциально опасна, не оставлять в зоне доступа детей.


Перемещать машину погрузчиком или другим грузоподъемным средством, чтобы избежать повреждения. Перевезти машину к месту установки и затем снять упаковку.

Вся упаковка пригодна для переработки. Правильно утилизировать упаковку.

4.2 Установка и выравнивание

Ножки машины регулируются по высоте поворотом, позволяя выставить необходимую высоту. Для оптимальной работы необходимо правильно выравнивать машину. Пол в месте установки машины должен иметь достаточную грузоподъемность для полного веса машины с грузом.

Перед установкой осмотреть место установки, чтобы предотвратить повреждения при использовании.



4.3 Подключение к электросети

Подключение к электросети осуществляет только квалифицированный электрик.

Соблюдать действующие в стране установки правила и нормы в отношении подключения к электросетям.



- Убедиться, что напряжение сети совпадает с данными на табличке машины.
- Использовать гибкий кабель питания с маслоустойчивой оплеткой, весом не ниже кабеля в обычной изоляции из неопрена или аналогичного синтетического эластомера (H07RN-F).
- Использовать кабель питания с сечением, достаточным для номинального тока машины.
- Рядом с машиной в легком доступе устанавливается разъединитель для всех фаз с минимальным контактным зазором 3 мм. Разъединитель используется для отключения машины при установке, ремонте, чистке и обслуживании. Он также имеет плавкие предохранители под номинальный ток (A) машины. Также можно использовать подходящий термоманитный выключатель.
- Устройство заземляется через дифференциальный выключатель. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением этого требования.

- Немедленно сообщать производителю о каких-либо неполадках, замеченных при установке.



Производитель не отвечает за какой-либо ущерб лицам или повреждение машины, вызванный неправильной установкой или несоблюдением характеристик производителя.

4.3.1 Электрические характеристики подключения

MOD.	Опции	Напряжение питания	Макс. мощность	Ток (а)	Вес нетто
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>УК</u>	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) <u>УК</u>	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Электрические характеристики машины

Электрические характеристики указаны на паспортной табличке. Если характеристики сети отличаются от указанных на табличке, в клеммной коробке можно настроить машину под различные варианты сетевого напряжения (**230V 1N~**, **230V 3~** or **400V 3N~**). **Рис. 6, 7, 8**
В случае изменения сообщить поставщику, чтобы сохранить гарантию. Клеммная коробка находится за панелью машины.



Электрические характеристики могут менять ТОЛЬКО АВТОРИЗОВАННЫЕ ЛИЦА. Пользователям запрещено вмешиваться в устройство машины.

4.4 Подключение к водопроводу

Использовать новые шланги, поставляемые с машиной. Не использовать старые шланги.
Перед подключением к водопроводу проверить качество воды.
Рекомендованное качество воды:

Температура воды (Т):	макс. 60 °C	Общая жесткость воды:	5 – 10 °fH (французских градусов)
pH:	6,5 - 7,5		7 – 14 °eH (английских градусов)
Загрязнения:	Ø < 0.08 мм		9 – 18 °dH (немецких градусов)
Хлориды:	макс. 150 мг/л	Электропроводность	400 - 1,000 мкМс/см
Хлор:	0,2 - 0,5 мг/л		

Если жесткость воды превышает 10°fH (французских градусов), следует установить умягчитель.

Помимо качества воды, проверить давление в водопроводе. Это необходимо для правильной работы машины.

Требуемое давление воды:

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	мин.				макс.			
	бар	кПа	кг/см ²	фунт/кв.д.	бар	кПа	кг/см ²	фунт/кв.д.
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Если давление выше рекомендованного, установить на выходе регулятор давления **Рис. 2**.
Если давление ниже рекомендованного, установить на месте подключения к водопроводу нагнетательный насос **Рис. 3**.

Рис. 2. Прямое подключение шланга подачи воды.

Рис. 3. Подключение нагнетательного насоса.

S → ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

F → ФИЛЬТР

H → ШЛАНГ ВОДЫ

E → СОЛЕНОИД

B → ЭЛЕКТРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС

Для правильного подключения машины к водопроводу необходимо соблюдать следующие требования.

- Гидравлический контур оснащается клапаном для отключения подачи воды.
- Убедиться, что давление в водопроводе соответствует указанному выше.

- Для оптимизации работы машины производитель рекомендует использовать воду температурой в указанных ниже пределах.

Холодная вода	Горячая вода
$5^{\circ}\text{C} < T^a < 25^{\circ}\text{C}$	$40^{\circ}\text{C} < T^a \leq 60^{\circ}\text{C}$

- При использовании горячей воды, ее температура не может превышать 60°C .
- Все машины должны оснащаться винтовым соединением на $3/4"$.

Австралия: Установка должна производиться в соответствии с PCA (сантехнический кодекс Австралии).

Только Великобритания

IRN R160: В месте соединения (соединений) между водопроводом и арматурой или прибором должен быть установлен соответствующий двойной обратный клапан или другое не менее эффективное устройство, обеспечивающее защиту от обратного потока жидкости не ниже третьей категории.

4.5 Подключение к канализации

Сливаемая вода должна течь свободно, поэтому сливная труба должна находиться ниже выхода слива **рис. 4**. Если сливная труба не находится ниже, то устанавливается сливной насос. Он устанавливается на высоте не выше **680 мм рис. 1, рис. 5**. В этом случае насос заказывается при покупке машины или после поставки.

Рис. 4 Установка слива

Рис. 5. Установка слива на высоте с использованием сливного насоса.



Сливной насос устанавливается только персоналом, авторизованным производителем, и производитель не принимает ответственность в случае неправильной установки.

4.6 Механический дозатор ополаскивающего средства

Установка: Поместить в емкость ополаскивающего средства шланг с маркировкой «Rinse Aid», расположенный на задней стороне машины.

Прозрачные шланги позволяют следить за подачей средства.

Принцип работы: Дозатор набирает ополаскивающее средство, если замечает потерю давления во время ополаскивания. Когда закрывается соленоидный клапан подачи, созданный вакуум вынуждает дозатор подсасывать жидкость, к которой он подключен.

Настройка: Дозатор настраивается при установке для оптимальной мойки с самого начала. Настройки регулируются по типу ополаскивающего средства и по жесткости воды. В каждом цикле полоскания впрыскивается количество ополаскивателя, регулируемое в пределах от 0 до $4,5 \text{ см}^3$, что соответствует перемещению ополаскивателя во всасывающей трубе длиной от 0 до 40 см.

При каждом повороте регулировочного винта дозировка изменяется примерно на $4,4 \text{ см}$ во всасывающей трубе ($0,5 \text{ см}^3/\text{поворот}$).

4.7 Электрический дозатор ополаскивающего средства


Установка: Поместить в емкость ополаскивающего средства шланг с маркировкой «Rinse Aid», расположенный на задней стороне машины.

Прозрачные шланги позволяют следить за подачей средства.

Принцип работы: Дозатор набирает ополаскивающее средство по сигналу электронного блока начать ополаскивание. Ополаскивающее средство вводится в **БУФЕРНЫЙ БАК** и затем смешивается с водой из бойлера для ополаскивания.

Настройки: Дозатор настраивается при установке для оптимальной мойки с самого начала. Настройки регулируются по типу ополаскивающего средства и по жесткости воды. Поворачивайте регулировочный винт до достижения желаемой дозы (по часовой стрелке - для увеличения дозы, против часовой стрелки - для уменьшения).

Позиция	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Дозировка (л/ч)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Дозировка в промывке (мл, куб. см)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Для выбора ополаскивающего средства и настройки дозатора рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту в области химических средств для максимально эффективной промывки.

4.8 Дозатор моющего средства (опция)

Использовать только **малопеняющееся жидкое моющее средство для профессионального использования при высокой температуре**. Производитель не рекомендует какую-то конкретную марку. С вопросами по подбору химических средств обращаться к местному поставщику моющих средств.

Установка: вход дозатора моющего средства расположен спереди в моющем баке выше максимального уровня воды.


Поместить в емкость моющего средства шланг с маркировкой «Detergent», расположенный на задней стороне машины.


Это обеспечит подачу правильного количества моющего средства. Рис. 1

Установка: вход дозатора моющего средства должен быть спереди в моющем баке выше максимального уровня воды. Подробнее о подключении к электросети см. в электрической схеме. Отверстие для установки дозатора находится в баке и обозначено наклейкой «DETERGENT CONNEXION».

Принцип работы: дозатор моющего средства включается при заборе воды, как в цикле ополаскивания, так и при заполнении. Настройка: Дозатор настраивается при установке устройства для оптимальной мойки с самого начала. Для этого поверните регулировочный винт до достижения желаемого количества (по часовой стрелке - для увеличения дозы, против часовой стрелки - для уменьшения).

Позиция	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Дозировка (л/ч)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Дозировка в промывке (мл, куб. см)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2





Для выбора моющего средства и настройки дозатора рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту в области химических средств для максимально эффективной промывки.

4.9 Переработка

Упаковка состоит из

- деревянного паллета;
- картона;
- полипропиленовой ленты;
- пенополиуретана.



Все упаковочные материалы пригодны для переработки. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду. За подробной информацией о переработке этих материалов обращаться в муниципальные органы власти. Утилизировать эти материалы согласно действующему законодательству.

5. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ



ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕШЬ ИНСТРУКЦИИ
В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ.



ЭТА МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

5.1 Управление

Ниже показаны шаги для оптимизации работы посудомоечной машины, а также все доступные опции.

5.1.1 Знаки на панели управления (Fig. 9)

A. Ручка управления	F. Цикл мойки 1(120 с)
B. Индикатор питания машины	G. Цикл мойки 2 (90 с)
C. Индикатор готовности к работе	F. Цикл мойки 3 (180 с)
D. Кнопка и индикатор кнопки начала цикла	I. Цикл слива (только мод. B)
E. Выключение машины	

5.1.2 Знаки на панели управления (Fig. 10)

J. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.	M. Цикл мойки 1 (90 с) / Слив (мод. B)
P. Индикатор недостатка соли (мод. SOFT)	N. Цикл мойки 2 (120 с) / Регенерация (мод. SOFT)
Q. Индикатор готовности к работе	O. Цикл мойки 3 (180 с)

5.1.3 Знаки на панели управления (Fig. 11)

J. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.	M. Цикл мойки 1 (90 с) / Слив (мод. B)
K. Дисплей температуры бойлера	N. Цикл мойки 2 (120 с) / Регенерация (мод. SOFT)
L. Дисплей температуры бака	O. Цикл мойки 3 (180 с)
P. Индикатор недостатка соли (мод. SOFT)	

5.1.4 Включение машины

Перед включением машины проверить следующее:

- ✓ Выключатель питания сети включен.
- ✓ Запорный клапан открыт.
- ✓ В водопроводе есть вода.
- ✓ Соответствующие фильтры установлены.
- ✓ Трубка перелива установлена на место.

Чтобы включить машину модели G (рис. 9), повернуть ручку управления от отметки «0» на отметку «WASH CYCLE».

В моделях GM (Fig.10) и GT (Fig.11), нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. один раз на 1,5 секунды.

5.1.5 Наполнение и нагрев

Сразу после включения машина начинает набирать воду. Сначала наполняется бойлер ополаскивания, затем моечный бак. Набор воды продолжается несколько минут. Когда вода в бак набрана, бойлер начинает нагреваться, после нагрева бойлера нагревается бак. Не рекомендуется начинать мойку, хотя это уже возможно, до нагрева машины до заданной температуры.

На моделях G (рис. 9) и, GM (Fig.10) по достижении оптимальной температуры для мойки, загорается зеленый диод. На моделях GT (рис. 11) рабочая температура показана на дисплее (K и L).

Требуемая температура бойлера – 82–90°C, бака – 57–62°C (см. рис.).



Рекомендуется менять воду в посудомоечной машине каждые 40–50 моек или не реже двух раз в день.



Набор воды начинается, только если закрыта дверь машины. По соображениям безопасности машина не набирает воду с открытой дверью.

Аварийные термостаты в бойлере и баке отключают нагрев соответствующего компонента в случае неисправности какого-либо из основных термостатов.



Во время первого за день нагрева бойлер может нагреваться выше, чем указано из-за тепловой инерции. Это не является неисправностью. Если при нагреве бойлера из сопел ополаскивателя выходит пар под давлением, необходимо вызвать сервисную службу.

5.1.6 Подготовка посуды

Перед мойкой посуды выполнить действия по подготовке:

- Удалить наиболее крупные остатки пищи перед размещением посуды в корзинах
- Сначала мыть стеклянные изделия.
- Положить тарелки в реечную корзину.
- Поставить бокалы вверх дном.
- Положить ножи и вилки в специальные корзины ручками вниз. Можно перемешивать разные типы столовых приборов.
- Поставить корзины для ножей и вилок в нижние корзины.

5.1.7 Выбор цикла мойки

Перед началом цикла мойки поместить в машину корзину с посудой и закрыть дверь. В моделях G (рис. 9) для начала мойки следует выбрать цикл мойки. У каждого цикла своя длительность, которая выбирается, исходя из требований пользователя. Затем нажать кнопку «START», цикл мойки начнется автоматически.

В моделях GM (Fig.10) и GT (Fig.11), для начала мойки следует нажать кнопку одного из трех циклов, и запустить выбранный цикл. У каждого цикла своя длительность (90 с/120 с/180 с), которая выбирается, исходя из требований пользователя.



Набор воды начинается, только если закрыта дверь машины. По соображениям безопасности машина не набирает воду с открытой дверью.

5.1.8 Термостоп

Модели GM (Fig.10) и GT (Fig.11), оснащены функцией термостопа. Термостоп обеспечивает постоянное ополаскивание при 85°C градусах. Это означает, что машина продолжает мойку, пока бойлер не достигнет идеальной температуры. Затем начинается цикл ополаскивания



Если температура водопроводной воды ниже 50°C с активным термостопом, производительность мойки может снизиться.

5.1.9 Остановка цикла мойки и конец цикла мойки

Для остановки цикла мойки можно:

- выключить машину → цикл полностью останавливается;
- открыть дверь → когда дверь снова закрывается, цикл продолжается.

В конце каждого цикла мойки достать корзину и дать посуде высохнуть на воздухе. Чистыми руками вынуть посуду из корзины, соблюдая осторожность, так как посуда очень горячая.

5.1.10 Слив машины

Существует два типа слива посудомоечных машин: самотеком и с помощью сливного насоса.

5.1.10.1 Самотечный слив

Вынуть трубку перелива из машины, и вода сольется самотеком. Из соображений безопасности использовать этот тип слива только после выключения машины.

5.1.10.2 Слив со сливным насосом (опция)

Слив с помощью сливного насоса предоставляется только по запросу. Сливной насос всегда устанавливается на сифон для предотвращения появления неприятных запахов.

В моделях G (рис. 9), действовать следующим образом:

- Снять трубку перелива.
- Ручкой переключателя выбрать функцию слива (I).
- Заккрыть дверь и нажать кнопку запуска цикла (D), цикл слива начнется автоматически.
- По окончании цикла (прим. через 160 с), вернуть на место трубку перелива. Теперь можно отключить машину.

В моделях GM (Fig.10) и GT (Fig.11), действовать следующим образом:

- Снять трубку перелива.
Открыть дверь, нажать кнопку M и удерживать ее 3 секунды, цикл слива начнется автоматически.



Чтобы провести слив с помощью сливного насоса, шланг должен находиться на высоте не выше 680 мм.

5.1.11 Регенерация машины

Машины моделей GM (Fig.10) и GT (Fig.11), оснащаются системой ручной регенерации или удаления накипи для воды жесткостью от 10°fH. Это значит, что поступающая в машину вода требует умягчения. Если эта система не установлена, скопление накипи в трубах машины может их перекрыть.

Для корректной работы машины следует:

- Открыть дверь.
- Снять трубку перелива и подождать слива воды из бака.
- После слива бака, с открытой дверью, выбрать цикл регенерации кнопкой N (нажать и удерживать 3 с), пока не загорится индикатор.
- Заккрыть дверь, начнется регенерация, индикатор горит и в конце цикла начинает мигать.
- Примерно через 20 минут индикатор гаснет, показывая, что цикл регенерации закончен.
- Когда цикл регенерации закончен, открыть дверь и поставить на место трубку перелива.
- Заккрыть дверь, машина начнет набирать воду в пустой бак.
- Каждую неделю класть соль в бак и аккуратно закрывать крышку.



Появление полос накипи на чистой посуде указывает на необходимость срочной регенерации.



Рекомендуется чистить машину изнутри после проведения цикла регенерации.

5.1.12 Выключение машины

Чтобы выключить машину модели G (рис. 9), поверните ручку (A) на «0».

Чтобы выключить машину модели GM (Fig.10) и GT (Fig.11), нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и удерживать 1,5 с.

Не выключать машину во время мойки, так как это препятствует качественной очистке посуды в машине.

5.1.13 Чистка машины в конце дня

В конце дня чистить фильтры, дозаторы, разбрызгиватели и другие аксессуары. Это необходимо для продления срока службы машины. Для эффективного мытья посуды машина должна быть совершенно чистой и продезинфицированной.

5.2 Полезные советы

Полезные советы ниже помогут максимально эффективно использовать посудомоечную машину.

5.2.1 Обслуживание

Всегда адекватно чистить машину, чтобы увеличить срок службы машины.

- В конце каждого дня убирать скопившиеся отходы.
- Для чистки машины не использовать абразивные, щелочные или кислотные вещества, хлорсодержащие моющие средства, растворители или производные бензина.
- Не использовать для чистки машины и в ее непосредственной близости (стены, пол) воду из шланга, пароочиститель или мойку под давлением.
- Для защиты от случайного попадания воды в машину, убедиться, что нижнюю планку машины не заливают при мойке пола.
- Не мыть машину водой под давлением.
- Мыть только столовые приборы, стеклянные изделия и посуду, контактировавшие с пищей для людей.
- Каждый день проверять вращение разбрызгивателей.
- В начале каждого дня проверять уровни соли, ополаскивающего и моющего средств.
- Дважды в год вызвать сервисную службу для обслуживания машины:
 - Чистки водного фильтра.
 - Чистки нагревательных элементов от накипи.
 - Проверки состояния уплотнителей.
 - Проверки состояния деталей.
 - Регулировки дозаторов.
 - Затягивания контактов на клеммах.
- При повреждении кабеля питания, его необходимо заменить, чтобы предотвратить риски. Замену осуществляет производитель, сервисная служба или квалифицированный специалист.

5.2.2 Моющее и ополаскивающее средство

При смене моющего или ополаскивающего средства следует подобрать настройки под него. Эту настройку осуществляет только квалифицированный специалист. Использовать только моющие средства для профессиональных посудомоечных машин. Не использовать пенящиеся моющие средства. Категорически запрещено использовать моющие средства для бытового применения.



При работе с химическими веществами соблюдать инструкции по безопасности. Использовать адекватную защитную одежду, перчатки и защитные очки при работе с химическими веществами. Не смешивать разные моющие средства.

5.2.3 Санитарные регламенты

- Не касаться чистой посуды грязными или жирными руками.
- Насухо вытирать посуду чистыми стерилизованными полотенцами.
- Мы рекомендуем не начинать мытье, пока машина не нагреется до нужной температуры. Это обеспечит более тщательную дезинфекцию и мойку.
- Сливать воду из бака не реже двух раз в день или каждые 40/50 циклов мойки.

5.2.4 Оптимальные результаты

Для оптимальных результатов мытья производитель рекомендует:

- Начинать мыть посуду, когда машина готова к работе.
- Всегда проверять правильную установку дозаторов.
- Поддерживать идеальную чистоту машины.

5.2.5 Длительный простой

Если машина долгое время не используется (праздничные дни, перерыв в работе предприятия и т.п.), следует:

- Полностью слить воду из машины, включая бойлер.
- Тщательно очистить машину.
- Оставить дверь машины открытой.
- Перекрыть клапан подачи воды.
- Отключить машину от электросети.
- Если температура может опуститься до нуля и ниже, обратиться в сервисную службу для защиты от холода.

6. НЕПОЛАДКИ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Ниже описаны действия в случае неполадки или ошибки управления. В таблице приведены возможные причины и решения. В случае сомнений или если проблема не решается, следует обратиться в сервисную службу.



Не трогать электрические компоненты, они находятся под напряжением, опасно для жизни.

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Машина не включается	Нет питания.	Проверить срабатывание термоманитного выключателя.
	Перегорели плавкие предохранители.	Вызвать сервисного специалиста для выявления причин.
	Разомкнут выключатель питания сети.	Замкнуть выключатель.
Машина не наполняется водой	Закрыт клапан на линии подачи воды.	Открыть клапан.
	Засорены сопла разбрызгивателя.	Очистить сопла и проверить коромысла на скопление известкового налета.
	Засорен фильтр электромагнитного клапана.	Вызвать сервисного специалиста для чистки фильтра.
	Неисправен насос ополаскивателя.	Вызвать сервисного специалиста для замены прессостата.
	Неисправен прессостат.	Вызвать сервисного специалиста для замены прессостата.
	Дверь закрыта не до конца.	Закрыть дверь.
Некачественное мытье	Засорены разбрызгиватели воды.	Тщательно очистить разбрызгиватели.
	Недостаточно моющего средства.	Вызвать сервисного специалиста для настройки дозатора.
	Грязные фильтры.	Тщательно очистить фильтры.
	Пена в машине.	Неподходящее моющее средство. Свяжитесь с сервисной службой заказа подходящего моющего средства.
		Слишком много ополаскивающего средства. Вызвать сервисного специалиста для настройки дозатора.
	Температура нижнего бака 50°C.	Неисправность или ошибка настройки термостата. Вызвать сервисного специалиста для ремонта.
	Слишком короткий цикл для этого уровня загрязнений.	Выбрать более долгий цикл.
Посуда и приборы влажные.	Грязная вода.	Слить моечный бак и залить чистую воду.
	Нет ополаскивающего средства.	Залить ополаскивающее средство в контейнер.
	Мало ополаскивающего средства.	Вызвать сервисного специалиста для настройки дозатора.
	Посуда пробыла в машине слишком долго.	По окончании цикла, вынуть корзину из машины и дать высохнуть на воздухе.
Царапины или пятна на посуде.	Температура ополаскивания ниже 80°C.	Вызвать сервисного специалиста для диагностики.
	Слишком много ополаскивающего средства.	Вызвать сервисного специалиста для настройки дозатора.

	Жесткая вода.	Проверить жесткость воды и по возможности немедленно провести цикл регенерации.
	Недостаточно соли в контейнере.	При необходимости добавить соль в контейнер.
	Следы соли в баке.	При заполнении контейнера с солью, не просыпать соль в бак.
Машина останавливается во время работы	Перенапряжение сети.	Вызвать сервисного специалиста для изменения подключения к электросети.
	Сработала защита машины.	Перезапустить устройство безопасности, при повторном срабатывании вызвать сервисную службу.
Машина останавливается и наопляется водой во время мойки	Засорена трубка прессостата.	Слить бак и тщательно очистить.
	Неисправен прессостат.	Вызвать сервисного специалиста для замены.
	Неправильно установлена трубка перелива.	Правильно установить трубку перелива.
Машина не запускает цикл мойки	Дверь закрыта не до конца.	Закрыть дверь и, если она открывается, вызвать сервисного специалиста для настройки натяжителей.
	Неисправен микровыключатель двери.	Вызвать сервисного специалиста для замены.
Машина не сливает воду полностью	Машина плохо выравнена.	Выводить машину. В случае сомнений обратиться в сервисную службу.
	Неисправен прессостат.	Вызвать сервисного специалиста для замены прессостата.

6.1 Диагностика ошибок (рис. 8)

ОШИБКА	НАЗВАНИЕ	РЕАКЦИЯ
E1	ОТКРЫТА ДВЕРЬ	Индикатор включения/выключения на 0,5 секунды, гаснет на 2 секунды и снова загорается. Это продолжается, пока открыта дверь и не закончен выбранный цикл.
E2	ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА	Индикатор включения/выключения дважды загорается на 0,5 с, затем гаснет на 2 секунды, затем снова дважды мигает. Это продолжается, пока вода в баке не достигнет правильного уровня за указанное время.
E3	СЛИВ БАКА	Индикатор включения/выключения загорается трижды на 0,5 с, затем гаснет на 2 с, затем снова мигает трижды. Это продолжается, пока сливной насос не сольет воду из бака до правильного уровня за указанное время.
E4	НАГРЕВ БОЙЛЕРА	Индикатор включения/выключения загорается четыре раза на 0,5 с, гаснет на 2 с и снова мигает четыре раза. Это продолжается, пока вода в бойлере не достигнет нужной температуры за заданное время.
E5	НАГРЕВ БАКА	Индикатор включения/выключения загорается пять раз на 0,5 с, затем гаснет на 2 с и снова мигает пять раз. Это продолжается, пока вода в баке не достигнет нужной температуры за заданное время.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если возникла неисправность, не указанная выше, обратиться в сервисную службу. Производитель сохраняет право на изменения технических характеристик.

7. Утилизация продукции




Согласно директиве ЕС 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования бытовые приборы нельзя утилизировать с обычными ТБО. Приборы собираются отдельно для оптимизации расходов повторного использования и переработки материалов, а также для предотвращения загрязнения атмосферы и для защиты населения. Знак перечеркнутого мусорного бака указывает на обязанность пользователя по раздельному сбору мусора. Подробнее об утилизации приборов можно узнать у дилера или муниципальных органов власти.

Hurtig vejledning

G / OEM-500

Fig.1



Betjening

Påfyldning og opvarmning af vand

1. Drej kontrolknappen (1) for at vælge den ønskede cyklustid. Kontrollampen tændes (2).
2. Vent, indtil maskinen når de korrekte driftsbetingelser, og kontrollampen (3) tændes.

Vask

1. Fjern eventuelle madrester fra opvasken, før den lægges i opvaskemaskinen.
2. Åbn døren, sæt opvasken i og luk døren.
3. Tryk på cyklusstartknappen (4), knaplyset tændes og forbliver tændt indtil slutningen af cyklussen.
4. Gentag processen, når cyklussen er afsluttet.

Vandtømmning og rengøring

Dræning

1. Drej kontrolknappen (1) til "0" (SLUKKET) (fig. 1).
2. Åbn låget og fjern overløbsproppen (fig. 3).
3. FJERN IKKE FILTERET, OG TAB IKKE O-RINGEN
4. Luk døren, drej knappen (1) til afløbspositionen (fig. 1)
5. Tryk på cyklusstartknappen (4), som vil lyse og forblive tændt indtil slutningen af cyklussen (fig. 1).
6. Spring trin 3 og 4 over for modeller med gravitationsdræn
7. Drej kontrolknappen (1) til "0" (SLUK). (Fig. 1).

Rengøring

1. Åbn døren, fjern filteret (fig. 3) og alle filterbakker til rengøring.
2. Geninstaller filteret, overløbsproppen med o-ring og alle filterbakker.
3. Rengør og tør apparatet med en blød klud. Lad døren stå åben til næste dag eller til apparatet genstartes.

Afkalkning


1. Kom afkalkningsmidlet i beholderen og kørs så mange cyklusser som nødvendigt. (Mere information kan findes i brugervejledningen)

Rengøringsprodukter

Dispensere til opvaskemiddel og afspændingsmiddel er standard.

(Se venligst brugervejledningen for detaljer om justering og betjening af dispenserne)


VASKEMIDDEL SKAL VÆRE FLYDENDE, INDUSTRIELT, HØJTEMPERATUR OG IKKE-BRÆNDBART



Hurtig vejledning

G / M-OEM-500

Fig.1



Virkning

Påfyldning og opvarmning

1. Luk døren, tryk på knappen (1). Baggrundslýset på knappen (1) lyser
2. Vent, indtil maskinen når de korrekte driftsbetingelser, og kontrollampen (2) tændes.

Vask

1. Fjern eventuelle rester fra servicet, inden du sætter det i opvaskemaskinen.
2. Åbn døren, sæt opvasken i, luk døren.
3. Vælg cyklus ved at trykke på knappen (4), (5) eller (6). Når den valgte cyklusknop lyser, kører maskinen.
4. Gentag processen, når cyklussen er afsluttet.

BEMÆRKNINGER:

For at fremskynde opvarmningsprocessen skal du køre et par cyklusser, men først efter at have nået skylletemperaturen på 85°C.

Hvis du starter vaskecyklussen, før den mindste skylletemperatur på 85°C er nået VASKECYKLUSSEN KAN TAGE LÆNGERE TID.

Rengøringsprodukter

Dispensere til opvaskemiddel og afspændingsmiddel er standard.

(Se venligst brugervejledningen for detaljer om justering og betjening af dispenserne)

VASKEMIDDEL SKAL VÆRE FLYDENDE, INDUSTRIELT, HØJTEMPERATUR OG IKKE-BRÆNDBART

Vandtømmning og rengøring

Dræning

1. Åbn døren, når maskinen er tændt.
2. Træk filterbakkerne (fig. 2) og overløbsproppen (fig. 3) ud.
FJERN IKKE FILTERET OG PAS PÅ IKKE AT MISTE O-RINGEN.
3. Tryk på knappen (4) i 3 sekunder for at starte tømningscyklussen. Baggrundslýset på knappen (5) begynder at blinke.
4. Vent, indtil baggrundslýset på knappen (4) slukker.
5. Spring trin 3 og 4 over for modeller med gravitationsdræn.
6. Tryk på knappen (1) for at slukke for maskinen og lukke døren.

Regenerering


1. Regenereringscyklussen på blødgøringsmodeller kan startes efter tørrecyklussen. Maskinen skal være tom.
2. Hvis LED'en (3) er tændt, skal du fylde saltlåsen inde i maskinen.
3. Åben døren.
4. Tryk og hold knappen (5) nede i 3 sekunder.
5. Når baggrundsbelysningen på knappen (5) begynder at blinke, skal du lukke døren.
6. Vent, indtil baggrundslýset på knappen (5) slukker.
7. Rengør maskinens indvendige dele.

Rengøring

1. Åbn døren, fjern filteret (fig. 3) og alle filterbakker til rengøring.
2. Geninstaller filteret, overløbsproppen med o-ring og alle filterbakker.
3. Rengør og tør apparatet med en blød klud. Lad døren stå åben til næste dag eller til apparatet genstartes.

Afkalkning


1. Kom afkalkningsmidlet i beholderen og kørs så mange cyklusser som nødvendigt.
(Mere information kan findes i brugervejledningen)



Hurtig vejledning

G / T-OEM-500

Fig.1



Virkning

Påfyldning og opvarmning

1. Luk døren, tryk på knappen (1). Baggrundslýset på knappen (1) lyser
2. Vent, indtil maskinen når de korrekte driftsbetingelser. Skylletemperaturen (3) skal være mindst 85°C og vandtemperaturen i vaskekammeret (4) skal være mindst 55°C.

Vask

1. Fjern eventuelle rester fra servicet, inden du sætter det i opvaskemaskinen.
2. Åbn døren, sæt opvasken i, luk døren.
3. Vælg cyklus ved at trykke på knappen (5), (6) eller (7). Når den valgte cyklusnap lyser, kører maskinen.
4. Gentag processen, når cyklussen er afsluttet.

BEMÆRKNINGER:

For at fremskynde opvarmningsprocessen skal du køre et par cyklusser, men først efter at have nået skylletemperaturen på 85°C.

Hvis du starter vaskecyklussen, før den mindste skylletemperatur på 85°C er nået VASKECYKLUSSEN KAN TAGE LÆNGERE TID.

Rengøringsprodukter

Dispensere til opvaskemiddel og afspændingsmiddel er standard.

(Se venligst brugervejledningen for detaljer om justering og betjening af dispenserne)

VASKEMIDDEL SKAL VÆRE FLYDENDE, INDUSTRIELT, HØJTEMPERATUR OG IKKE-BRÆNDBART

Vandtømning og rengøring

Dræning

7. Åbn døren, når maskinen er tændt.
8. Træk filterbakkerne (fig. 2) og overløbsproppen (fig. 3) ud.
FJERN IKKE FILTERET OG PAS PÅ IKKE AT MISTE O-RINGEN.
9. Tryk på knappen (5) i 3 sekunder for at starte tømningscyklussen. Baggrundslýset på knappen (5) begynder at blinke.
10. Vent, indtil baggrundslýset på knappen (5) slukker.
11. Spring trin 3 og 4 over for modeller med gravitationsdræn.
12. Tryk på knappen (1) for at slukke for maskinen og lukke døren.

Regenerering


8. Regenereringscyklussen på blødgøringsmodeller kan startes efter tørrecyklussen. Maskinen skal være tom.
9. Hvis LED'en (2) er tændt, skal du fylde saltåsen inde i maskinen.
10. Åben døren.
11. Tryk og hold knappen (6) nede i 3 sekunder.
12. Når baggrundsbelysningen på knappen (6) begynder at blinke, skal du lukke døren.
13. Vent, indtil baggrundslýset på knappen (6) slukker.
14. Rengør maskinens indvendige dele.

Rengøring

4. Åbn døren, fjern filteret (fig. 3) og alle filterbakker til rengøring.
5. Geninstaller filteret, overløbsproppen med o-ring og alle filterbakker.
6. Rengør og tør apparatet med en blød klud. Lad døren stå åben til næste dag eller til apparatet genstartes.

Afkalkning

2. Kom afkalkningsmidlet i beholderen og kørs så mange cyklusser som nødvendigt.
(Mere information kan findes i brugervejledningen)



1. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDHOLDSFORTEGNELSE	164
2. INFORMATIONER OM BRUGERVEJLEDNINGEN OG ADVARSLER	165
3. DETALJERET INFORMATION	166
3.1 Generelle tekniske data	166
3.2 Detaljerede egenskaber	166
4. MONTERINGSVEJLEDNING	166
4.1 Fjernelse af emballage	166
4.2 Montering af apparatet	167
4.3 Elektrisk tilslutning	167
4.3.1 Elektrisk specifikation af installationen	168
4.3.2 Konfiguration af apparatets elektriske spænding	168
4.4 Hydraulisk tilslutning	168
4.5 Afløbstilslutning	169
4.6 Mekanisk afspændingsmiddel dispenser	169
4.7 Elektrisk afspændingsmiddel dispenser (KUN W MODEL)	169
4.8 Vaskemiddelbeholder (ekstraudstyr)	170
4.9 Genbrug	171
5. BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING	172
5.1 Drift	172
5.1.1 Kontrolpanel symboler Fig. 9	172
5.1.2 Kontrolpanel symboler Fig. 10	172
5.1.3 Kontrolpanel symboler Fig. 11	172
5.1.4 Tænd for opvaskemaskinen	172
5.1.5 Påfyldning og opvarmning af vand	172
5.1.6 Tilberedning af retter	173
5.1.7 Valg af vaskecyklus	173
5.1.8 Thermo-Stop	173
5.1.9 Stop vaskecyklus og afslutning af vaskecyklus	173
5.1.10 Tømning af opvaskemaskinen	173
5.1.11 Regenereringscyklus (kun SOFT-modeller)	174
5.1.12 Sluk opvaskemaskinen	174
5.1.13 Rengøring af opvaskemaskinen sidst på dagen	174
5.2 Nyttige anvisninger	174
5.2.1 Vedligeholdelse	174
5.2.2 Afspændingsmiddel og opvaskemiddel	175
5.2.3 Hygiejnebestemmelser	175
5.2.4 Bedste resultater	175
5.2.5 Længere ude af drift	175
6. FEJL, ALARMER OG DRIFTSFEJL	176
6.1 Diagnostik (Fig.8)	177
7. PRODUKTGENBRUG	177

2. INFORMATIONER OM BRUGERVEJLEDNINGEN OG ADVARSLER

Denne brugervejledning indeholder information, der skal hjælpe dig med drift, installation og vedligeholdelse af det udstyr, som virksomheden har leveret. Brugervejledningen indeholder alle nødvendige oplysninger og advarsler for at sikre korrekt montering og brug af apparatet; dets egenskaber og muligheder er også beskrevet, hvilket giver dig mulighed for at drage fuld fordel af alle dens funktioner.



LÆS INSTRUKTIONERNE ANGIVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING, FØR DU BETJENER APPARATET

Opbevar brugervejledningen et sikkert sted til reference.

Hvis apparatet sælges eller flyttes til et andet sted, skal denne brugervejledning videregives til den nye bruger.



APPARATET ER KUN BEREGET TIL PROFESSIONEL BRUG OG BØR BETJENES AF KVALIFICERET PERSONALE.

- Materialevalg, konstruktion i overensstemmelse med CE-sikkerhedsdirektiverne (2014/35/EC - Lavspændingsdirektivet, 2014/30/EC - EMC-direktivet, 2006/42/EF - Maskindirektivet, 2011/65/EU-RoHS2) og komplet testning sikrer kvaliteten af dette apparat. Ud over denne brugervejledning finder du i maskinen: et ledningsdiagram og en tabel med markeringer.
- Placering og montering samt eventuelle reparationer og ændringer skal altid udføres af en AUTORISERET TEKNIKER i overensstemmelse med de gældende regler i dit land. Producenten er ikke ansvarlig for fejl på apparatet, hvis det er blevet installeret forkert.
- Installation, forkert justering, forkert vedligeholdelse eller brug af apparatet kan forårsage skade på ejendom og personskaade.
- Opvaskemaskinen skal være korrekt nivelleret, sørg for at elkabler og vandtilførsels-/afløbsslanger ikke kommer i klemme eller knækker.
- UNDGÅ at træde på eller placere tunge genstande på opvaskemaskinen, da apparatet er designet til kun at rumme kurven med tallerkener, der skal vaskes.
- **Opvaskemaskinen er designet til at vaske tallerkener, glas og andre køkkenredskaber tilsmudset med madrester. Andre genstande må ikke vaskes i opvaskemaskinen.**
 - I tilfælde af en enhedsfejl skal **Det tekniske servicecenter underrettes.**
 - Ukvalificeret og uautoriseret personale **MÅ IKKE** reparere apparatet.
 - Brug af ikke-originale reservedele vil ugyldiggøre garantien.
- Opvaskemaskinen være koblet fra strømforsyningen, og vandtilførselsventilen skal være lukket, under alle vedligeholdelsesoperationer.
- **BRUG IKKE** slibende eller ætsende produkter, syrer, opløsningsmidler eller klorbaserede rengøringsmidler til at rengøre opvaskemaskinen, da de kan beskadige apparatets dele.
- Apparatet er designet til at fungere ved en omgivende temperatur mellem 5 °C og 40 °C.
- Der må kun bruges kurve, opvaskemidler og skyllemidler anbefalet af producenten.




MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DE GIVNE INSTRUKTIONER ELLER UKORREKT BRUG AF APPARATET FRITAGER PRODUCENTEN FRA ENHVER GARANTIFORPLIGTELSE OG ANSVAR FOR EVENTUELLE KRAV.

3. DETALJERET INFORMATION

Det købte apparat er designet til vask af tallerkener, bordglas og andre køkkenredskaber, der bruges i hoteller og catering. Det er et industrielt apparat med høj effektivitet til opvask. Produktets egenskaber nedenfor giver dig mulighed for bedre at forstå dets funktioner.

Alle apparater har et navneskilt med oplysninger, der identificerer enheden og tekniske egenskaber.



1: APPARATNAVN

2: APPARATETS REFERENCENUMMER

3: SERIENUMMER + PRODUKTIONSDATA

4: ELEKTRISK SPECIFIKATION

5: VANDSPECIFIKATION

Angiv ovenstående oplysninger, når du kontakter kundeservice.

3.1 Generelle tekniske data

MOD.	Optioner	SPÆNDING ELEKTRISK FORSYNING	KEDEL			BEHOLDER			VANDFORBR UG (l/cyklus) VOLUMEN	STØJNIV EAU VOLUMEN													
			VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN															
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA													
GM-OEM-500					2200			2000															
GT-OEM-500																							
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>										230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz												
GM-OEM-500																							
GT-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)				230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz			5600			2800												
G-OEM-510		5600						2000															
GM-OEM-510																							
GT-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>				230V 3 50Hz 230V 3 60Hz 400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz																		
G-OEM-510																							
GM-OEM-510																							
GT-OEM-510																							

3.2 Detaljerede egenskaber

MOD.	PESUSYKLIT		TASOITUSS ÄILIÖ	VEDENPOIS TOPUMPPU	PESUAINEE N ANNOST.	SUODAT INLEVYT	Ruosteetto mat huuhteluva rret	SOFT	TERMO STOP	KAPASITE ETTI (korit/ h)
	N°	PITUUS (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NO	30
G-OEM-500 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G-OEM-500 W DD	3	90	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-	KYLLÄ	40
G(M/T)-OEM-500			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA	2	180	-	-	-	-	KYLLÄ	-	NO	40
G(M/T)-OEM-500 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	KYLLÄ		
G-OEM-510			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK	3	90	-	-	-	-	-	-	KYLLÄ	40
G-OEM-510 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G-OEM-510 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B	3	120	-	KYLLÄ	-	-	-	-	KYLLÄ	40
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	KYLLÄ		

4. MONTERINGSVEJLEDNING



Følgende information er kun til installatøren for at undgå problemer under monteringen. Installatøren skal være kvalificeret til at installere dette produkt. Forkert installation af opvaskemaskinen kan beskadige den.

4.1 Fjernelse af emballage

Fjern emballagen og kontroller, at opvaskemaskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis der opdages skader, skal leverandøren og fragtfirmaet straks underrettes. Hvis du er i tvivl, brug ikke apparatet, før problemet er løst




Emballagematerialer (plastik, polyurethanskum, hæfteklammer osv.) bør opbevares utilgængeligt for børn, da disse materialer er potentielt farlige.

Apparatet bør transporteres med gaffeltruck eller lignende transportmidler for at undgå strukturelle skader. Transporter apparatet til installationsstedet, og fjern derefter emballagen.

Alle emballagedele er genanvendelige. Bortskaf venligst emballagen korrekt.

4.2 Montering af apparatet

Apparatet har justerbare fødder for præcis nivellering (se billede). Opvaskemaskinen skal være korrekt nivelleret for optimal ydeevne. Apparatet må kun bruges, når det er permanent installeret. Gulvet i det rum, hvor opvaskemaskinen skal installeres, skal kunne bære vægten af apparatet.



Kontrollere placeringen omhyggeligt for at undgå beskadigelse under brug, før du installerer opvaskemaskinen.

4.3 Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning af opvaskemaskinen skal udføres af en kvalificeret EL-TEKNIKER i overensstemmelse med de gældende standarder i landet vedrørende tilslutning til lysnettet.



- Kontroller, at netspændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet.
- Elektriske kabler skal være fleksible, med en oliebestandig kappe og må ikke veje mere end standardkabler med polychloropren eller lignende syntetiske elastomerkapper (H07RN-F).
- Opvaskemaskinen leveres med en strømledning, der matcher apparatets elektriske specifikationer.
- Installer en let tilgængelig kontakt til alle faser ved siden af opvaskemaskinen med et minimum mellemrum på 3 mm mellem kontakterne. Kontakten bruges til at afbryde strømforsyningen til apparatet under installation, reparation, rengøring og vedligeholdelse. Afbryderen skal være udstyret med sikringer, der passer til apparatets mærkestrøm (A). En magnetisk-termisk kontakt kan bruges som et alternativ.
- Apparatet skal jordes med en differensbeskyttelsesanordning (fejlstrømsanordning). Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående krav.
- Hvis du bemærker fejl under monteringen, skal du straks underrette din leverandør. Det er nødvendigt at kontrollere apparatets funktion.



Producenten er ikke ansvarlig for nogen personskade eller skade på apparatet forårsaget af forkert installation på grund af manglende overholdelse af producentens specifikationer.

4.3.1 Elektrisk specifikation af installationen

Mod.	Optioner	Elektrisk forsyning	Maksimal elektrisk effekt	Strømforbrug (a)	Nettovægt
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Konfiguration af apparatets elektriske spænding

Apparatets strømforsyningsspændingskonfiguration er angivet på typeskiltet. Hvis forsyningsspændingen ikke er som specificeret på apparatet, skal du bruge en klemrække, hvor du kan konfigurere forskellige strømindstillinger (230V 1N~, 230V 3~ eller 400V 3N~). **Fig. 6, 7, 8**
 I tilfælde af en ændring skal du underrette leverandøren for ikke at annullere garantien på apparatet. Spidsholderen er tilgængelig efter fjernelse af apparatdækslet.



KUN AUTORISERET PERSONALE må ændre den elektriske konfiguration. Brugere må ikke manipulere med apparatet.

4.4 Hydraulisk tilslutning

Brug de nye slanger, der følger med opvaskemaskinen (genbrug ikke gamle slanger). Kontroller vandforsyningen og dens kvalitet, inden du tilslutter apparatet. Se tabel:

Vandtemperatur (T):	máx. 60 °C	Hårdhed:	5 - 10 °fH (durezza francesa)
pH:	6,5 - 7,5		7 - 14 °eH(durezza inglesa)
Forurenninger:	Ø < 0,08 mm		9 - 18 °dH (durezza alemana)
Kloridkoncentration:	máx. 150 mg/l	Ledningsevne:	400 – 1.000 µS/cm
Klor:	0,2 - 0,5 mg/l		

installer en vandafkalkningsanordning, når vandhårdheden overstiger 10 °fH (franske grader). Udover vandets hårdhed skal der også tages højde for trykket i vandforsyningsnettet ved installationen. Ovenstående faktorer er meget vigtige for den korrekte drift af apparatet.

TRYK DYNAMISK	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Installere en trykregulator på hovedvandindtaget, hvis vandtrykket er højere end det anbefalede tryk **Fig. 2**. Installere en trykregulator på hovedvandindtaget, hvis vandtrykket er lavere end det anbefalede tryk **Fig. 3**.

Fig. 2. Direkte vandtilslutning.¹⁷

Fig. 3. Tilslutning af trykpumpen.

S → AFSPÆRRINGSHANE

F → FILTER

H → VANDSLANGE¹⁸

E → ELEKTROVENTIL

B → ELEKTRISK TRYKPUMPE

Overholdelse af følgende anbefalinger sikrer korrekt installation af opvaskemaskinen.

- Hydraulikkredsløbet skal være udstyret med en vandafspæringsventil.
- Kontroller, at forsyningsvandstrykket svarer til værdierne i tabel 6.

¹⁷ 31 mm diameter afløbsslange (Bemærk: Skal installeres i henhold til AS/NZS3500.2 (afløb) ved DN50 eller højere tilslutning)

¹⁸ (hvis apparatet er certificeret, er pumpen også certificeret og har en certificeret kontraventil). Bemærk: skal installeres i overensstemmelse med AS/NZS3500.1 (vandledning) med kontraventil

- For optimal drift af opvaskemaskinen anbefaler producenten fremløbsvandstemperaturen i området angivet i:

Koldt vand	Varmt vand
5 °C < T ^a ≤ 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- Hvis der bruges varmt vand, må dets temperatur ikke overstige 60 °C / 140 °F.
- Alle opvaskemaskiner har ¾" tilslutningsnpler.



Manglende overholdelse af disse instruktioner kan forårsage alvorlig skade på enheden og føre til personskade.

Australien: Installationen skal være i overensstemmelse med PCA (plumbing code of Australia).

Kun Storbritannien

IRN R160: En kompatibel dobbelt kontraventil eller en anden ikke mindre effektiv anordning, der giver beskyttelse mod tilbagestrømning til mindst væskekategori tre, skal monteres ved tilslutningspunktet mellem vandforsyningen og armaturet eller apparatet.

4.5 Afløbstilslutning

Aftapningen af vandet fra opvaskemaskinen skal være fri. Derfor bør afløbsrøret placeres under afløbshullet. Hvis det er umuligt, er det nødvendigt at installere en vandafløbspumpe, der ikke er højere end **680 mm Fig. 5**. I dette tilfælde kan pumpen bestilles ved køb eller senere.

Fig. 4. Installation af vandafløbet.

Fig. 5. Installation af vandafløbet i højden.



Afløbspumpen må kun installeres af autoriseret personale. Producenten er ikke ansvarlig for fejl på apparatet, hvis det er blevet installeret forkert.

4.6 Mekanisk afspændingsmiddel dispenser

Montering: Tag gummislangen på bagsiden af maskinen mærket "RINSE AID DISPENSER ONLY", og læg den i afspændingsmiddelbeholderen.

Slangen er gennemsigtig for at sikre, at der trækkes kemikalier.

Virkning: Dispenseren dispenserer afspændingsmiddel, når den registrerer et trykfald under skylning. Dette sker, når påfyldningsmagnetventilen er lukket, hvilket skaber et undertryk, der tillader væsken at blive suget af dispenseren.

Indstillinger: Dispenseren bør justeres efter at apparatet er installeret for at optimere vask fra starten. Juster indstillingerne afhængigt af typen af afspændingsmiddel og vandets hårdhed. I hver skyllecyklus indsprøjtes mængden af afspændingsmiddel, der kan indstilles fra 0 til 4,5 cm³, hvilket svarer til skyllemidlets forskydning i sugerøret fra 0 til 40 cm.

For hver drejning af justeringsskruen ændres doseringen ca. 4,4 cm i længden i sugerøret (0,5 cc/omdrejning).

4.7 Elektrisk afspændingsmiddel dispenser (KUN W MODEL)


Montering: Tag gummislangen på bagsiden af maskinen mærket "RINSE AID DISPENSER ONLY", og læg den i afspændingsmiddelbeholderen.

Slangen er gennemsigtig for at sikre, at der trækkes kemikalier.

Virkning: Dispenseren dispenserer afspændingsmiddel, når den elektriske programmeringsenhed begynder at skylle. Afspændingsmidlet er indeholdt i EKSPANSIONSBEHOLDEREN, hvor det blandes med skyllevandet fra kedlen.

Indstillinger: Dispenseren bør justeres efter at apparatet er installeret for at optimere vask fra starten. Juster indstillingerne afhængigt af typen af afspændingsmiddel og vandets hårdhed. For at gøre dette skal du dreje justeringsskruen, indtil den ønskede mængde er opnået (drej med uret for at øge dosis, drej mod uret for at mindske den).

Position	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosering (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Skylledosis (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Anbefalinger har valget af dispenser og afspændingsmiddel udført af en tekniker, der er specialiseret i brugen af kemikalier for den mest effektive vask.

4.8 Vaskemiddelbeholder (ekstraudstyr)

Brug kun kommercielle rengøringsmidler af høj kvalitet med høj temperatur og lavt natriumindhold. Producenten anbefaler ikke et bestemt mærke af kemikalier. Kontakt venligst din lokale kemikaliedistributør for at vælge det passende middel.

Alle maskiner er udstyret med indvendig opvaskemiddel og afspændingsmiddel dispenser.

Montering: indgangen til vaskemiddelbeholderen er placeret i den forreste del af vasketanken, over den maksimale vandstand. Tag gummislangen på bagsiden af maskinen mærket "DETERGENT INLET" og læg den i vaskemiddelbeholderen.


Dette sikrer, at den korrekte mængde vaskemiddel leveres til maskinen (fig. 1).


Montering: udløbet til opvaskemiddelbeholderen skal være placeret i opvaskemaskinens vaskekammer, over den maksimale vandstand. Se det vedlagte ledningsdiagram for detaljer om den elektriske tilslutning. Vaskekammeret i opvaskemaskinen har en åbning til montering af en dispenser, mærket med en selvklæbende etiket som "DETERGENT CONNEXION".

Virkning: Opvaskemiddelbeholderen aktiveres, når opvaskemaskinen tager vand ind, uanset om det er en skyllecyklus eller en påfyldningscyklus.

Regulering: mængden af brugt vaskemiddel skal reguleres efter at delene er monteret for at optimere vask fra start af brug. For at gøre dette skal du dreje justeringsskruen, indtil den ønskede mængde er opnået (drej med uret for at øge dosis, drej mod uret for at mindske den).

Position	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosering (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Skylledosis (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2





Anbefalinger om at få dispenseren og vaskemidlet valgt af en tekniker, der er specialiseret i brugen af kemikalier for den mest effektive vask.

4.9 Genbrug

Produktets emballage består af:

- Træpalle,
- Pap,
- Polypropylen tape,
- Polyethylenskum.



Alle anvendte emballagematerialer er genanvendelige. Korrekt bortskaffelse af emballagematerialer hjælper med at beskytte miljøet. Yderligere oplysninger om genanvendelse af emballagematerialer kan fås hos den relevante myndighed. Bortskaf ovenstående materialer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5. BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING



LÆS INSTRUKTIONERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING, FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG.



APPARATET ER KUN BEREGNET TIL PROFESSIONEL BRUG OG BØR BETJENES AF KVALIFICERET PERSONALE.

De enkelte trin for at indstille opvaskemaskinen til at fungere optimalt er beskrevet nedenfor med alle mulige muligheder.

5.1.1 Kontrolpanel symboler Fig. 9

A. Cyklus valgknap.	F. Vaskecyklus 1 (120s)
B. Opstartkontrollampe	G. Vaskecyklus 2 (90s)
C. Kontrollampe, der indikerer, at maskinen er klar til at arbejde	H. Vaskecyklus 3 (180s)
D. Start af vaskecyklus	I. Vandtømningscyklus (kun B-modeller)
E. Maskinen er slukket	

5.1.2 Kontrolpanel symboler Fig. 10

J. ON/OFF-knap	M. Vaskecyklus 1 (60s) / vandafløb (Mod. B)
P. Lys, der indikerer behovet for at tilføje opvaskesalt (Mod. SOFT)	O. Vaskecyklus 3
Q. Kontrollampe, der indikerer, at maskinen er klar til at arbejde	P. Lys, der indikerer behovet for at tilføje opvaskesalt (Mod. SOFT)

5.1.3 Kontrolpanel symboler Fig. 11

J. ON/OFF-knap	M. Vaskecyklus 1 (90s) / vandafløb (Mod. B)
K. Visning af kedelvandstemperatur	N. Vaskecyklus 2 (120 s) / regenerering (Mod. SOFT.)
L. Visning af beholdervandtemperatur	O. Vaskecyklus 3 (180 sek.)
P. Lys, der indikerer behovet for at tilføje opvaskesalt (Mod. SOFT.)	

5.1.4 Tænd for opvaskemaskinen

Før du tænder for apparatet skal du kontrollere:

- ✓ Er strømforsyningen tændt.
- ✓ Om vandforsyningshanen er åben
- ✓ Er der vand i vandslangen.
- ✓ Er de korrekte filtre blevet installeret.
- ✓ Er overløbsrøret installeret.

Drej kontakten fra 0 til VASK, for at tænde for maskinen på G-modeller (fig.9).

På modellerne GM (fig. 10) og GT (fig. 11) skal du blot trykke på ON/OFF-knappen og holde den nede i 1,5 sekunder.

5.1.5 Påfyldning og opvarmning af vand

Apparatet starter med at suge vand ind efter tænding. Kedlen fyldes først, efterfulgt af vaskerummet. Fyldningsprocessen tager op til flere minutter. Efter påfyldning af vaskerummet begynder kedlen at varme op, når det er varmt, opvarmes vaskerummet. Selvom det er muligt at starte vaskeprocessen, anbefales det ikke at starte vaskeprocessen før vandet inde i opvaskemaskinen når den rigtige temperatur.

I G-modeller (Fig. 9) og GM (fig. 10), når maskinen når den optimale vasketemperatur, lyser den grønne LED, mens for GT-modeller (fig. 10) driftstemperaturen vises på displayet (K & L).

Vandtemperaturen i kedlen skal være 82-90 °C, og vandtemperaturen i tanken 57-62 °C (se figur).



Anbefalinger om at skifte vandet i opvaskemaskinen op til 40/50 vaskecyklusser eller to gange om dagen.



Opvaskemaskinens dør skal være lukket for at starte vandindtaget. Af sikkerhedsmæssige årsager suger maskinen ikke vand, når døren er åben.

Opvaskemaskinen er udstyret med sikkerhedstermostat i kedlen, hvis hovedtermostaten svigter, afbryder sikkerhedstermostaten for opvarmningen af kedlen.



Når en bestemt ret opvarmes for første gang, kan kedlen nå en højere temperatur end over på grund af opvarmningsinertien. Dette er normalt. Hvis der kommer damp under tryk ved udløbet af skylledysen under opvarmning af kedlen, skal du underrette den tekniske service.

5.1.6 Tilberedning af retter

Før du vasker op, skal du:

- Fjern større stykker madrester fra opvasken, inden du lægger dem i kurvene.
- Læg først glasset i.
- Læg pladerne i kurvene.
- Stil glassene med bunden opad.
- Læg bestikket i bestikkurvene med grebene nedad. Du kan blande forskellige typer bestik.
- Læg bestikkurvene i de nederste kurve.

5.1.7 Valg af vaskecyklus

Placer den passende kurv med opvask i maskinen og luk maskindøren, før du starter vaskecyklussen. På G-modeller (fig. 9) skal en vaskecyklus vælges for at starte processen. Hver cyklus svarer til en vasketid, der skal vælges efter brugerens krav. Tryk derefter på START-knappen, og cyklussen starter automatisk.-

På modellerne GM (fig. 10) og GT (fig. 11) skal du for at starte vaskeprocessen vælge den vaskecyklus, du vil starte, ved at trykke på en af de tre knapper. Hver vaskecyklus (90s / 120s / 180s) svarer til en vasketid, der skal vælges efter brugerens krav.



Opvaskemaskinens dør skal være lukket for at køre vaskecyklussen. Vandtapningen starter ikke, så længe døren er åben af sikkerhedsmæssige årsager.

5.1.8 Thermo-Stop

GM (fig. 10) og GT (fig. 11) modellerne har en termostاتفunktion. Termostaten giver en konstant skylletemperatur på 85°C. Det betyder, at opvaskemaskinen fortsætter med at vaske, indtil den når den perfekte temperatur. Derefter starter skyllecyklussen.

5.1.9 Stop vaskecyklus og afslutning af vaskecyklus

Vaskecyklussen kan stoppes på følgende måde:

- Sluk for opvaskemaskinen → stopper cyklussen helt.
- Åbn døren → efter lukning af døren, fortsætter cyklussen.

Fjern kurven og lad opvasken tørre naturligt ved afslutningen af vaskecyklussen. Tag opvasken ud af kurven med rene hænder, pas på ikke at brænde dig - opvasken er meget varm.

5.1.10 Tømning af opvaskemaskinen

Opvaskemaskiner er udstyret med to typer vandafløb: gravitationsvandafløb eller vandafløb assisteret af en drænpumpe (ekstraudstyr).

5.1.10.1 Gravitationsvandsafløb

Vandsafløb fra opvaskemaskinen består i dette tilfælde i at fjerne flowrøret og den naturlige vandstrøm. Af sikkerhedsmæssige årsager bør denne aftapningsmetode kun bruges, når opvaskemaskinen er slukket.

5.1.10.2 Tømning af vandet ved hjælp af drænpumpen (valgfrit)

Drænassisteret drænpumpe fås kun på forespørgsel. Afløbsrøret skal altid monteres i vandlåsen for at forhindre ubehagelige lugte. Følg disse instruktioner for G-modeller (fig.9),

- Fjern gennemstrømningsventilen.
- Vælg afløbsfunktionen med valgkontakten (H).
- Luk døren og tryk på cyklusstartknappen (D), tømningscyklussen starter automatisk.
- Gennemstrømningsventilen indsættes i slutningen af cyklussen (ca. 160 s). Maskinen kan være slukket.

Følg disse instruktioner for GM (fig. 10) og GT (fig. 11) modeller:

- Fjern gennemstrømningsventilen.
- Åbn døren, tryk på M-knappen i 3 sekunder, tømningscyklussen starter automatisk.
- Ved afslutningen af cyklussen kan maskinen slukkes.



Slangen skal være i en højde på maks. ved brug af afløbspumpen. 680 mm.

5.1.11 Regenereringscyklus (kun SOFT-modeller)

I GM modellerne (Fig.10) og GT (Fig.11) er opvaskemaskinen udstyret med et manuelt system til regenerering eller afkalkning af vand med en hårdhed lig med eller større end 10 ° fH. Det betyder, at vandet, der kommer ind i apparatet, skal blødgøres. Hvis dette system ikke er installeret, kan maskinens kanaler blive blokeret på grund af for meget kalkopbygning.

Følg disse trin for at sikre, at dit system fungerer korrekt:

- Åbn døren.
- Træk overløbsproppen ud og vent til vaskerummet er tømt for vand.
- Når vaskerummet er tomt for vand, med lågen åben, tryk på N-knappen og hold den nede i 3 sekunder, indtil knappens baggrundslys begynder at blinke.
- Luk døren og regenereringscyklussen starter, knappens lys blinker indtil slutningen af cyklussen.
- Efter cirka 20 minutter slukker knappens baggrundslys og det betyder, at regenereringscyklussen er afsluttet.
- Når regenereringscyklussen er afsluttet, skal du åbne døren og sætte overløbsproppen på plads.
- Luk døren, maskinen vil begynde at fylde vaskerummet, fordi det er tomt.
- Fyld saltbeholderen ugentligt ved at stramme proppen ordentligt.



Forekomsten af kalkstriber på rent service indikerer behovet for hurtigst muligt at starte afkalknings- eller regenereringscyklussen.



Det anbefales at rengøre indersiden af maskinen ved afslutningen af regenereringscyklussen.

5.1.12 Sluk opvaskemaskinen

På G-modeller (fig.9) skal du indstille kontakten til position 0 for at slukke for maskinen.

På GM (fig.10) og GT (fig.11) modeller slukkes opvaskemaskinen ved at trykke på TÆND-knappen / SLUK. I 1,5 sekunder.

Sluk ikke for opvaskemaskinen under vask, da opvasken ellers ikke bliver vasket.

5.1.13 Rengøring af opvaskemaskinen sidst på dagen

Ved slutningen af dagen skal du rense alle filtre, dispensere, skyllebeholdere og andet tilbehør. Dette er nødvendigt for at forlænge enhedens levetid. Opvaskemaskinen skal rengøres og desinficeres grundigt for at sikre en effektiv opvask af opvasken.

Læs afsnittet med nyttige tips til at få det bedste ud af din opvaskemaskine.

5.2.1 Vedligeholdelse

Rengør altid din opvaskemaskine grundigt for at forlænge dens levetid.

- Fjern alt affald fra opvaskemaskinen, når dagen er forbi.
- Brug ikke slibende, ætsende eller sure midler, opløsningsmidler, klorbaserede eller benzinbaserede rengøringsmidler til at rengøre opvaskemaskinen.
- Sprøjt ikke maskinen eller det omkringliggende område (vægge, gulve) med en vandslange, damprenser eller højtryksrenser.
- For at forhindre, at der kommer vand ukontrolleret ind i maskinen, skal du sørge for, at maskinens sokkel ikke er oversvømmet.
- Vask kun tallerkener, glas og køkkengrej, der udelukkende bruges til tilberedning og servering af mad.
- Kontroller dagligt, at vaskemiddelbeholderne roterer frit.
- Opvaskemaskinen skal serviceres to gange om året af teknisk service. Dette omfatter:
 - Rengøring af vandfilteret.

- Fjernelse af kalk fra resistorerne.
- Kontrol af tætningernes tilstand.
- Tjek tilstanden af opvaskemaskinens dele.
- Regulering af dispenserne.
- Stramning af de elektriske forbindelser i enderne.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, eftersalgsservice eller autoriseret teknisk service for at undgå fare.

5.2.2 Afspændingsmiddel og opvaskemiddel

Indstil apparatet i overensstemmelse hermed, når du skifter afspændingsmiddel eller opvaskemiddel. Justering skal udføres af kvalificeret personale. Brug kun opvaskemidler, der er egnede til kommercielle opvaskemaskiner. Brug ikke skummende rengøringsmidler. Du må under ingen omstændigheder anvende husholdningsrengøringsmidler.



Følg sikkerhedsinstruktionerne ved håndtering af kemikalier. Bær beskyttelsestøj, handsker og sikkerhedsbriller, når du arbejder med kemikalier. Bland ikke forskellige kemikalier.

5.2.3 Hygiejnebestemmelser

- Rør ikke ved rene tallerkener med snavsede eller fedtede hænder.
- Brug rene, steriliserede klude til at tørre opvasken af.
- Vi anbefaler at vente til opvaskemaskinen når den korrekte vasketemperatur, da det sikrer en mere grundig desinfektion og rengøring.
- Tør vaskerummet mindst to gange om dagen eller hver 40/50 vaskecyklusser.

5.2.4 Bedste resultater

For at optimere driften af opvaskemaskinen anbefaler producenten:

- Opvask efter opvaskemaskinen er klar til drift.
- Sørge for, at de forskellige dispensere er korrekt justeret.
- Holde opvaskemaskinen ren.

5.2.5 Længere ude af drift

Hvis apparatet er ude af drift i længere tid (ferier, midlertidig nedlukning, ...) er det nødvendigt at:

- Tørre opvaskemaskinen helt, inklusive kedlen.
- Rengøre apparatet grundigt.
- Lad opvaskemaskinens låge stå åben.
- Luk vandindtagsventilen.
- Sluk for strømmen.
- Hvis der er mulighed for frost, skal du kontakte den tekniske afdeling for at beskytte apparatet mod frostpåvirkninger.

6. FEJL, ALARMER OG DRIFTSFEJL

Handlinger, der skal træffes, når der opstår en fejl eller fejl, er beskrevet nedenfor. Mulige årsager og mulige løsninger er angivet i tabellen nedenfor. Kontakt venligst teknisk support i tilfælde af tvivl eller manglende evne til at løse problemet,



Rør ikke ved elektriske komponenter. Berøring af strømførende komponenter kan føre til død.

DRIFTSFEJL	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Apparatet tænder ikke	Der er ingen strøm.	Kontroller, at den magneto-termiske afbryder ikke er aktiveret.
	Sikringerne er sprunget.	Ring til teknisk service og tjek årsagen.
	Åben kontakt.	Luk kontakten.
Apparatet trækker ikke vand	Lukket vandforsyning.	Åbn vandindtagsventilen.
	Tilstoppede skylledyser.	Rengør dyserne og kontroller, at der ikke er kalkaflejringer i andre beholdere.
	Tilstoppet magnetventilfilter.	Ring til teknisk service og rengør filteret.
	Trykafbryder defekt.	Ring til service og udskift pressostaten.
	Døren er ikke ordentligt lukket.	Luk døren ordentligt.
Unøjagtig vask	Tilstoppede vaskemiddeldispensere.	Rengør dispenserne grundigt.
	Intet vaskemiddel.	Ring til teknisk service og rengør filteret.
	Beskidte filtre.	Rengør filtrene grundigt.
	Der er skum.	Uegnet opvaskemiddel eller for meget afspændingsmiddel. Ring til kundeservice, bestil det korrekte opvaskemiddel eller nulstil afspændingsmiddelbeholderen.
	Vaskerumtemperatur under 50 °C / 122 °F.	Defekt termostat eller forkert programmering. Ring til teknisk service og afhjælp fejlen.
	Vaskecyklussen er for kort i forhold til graden af tilsmudsning af servicet.	Vælg en længere vaskecyklus.
	Vandet er for beskidt.	Tøm vandet fra vaskekammeret eller fyld det med rent vand.
Tallerkener og køkkenudstyr er ikke tørre	Der er intet afspændingsmiddel.	Fyld afspændingsmiddelbeholderen.
	Uegnet afspændingsmiddel.	Ring til teknisk service og juster dispenserens.
	Opvasken har stået for længe i opvaskemaskinen.	Når opvaskemaskinen er færdig, skal du tage kurven ud af maskinen og lade den tørre udenfor.
	Skylletemperatur under 80 °C / 176 °F.	Ring til teknisk support og analyser problemet.
Ridser eller pletter på opvasken.	For meget afspændingsmiddel.	Ring til teknisk service og juster dispenserens.
	Vandet indeholder for meget calcium.	Tjek vandets hårdhed og start en regenereringscyklus omgående, hvis det er muligt.
	Ikke nok salt i saltbeholderen.	Fyld eventuelt salt på.
	Saltspor i vaskerummet.	Når du fylder saltbeholderen, skal du passe på ikke at spilde salt i vaskerummet.
Opvaskemaskinen stopper under drift.	Elektrisk overbelastning.	Ring til teknisk service og foretag ændringer af den elektriske installation.
	Aktivering af opvaskemaskinens sikkerhedssystem.	Nulstil beskyttelsessystemet og ring til teknisk service, hvis den genstarter.

	Åben dør.	Ring til teknisk service og afhjælp fejlen.
Opvaskemaskinen stopper og suger vand under vask.	Blokeret trykafbryderrør.	Tøm vaskerummet og rengør det grundigt.
	Trykafbryder defekt.	Ring til teknisk service og udskift.
	Forkert installeret flowventil.	Installer flowventilen korrekt.
Opvaskemaskinen starter ikke vaskecyklussen.	Døren er ikke ordentligt lukket.	Luk døren, hvis den åbner af sig selv, ring til teknisk service.
	Dørmikrokontakt defekt.	Ring til teknisk service og udskift.



OBS: Ring til teknisk support, hvis der opstår en fejl, som ikke er angivet i tabellen ovenfor. Producenten forbeholder sig retten til at ændre de tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

Driftsfejl	Beskrivelse	Effekt
E1	ÅBEN DØR	ON/OFF LED'en lyser i 0,5 sekunder og forbliver derefter slukket i 2 sekunder, før den lyser igen. Dette fortsætter, så længe døren er åben, og den valgte cyklus er ufuldstændig.
E2	TANKFYLDNING	ON/OFF LED'en blinker to gange i 0,5 sekunder hver gang, forbliver derefter slukket i 2 sekunder, før den blinker igen to gange. Dette sker, når vandet i beholderen ikke når det korrekte niveau inden for den angivne tid.
E3	BEHOLDERDRÆNING	ON/OFF-LED'en blinker tre gange i 0,5 sekunder hver gang, forbliver derefter slukket i 2 sekunder og blinker derefter tre gange. Dette sker, når drænpumpen ikke kan dræne vandet fra muting-kammeret til det korrekte niveau inden for den angivne tid.
E4	KEDELOPVARMNING	ON/OFF-LED'en blinker fire gange i 0,5 sekunder hver gang, forbliver derefter slukket i 2 sekunder, før den blinker igen fire gange. Dette sker, når vandet i kedlen ikke når den korrekte temperatur inden for den angivne tid.
E5	BEHOLDEROPVARMNING	ON/OFF-LED'en blinker fem gange i 0,5 sekunder hver gang, forbliver derefter slukket i 2 sekunder, før den blinker igen fem gange. Dette sker, når vandet i beholderen ikke når den korrekte temperatur inden for den angivne tid.

7. PRODUKTGENBRUG



WEEE-symbolet på produktet angiver, at enheden ikke må behandles som husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af enheden er vigtig for beskyttelsen af miljøet. For mere information om genanvendelse af disse enheder, kontakt venligst den relevante myndighed, firmaet med ansvar for bortskaffelse af affald eller producenten, der leverer dette produkt.

Ved bortskaffelse af hele eller dele af produktet skal du overholde direktiv **2012/19/EU WEEE** som ændret og/eller relevant lovgivning.

I tilfælde af at brugeren ikke overholder ovenstående retningslinjer, vil han blive underlagt sanktioner fastsat af EU's medlemsstater.

Pikakäyttöohje

G / OEM-500

Käyttö

Täyttö ja veden lämmittäminen

1. Käännä ohjauskytkin (1) valitaksesi ohjelman kesto. Merkkivalo (2) syttyy.
2. Odota, kunnes kone on saavuttanut oikeat parametrit ja merkkivalo syttyy (3).

Pesu

1. Ennen astioiden astianpesukoneeseen laittamista poista astioista ruoantähteet.
2. Avaa luukku, laita astiat sisään ja sulje luukku.
3. Paina syklin start-painiketta (4), sen taustavalo syttyy palamaan ja pysyy päällä syklin loppuun saakka.
4. Koneen suoritettua ohjelman loppuun toista toiminnot.


Kiiltävät esineet

Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annostelijat ovat vakiovarusteena.

(Tutustu käyttöohjeeseen - siitä löydät tarkkoja tietoja annostelijoiden säädöstä ja käytöstä)

PESUAINEEN TULEE OLLA NESTEMÄINEN, TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETTU, KORKEAAN LÄMPÖTILAAN SOVELTUVA JA PALAMATON

Fig.1



Veden poisto ja puhdistus

Drainage

1. Kierrä ohjauskytkin (1) asentoon 0 (POIS PÄÄLTÄ) (kuva 1).
2. Avaa luukku ja poista ylivuotoputki (kuva 2).
3. ÄLÄ POISTA SUODATINTA JA VARO ETTEI TIIVISTE KATOAISI.
4. Sulje luukku, kierrä nuppi (1) poisto-asentoon (kuva 1)
5. Paina syklin start-painiketta (4), jonka taustavalo syttyy palamaan ja pysyy päällä syklin loppuun saakka (kuva 1).
6. Ohita askeleet 3 ja 4 jos malli on painovoimaisella tyhjennyksellä
7. Käännä ohjauskytkin (1) asentoon "0" (POIS PÄÄLTÄ) (kuva 1)


Puhdistaminen

1. Avaa luukku, ota pois suodatin (kuva 3) ja kaikki suodattimen levyt puhdistusta varten.
2. Asenna suodatin, ylivuotoputki ja kaikki suodattimen levyt.
3. Puhdista ja kuivaa laite kostealla liinalla. Jätä luukku auki seuraavaan päivään saakka tai seuraavaan käyttöön saakka

Kalkinpoisto

1. Laita kalkinpoistoaine säiliöön ja suorita niin paljon syklejä kuin on tarpeen.

(Lisää tietoja siitä löydät käyttöohjeesta)



Pikakäyttöohje

G / M-OEM-500

Käyttö

Täyttö ja lämmitys

1. Sulje luukku, paina nappia (1). Painikkeen (1) taustavalo syttyy palamaan.
2. Odota, kunnes kone on saavuttanut oikeat parametrit ja merkkivalo syttyy (2).

Pesu

1. Ennen astioiden tiskikoneeseen laittamista poista astioista ruoantähteet.
2. Avaa luukku, laita astiat sisään ja sulje luukku.
3. Valitse ohjelma painamalla painiketta (4), (5) tai (6). Jos valitun ohjelman painikkeen valo palaa, se osoittaa, että kone on käynnissä.
4. Koneen suoritettua ohjelman loppuun toista toiminnot

Huomautukset:

Nopeuttaakseen lämmittämistä suorita muutama sykli, mutta vasta silloin kun lämpötila on saavuttanut +85°C.
Jos käynnistät pesusyklin ennen kuin minimilämpötila +85°C on saavutettu, PESUSYKLI SAATTAA KESTÄÄ KAUEMMIN.


Kiiltävät esineet

Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annostelijat ovat vakiovarusteena.

(Tutustu käyttöohjeeseen - siitä löydät tarkkoja tietoja annostelijoiden säädöstä ja käytöstä)

PESUAINEN TULEE OLLA NESTEMÄINEN, TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETTU, KORKEAAN LÄMPÖTILAAN SOVELTUVA JA PALAMATON

Fig.1



Veden poisto ja puhdistus

Veden poisto

1. Avaa luukku koneen ollessa päällä.
2. Ota pois suodatinlevyt (kuva 1) ja ylivuotoputki (kuva 2).
ÄLÄ POISTA SUODATINTA JA VARO ETTEI TIIVISTE KATOAISI.
3. Paina painiketta (4) ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi vedenpoistosityklin. Painikkeen (5) taustavalo alkaa vilkkua.
4. Odota kunnes painikkeen (4) taustavalo syttyy palamaan.
5. Ohita askeleet 3 ja 4 jos malli on painovoimaisella tyhjennyksellä.
6. Paina painiketta (1) kytkeäksesi koneen pois päältä ja sulje ovi.

Regenerointi


1. Regenerointisykli (malleissa, joissa on vedenpehmennin) voidaan käynnistää kuivaamisen jälkeen. Koneen tulee olla tyhjä.
2. Jos LED-valo (3) on päällä, täytä suolalokero koneen sisällä.
3. Avaa luukku.
4. Paina ja pidä painettuna painike (5) 3 sekunnin ajan.
5. Kun painikkeen (5) taustavalo alkaa vilkkua, sulje luukku.
6. Odota kunnes painikkeen (5) taustavalo menee pois päältä.
7. Puhdista koneen sisäosat.

Puhdistaminen

1. Avaa luukku, ota pois suodatin (kuva 3) ja kaikki suodattimen levyt puhdistusta varten.
2. Asenna suodatin, ylivuotoputki ja tiiviste ja kaikki suodattimen levyt.
3. Puhdista ja kuivaa laite kostealla liinalla. Jätä luukku auki seuraavaan päivään saakka tai seuraavaan käyttöön saakka.

Kalkkikiven poisto

1. Laita kalkinpoistoaine säiliöön ja suorita niin paljon syklejä kuin on tarpeen.
(Lisää tietoja siitä löydät käyttöohjeesta)



Quick guide

G / T-OEM-500

Operations

Täyttö ja lämmitys

2. Sulje luukku, paina nappia (1). Painikkeen (1) taustavalo syttyy palamaan.
3. Odota, kunnes kone saavuttaa oikeat parametrit. Huuhtelulämpötilan (3) tulee olla vähintään +85°C ja veden lämpötilan pesutankissa (4) vähintään +55°C.

Pesu

4. Ennen astioiden tiskikoneeseen laittamista poista astioista ruoantähteet.
5. Avaa luukku, laita astiat sisään ja sulje luukku.
6. Valitse ohjelma painamalla painiketta (5), (6) tai (7). Jos valitun ohjelman painikkeen valo palaa, se osoittaa, että kone on käynnissä.
7. Koneen suoritettua ohjelman loppuun toista toiminnot.

Huomautukset:

Nopeuttaakseen lämmittämistä suorita muutama sykli, mutta vasta silloin kun lämpötila on saavuttanut +85°C.
Jos käynnistät pesusyklin ennen kuin minimilämpötila +85°C on saavutettu, PESUSYKLI SAATTAA KESTÄÄ KAUEMMIN.


Cleaning products

The detergent and rinse aid dispensers are standard.

(Please refer to user manual for details on the adjustment and operation of the dispensers)

THE DETERGENT SHOULD BE INDUSTRIAL, HIGH TEMPERATURE,
NON-FOAMING LIQUID DETERGENT

Fig.1



Drainage and cleaning

Veden poisto

1. Kierrä säätönuppi (1) asentoon "0" (POIS PÄÄLTÄ) (kuva 1).
2. Avaa ovi ja poista ylivuototulppa (kuva 3).
ÄLÄ OTA POIS SUODATINTA EIKÄ KATOAA O-RINGIA
3. Sulje ovi, käännä nuppi (1) poisto-asentoon (kuva 1)
4. Paina syklin start-painiketta (4), jonka taustavalo syttyy palamaan ja pysyy päällä syklin loppuun saakka (kuva 1).
5. Ohita askeleet 3 ja 4 jos malli on painovoimaisella tyhjennyksellä
6. Käännä ohjauskytkin (1) asentoon "0" (POIS PÄÄLTÄ) (kuva 1)

Regenerointi


1. Regenerointisykli malleissa vedenpehmentimellä voidaan käynnistää kuivaamisen jälkeen. Koneen tulee olla tyhjä.
2. Jos LED-diodi (2) on päällä, täytä suolalokero koneen sisällä.
3. Avaa ovi.
4. Paina ja pidä painettuna painike (6) 3 sekunnin ajan.
5. Kun painikkeen (6) taustavalo alkaa vilkkua, sulje ovi.
6. Odota kunnes painikkeen (6) taustavalo menee pois päältä.
7. Puhdista koneen sisäosat.

Puhdistaminen

1. Avaa ovi, ota pois suodatin (kuva 3) ja kaikki suodattimen levyt puhdistusta varten.
2. Asenna suodatin, ylivuototulppa o-ringineen ja kaikki suodattimen levyt.
3. Puhdista ja kuivaa laite kostealla liinalla. Jätä kupu avattuna seuraavaan päivään saakka tai seuraavaan käyttöön saakka.

Kalkkikiven poisto

1. Laita kalkinpoistoaine säiliöön ja suorita niin paljon syklejä kuin on tarpeen.
(Lisää tietoja siitä löydät käyttöohjeesta)



1. SISÄLTÖ

1.	SISÄLTÖ.....	181
2.	TIEDOT KÄYTTÖOHJEESTA JA VAROITUKSET	182
3.	TARKAT TIEDOT	183
3.1	Yleiset tekniset tiedot.....	183
3.2	Tarkka kuvaus	183
4.	ASENNUSOHJE	184
4.1	Pakkauksen poisto.....	184
4.2	Laitteen asennus	184
4.3	Sähkökytkentä	184
4.3.1	Sähkötiedot.....	185
4.3.2	Laitteen jännitteen konfigurointi	185
4.4	Vedenkytkentä	185
4.5	Veden poisto	186
4.6	Mekaaninen huuhtelukirkasteen annostelija	186
4.7	Huuhtelukirkasteen sähköinen annostelija (VAIN W-malli)	186
4.8	Pesuaineen annostelija (optio)	187
4.9	Kierrätys.....	187
5.	KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE	188
5.1	Toiminta	188
5.1.1	Symbolit ohjauspaneelissa Kuva 9	188
5.1.2	Symbolit ohjauspaneelissa Kuva 10	188
5.1.3	Symbolit ohjauspaneelissa Kuva 11	188
5.1.4	Astianpesukoneen päälle kytkeminen	188
5.1.5	Täyttö ja veden lämmittäminen.....	188
5.1.6	Astioiden valmistelu	189
5.1.7	Pesuohtelun valinta.....	189
5.1.8	Thermo-Stop	189
5.1.9	Pesusyklin keskeyttäminen ja pesusyklin loppu	189
5.1.10	Veden laskeminen astianpesukoneesta	189
5.1.11	Regenerointisykli (vain SOFT-mallit)	190
5.1.12	Astianpesukoneen pois päältä kytkeminen	190
5.1.13	Astianpesukoneen puhdistus päivän päätteeksi	190
5.2	Hyödylliset ohjeet.....	190
5.2.1	Huolto.....	190
5.2.2	Huuhtelukirkaste ja pesuaine	191
5.2.3	Hygieniä koskevat ohjeet.....	191
5.2.4	Parhaat tulokset	191
5.2.5	Pidempi käyttötauko	191
6.	VIAT, HÄLYTYKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT	192
6.1	Diagnostiikka (Fig.10 and Fig.11).....	193
7.	TUOTTEEN KIERRÄTYS	193

2. TIEDOT KÄYTTÖOHJEESTA JA VAROITUKSET

Tästä käyttöohjeesta löydät toimitetun koneen käyttöön, asennukseen ja huoltoon liittyvät tiedot.

Se sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja varoitukset, jotka varmentavat oikean koneen asennuksen ja käytön; siitä löydät myöskin kaikki koneen ominaisuudet ja mahdollisuudet joiden avulla voit hyödyntää kaikki sen toiminnot.



ENNEN KONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ ON LUETTAVA TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN SISÄLTÄVÄT OHJEET

Käyttöohje on säilytettävä myöhempää käyttöä varten.



Jos kone myydään tai siirretään muuhun paikkaan, käyttöohje on luovutettava uudelle käyttäjälle.

LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN JA SITÄ SAAVAT KÄYTTÄÄ VAIN KOULUTETUT AMMATTILAISET.

- Materiaalien valinta, turvallisuusdirektiivien CE (2014/35 / EY - pienjännitedirektiivi, 2014/30 / EY - EMC-direktiivi, 2006/42 / EY - konedirektiivi, 2011/65 / UE-RoHS2) mukainen rakenne ja testit varmistavat laitteen laadun. Tämän ohjeen paitsi koneelta löydät sähköasennusten kytkentäkaavion ja taulukon merkintöineen.
- Koneen sijoittaminen, asennus ja kaikki korjaus- ja muutostyöt on jätettävä KOULUTETUN AMMATTIHENKILÖN suoritettavaksi, maassa voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa koneen vioista, jos se asennettiin väärin.
- Asennus, virheellinen säätö, huolto tai käyttö voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.
- Astianpesukoneen tulee olla asianmukaisesti tasoitettu, on varmistettava, ettei sähköjohdot ja veden tulo/poistoputket eivät jäisi koneen osien alle eivätkä ole puristettu.
- EI SAA nousta koneen päälle eikä sijoittaa sen päälle raskaita esineitä, koska kone on suunniteltu kannattamaan vain täysien pesukorien painon.
- **Astianpesukone on suunniteltu lautasten, lasien ja muiden keittiöastioiden joilla on ruoan jäämät pesuun. Astianpesukoneessa ei saa pestä muita esineitä.**
 - Häiriön sattuessa on ilmoitettava TEKNISELLE HUOLTOKESKUKSELLE.
 - Kouluttamattomat ja valtuuttamattomat henkilöt eivät saa yrittää korjata konetta itse.
 - Koneen takuu raukeaa, jos korjaukseen käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia, takuu raukeaa.
- Kaikkien huoltotöiden ajaksi on katkaistava virransyöttö koneesta ja veden tuloventtiiliin tulee olla kiinni.
- EI SAA käyttää kaapimia tai syövyttäviä aineita, happoja, liuottimia eikä klooripohjaisia pesuaineita astianpesukoneen puhdistukseen, sillä ne saattavat vahingoittaa koneen osia.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa 5 ja 40 °C:n välillä.
- Voi käyttää vain valmistajan suositeltamia koreja, pesuaineita ja huuhtelukirkasteita.




TÄMÄN KÄSIKIRJAN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TAI KONEEN VIRHEELLINEN KÄYTTÖ VAPAUTTAA VALMISTAJAN TAKUU- JA OIKEUDELLISISTA VASTUISTA.

3. TARKAT TIEDOT

The machine which you have just purchased is specially designed for cleaning tableware, glassware and other items of kitchenware, used in the hotel and catering sector. As it is an industrial product, it is characterised for having a high dishwashing capacity.

All the appliances have a specifications plate which identifies the appliance and indicates its technical characteristics, it is located on one side of the machine. Don't remove the specifications plate from the unit.

SPECIFICATIONS PLATE



- 1: APPLIANCE MODEL NAME
- 2: APPLIANCE REFERENCE
- 3: SERIAL NUMBER + MANUFACTURE DATE
- 4: ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- 5: WATER INLET SPECIFICATIONS

These details should be quoted when the technical service is called.

3.1 Yleiset tekniset tiedot

MOD.	Opciones	ALIMENTACIÓN TENSIÓN	BOILER			TANK			WATER CONS. (l/cycle)	Sound Level							
			CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.									
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA							
GM-OEM-500					2200			2000									
GT-OEM-500																	
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>							230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz						2800			
GM-OEM-500					5600												
GT-OEM-500																	
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz			5600			2000									
GM-OEM-510																	
GT-OEM-510																	
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/ F/SA) <u>UK</u>	400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			5600			2000									
GM-OEM-510																	
GT-OEM-510																	

3.2 Tarkka kuvaus

MOD.	PESUSYKLIT		TASOITUSS ÄILIÖ	VEDENPOIS TOPUMPPU	PESUAINEE N ANNOT.	SUODAT INLEVY	Ruosteetto mat huuhteluva rret	SOFT	TERMO STOP	KAPASITE ETTI (korit/ h)
	Nº	PITUUS (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NO	30
G-OEM-500 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G-OEM-500 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	KYLLÄ	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	KYLLÄ		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NO	40
G-OEM-510 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G-OEM-510 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	KYLLÄ	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	KYLLÄ	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	KYLLÄ	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	KYLLÄ	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	KYLLÄ		

4. ASENNUSOHJE



Alla olevat tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan asentajalle välttääkseen ongelmia asennuksen aikana. Koneen saa asentaa vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava asentaja. Astianpesukoneen virheellinen asennus voi aiheuttaa sen vaurioitumisen.

4.1 Pakkauksen poisto

Varmistu heti pakkauksen purkamisen jälkeen, ettei astianpesukone ole vioittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita poikkeavuudet heti toimittajalle ja kuljetusliikkeelle. Epäselvissä tapauksissa älä käytä konetta kunnes ongelma on ratkaistu.



Pakkausmateriaalit (muovi, polyuretaanivahto, niitit jne. on varastoitava lasten ulottumattomilta, koska ne materiaalit voivat olla vaarallisia)


Kone on kuljetettava trukilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla niin, ettei rakenne vaurioituisi. Kone on siirrettävä asennuspaikkaan ja poistettava pakkauksesta. Kaikki pakkauksen osat ovat kierrätettäviä. Pakkaus on asianmukaisesti hävitettävä.

4.2 Laitteen asennus

Koneessa on säädettävät jalat, joiden avulla kone voidaan tarkasti säätää vaakatasoon (katso kuva) Astianpesukoneen tulee olla asianmukaisesti säädetty vaakatasoon, että voitaisiin taata parhaan kapasiteetin. Konetta voidaan käyttää

vasta kun se on asennettu vakinaiseen paikkaan. Tilan, jonne astianpesukone asennetaan lattialla on oltava kantavuus joka on riittävä koneen painolle.

Ennen astianpesukoneen asentamista on huolellisesti tarkistettava asennuspaikka, että voitaisiin välttää vaurioita käytön aikana.



4.3 Sähkökytkentä

Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö maassa voimassa olevien sähköliitännästä koskevien määräysten mukaisesti.



- Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite
- vastaa asennuspaikan jännitettä.
- Syöttökaapeleiden on oltava joustavia, öljynkestäviä, niiden ei tule painaa enemmän kuin tavalliset polykloropreenilla tai muulla synteettisellä kumilla pinnoitetut kaapelit (H07RN-F).
- Kone toimitetaan syöttökaapeleineen joka vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Koneen viereen on asennettava kaikille helposti saatavilla oleva kytkin,
- jossa on vähintään 3 mm etäisyys liitosten välissä. Kytkimellä katkaistaan virta
- asennuksen, korjauksen, puhdistuksen ja huollon ajaksi. Kytkin on varustettava laitteen nimellisvirtaan (A) sopivilla sulakkeilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää
- lämpömagneettista katkaisinta.
- Laite on asianmukaisesti maadoitettava (vikavirtasuoja). Valmistaja ei ole vastuussa mistään yllä mainittujen vaatimusten noudattamatta jättämisen aiheuttamista vahingoista.
- Jos asennuksen aikana havaitaan virheitä, on välittömästi ilmoitettava siitä toimittajalle. Tarkista, että kone toimii oikein.



Valmistaja ei ole vastuussa mistään vammoista eikä koneen vaurioista jotka ovat aiheutuneet valmistajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvasta koneen virheellisestä asennuksesta

4.3.1 Sähkötiedot

Malli	Optiot	Sähkönsyöttö	Maksimi teho	Virrankulutus (A)	Nettopaino:
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) UK	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Laitteen jännitteen konfigurointi

Laitteen jännitteen tiedot on ilmoitettu arvokilvellä. Jos syöttövirran jännite ei ole arvokilvessä olevien tietojen mukainen, on käytettävä puristuslistaa, jonka avulla voidaan konfiguroida erilaiset syöttöoptiot (230V 1N~, 230V 3~ o 400V 3N~). Kuva 6, 7, 8 Mahdollisesta muutoksesta on ilmoitettava toimittajalle, muuten laitteen takuu voi raueta. Että pääse käsiksi päätteisiin on avattava koneen paneeli.



Laitteen saa liittää sähköverkkoon AINOASTAAN VALTUUTETTU HENKILÖ. Käyttäjät eivät saa suorittaa muutoksia itse.

4.4 Vedenkytkentä

On käytettävä astianpesukoneen kanssa toimitettuja putkia (ei saa käyttää uudelleen vanhoja putkia).

Ennen veden kytkemistä on tarkistettava sen kovuus. Katso taulukko:

Veden lämpötila (T):	max. 60 °C	Kovuus	5 -10 °fH (durezza francesa)
pH:	6,5 - 7,5		7 -14 °fH (durezza francesa)
Saasteet:	0 < 0,08 mm		9 -18 °dH (durezza alemana)
Kloridien pitoisuus:	max. 150 mg/l	Johtavuus:	400 -1.000 pS/cm
Kloori:	0,2 - 0,5 mg/l		

Jos veden kovuus on korkeampi kuin 10°fH (ranskan astetta), tulee käyttää vedenpehmennintä. Asennuksessa, paitsi veden kovuutta, on huomioitava myös veden paine verkossa. Nämä tekijät ovat erittäin tärkeitä koneen oikean toiminnan kannalta:

DYNAAMINEN PAINE	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Jos veden paine on suositeltua painetta korkeampi, on veden päätuloputkeen asennettava paineensäädin **Kuva 2**. Jos veden paine on suositeltua painetta korkeampi, on veden päätuloputkeen asennettava paineensäädin **Kuva3**.

Kuva 2. Tulovesiputken suora kytkeminen.¹¹

Kuva 3. Paineenkorotuspumpun asennus.

S→SULKUVENTTIILI

F→SUODATIN

H→VESILETKU¹²

E→SÄHKÖVENTTIILI

B PAINEENKOROTUSPUMPPU

Ohjeiden noudattaminen takaa oikean asennuksen.

- Vesiliitäntän tulee olla varustettuna veden sulkuventtiilillä.
- On tarkistettava vastaako veden paine taulukossa 6 ilmoitettuja arvoja.

¹¹ Poistoletku halkaisijaltaan 31 mm (Huomio: sen pitää olla asennettuna standardin AS/ NZS3500.2 mukaisesti (poisto) liitäntään DN50 tai suuremman kautta)

¹²(jos kone on sertifioitu, niin pumppukin on sertifioitu ja sillä on sertifioitu takaiskuventtiili). Huomio: pitää olla asennettu standardin AS / NZS3500.1 mukaisesti (vesiliitäntä/takaiskuventtiilillä).

- Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi on syöttöveden lämpötilan oltava:

Kylmä vesi	Lämmin vesi
$5\text{ °C} < T^a < 25\text{ °C} / 41\text{ °F} < T^a < 95\text{ °F}$	$40\text{ °C} < T^a \leq 60\text{ °C} / 122\text{ °F} < T^a < 140\text{ °F}$

- Jos käytetään lämmintä vettä, sen lämpötila ei voi ylittää $+60\text{ °C} / 140\text{ °F}$.
- Kaikki astianpesukoneet ovat varustettu liitäntöillä 3/4.

Australia: Asennuksen pitää olla Australian vesiliitäntöjä koskevien ohjeiden (PCA) mukainen.

Vain Yhdistynyt kuningaskunta

IRN R160: Vaatimustenmukainen kaksinkertainen takaiskuventtiili tai muu vähintään nesteluokan kolme mukainen takaisinvirtauksen estävä laite on asennettava vesijohtoverkon ja varusteen tai laitteen väliseen liitäntäkohtaan (liitäntäkohtiin).

4.5 Veden poisto

Veden täytyy laskea vapaasti koneesta. Sen takia poistovesiletku on sijoitettava poistoaukon alle. Jos se ei ole mahdollista, on asennettava tyhjennyspumppu, ei kuitenkaan yli **680 mm:n korkeudelle**. **Kuva 5.** Sinä tapauksessa pumppu voidaan tilata oston yhteydessä tai myöhemmin.

Kuva 4. Vedenpoiston asennus.

Kuva 5. Vedenpoiston asennus korkeudelle.



Tyhjennyspumppun voi asentaa vain valtuutettu henkilöstö. Valmistaja ei ole vastuussa koneen vioista, jos se asennettiin väärin.

4.6 Mekaaninen huuhtelukirkasteen annostelija

Asennus: Ota koneen takana sijaitseva kumiletku, merkitty "RINSE AID DISPENSER ONLY" ja sijoita se huuhtelukirkasteen säiliöön.

Letkut ovat läpinäkyviä, että voitaisiin tarkista, että aineita syötetään.

Toiminta: Annostelija imee huuhtelukirkastetta kun huuhtelun aikana se havaitsee painen laskemisen. Se tapahtuu sähkömagneettisen venttiilin sulkemisen yhteydessä, silloin ilmestyy alipaine joka mahdollistaa annostelijalle aineen imun.

Asetukset: Optimoidakseen pesun alusta asti, annostelija on säädettävä heti astianpesukoneen asennuksen yhteydessä. Asetukset on tehtävä huuhtelukirkasteen lajiin ja veden kovuuteen sopiviksi. Jokaisessa huuhtelusyklissä lisätään asetettu määrä huuhtelukirkastetta 0 - 4,5 cm³, mikä vastaa huuhtelukirkasteen siirtoa letkussa 0 - 40 cm:lla.

Jokaista säätöruuvien kieroa varten annos muuttuu noin 4,4 cm:lla pituutta imuletkussa (0,5 cm³/kierto).

4.7 Huuhtelukirkasteen sähköinen annostelija (VAIN W-malli)


Asennus: Ota koneen takana sijaitseva kumiletku, merkitty "RINSE AID DISPENSER ONLY" ja sijoita se huuhtelukirkasteen säiliöön.

Letkut ovat läpinäkyviä, että voitaisiin tarkista, että aineita syötetään.

Toiminta: Annostelija imee huuhtelukirkastetta, kun sähköohjelmointilaitte käynnistää huuhtelun. Huuhtelukirkaste on TASOISTUSÄILIÖSSÄ, jossa se sekoitetaan huuhteluveden kanssa boilerista.

Asetukset: Optimaalisen suorituskyvyn vuoksi, annostelija on säädettävä heti asennuksen jälkeen. Asetukset on sovittava huuhtelukirkasteen lajiin ja veden kovuuteen sopiviksi. Käännä säätöruuvia kunnes annos on sopiva (käännä myötäpäivään suurentaakseen ja vastapäivään pienentääkseen annosta).

Kohta	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Annostelu (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Annos huuhteluvedessä (ml,cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



It is recommended that the rinse aid product and the dispenser setting are defined by a technician specialised in the use of chemical products in order to ensure a more efficient wash.

4.8 Pesuaineen annostelija (optio)

Käytä vain korkealaatuisia pesuaineita, jota ovat tarkoitettu korkeisiin lämpötiloihin ja jotka sisältävät vähän natriumia. Valmistaja ei suosittele yhtään konkreettista pesuaineiden merkkiä. Ota yhteyttä paikalliseen pesuaineiden toimittajaan valitaksesi oikea aine.

Kaikki koneet ovat varustettu sisäisellä pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annostelijalla.

Asennus: pesuaineen annostelijan tulo on tankin etuosassa, veden enimmäistason yllä. Ota koneen takana sijaitseva letku, joka on merkitty "DETERGENT INLET" ja sijoita se pesuaine säiliöön.


Näin koneeseen syötetään oikea määrä pesuainetta.

Asennus: pesuaineen annostelijan ulostulo on astianpesukoneen tankissa, veden enimmäistason yllä. Sähkökytkentää koskevat tiedot löytyvät oheisesta sähkökytkentäkaaviosta. Asianpesukoneen pesutankissa on reikä annostelijan asennusta varten, se on merkitty tarralla "DETERGENT CONNECTION".

Toiminta: pesuaineen annostelija käynnistyy kun kone ottaa vettä riippumatta siitä onko se huuhtelusykli vai laitteen täyttö.

Säätö: pesuaineen annostelu on säädettävä astianpesukoneen asennuksen yhteydessä, suorituskyvyn optimoimiseksi. Käännä säätöruuvia kunnes annos on sopiva (käännä myötäpäivään suurentaaksesi ja vastapäivään pienentääksesi annosta).

Kohta	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Annostelu (l/h)	0,5	1,15	1,5	2	2,3	2,6	3
Annos (ml, cc)	1,5	3,5	4,5	6	7	8	9



Suositus Saadaksesi tehokkaamman tuloksen, suositellaan, että annostelijan asettaa ja huuhtelukirkasteen valitsee kemikaalien käyttöön erikoistunut ammattilainen.

4.9 Kierrätys

Tuotteen pakkaus koostuu:

- Puulavasta,
- Kartongista
- Polypropyleeninauhasta.
- Polyetyleenivaahdosta.



Kaikki käytetyt pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkauksen osien asianmukainen hävittäminen auttaa suojelemaan ympäristöä. Enemmän tietoja pakkausmateriaalien kierrätyksestä antaa asianmukainen virasto. Nämä materiaalit on hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

5. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ ON HUOLELLISESTI LUETTAVA TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA OLEVAT OHJEET.

LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN JA SITÄ SAAVAT KÄYTTÄÄ VAIN KOULUTETUT AMMATILAISET.

5.1 Toiminta

Alla on kuvattu kaikki mahdolliset astianpesukoneen asetukset kaikkine mahdollisine optioineen.

5.1.1 Symbolit ohjauspaneelissa Kuva 9

A. Syklin valintapainike..	F. Pesusykli 1(120s)
B. Merkkivalo - kone on päällä	G. Pesusykli 2 (90s)
C. Merkkivalo - koneen valmiustila	H. Pesusykli 3 (180s)
D. Pesuohjelman käynnistys	I. Veden poistosykli (vain B-malleissa)
E. Kone on pois päältä	

5.1.2 Symbolit ohjauspaneelissa Kuva 10

J. Button (ON/OFF)	M. Pesusykli 1 (90s) / Veden poisto (Malli B)
P. Salt need pilot light (Mod. SOFT)	N. Pesusykli 2 (120 s)/ regenerointi (Malli SOFT)
Q. Machine ready pilot light	O. Pesusykli 3 (180 s)

5.1.3 Symbolit ohjauspaneelissa Kuva 11

J. ON/OFF-kytkin	M. Pesusykli 1 (90s) / Veden poisto (Malli B)
Y. Näyttö - veden lämpötila boilerissa	N. Pesusykli 2 (120 s)/ regenerointi (Malli SOFT)
L. Näyttö - veden lämpötila altaassa	O. Pesusykli 3 (180 s)
P. Merkkivalo, suola loppu (Malli SOFT)	

5.1.4 Astianpesukoneen päälle kytkeminen

Ennen koneen käynnistämistä on tarkistettava:

- ✓ Onko virta päällä.
- ✓ Onko tulovesihana auki.
- ✓ Onko tulovesiputkistossa vettä.
- ✓ Onko asennettu asianmukaiset suodattimet.
- ✓ Onko asennettu ylivuotoputki.

G-malleissa käynnistääksesi koneen (Kuva 9) kierrä kytkin = PESUSYKLI-asentoon.

Malleissa GM (Kuva 10) ja GT (Kuva 11) riittää painaa ON / OFF-painiketta ja pitää painettuna, 5 sekunnin ajan.

5.1.5 Täyttö ja veden lämmittäminen

Käynnistyksen jälkeen kone alkaa täyttyä vedellä. Ensin täyttyy boileri ja sen jälkeen tankki. Täyttö kestää muutaman minuutin. Kun tankki on täytetty, boileri alkaa lämmittää vettä, kun se on kuuma, kuumenee pesutankki. Vaikka pesusykli voidaan käynnistää, sitä ei suositella ennen kuin vesi koneen sisällä saavuttaa oikean lämpötilan.

G-malleissa (Kuva 9) ja GM (kuva 10), kun kone saavuttaa pesun optimaalisen lämpötilan, vihreä LED-valo syttyy palamaan ja GT-malleissa (Kuva 10) lämpötila näkyy näytöllä (K & L).

The temperature in the boiler should be between 82-90 °C and in the tank between 57-62 °C (see figure).



Veden lämpötilan boilerissa on oltava +82-90 °C, ja veden lämpötilan tankissa +57-62 °C (katso kuva).



Koneen luukun tulee olla suljettu että kone alkaisi ottaa vettä. Turvallisuussyistä kone ei ota vettä kun luukku on auki.

Kone on varustettu turvatermostaattilla boilerissa, päätermostaatin vian tapauksessa, turvatermostaatti katkaisee boilerin lämmityksen.



Päivän ensimmäisen lämmityksen aikana boileri voi saavuttaa asetettua korkeamman lämpötilan, se johtuu lämmityksen inerttiasta. Se on normaalia. Jos boilerin lämmittämisen aikana huuhtelusuuttimeen ilmestyy paineistettua höyryä, on kutsuttava huolto paikalle.

5.1.6 Astioiden valmistelu

Ennen astioiden pesua on:

- Poistettava mahdollisimman paljon ruoantähteitä
- Ensin sijoitetaan lasit.
- Sijoita lautaset koreihin.
- Aseta lasit koreihin ylösalaisin.
- Aterimet on sijoitettava koreihin terävä kärki ylöspäin. Voi sekoittaa erilaisia aterimia.
- Korit aterimiseen sijoitetaan koreihin.

5.1.7 Pesuohjelman valinta

Ennen pesusyklin aloittamista sijoita koneeseen asianmukainen kori astioineen ja sulje luukku. G-malleissa (Kuva 9) käynnistääksesi prosessin on valittava pesusykli. Jokainen sykli vastaa pesuaikaa, joka on valittava käyttäjän tarpeen mukaisesti. Sen jälkeen paina START-nappia ja sykli käynnistyy automaattisesti.

GM-malleissa (Kuva 10) ja GT (Kuva 11), käynnistääksesi pesusyklin, valitse haluamasi pesusykli painamalla yhtä kolmesta painikkeesta. Jokainen sykli vastaa pesuaikaa (90 s / 160 s / 180 s), joka on valittava käyttäjän tarpeen mukaisesti.



Koneen luukun tulee olla suljettu, että pesusykli voisi käynnistyä. Turvallisuussyistä kone ei ota vettä kun luukku on auki.

5.1.8 Thermo-Stop

GM-malleissa (Kuva 10) ja GT-malleissa (Kuva 11) on termostaattitoiminto. Termostaatti takaa että huuhtelun lämpötila on aina +85°C. Se merkitsee, että astianpesukone jatkaa pesua kunnes se saavuttaa parhaan lämpötilan. Sen jälkeen alkaa huuhteluvaihe.



Jos verkostosta tuleva vesi on alle 50 °C, astianpesukoneen pesuteho voi laskea, kun termostop on aktivoitu.

5.1.9 Pesusyklin keskeyttäminen ja pesusyklin loppu

Pesusykli voidaan keskeyttää seuraavalla tavalla:

- Astianpesukoneen pois päältä kytkeminen - sykli päättyy.
- Luukun avaaminen - luukun sulkemisen jälkeen kone jatkaa pesusykliä.

Pesusyklin päätyttyä vedä kori pois ja jätä astiat siihen, jotta ne kuivuisivat. Ota astiat pois puhtailla käsillä. Ole varovainen palovammojen välttämiseksi - astiat ovat kuumia.

5.1.10 Veden laskeminen astianpesukoneesta

Astianpesukoneen voi tyhjentää kahdella tavalla: painovoimalla tai tyhjennyspumpun avulla (optio).

5.1.10.1 Tyhjennys painovoimalla

Siinä tapauksessa riittää kun otetaan ylivuotoputki pois, niin vesi poistuu luonnollisesti. Turvallisuussyistä tätä menetelmää suositellaan käyttäen vain kun virta on pois päältä.

5.1.10.2 Koneen tyhjennys pumpulla (optio)

Koneen tyhjennys pumpulla on saatavilla vain tilauksesta. Poistoputken tulee olla asennettuna vesilukkoon, joka pitää viemärin hajut poissa tilasta. Malli G (Kuva 9) - noudata seuraavia ohjeita:

- Ota pois virtausventtiili
- Valitse optio veden tyhjennys valintakytkimellä (H).
- Sulje luukku ja paina syklin käynnistys-painiketta (D), tyhjennys alkaa automaattisesti.
- Syklin päätyttyä (noin 160 s.) aseta virtausventtiili. Kone voi olla pois päältä.

GM-mallit (Kuva 10) ja GT- mallit (Kuva 11) - noudata seuraavia ohjeita:

- Ota pois virtausventtiili.
- Avaa luukku, paina M painiketta ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan, tyhjennys sykli käynnistyy automaattisesti.
- Syklin päätyttyä kone voi olla pois päältä.

	Jos käytämme tyhjennyspumpua, putken tulee olla enintään 680 mm:n korkeudella.
---	---

5.1.11 Regenerointisykli (vain SOFT-mallit)

Mallit GM (Kuva 10) ja GT(Kuva 11), astianpesukone on varustettu manuaalisella regenerointi- tai kalkinpoistojärjestelmällä jos veden kovuus on 10 ° fH tai enemmän. Se merkitsee, että koneeseen tulevaa

vettä on pehmennettävä. Jos järjestelmää ei ole asennettu, kalkkikivi voi tukkia koneen johdot.

Varmistuaaksesi, että järjestelmä toimii oikein, suorita seuraavat toiminnot:

- Avaa luukku.
 - Ota pois ylivuotoputki ja odota kunnes pesutankki on tyhjennetty vedestä.
 - Kun tankki on tyhjennetty, paina painiketta N, luukun ollessa auki ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan kunnes painikkeen taustavalo alkaa vilkkua.
- Sulje luukku, regenerointisykli käynnistyy, painikkeen taustavalo jatkaa vilkkumista syklin loppuun asti.
- Noin 20 minuutin kuluttua taustavalo sammuu, se merkitse, että regenerointisykli on päättynyt.
- Regenerointisyklin päätyttyä avaa luukku ja aseta ylivuotoputki paikoilleen.
- Sulje luukku, pesutankki alkaa täyttyä vedellä, koska se on tyhjä.
- Lisää suolaa joka viikko huolellisesti kiristämällä tulppaa

	Jos puhtaille astioille ilmestyy kalkkitahroja, se merkitsee että on välittömästi käynnistettävä kalkinpoisto- tai regenerointisykli.
	Regenerointisyklin jälkeen suositellaan puhdistaa koneen sisäosat.

5.1.12 Astianpesukoneen pois päältä kytkeminen

Malleissa G (Kuva 9) kytkeäksesi koneen pois päältä kytkin on käännettävä 0-asentoon.

Malleissa GM (Kuva 10) ja GT (kuva 11) astianpesukone kytketään pois päältä painamalla ON/ OFF-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

Astianpesukonetta ei saa kytkeä pois päältä kun pesu on kesken, koska astiat jäävät pesemättä

5.1.13 Astianpesukoneen puhdistus päivän päätteeksi

Päivän päätteeksi on puhdistettava suodattimet, annostelijat, huuhteluosat ja muut tarvikkeet. Se on välttämätöntä, että voitaisiin pidentää laitteen käyttöikää. Astianpesukoneen tulee olla tarkasti puhdistettu ja desinfioitu että pesun tulos on hyvä.

5.2 Hyödylliset ohjeet

Suosittelaa lukea luvun, josta löytyy hyödyllisiä vinkkejä, että voitaisiin tehokkaasti käyttää konetta.

5.2.1 Huolto

Astianpesukone on aina huolellisesti puhdistettava pidentääksesi laitteen käyttöikää.

- Päivän päätteeksi kone on puhdistettava kaikista jäämistä.
- Koneen puhdistukseen ei saa käyttää hankaavia tuotteita, syövyttäviä aineita eikä happoja, liuottimia ja kloori- tai bensiinipohjaisia aineita.

- Koneita eikä sen lähiympäristöä ei saa puhdistaa vesiletkulla, höyryllä eikä painepesurilla.
- Vältäaksesi veden tunkeutumista koneeseen, varmista, että sokkeli ei ole märkä.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu ruoan valmistukseen ja tarjoiluun tarkoitettujen
- astioiden pesuun.
- Joka päivä on tarkistettava pyörivätkö pesuaineiden annostelijat vapaasti.
- Kaksi kerta vuodessa huoltohenkilön on puhdistettava astianpesukone.
- Se käsittää:
 - Vedensuodattimen puhdistus.
 - Kalkinpoisto.
 - Tiivisteiden kunnon tarkistus.
 - Astianpesukoneen osien kunnon tarkistus.
 - Annostelijoiden säätö.
 - Sähköliitännöiden päätteiden puristus.
- Jos syöttöjohto on vaurioitunut, sen vaihtaa valmistaja, myyjän huolto tai valtuutettu huoltoliike
- valmistajan, huolto-osasto tai valtuutettu huoltoyksikön.

5.2.2 Huuhtelukirkaste ja pesuaine

Jos huuhtelukirkaste tai pesuaine muutetaan, laite pitää asianmukaisesti säätää. Säädön saa suorittaa siihen koulutettu henkilö. On käytettävä vain ammattikäyttöön tarkoitettuja pesuaineita. Ei saa käyttää vaahtoavia pesuaineita. Ei missään tapauksessa voi käyttää kotitalouskäyttöön tarkoitettuja aineita.



Käsiteltäessä kemikaaleja on noudatettava turvaohjeita. Kemikaaleja käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta, käsineitä ja silmiensuojaimia. Ei saa sekoittaa erilaisia kemikaaleja keskenään.

5.2.3 Hygieniä koskevat ohjeet

- Puhtaita astioita ei saa koskettaa likaisilla tai rasvaisilla käsillä.
- Astioiden kuivaamiseen käytetään siistejä steriloituja liinoja.
- Suosittelemme odottaa, kunnes pesukone saavuttaa oikean pesulämpötilan, näin varmistat paremman desinfioinnin ja pesun.
- Pesutankki on kuivattava vähintään kaksi kerta päivässä tai joka 40/50 pesusykli.

5.2.4 Parhaat tulokset

Saavuttaaksesi koneen parhaan suorituskyvyn valmistaja suosittelee:

- Wash the dishes when the machine is ready.
- Always ensure the different dispensers are correctly adjusted.
- Keep the dishwasher thoroughly clean.

5.2.5 Pidempi käyttötauko

Jos konetta ei käytetä pidempään aikaan (loma, liike on väliaikaisesti suljettu,...):

- Kuivaa koko kone boilereineen.
- Puhdistaa kone huolellisesti.
- Jätä astianpesukoneen luukku auki.
- Sulje tulovesihana.
- Kytke jännite pois päältä.
- Jos on mahdollista että lämpötila laskee alle nollan, pyydä teknikolta neuvoa koskien koneen suojaamista pakkaselta.

6. VIAT, HÄLYTYKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Alla on kuvattu toimet joihin on ryhdyttävä vian tai virheen tapauksessa. Mahdolliset syyt ja ratkaisut on esitetty alla olevassa taulukossa. Epäselvissä tapauksissa tai jos ongelmaa ei voida ratkaista, on otettava yhteyttä huoltoon



Älä koske sähköosiin. Sähköiskun vaara jännitteisiä osia kosketettaessa. Sähköisku voi johtaa kuolemaan.

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Kone ei käynnisty	Virta ei ole päällä.	Tarkista, onko piirin suojakatkaisija aktivoitu.
	Sulakkeet ovat palaneet.	Kutsu huolto avuksi ja tarkista syy.
	Pääkytkin on auki.	Sulje kytkin.
Kone ei ota vettä	Veden syöttöhana on suljettu.	Avaa veden syöttöhana.
	Huuhteluvarsien suuttimet ovat tukossa	Puhdista suuttimet ja tarkista onko sisällä kalkkikerrostumia.
	Sähkömagneettisen venttiilin suodatin on tukossa	Kutsu huolto avuksi ja puhdista suodatin.
	Painekytkin on rikki.	Kutsu huolto avuksi ja vaihda painekytkin.
	Luukku ei ole asianmukaisesti suljettu.	Sulje luukku asianmukaisesti.
Pesutulos ei ole tyydyttävä	Pesuputkien suuttimet ovat tukossa	Puhdista annostelija.
	Ei pesuainetta.	Kutsu huolto avuksi ja puhdista suodatin.
	Likaiset suodattimet.	Puhdista suodattimet huolellisesti.
	Liikaa vaahtoa.	Väärä pesuaine tai liian paljon huuhtelukirkastetta. Kutsu huolto paikalle, tilaa asianmukainen pesuaine tai nollaa huuhtelukirkasteen annostelija.
	Pesutankin lämpötila alle +50 °C / 122 °F.	Termostaatti on rikki tai ohjauksen virhe. Kutsu huolto avuksi ja korjaa virhe.
	Liian lyhyt pesusykli suhteessa astioiden likaisuusasteeseen.	Valitse pidempi pesusykli.
	Vesi on liian likainen.	Tyhjennä pesutankki ja täytä se puhtaalla vedellä.
Astiat ei ole täysin kuivia	Huuhtelukirkaste on loppu.	Täytä huuhtelukirkasteen säiliö.
	Väärä huuhtelukirkaste.	Kutsu huolto avuksi ja säädä annostelija.
	Astiat jätettiin koneeseen liian pitkäksi aikaa.	Kun pesujakso päättyy, vedä kori ulos, jotta astiat kuivuvat nopeasti.
	Huuhtelun lämpötila alle +80 °C / 176 °F.	Kutsu huolto avuksi ja tarkista ongelma.
Astioissa on naarmuja tai täpliä.	Liian paljon huuhtelukirkastetta.	Kutsu huolto avuksi. Säädä annostelija.
	Vedessä on liian paljon kalkkia.	Tarkista veden kovuus ja jos se on mahdollista käynnistä regenerointisykli.
	Liian vähän suolaa säiliössä.	Lisää suolaa, jos se on tarpeen.
	Suolan jälkiä pesutankissa.	Lisätessä suolaa on varottava ettei se levity pesutankkiin.
Kone pysähtyy pesujakson aikana.	Kone on liitetty ylikuormitettuun piiriin	Kutsuttava huolto paikalle ja korjattava sähkölaitteet.

	Astianpesukoneen turvajärjestelmä on aktivoitu.	Nollattava turvajärjestelmä ja jos se aktivoituu uudestaan, on kutsuttava huolto paikalle.
	Luukku on auki.	Kutsu huolto avuksi ja korjaa virhe.
Kone pysähtyy jakson aikana ja alkaa ottaa vettä	Painekeytkimen putki tukossa	Tyhjennä pesutila ja pese huolellisesti.
	Painekeytkin on rikki.	Kutsu huolto avuksi ja vaihda.
	Virheellisesti asennettu virtausventtiili.	Virtausventtiili on asetettava oikein.
Pesusykli ei käynnisty	Luukku ei ole asianmukaisesti suljettu.	Sulje luukku, jos se avautuu itsestään, kutsu huolto paikalle.
	Luukun mikrokeytkimen vika.	Kutsu huolto avuksi ja vaihda.

6.1 Diagnostiikka (Fig.10 and Fig.11)

ERROR	DESCRIPTION	CONSEQUENCE
E1	LUUKKU ON AUKI	ON / OFF- valo syttyy 0,5 sekunnin ajaksi ja sen jälkeen pysyy päällä 2 sekunnin ajan ennen, kun se taas syttyy palamaan. Se kestää niin kauan kunnes luukku on auki ja valittu sykli on kesken.
E2	SÄILIÖN TÄYTTÖ	ON / OFF- valo syttyy kaksi kerta 0,5 sekunnin ajaksi joka kerta ja sen jälkeen pysyy päällä 2 sekunnin ajan ja taas syttyy palamaan kaksi kerta. Se tapahtuu silloin, kun vesi säiliössä ei saavuta oikeaa tasoa oikeassa ajassa.
E3	VEDEN PISTO SÄILIÖSTÄ	ON / OFF- valo syttyy palamaan kolme kerta 0,5 sekunnin ajaksi joka kerta ja sen jälkeen pysyy päällä 2 sekunnin ajan ja taas syttyy kolme kerta. Se tapahtuu silloin, kun poistopumppu ei poista vettä tiettyyn tasoon pesutilassa oikeassa ajassa.
E4	BOILERIN LÄMMITYS	ON / OFF- valo syttyy neljä kerta 0,5 sekunnin ajaksi joka kerta ja sen jälkeen pysyy päällä 2 sekunnin ajan ja taas syttyy neljä kerta. Se merkitsee, että vesi boilerissa ei saavuttanut oikeaa lämpötilaa oikeassa ajassa.
E5	SÄILIÖN LÄMMITYS	ON / OFF- valo syttyy viisi kerta 0,5 sekunnin ajaksi joka kerta ja sen jälkeen pysyy päällä 2 sekunnin ajan ja taas syttyy viisi kerta. Se merkitsee, että vesi säiliössä ei saavuttanut oikeaa lämpötilaa oikeassa ajassa.



HUOMIO: Jos ilmestyy vika, jota ei ole huomioitu tässä taulukossa, on kutsuttava huolto paikalle. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muokata teknistä erittelyä ilman varoitusta.

7. TUOTTEEN KIERRÄTYS



Tuotteella oleva WEEE-symboli merkitsee, että tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan jätteeseen. Laitteen oikea kierrätys on tärkeä ympäristönsuojelun kannalta.

Lisää tietoja yllä kuvattujen laitteiden kierrätyksestä voi pyytää asianmukaiselta virastolta, kierrätyksestä vastaavalta yritykseltä tai tuotteen valmistajalta.

Tuotteen tai sen osan kierrätyksen aikana on noudatettava direktiivin 2012/19/EU WEEE säännöksiä ja/tai asianmukaisia lainsäädäntöjä.

Jos käyttäjä ei noudata yllä mainittuja ohjeita, siitä voidaan määrätä Euroopan Unionin jäsenmaiden rangaistus.

Guia rápido

G / OEM-500

Operações

Enchimento e aquecimento

1. Rode o botão de controlo (1) para seleccionar o tempo de ciclo pretendido. A lâmpada piloto acende-se (2).
2. Aguardar que a máquina atinja as condições de funcionamento corretas e que a lâmpada piloto se acenda (3).

Lavagem

1. Retire os restos da loiça antes de a colocar na máquina de lavar louça.
2. Abrir a porta, introduzir os utensílios de mesa, fechar a porta.
3. Premir o botão de início do ciclo (4) que se acende e permanece aceso até ao fim do ciclo.
4. Repetir o processo quando o ciclo terminar.


Produtos de limpeza

Os dispensadores de detergente e de abrillantador são de série.

(Consultar o manual do utilizador para obter informações pormenorizadas sobre a regulação e o funcionamento dos distribuidores)

O DETERGENTE DEVE SER UM DETERGENTE LÍQUIDO INDUSTRIAL, DE ALTA TEMPERATURA E NÃO ESPUMANTE

Fig.1



Drenagem e limpeza

Drenagem

1. Rodar o botão de comando (1) para a posição "0" (OFF) (Fig. 1).
2. Abrir a porta e retirar o extravasor (Fig. 3).
3. Fechar a porta, rodar o botão de controlo (1) para a posição de drenagem (Fig. 1).
4. Premir o botão de início do ciclo (4) que se acende e permanece aceso até ao fim do ciclo (Fig. 1).
5. Omitir os passos 3 e 4 nos modelos com drenagem por gravidade
6. Rodar o botão de comando (1) para a posição "0" (OFF) (Fig. 1).

NÃO REMOVER O FILTRO OU PERDER O ANEL DE VEDAÇÃO


Limpeza

1. Abrir a porta, retirar o filtro (Fig. 4) e todos os tabuleiros de filtragem para limpeza.
2. Limpar e secar a máquina com um pano macio. Deixar a porta aberta até ao dia seguinte ou até à próxima colocação em funcionamento
3. Substituir o filtro, a cobertura com o O-ring e todos os tabuleiros de filtragem.

Descalcificação

1. Introduzir o descalcificante na banheira e efetuar tantos ciclos quantos os necessários.

(Para mais informações sobre estas operações, consultar o manual do utilizador)



Guia rápido

G / M-OEM-500

Operações

Enchimento e aquecimento

1. Fechar a porta, premir o botão (1). O led no interior do botão (1) acende-se.
2. Aguardar que a máquina atinja as condições de funcionamento corretas e que a lâmpada piloto se acenda (2).

Lavagem

1. Retire os restos da loiça antes de a colocar na máquina de lavar louça.
2. Abrir a porta, introduzir os utensílios de mesa, fechar a porta.
3. Selecionar o ciclo premindo o botão (4), (5) ou (6). Os leds no interior do botão de início do ciclo indicam que a máquina está a funcionar.
4. Repetir o processo quando o ciclo terminar.

Notas:

Para acelerar o processo de aquecimento, execute um par de cada um dos ciclos apenas depois de a temperatura de enxaguamento ter atingido 85°C.

Se iniciar o ciclo antes de o ciclo de enxaguamento ter atingido uma temperatura mínima ou 85°C.

O CICLO DE LAVAGEM PODE DEMORAR MAIS TEMPO.


Produtos de limpeza

Os dispensadores de detergente e de abrillantador são de série.

(Consultar o manual do utilizador para obter informações pormenorizadas sobre a regulação e o funcionamento dos distribuidores)

O DETERGENTE DEVE SER UM DETERGENTE LÍQUIDO INDUSTRIAL, DE ALTA TEMPERATURA E NÃO ESPUMANTE

Fig.1



Drenagem e limpeza

Drenagem

1. Com a máquina ligada, abrir a porta.
 2. Retirar os filtros (Fig. 2) e o transbordo (Fig. 3).
- NÃO REMOVER O FILTRO OU PERDER O ANEL DE VEDAÇÃO**
3. Premir o botão (4) durante 3 segundos para iniciar a drenagem. A luz LED no interior do botão (4) começa a piscar.
 4. Aguarde até que o led do botão (4) se apague.
 5. Omitir os passos 3 e 4 nos modelos com drenagem por gravidade.
 6. Premir o botão (1) para desligar a máquina e fechar a porta.

Regeneração


1. O ciclo de regeneração nos modelos SOFT deve ser efectuado após o ciclo de drenagem. A máquina deve estar vazia.
2. Se o LED (3) estiver aceso, encher a lata de sal no interior do aparelho.
3. Abrir a porta.
4. Premir o botão (5) durante 3 segundos.
5. Quando o indicador luminoso no interior do botão (5) começar a piscar, feche a porta.
6. Aguarde até que o led do botão (5) se apague.
7. Limpar a parte interna da máquina.

Limpeza

1. Abrir a porta, retirar o filtro (Fig. 4) e todos os tabuleiros de filtragem para limpeza.
2. Substituir o filtro, o transbordo com O-ring e todos os tabuleiros de filtragem.
3. Limpar e secar o aparelho com um pano macio. Deixar a porta aberta até ao dia seguinte ou até à próxima utilização da máquina.

Descalcificação

1. Introduzir o descalcificante na banheira e efetuar tantos ciclos quantos os necessários.
- (Para mais informações sobre estas operações, consultar o manual do utilizador)



Guia rápido

G / T-OEM-500

Operações

Enchimento e aquecimento

1. Fechar a porta, premir o botão (1). O LED no interior do botão (1) acende-se.
2. Aguardar que a máquina atinja as condições de funcionamento corretas. A temperatura de enxaguamento (3) deve ser de pelo menos 85°C e a temperatura do depósito (4) deve ser de pelo menos 55°C.

Lavagem

1. Retire os restos da loiça antes de a colocar na máquina de lavar louça.
2. Abrir a porta, introduzir os utensílios de mesa, fechar a porta.
3. Selecionar o ciclo premindo o botão (5), (6) ou (7). Os leds no interior do botão de início do ciclo indicam que a máquina está a funcionar.
4. Repetir o processo quando o ciclo terminar.

Notas:

Para acelerar o processo de aquecimento, execute um par de cada um dos ciclos apenas depois de a temperatura de enxaguamento ter atingido 85°C.

Se iniciar o ciclo antes de o ciclo de enxaguamento ter atingido uma temperatura mínima ou 85°C.

O CICLO DE LAVAGEM PODE DEMORAR MAIS TEMPO.


Produtos de limpeza

Os dispensadores de detergente e de abrillantador são de série.

(Consultar o manual do utilizador para obter informações pormenorizadas sobre a regulação e o funcionamento dos distribuidores)

O DETERGENTE DEVE SER UM DETERGENTE LÍQUIDO INDUSTRIAL, DE ALTA TEMPERATURA E NÃO ESPUMANTE

Fig.1



Drenagem e limpeza

Drenagem

2. Com a máquina ligada, abrir a porta.
3. Retirar os filtros (Fig. 2) e o transbordo (Fig. 3).
NÃO REMOVER O FILTRO OU PERDER O ANEL DE VEDAÇÃO
4. Premir o botão (5) durante 3 segundos para iniciar a drenagem. A luz LED no interior do botão (5) começa a piscar
5. Aguarde até que o led do botão (5) se apague.
6. Omitir os passos 3 e 4 nos modelos com drenagem por gravidade
7. Premir o botão (1) para desligar a máquina e fechar a porta.

Regeneração


8. O ciclo de regeneração nos modelos SOFT deve ser efectuado após o ciclo de drenagem. A máquina deve estar vazia.
9. Se o LED (2) estiver aceso, encher a lata de sal no interior do aparelho.
10. Abrir a porta.
11. Premir o botão (6) durante 3 segundos.
12. Quando o indicador luminoso no interior do botão (6) começar a piscar, feche a porta.
13. Aguarde até que o led do botão (6) se apague.
14. Limpar a parte interna da máquina

Limpeza

15. Abrir a porta, retirar o filtro (Fig. 4) e todos os tabuleiros de filtragem para limpeza.
16. Substituir o filtro, o transbordo com O-ring e todos os tabuleiros de filtragem.
17. Limpar e secar o aparelho com um pano macio. Deixar a porta aberta até ao dia seguinte ou até à próxima utilização da máquina.

Descalcificação

18. Introduzir o descalcificante na banheira e efetuar tantos ciclos quantos os necessários.
- (Para mais informações sobre estas operações, consultar o manual do utilizador)



1. ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	197
2. INFORMAÇÕES GERAIS E AVISOS	198
3. DETALHES DO PRODUTO	199
3.1 Especificações gerais.....	199
3.2 Características específicas	199
4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	200
4.1 Remoção da embalagem	200
4.2 Posicionamento e nivelamento.....	200
4.3 Ligação eléctrica.....	200
4.3.1 Electrical specifications of the installation	201
4.3.2 Voltage Configuration of the machine	201
4.4 Hydraulic connection	201
4.5 Ligação de drenagem	202
4.6 Distribuidor mecânico de abrillantador	202
4.7 Distribuidor eléctrico de agente de brilho (apenas MOD. W).....	202
4.8 Distribuidor de detergente (opcional)	203
4.9 Recycling	204
5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.....	205
5.1 Funcionamento	205
5.1.1 Símbolos do painel de control Fig. 9	205
5.1.2 Símbolos do painel de control Fig. 10	205
5.1.3 Símbolos do painel de control Fig. 11	205
5.1.4 Switching on the machine.....	205
5.1.5 Enchimento e aquecimento	205
5.1.6 Preparação dos pratos	206
5.1.7 Seleção do ciclo de lavagem	206
5.1.8 Paragem térmica	206
5.1.9 Parar o ciclo de lavagem e fim do ciclo de lavagem	206
5.1.10 Drenagem da máquina	207
5.1.11 Ciclo de regeneração.....	207
5.1.12 Desligar a máquina.....	207
5.1.13 Limpeza da máquina no final do dia	208
5.2 Dicas úteis	208
5.2.1 Manutenção	208
5.2.2 Agente de brilho e detergente	208
5.2.3 Regulamentos de higiene	208
5.2.4 Resultados óptimos	208
5.2.5 Não utilização prolongada	209
6. FALHAS, ALARMES E AVARIAS	210
6.1 Diagnóstico de erros (Fig.10 e Fig.11)	211
7. RECICLAGEM DO PRODUTO	211

2. INFORMAÇÕES GERAIS E AVISOS

Este manual foi elaborado para o ajudar a compreender o funcionamento, a instalação e a manutenção do aparelho. Contém todas as informações e advertências necessárias para garantir uma instalação e uma utilização corretas do aparelho, bem como informações sobre as características e as possibilidades oferecidas, para que possa desfrutar plenamente da sua máquina.



ANTES DE COLOCAR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.

O manual deve ser guardado com segurança para consulta futura.

Se a máquina for vendida ou transferida, é favor passar o manual ao novo utilizador.



ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO PROFISSIONAL E SÓ DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAL QUALIFICADO.

- A escolha dos materiais, a construção em conformidade com as diretivas de segurança CE (2014/35/CE - Diretiva Baixa Tensão, 2014/30/CE - Diretiva CEM, 2006/42/CE - Diretiva Máquinas, 2011/65/UE - RoHS2) e os testes completos garantem a qualidade desta máquina. Para além deste manual, encontrará na máquina: esquema elétrico e tabela topográfica.
- O posicionamento e a instalação, bem como todas as reparações ou modificações, devem ser sempre efectuados por um TÉCNICO AUTORIZADO, de acordo com a legislação em vigor no país. O fabricante não assume qualquer responsabilidade em caso de instalação incorrecta da máquina.
- A instalação, o ajuste incorreto, a manutenção inadequada ou a utilização do aparelho podem causar danos materiais e ferimentos.
- A máquina de lavar louça deve ser corretamente nivelada e deve ser assegurado que nenhum dos cabos eléctricos, mangueiras de água ou de drenagem fique preso ou dobrado.
- NÃO subir para cima da máquina de lavar louça nem colocar objectos pesados em cima da máquina, uma vez que esta foi concebida apenas para suportar o peso do cesto de pratos a lavar.
- A máquina de lavar loiça foi concebida para lavar pratos, copos e outros utensílios de cozinha com vestígios de comida humana. Quaisquer outros objectos não devem ser lavados na máquina.
 - Em caso de avaria da sua máquina, contacte o Centro de Assistência Técnica.
 - O pessoal não qualificado ou não autorizado NÃO deve tentar reparar a máquina.
 - A utilização de peças de substituição que não sejam originais anula a garantia.
 - Durante todas as operações de manutenção, a máquina de lavar louça deve ser desligada da rede eléctrica através do interruptor de alimentação e a torneira de entrada de água deve estar fechada.
-  NÃO devem ser utilizados produtos abrasivos ou corrosivos, ácidos, solventes e detergentes à base de cloro para limpar o aparelho, pois podem danificar os componentes.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em temperaturas ambiente entre 5 °C e 40 °C.
- Só devem ser utilizados os cestos, os sabões e os auxiliares de enxaguamento recomendados pelo fabricante.




A INOBSERVÂNCIA DESTAS INSTRUÇÕES OU A UTILIZAÇÃO INCORRECTA DO APARELHO ISENTAM O FABRICANTE DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES RELATIVAS À GARANTIA OU A EVENTUAIS RECLAMAÇÕES.

3. DETALHES DO PRODUTO

A máquina que acaba de adquirir foi especialmente concebida para a limpeza de louça de mesa, de vidro e de outros artigos de cozinha, utilizados no sector da hotelaria e da restauração. Como se trata de um produto industrial, caracteriza-se por ter uma elevada capacidade de lavagem de loiça.

Todos os aparelhos têm uma placa de características que identifica o aparelho e indica as suas características técnicas, situada num dos lados da máquina. Não retirar a placa de características do aparelho.

PLACA DE ESPECIFICAÇÕES



- 1: NOME DO MODELO DO APARELHO
 2: REFERÊNCIA DO APARELHO
 3: NÚMERO DE SÉRIE + DATA DE FABRICO
 4: ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS
 5: ESPECIFICAÇÕES DA ENTRADA DE ÁGUA

Estes pormenores devem ser mencionados quando o serviço técnico for contactado.

3.1 Especificações gerais

MOD.	Opções	ALIMENTAÇÃO O TENSÃO	CALDEIRA			TANQUE			CONSUMO DE ÁGUA (l/ciclo)	Nível sonoro						
			CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.	CAP.	TEMP.								
G-OEM-500	(SOFT/W/B/DD/F/SA)	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz	7 l	85°C	2800	25 l	60°C	2800	2,7	65 dBA						
GM-OEM-500																
GT-OEM-500																
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>				230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz 400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			2200			2000					
GM-OEM-500																
GT-OEM-500																
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/F/SA)	5600						2800								
GM-OEM-510																
GT-OEM-510																
G-OEM-510	(SOFT/W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N 50Hz 230V 1N 60Hz 230V 3 50Hz 230V 3 60Hz 400V 3N 50Hz 400V 3N 60Hz			7 l			85°C			5600	25 l	60°C	2000	2,7	65 dBA
GM-OEM-510																
GT-OEM-510																

3.2 Características específicas

MOD.	CICLOS DE LAVAGEM		TANQUE DE RUPTURA	POMPE VIDANGE	DET. DOSE	TABULEIROS DE FILTRAGEM	INOX. Braços de enxaguamento	AMACIADOR DE ÁGUA	PARAGEM TÉRMICA	CAPACIDADE DE LAVAGEM (cestos/h)
	Nº	LENGTH (s)								
G-OEM-500	1	120	-	-	-	-	-	-	NO	30
G-OEM-500 DD			-	-	YES	-	-	-		
G-OEM-500 B			-	YES	-	-	-	-		
G-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-500 F			-	-	-	YES	-	-		
G-OEM-500 SA			-	-	-	-	YES	-		
G-OEM-500 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500	3	90	-	-	-	-	-	-	YES	40
G(M/T)-OEM-500 DD			-	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 B			-	YES	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 F			-	-	-	YES	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SA			-	-	-	-	YES	-		
G(M/T)-OEM-500 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-500 SOFT			-	-	-	-	-	YES		
G-OEM-510	2	90	-	-	-	-	-	-	NO	40
G-OEM-510 DD			-	-	YES	-	-	-		
G-OEM-510 B			-	YES	-	-	-	-		
G-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G-OEM-510 F			-	-	-	YES	-	-		
G-OEM-510 SA			-	-	-	-	YES	-		
G-OEM-510 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510	3	90	-	-	-	-	-	-	YES	40
G(M/T)-OEM-510 DD			-	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 B			-	YES	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 UK			-	-	-	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 F			-	-	-	YES	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SA			-	-	-	-	YES	-		
G(M/T)-OEM-510 W DD			YES	-	YES	-	-	-		
G(M/T)-OEM-510 SOFT			-	-	-	-	-	YES		

4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



O posicionamento e a instalação, bem como todas as reparações ou modificações, devem ser sempre efectuados por um **TÉCNICO AUTORIZADO**, de acordo com a legislação aplicável do país.

A instalação, o ajuste incorreto, a manutenção inadequada ou a utilização do aparelho podem causar danos materiais e ferimentos.

4.1 Remoção da embalagem

Retirar a embalagem da máquina e verificar se existem danos durante o transporte. Se forem observados danos, informar imediatamente o fornecedor e a empresa de transporte. Em caso de dúvida, não utilizar a máquina até que o problema tenha sido avaliado.



As embalagens (plástico, poliuretano expandido, agramos, etc...) não devem ser deixadas ao alcance das crianças, pois constituem um perigo potencial.


A máquina deve ser deslocada com um empilhador ou similar para evitar danos na estrutura. Transportar a máquina para o local de instalação e depois retirar a embalagem.

Todas as embalagens podem ser recicladas. Eliminar corretamente a embalagem.

4.2 Posicionamento e nivelamento

Este aparelho dispõe de pés reguláveis que permitem ajustar a altura correta, bastando para isso rodar o pé para a altura desejada. Para um funcionamento ótimo, é essencial que o aparelho esteja corretamente nivelado. O pavimento sobre o qual o aparelho vai ser instalado deve poder suportar o peso total do aparelho.

Inspeccionar a localização final da máquina antes da instalação para evitar danos durante a utilização.



4.3 Ligação eléctrica

A ligação eléctrica do aparelho deve ser sempre efectuada por um **TÉCNICO AUTORIZADO**.

Devem ser tidas em conta as normas legais em vigor em cada país relativas à ligação à rede eléctrica.



- Verificar se a tensão de rede corresponde à indicada na placa de identificação.
- O cabo eléctrico deve ser flexível, com uma cobertura à prova de óleo, e não deve pesar menos do que o cabo numa manga comum feita de policloropreno normalizado ou de um elastómero sintético equivalente (H07RN-F).
- A secção transversal do cabo de alimentação deve ser adequada à corrente nominal da máquina.
- Para todas as fases, deve ser instalado junto ao aparelho um interruptor de fácil acesso, com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos. Este interruptor deve ser utilizado para desligar o aparelho durante os trabalhos de instalação, reparação, limpeza e manutenção. O interruptor deve ter fusíveis adequados à corrente nominal (A) da máquina. Em alternativa, pode ser utilizado um interruptor magnetotérmico adequado.
- O aparelho deve ser ligado à terra por meio de um protetor diferencial. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados pelo não cumprimento desta obrigação.
- Se forem observadas quaisquer falhas durante a instalação, o fornecedor deve ser imediatamente informado.



O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais ou materiais na máquina resultantes de uma instalação incorrecta ou do não cumprimento das especificações do fabricante.

4.3.1 Electrical specifications of the installation

MOD.	OPÇÕES	PODER FORNECIMENTO	MAX. POTÊNCIA ELÉCTRICA	AMP. (A)	PESO LÍQUIDO
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	3,4 kW	15	54 kg
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-500	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	2,8 kW	12,2 A	
GM-OEM-500					
GT-OEM-500					
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA)	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	60 kg
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	
G-OEM-510	(W/B/DD/F/SA) <u>UK</u>	230V 1N~ 50/60Hz	6,2 kW	27 A	
GM-OEM-510		230V 3~ 50/60Hz		16,7 A	
GT-OEM-510		400V 3N~ 50/60Hz		10,7 A	

4.3.2 Voltage Configuration of the machine

A configuração da tensão da máquina está indicada na placa de identificação. Se a tensão de rede não for a mesma que a indicada na máquina, existe uma caixa de terminais a partir da qual é possível configurar as diferentes opções de tensão (230V 1N~, 230V 3~ ou 400V 3N~). Fig. 6, 7, 8

Em caso de alteração, o fornecedor deve ser informado para que a garantia da máquina permaneça válida. Para aceder ao suporte dos terminais, desapertar a tampa da máquina.



A configuração eléctrica só pode ser alterada por PESSOAS AUTORIZADAS. Os utilizadores não podem manipular a máquina.

4.4 Hydraulic connection

Devem ser utilizadas as mangueiras novas fornecidas com o aparelho (não reutilizar as mangueiras antigas).

Antes de ligar a máquina ao abastecimento de água, a qualidade da água deve ser testada.

Qualidade da água recomendada:

Temperatura da água (T):	max. 60 °C	Dureza total da água:	5 – 10 °fH (French degrees)
pH:	6.5 - 7.5		7 – 14 °eH (English degrees)
Impurezas:	Ø < 0.08 mm		9 – 18 °dH (German degrees)
Cloretos:	max. 150 mg/l	Condutividade:	400 - 1,000 µS/cm
Cl:	0.2 - 0.5 mg/l		

Se a dureza da água for superior a 10 °fH (graus franceses), deve ser instalado um descalcificador.

Para além da qualidade da água, é necessário ter em conta a pressão da rede de abastecimento de água. Isto é importante para garantir o funcionamento correto da máquina. Pressão de água necessária:

DINÂMICO PRESSÃO	Min.				Max.			
	bar	kPa	kg/cm ²	psi	bar	kPa	kg/cm ²	psi
	2	200	2,03	29	4	400	4,07	58,01

Se a pressão da água for superior à pressão recomendada, deve ser montado um regulador de pressão na saída **Fig. 2**. Se a pressão da água da rede for inferior à pressão recomendada, deve ser montada uma bomba de pressão na alimentação de água da rede **Fig. 3**

Fig. 2. Ligação direta da mangueira de entrada de água. ²⁰

Fig. 3. Ligação da bomba de pressão.

S → TORNEIRA DE FECHO F → FILTRO H → MANGUEIRA DE ÁGUA²¹
E → ELECTROVÁLVULA B → BOMBA DE PRESSÃO ELÉCTRICA

²⁰ 31 mm de diâmetro e devem ser instalados em conformidade com a norma AS/NZ3500.2 (drenagem) através de uma ligação acoplada a um tubo DN50 ou superior.

²¹ Para a Austrália, mangueira de entrada certificada com marca de água e dispositivo de prevenção de refluxo. Deve ser instalado de acordo com a norma AS/NZS3500.1 (abastecimento de água), incluindo a instalação do dispositivo de prevenção de refluxo fornecido.

Os seguintes requisitos são necessários para a correta instalação hidráulica da máquina.

- O circuito hidráulico deve estar equipado com uma válvula de fecho da alimentação de água.
- Verificar se a pressão da rede se encontra dentro do intervalo indicado acima.
- Para otimizar o funcionamento da máquina, o fabricante recomenda que a temperatura da água na entrada da máquina esteja dentro do seguinte intervalo.

H2O frio	H2O quente
5 °C < T ^a < 25 °C / 41 °F < T ^a < 95 °F	40 °C < T ^a ≤ 60 °C / 122 °F < T ^a < 140 °F

- Se utilizar água quente, a temperatura da água não deve exceder 60 °C / 140 °F
- Todas as máquinas devem ter uma ligação roscada de 3/4".

Austrália: A instalação deve ser efectuada em conformidade com o PCA (código de canalização da Austrália).

Apenas no Reino Unido

IRN R160: No(s) ponto(s) de ligação entre o abastecimento de água e o equipamento ou aparelho, deve ser instalada uma válvula de retenção dupla conforme ou qualquer outro dispositivo não menos eficaz que proporcione uma proteção contra refluxo de, pelo menos, três categorias de fluidos.

4.5 Ligação de drenagem

A água que sai da máquina deve correr livremente e, por isso, o tubo de drenagem deve estar mais baixo do que a saída de drenagem **Fig. 4**. Se o tubo de drenagem não estiver mais baixo, será necessária uma bomba de drenagem. Esta não deve ser montada a uma altura superior a **680 mm Fig. 1, Fig. 5**. Neste caso, a bomba pode ser solicitada no momento da compra ou posteriormente.

Fig. 4. Instalação de drenagem.

Fig. 5. Instalação de drenagem em altura com bomba de drenagem.



A bomba de drenagem só pode ser instalada por pessoal autorizado pelo fabricante, que não assume qualquer responsabilidade em caso de instalação incorrecta.

4.6 Distribuidor mecânico de abrillantador

Instalação: Pegue no tubo situado na parte de trás da máquina com a indicação "abrillantador" e coloque-o no recipiente de enxaguamento.

Os tubos são transparentes para que seja visível que os produtos químicos estão a ser dispensados

Funcionamento: Este dispensador absorve o abrillantador quando detecta uma perda de pressão durante o enxaguamento. Ou seja, quando a electroválvula de enchimento se fecha, é criado um vácuo que faz com que o doseador de abrillantador absorva o líquido ao qual está ligado.

Regulação: O doseador deve ser regulado aquando da instalação da máquina para garantir que a lavagem é otimizada desde o início. A regulação deve ser feita em função do tipo de abrillantador e da dureza da água. Em cada ciclo de enxaguamento, é injectada uma quantidade de abrillantador regulável entre 0 e 4,5 cm³, equivalente a uma deslocação do abrillantador no tubo de aspiração entre 0 e 40 cm de comprimento.

Por cada volta do parafuso de regulação, a dosagem varia em cerca de 4,4 cm de comprimento no tubo de aspiração (0,5 cm³/volta).

4.7 Distribuidor elétrico de agente de brilho (apenas MOD. W)


Instalação: Pegue no tubo situado na parte de trás da máquina com a indicação "abrillantador" e coloque-o no recipiente de enxaguamento.

Os tubos são transparentes para que seja visível que os produtos químicos estão a ser dispensados

Funcionamento: Este dispensador absorve o abrillantador quando o programador eletrónico dá a ordem de enxaguamento. O abrillantador é introduzido no TANQUE DE REPARTIÇÃO, para depois ser misturado com a água de enxaguamento da caldeira.

Ajustes: O doseador deve ser regulado aquando da instalação da máquina para garantir que a lavagem é otimizada desde o início. A regulação deve ser ajustada em função do tipo de abrillantador e da dureza da água. Para o efeito, rodar o parafuso de regulação até atingir a quantidade desejada (rodar no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar e no sentido contrário para reduzir a dosagem).

Posição	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosagem (l/h)	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,7
Dosagem no enxaguamento (ml, cc)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2



Recomenda-se que o produto abrillantador e a regulação do doseador sejam definidos por um técnico especializado na utilização de produtos químicos, de modo a garantir uma lavagem mais eficaz.

4.8 Distribuidor de detergente (opcional)

Utilizar APENAS **detergente líquido de qualidade comercial, de alta temperatura e com pouca sujidade**. O fabricante não recomenda nenhuma marca específica de produtos químicos. Contacte o seu distribuidor local de produtos químicos para questões relacionadas com as suas necessidades de produtos químicos.

Instalação: a entrada do doseador de detergente encontra-se na parte da frente do tanque de lavagem, acima do nível máximo de água.


Pegue no tubo situado na parte de trás da sua máquina com a indicação "Detergente" e coloque-o no interior do recipiente do detergente.


Isto assegura que a medida correta de detergente é fornecida à máquina. Fig. 1

Instalação: a entrada do doseador de detergente deve estar situada na cuba da máquina, acima do nível máximo de água. Ver o esquema do circuito elétrico para os detalhes da ligação elétrica. A cuba tem uma abertura para a instalação do doseador, marcada com uma etiqueta adesiva como "CONEXÃO DE DETERGENTE".

Funcionamento: o doseador de detergente é ativado quando a máquina está a receber água, quer esteja no ciclo de enxaguamento, quer esteja a encher. Regulação: a medida de detergente utilizada deve ser regulada no momento da instalação do componente para que a lavagem seja otimizada desde o início. Para o efeito, rodar o parafuso de regulação até atingir a quantidade desejada (rodar no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar e no sentido contrário para diminuir a dosagem).

Posição	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Dosagem (l/h)	0,5	1,15	1,5	2	2,3	2,6	3
Dosagem de enxaguamento (ml,cc)	1,5	3,5	4,5	6	7	8	9





Recomenda-se que o detergente e a regulação do doseador sejam definidos por um técnico especializado na utilização de produtos químicos para garantir uma lavagem mais eficaz.

4.9 Recycling

A embalagem do produto é constituída por:

- Uma palete de madeira.
- Cartão.
- Uma banda de polipropileno.
- Polietileno expandido.



Todas as embalagens utilizadas à volta da máquina podem ser recicladas; a eliminação correta destes produtos contribui para a proteção do ambiente. Para obter mais informações sobre a reciclagem destes produtos, consultar o serviço competente do organismo local. Eliminar estes materiais de acordo com a legislação em vigor.

5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO



ANTES DE COLOCAR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL..



O APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO PROFISSIONAL E SÓ DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAL QUALIFICADO.

5.1 Funcionamento

As etapas necessárias para otimizar o funcionamento da sua máquina de lavar louça são apresentadas a seguir, com todas as opções disponíveis.

5.1.1 Símbolos do painel de control Fig. 9

A. Botão de seleção do ciclo	F. Ciclo de lavagem 1 (120s)
B. Máquina ligada à luz piloto	G. Ciclo de lavagem 2 (90s)
C. Luz-piloto de preparação da máquina	H. Ciclo de lavagem 3 (180s)
D. Piloto + botão de pressão para iniciar o ciclo de lavagem	I. Ciclo de drenagem (apenas Mod. B)
E. Máquina desligada	

5.1.2 Símbolos do painel de control Fig. 10

J. Botão (ON/OFF)	M. Ciclo de lavagem 1 (90 s) / Escoamento (Mod. B)
P. O sal precisa de luz piloto (Mod. SOFT)	N. Ciclo de lavagem 2 (120 s) / Regeneração (Mod.SOFT)
Q. Luz piloto de máquina pronta	O. Ciclo de lavagem 3

5.1.3 Símbolos do painel de control Fig. 11

J. Botão (ON/OFF)	M. Ciclo de lavagem 1 (90 s) / Escoamento (Mod. B)
K. Indicação da temperatura da água da caldeira	N. Ciclo de lavagem 2 (120 s) / Regeneração (Mod.SOFT)
L. Indicação da temperatura da água do reservatório	O. Ciclo de lavagem 3 (180 s)
P. Sinal luminoso para a adição de sal na máquina de lavar loiça (Mod. SOFT)	

5.1.4 Switching on the machine

Antes de ligar a máquina, verificar o seguinte:

- ✓ O interruptor de rede deve estar ligado.
- ✓ A torneira de paragem de água deve estar aberta.
- ✓ Tem de haver água na rede eléctrica.
- ✓ Os filtros correspondentes devem estar instalados
- ✓ O extravasor deve ser montado no sítio.

Para ligar a máquina nos modelos G (Fig.9), rode o seletor de 0 para CICLO DE LAVAGEM.

Nos modelos GM (Fig.10) e GT (Fig.11), basta premir uma vez o botão ON/OFF durante 1,5 segundos.

5.1.5 Enchimento e aquecimento

Quando a máquina é ligada, começa a encher-se. Primeiro, enche-se a caldeira de enxaguamento e, depois, a cuba de lavagem. O processo de enchimento pode durar alguns minutos. Quando a cuba de lavagem está cheia, a caldeira começa a aquecer e, quando está quente, a cuba é aquecida. Embora seja possível iniciar o processo de lavagem, tal não é recomendado, uma vez que a água no interior da máquina ainda não está à temperatura ideal.

Nos modelos G (Fig. 9) e GM (Fig.10), quando a máquina atinge a temperatura de lavagem ideal, acende-se um led verde, enquanto que no modelo GT (Fig.11), a temperatura de trabalho pode ser visualizada no visor (K & L).

A temperatura na caldeira deve situar-se entre 82-90 °C e no depósito entre 57-62 °C (ver figura).



Recomenda-se que a água da máquina de lavar loiça seja mudada a cada 40/50 lavagens ou duas vezes por dia.



A porta deve estar fechada para que a máquina comece a encher. Por razões de segurança, se a porta estiver aberta, a máquina não encherá

A máquina que adquiriu tem um termóstato de segurança na caldeira e outro na banheira, de modo a que, em caso de avaria de qualquer um dos termóstatos principais, os termóstatos de segurança desliguem o aquecimento correspondente.



Durante o primeiro aquecimento do dia, a caldeira pode atingir uma temperatura mais elevada do que a mencionada acima devido à inércia do aquecimento. Este facto é normal. Se for observado vapor pressurizado a sair dos bicos do ramal de enxaguamento, enquanto a caldeira está a aquecer, o serviço técnico deve ser notificado.

5.1.6 Preparação dos pratos

Antes de lavar a loiça, devem ser seguidos os passos preparatórios abaixo indicados:

- Retirar os resíduos maiores dos pratos antes de os colocar nos cestos.
- Lavar primeiro o material de vidro.
- Colocar os pratos no cesto do suporte.
- Colocar os copos de cabeça para baixo.
- Colocar os talheres nos cestos de talheres com os cabos para baixo. Os diferentes talheres podem ser misturados.
- Colocar os cestos de talheres nos cestos inferiores.

5.1.7 Seleção do ciclo de lavagem

Antes de iniciar o ciclo de lavagem, colocar na máquina o cesto correspondente que contém a loiça e fechar a porta. Nos modelos G (Fig.9) é necessário seleccionar um ciclo de lavagem para iniciar a lavagem. Cada ciclo de lavagem corresponde a um tempo de lavagem que deve ser seleccionado de acordo com as necessidades do utilizador. De seguida, prima START e o ciclo de lavagem inicia-se automaticamente.

Nos modelos GM (Fig.10) e GT (Fig.11), para iniciar o processo de lavagem, selecione o ciclo de lavagem que pretende executar premindo um dos três ciclos. Cada ciclo de limpeza (90 s / 120 s / 180 s) corresponde a um tempo de limpeza a seleccionar de acordo com as necessidades do utilizador.



A porta deve estar fechada para que a máquina inicie o ciclo de lavagem. Por razões de segurança, se a porta estiver aberta, o ciclo de lavagem não arranca.

5.1.8 Paragem térmica

Os modelos GM (Fig.10) e GT (Fig.11), têm a função de paragem térmica. O termo-stop garante um enxaguamento constante a uma temperatura de 85 °C. Isto significa que a máquina continua a lavar até que a caldeira atinja a temperatura ideal. Depois, inicia-se o ciclo de enxaguamento



Se a água da rede for inferior a 50°C, com o termóstato ativado, a capacidade de lavagem das máquinas de lavar loiça pode diminuir.

5.1.9 Parar o ciclo de lavagem e fim do ciclo de lavagem

O ciclo de lavagem pode ser interrompido das seguintes formas:

- Ao desligar a máquina→ o ciclo pára completamente.
- Ao abrir a porta→ quando a porta está fechada, o ciclo continua.

No final do ciclo de lavagem, retirar o cesto e deixar a loiça secar naturalmente. Retirar a loiça do

cesto com as mãos limpas, tendo o cuidado de não se queimar, pois a loiça está muito quente.

5.1.10 Drenagem da máquina

As máquinas de lavar louça têm dois tipos de escoamento: por gravidade ou por bomba de escoamento.

5.1.10.1 Drenagem da máquina

To drain the machine in this way, just remove the overflow from the machine and it will drain naturally. For reasons of safety, this method of drainage should only be used with the machine switched off.

5.1.10.2 Drenagem com a bomba de drenagem (opcional)

A drenagem com a opção de bomba de drenagem só está disponível mediante pedido. O tubo de drenagem deve ser sempre montado num sifão para evitar o retorno de odores.

Na máquina modelo G (Fig.9), proceder ao escoamento da seguinte forma:

- Retirar a válvula de descarga.
- Selecionar a função de drenagem no interruptor seletor (I).
- Fechar a porta e premir o botão de início do ciclo (D), o ciclo de drenagem inicia-se automaticamente.
- No final do ciclo (cerca de 160 s), substituir a válvula de descarga. A máquina pode ser desligada.

Nos modelos GM (Fig. 10) e GT (Fig.11), proceder da seguinte forma:

- Retirar a válvula de descarga.
- Abrir a porta e premir o botão M durante 3 segundos e o ciclo de drenagem iniciar-se-á automaticamente
- No final do ciclo (cerca de 160 s), substituir a válvula de descarga. A máquina pode ser desligada.



Para drenar a máquina com a bomba de drenagem, a mangueira deve estar a uma altura (máx. 680 mm).

5.1.11 Ciclo de regeneração

Nos modelos GM (Fig.10) e GT (Fig.11), a máquina de lavar louça está equipada com um sistema de regeneração ou descalcificação manual para águas com uma dureza igual ou superior a 10 °fH. Isto significa que a água que entra na máquina deve ser amaciada. Se este sistema não for instalado, os tubos da máquina podem ficar bloqueados devido à acumulação de demasiado calcário.

Para garantir que o sistema funciona corretamente, proceda da seguinte forma:

- Abrir a porta.
- Retirar o transbordo e aguardar o esvaziamento do reservatório.
- Após o esvaziamento do depósito e com a porta aberta, selecionar o ciclo de regeneração premindo N durante 3 segundos até a luz piloto ficar acesa.
- Feche a porta e o ciclo de regeneração começa, a luz piloto permanece acesa e intermitente até ao fim do ciclo.
- Após cerca de 20 minutos, a luz piloto apaga-se, indicando que o ciclo de regeneração terminou.
- Quando o ciclo de regeneração tiver terminado, abra a porta e monte o transbordo no seu lugar.
- Feche a porta e a máquina começará a encher o depósito quando este estiver vazio.
- Encher o depósito com sal todas as semanas, fechando corretamente a tampa.



O aparecimento de manchas de calcário na loiça limpa é uma indicação da necessidade de efetuar urgentemente o ciclo de descalcificação ou de regeneração.



Recomenda-se a limpeza do interior do aparelho após a conclusão do ciclo de regeneração.

5.1.12 Desligar a máquina

Nos modelos G (Fig.9), para desligar a máquina, rodar o seletor (A) para 0.

Nos modelos GM (Fig.10) e GT (Fig.11), a máquina de lavar louça desliga-se premindo o botão ON/OFF (J) durante 1,5 segundos.

A máquina não deve ser desligada durante o processo de lavagem, uma vez que isso impedirá que a loiça dentro da máquina seja limpa corretamente. The machine should not be switched off during the wash process as this will stop the tableware inside the machine from being cleaned properly.

5.1.13 Limpeza da máquina no final do dia

No final do dia, é necessário limpar os filtros, os distribuidores de lavagem, os ramos de enxaguamento e outros acessórios. Isto é necessário para prolongar a vida útil da máquina.

Para garantir uma lavagem eficaz da loiça, a máquina de lavar loiça deve estar perfeitamente limpa e desinfetada..

5.2 Dicas úteis

Leia atentamente os conselhos úteis que se seguem para poder tirar o máximo partido da sua máquina de lavar loiça

5.2.1 Manutenção

Limpar sempre corretamente a máquina para prolongar a sua vida útil.

- Retirar os resíduos da máquina no final de cada dia.
- Não utilizar produtos abrasivos, corrosivos ou ácidos, detergentes à base de cloro, solventes ou derivados de petróleo para limpar a máquina.
- Não pulverizar a máquina e as suas imediações (paredes, chão) com uma mangueira de água, uma máquina de limpeza a vapor ou uma máquina de lavar a pressão.
- Para evitar que a água entre na máquina de forma descontrolada, certifique-se de que o rodapé da máquina não está inundado quando limpar o chão .
- Lavar apenas os utensílios de mesa, de vidro ou de cozinha que tenham sido utilizados para a alimentação humana.
- Verificar diariamente se os distribuidores de lavagem rodam corretamente.
- Verificar os níveis de sal, abrillantador e detergente no início de cada dia.
- Contactar o serviço técnico duas vezes por ano para efetuar a manutenção da máquina:
- Limpeza do filtro de água.
- Limpeza do calcário das resistências.
- Inspeção do estado dos selos.
- Inspeção do estado das peças.
- Regulação dos distribuidores.
- Aperto das ligações eléctricas nos terminais.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal técnico autorizado, de modo a evitar riscos.
- Efetuar um ciclo de regeneração pelo menos uma vez por dia.

5.2.2 Agente de brilho e detergente

Se mudar o abrillantador ou o detergente, as definições devem ser ajustadas em conformidade. Esta regulação deve ser efectuada por pessoal qualificado. Utilizar apenas detergentes adequados para máquinas de lavar loiça industriais. Não utilizar detergentes que produzam espuma. Os detergentes concebidos para uso doméstico não devem ser utilizados em circunstância alguma.



Ao manusear substâncias químicas, as instruções de segurança devem ser respeitadas. Utilizar vestuário de proteção, luvas e óculos de proteção adequados ao manusear substâncias químicas. Não misturar detergentes diferentes.

5.2.3 Regulamentos de higiene

- Não tocar em pratos limpos com as mãos sujas ou gordurosas.
- Utilizar panos limpos e esterilizados para secar bem a loiça.
- Recomendamos que aguarde até que a máquina atinja a temperatura de lavagem correta, uma vez que isso garantirá uma desinfecção e uma lavagem mais completas.
- Esvazie a cuba de lavagem pelo menos duas vezes por dia ou a cada 40/50 ciclos de lavagem.

5.2.4 Resultados óptimos

Para obter resultados óptimos na lavagem da loiça, o fabricante recomenda que se proceda da seguinte forma:

- Lavar a loiça quando a máquina estiver pronta.
- Certifique-se sempre de que os diferentes distribuidores estão corretamente ajustados.
- Manter a máquina de lavar loiça bem limpa.

5.2.5 Não utilização prolongada

Se a máquina estiver fora de serviço durante um longo período de tempo (férias, encerramento temporário...), é necessário ter em atenção o seguinte:

- Esvaziar completamente a máquina, incluindo a caldeira.
- Limpar bem a máquina.
- Deixar a porta da máquina aberta.
- Fechar a válvula de entrada de água.
- Desligar a alimentação eléctrica.
- Em caso de risco de geada, solicite ao seu serviço técnico que proteja a máquina contra as geadas.

6. FALHAS, ALARMES E AVARIAS

Os passos a seguir em caso de avaria ou de erro de funcionamento são descritos a seguir. As causas possíveis e as soluções possíveis estão listadas na tabela seguinte. Em caso de dúvida, ou se não conseguir resolver o problema, contacte o serviço técnico.



Não manusear os componentes eléctricos, pois existe o risco de morte, uma vez que os componentes estão sob tensão..

FALHA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A máquina não se liga.	Não há alimentação eléctrica.	Verificar se o disjuntor magnetotérmico foi acionado.
	Os fusíveis fundiram-se.	Contactar o serviço técnico para analisar o motivo.
	Interruptor principal aberto.	Fechar o interruptor.
A máquina não se enche de água.	Válvula de entrada de água fechada.	Abrir a válvula de água.
	Os bicos de enxaguamento estão bloqueados.	Limpar os bicos e verificar os ramos quanto à acumulação de calcário.
	Filtro da válvula solenoide bloqueado.	Contactar o serviço técnico para limpar o filtro.
	Bomba de enxaguamento avariada	Contactar o serviço técnico para substituir o pressóstato.
	O Pressóstato está avariado.	Contactar o serviço técnico para substituir o pressóstato.
	A porta não está fechada corretamente	Fechar corretamente a porta.
Lavagem não satisfatória.	Distribuidores de lavagem obstruídos.	Limpar bem os distribuidores.
	Escassez de detergente.	Contactar o serviço técnico para reiniciar o dispensador.
	Filtros sujos.	Limpar bem os filtros.
	Presença de espuma.	Detergente não adequado. Contactar o serviço técnico para fornecer o detergente correto.
		Demasiado abrillantador. Contactar o serviço técnico para repor o distribuidor.
	Temperatura da banheira inferior a 50 °C / 122 °F.	Termóstato defeituoso ou mal regulado. Contactar o serviço técnico para o reparar.
	Duração do ciclo demasiado curta para o nível de sujidade da loiça.	Selecionar um ciclo mais longo.
	Água demasiado suja.	Esvaziar a cuba de lavagem e encher com água limpa.
Os pratos e os utensílios de cozinha não estão secos.	Não existe abrillantador	Encher o recipiente de abrillantador.
	O abrillantador está baixo.	Chamar o serviço técnico para ajustar o dispensador.
	Louça deixada na máquina de lavar louça durante demasiado tempo.	Quando a máquina de lavar louça terminar, retire o cesto da máquina e deixe-o secar naturalmente.
	Temperatura de enxaguamento inferior a 80 °C / 176 °F.	Contactar o serviço técnico para analisar o problema.
Riscos ou manchas na loiça.	Demasiado abrillantador.	Chamar o serviço técnico para ajustar o distribuidor de abrillantador.
	Água demasiado calcária.	Verificar a dureza da água e, se possível, efetuar imediatamente o ciclo de regeneração.
	Não há sal suficiente no depósito de sal.	Preencher o depósito de sal, se for caso disso.

	Vestígios de sal na banheira.	Ao encher o depósito de sal, tenha cuidado para não derramar sal na banheira.
A máquina pára durante o funcionamento.	Instalação eléctrica sobrecarregada.	Chamar o serviço técnico para modificar a instalação eléctrica.
	A protecção da máquina disparou.	Repor o dispositivo de segurança e, se voltar a disparar, contactar o serviço técnico.
A máquina pára e enche-se de água quando está a lavar.	Tubo do pressóstato bloqueado.	Esvazie a banheira e limpe-a bem.
	Interruptor de pressão avariado.	Contactar o serviço técnico para o substituir.
	Montagem incorrecta do extravasor.	Montar corretamente o extravasor.
A máquina não arranca com o ciclo de lavagem.	A porta não está corretamente fechada.	Fechar corretamente a porta e, se esta se voltar a abrir sozinha, contactar os serviços técnicos para ajustar os tensores.
	O microinterruptor da porta está avariado.	Contactar o serviço técnico para o substituir.
A máquina não esvazia completamente.	A máquina não está corretamente nivelada.	Nivelar a máquina Em caso de dúvida, contacte o seu serviço técnico.
	Interruptor de pressão avariado.	Contactar o serviço técnico para substituir o pressóstato.

6.1 Diagnóstico de erros (Fig.10 e Fig.11)

ERRO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA
E1	PORTA ABERTA	O LED ON/OFF acende-se durante 0,5 segundos e depois permanece apagado durante 2 segundos antes de se acender novamente. Isto continua enquanto a porta estiver aberta e o ciclo selecionado não estiver terminado.
E2	ENCHIMENTO DO TANQUE	O LED ON/OFF acende-se duas vezes durante 0,5 segundos de cada vez e depois permanece apagado durante 2 segundos, voltando a acender-se duas vezes. Isto continua enquanto a água no reservatório não atingir o nível correto no tempo especificado.
E3	DRENAGEM DO TANQUE	O LED ON/OFF acende-se três vezes durante 0,5 segundos de cada vez e depois permanece apagado durante 2 segundos, voltando a acender-se três vezes. Esta situação mantém-se enquanto a bomba de drenagem não drena a água do depósito até ao nível correto no tempo previsto.
E4	AQUECIMENTO DE CALDEIRAS	O LED ON/OFF acende-se quatro vezes durante 0,5 segundos de cada vez e depois permanece apagado durante 2 segundos, voltando a acender-se quatro vezes. Isto continua enquanto a água na caldeira não atinge a temperatura correta no tempo especificado.
E5	AQUECIMENTO DO TANQUE	O LED ON/OFF acende-se cinco vezes durante 0,5 segundos de cada vez e depois permanece apagado durante 2 segundos, voltando a acender-se cinco vezes. Isto continua enquanto a água no reservatório não atingir a temperatura correta no tempo especificado.



NOTA: Se ocorrer uma avaria que não esteja listada na tabela acima, contacte o serviço técnico. O fabricante reserva-se o direito de alterar as características técnicas com aviso prévio.

7. RECICLAGEM DO PRODUTO



A Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) estabelece que os aparelhos domésticos não devem ser eliminados através do ciclo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar o custo da reutilização e da reciclagem dos materiais no interior da máquina, evitando ao mesmo tempo potenciais danos para a atmosfera e para a saúde pública. O caixote do lixo barrado com uma cruz está marcado em todos os produtos para recordar ao proprietário as suas obrigações em matéria de recolha selectiva de resíduos. Para

mais informações sobre a eliminação correta dos electrodomésticos, os proprietários devem contactar as autoridades locais ou o revendedor de electrodomésticos.